

KENWOOD

DPX-7200DAB

RADIOODDTWARZACZ CD O ROZMIARZE 2 DIN

PODRĘCZNIK OBSŁUGI

CD-RECEIVER I DUBBEL-DIN-FORMAT

BRUKSANVISNING

CD-MOTTAKER I DOBBEL DIN-STØRRELSE

INSTRUKSJONSHÅNDBOK

ПРИЙМАЧ CD ПОДВІЙНОГО DIN-РОЗМІРУ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

JVCKENWOOD Corporation



Pb

Informacja o usuwaniu zuzytego sprzetu elektrycznego i elekonicznego i baterie (dotyczaca krajow, ktore przyjely system sortowania smieci)

Produkty i baterie z symbolem przekreslonego smietnika na kolkach nie moga byc wyrzucane ze zwyklymi smieciami.

Zuzyty sprzet elektryczny i elekoniczny i baterie powinien byc przetwarzany w firmie majacej mozliwosci sortowania tych urzadzen i ich odpadow.

Skontaktuj sie z lokalnymi wladzami w sprawie szczegolow lokalizowania najbliszego miejsca przerobki. Wlasciwe przetworzenie i pozbicie sie smieci umozliwi zachowac surowce naturalne jednoczesnie zapobiegajac skutkom szkodliwym dla naszego zdrowia i srodowiska.

Uwaga: Znak "Pb" pod symbolem baterii wskazuje, ze ta bateria zawiera olow.

Information gällande handhavande av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning och för batterier (för länder som har tillämpat separata återvinningsystem för avfall)

Produkter och batterier med symbolen (en överkorsad papperskorg) ska inte disponeras som hushållsavfall. Gammal elektrisk eller elektronisk utrustning och batterier ska återvinnas på en plats som har befogenhet att ta hand om dessa produkter och dess avfall.

Kontakta din lokala myndighet för information om närliggande återvinningsstationer. Lämplig återvinnning och handhavande av det elektroniska avfallet hjälper oss att skona våra naturliggångar och förebygger skadliga effekter på vår hälsa och miljö.

Notera: Märkt "Pb" nedanför symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller spänning.

Informasjon om avhending av brukt elektrisk og elektronisk utstyr og batterier (gjelder kun land som har godkjent separate avfallinnsamlingssystemer)

Produkter og batterier med symbolet (utkrysset søppelkasse) kan ikke avhendes som husholdningsavfall. Brukt elektrisk og elektronisk utstyr og batterier skal resirkuleres på et anlegg som kan håndtere disse elementene og avfall fra deres biprodukter.

Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om ditt nærmeste gjenvinningsanlegg. Riktig resirkulering og avfallsdeponering vil konservere ressurser samtidig som det hindrer skadelige virkninger på helse og miljø.

Merknad: Tegnet "Pb" under symbolet for batteri angir at dette batteriet inneholder bly.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Oznaczenie produktów zawierajacych lasery

Powyzsza etykieta jest przymocowana do ramy/obudowy i mówi, że ta część stosuje wiązkę promieni laserowych ocenionych jako klasa 1. Oznacza to, że urządzenie wykorzystuje słabe wiązki promieni laserowych. Poza urządzeniem nie ma niebezpieczenstwa związanego z niebezpiecznym promieniowaniem.

Märkning på apparater med inbyggd laser

Detta märke sitter på höljet och varnar om att det används laserstrålar av Klass 1 i apparaten. Detta innebär att laserstrålarna är av svag klass. Det finns ingen risk för farlig strålning utanför höljet.

Lasermerking av produkter

Etiketten er festet på chassis/kassen og beskriver at komponentet bruker laserstråler klassifisert i Klasse 1. Det betyr at enheten bruker laserstråler i en lavere klassifisering. Ingen farlig stråling utenfor enheten.

Маркування виробів, обладнанням лазером

На каркас/корпус поміщається наклейка, в якій зазначається, що даний виріб випромінює лазерні промені Класу 1. Це означає, що даний апарат використовує лазерні промені слабшого класу. За межами даного апарату не існує небезпеки лазерного випромінювання.



Deklaracja zgodności z Dyrektywą RE 2014/53/EU

Deklaracja zgodności z Dyrektywą RoHS 2011/65/WE

Produsent:

JVCKENWOOD Corporation

3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

Przedstawiciel UE:

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

Försäkran om överensstämelse med avseende på RE-direktiv 2014/53/EU

Försäkran om överensstämelse med avseende på RoHS-direktiv 2011/65/EG

Tillverkare:

JVCKENWOOD Corporation

3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

EU-representant:

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

Samsvarserklæring til RE-direktiv 2014/53/EU

Samsvarserklæring til RoHS-direktiv 2011/65/WE

Produsent:

JVCKENWOOD Corporation

3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

Representant i EU:

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

Декларація про відповідність вимогам Директиви RE 2014/53/EU

Декларація про відповідність вимогам Директиви RoHS 2011/65/EU

Виробник:

JVCKENWOOD Corporation

3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

Представник у ЄС:

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "DPX-7200DAB" is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « DPX-7200DAB » est conforme à la directive 2014/53/UE.
L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät "DPX-7200DAB" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur "DPX-7200DAB" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "DPX-7200DAB" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "DPX-7200DAB" cumple la Directiva 2014/53/EU.
El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "DPX-7200DAB" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "DPX-7200DAB" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Český

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "DPX-7200DAB" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.
Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Magyar

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a „DPX-7200DAB” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Svenska

Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen "DPX-7200DAB" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämelse finns på följande Internetadress:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite "DPX-7200DAB" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema »DPX-7200DAB« v skladu z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie „DPX-7200DAB“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.
Cely text EU vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret "DPX-7200DAB" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «DPX-7200DAB» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU.
Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et „DPX-7200DAB“ raadiovarustus on vastavusnes direktiiviga 2014/53/EL.
Eli vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kätesaadav järgmisel internetaadressil:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklārē, ka radio aparatūra „DPX-7200DAB“ atbilst direktīvas 2014/53/EU prasībām.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radio įranga „DPX-7200DAB“ atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus.
Visą EB direktyvos atitinkies deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Malta

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radju "DPX-7200DAB" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema "DPX-7200DAB" u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio "DPX-7200DAB" este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Български

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на "DPX-7200DAB" е в съответствие с Директива 2014/53/EC.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Turkish

Burada, JVCKENWOOD "DPX-7200DAB" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir.
AB uyumlu oluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Русский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «DPX-7200DAB» соответствует Директиве 2014/53/EU.
Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання «DPX-7200DAB» відповідає Директиві 2014/53/EU.
Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Spis treści

Zanim uruchomisz.....	3	Ustawienia dźwięku	25
Podstawy	4	Ustawienia wyświetlacza	30
Przygotowania	5	Instalacja/Podłączenie.....	31
1 Wybierz język używany na wyświetlaczu i anuluj demonstrację		Informacje referencyjne	38
2 Ustaw zegar i datę		Konserwacja	
3 Ustawić inne opcjonalne ustawień		Więcej informacji	
Radio cyfrowe.....	7	Zmień wyświetlane informacje	
Radio analogowe	10	Rozwiązywanie problemów	40
CD/USB/iPod.....	11	Dane techniczne	43
Spotify	14		
AUX.....	16		
Korzystanie z innych aplikacji.....	16		
Aplikacja KENWOOD Remote			
Tuneln Radio/Tuneln Radio Pro			
Bluetooth®	18		
Bluetooth — Połaczenie			
Bluetooth — Telefon komórkowy			
Bluetooth — Audio			
AMAZON ALEXA.....	24		

Zanim uruchomisz

WAŻNE

- Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, przed rozpoczęciem jego obsługi należy przeczytać niniejszą instrukcję. Szczególnie ważne jest przestrzeganie informacji o ostrzeżeniu i przestroalach zawartych w niniejszym dokumencie.
- Instrukcję należy zachować w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do późniejszego oglądu.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie obsługuj żadnych funkcji, które mogą odciągnąć Twoją uwagę od bezpiecznej jazdy.

⚠ PRZESTROGA

Ustawienie głośności:

- Wyreguluj głośność tak, aby słyszeć dźwięki z zewnątrz samochodu, co pozwoli uniknąć wypadku.
- Przed rozpoczęciem odtwarzania ze źródeł cyfrowych należy zmniejszyć poziom głośności, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego zwiększenia poziomu głośności.

Ogólne:

- Nie należy używać urządzeń zewnętrznych, jeśli może to wpływać na bezpieczeństwo jazdy.
- Upewnij się, że masz kopię zapasową wszystkich ważnych danych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za stratę zapisanych danych.
- Aby nie dopuścić do zварć, nigdy nie wkładaj, ani nie wrzucaj do środka urządzenia żadnych przedmiotów metalowych (np. monet czy narzędzi metalowych).
- W przypadku błędu odtwarzania, spowodowanego kondensacją na soczewce lasera, wysuń płytę i poczekaj, aż wilgoć odparuje.
- W przypadku niektórych samochodów antena będzie automatycznie rozwijana w wyniku włączenia urządzenia z podłączonym przewodem kontrolnym anteny (strona 34). Wyłącz urządzenie lub zmień źródło na STANDBY, jeśli pojazd jest parkowany w pomieszczeniu o niskim suficie.

Korzystanie z instrukcji



- Przykładowe wyświetlacze i wskaźniki kontrolne w niniejszej instrukcji obsługi służą do lepszego objaśnienia obsługi urządzenia. Z tego względu mogą różnić się od rzeczywistych wyświetlaczy lub wskaźników kontrolnych.
- Większość funkcji opisano na podstawie przycisków z panelu.
- Oznaczenia w języku angielskim są użyte w celu objaśnienia funkcji. Język użytkownika można wybrać z menu [FUNCTION]. (Strona 6)
- [XX] oznacza wybrane pozycje.
- (Strona XX) oznacza odnośnik dostępny na podanej stronie.



Ten symbol na produkcie oznacza, że w niniejszej instrukcji znajdują się ważne wskazówki dotyczące obsługi i konserwacji. Należy uważnie zapoznać się z treścią tej instrukcji obsługi.

Podstawy

Panel czołowy



* Tylko dla celów ilustracyjnych.

Aby

Włącz zasilanie

Ustaw głośność

Wybierz źródło

Zmień wyświetlane informacje

Na panelu czołowym

Naciśnij SRC.

- Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć zasilanie.


Obróć pokrętło głośności.

Kolejno naciśnij SRC.

- Naciśnij SRC, a następnie obróć pokrętem głośności w ciągu 2 sekund.

Kolejno naciśnij DISP. (Strona 39)

Przygotowania



1 Wybierz język używany na wyświetlaczu i anuluj demonstrację

Po pierwszym włączeniu urządzenia (lub w przypadku [FACTORY RESET] jest wybrana opcja [YES], patrz strona 6), na wyświetlaczu pojawi się informacja: "SEL LANGUAGE" → "PRESS" → "VOLUME KNOB".

- Obróć pokrętło głośności, aby wybrać język [EN] (angielski) / [RU] (rosyjski) / [SP] (hiszpański) / [FR] (francuski) / [GE] (niemiecki), a następnie naciśnij pokrętło.
[EN] jest wybrane jako ustawienie początkowe.
Na wyświetlaczu pojawi się: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB".
- Ponownie naciśnij pokrętło głośności.
[YES] jest wybrane jako ustawienie początkowe.
- Ponownie naciśnij pokrętło głośności.
Zostanie wyświetlony komunikat "DEMO OFF".

Następnie, na wyświetlaczu pojawi się wybrany typ crossover (łączowy): "2-WAY X'OVER" lub "3-WAY X'OVER"

- W celu zmiany typu crossover, patrz "Zmiana typu łącznika (crossover)" na stronie 7.

2

Ustaw zegar i datę

- Naciśnij pokrętło głośności, aby przejść do trybu [FUNCTION].
- Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [CLOCK], następnie naciśnij je.
Jak dostosować zegar
3 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [CLOCK ADJUST], następnie naciśnij je.
4 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać ustawienia, a następnie naciśnij pokrętło.
Ustaw czas w kolejności "Godzina" → "Minuta".
5 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [CLOCK FORMAT], następnie naciśnij je.
6 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać [12H] lub [24H], a następnie naciśnij je.

Jak ustawić datę

- Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [DATE FORMAT], następnie naciśnij je.
- Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać [DD/MM/YY] lub [MM/DD/YY], a następnie naciśnij je.
- Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [DATE SET], następnie naciśnij je.
- Obróć pokrętło głośności, aby wybrać ustawienia, a następnie naciśnij pokrętło.
Ustaw datę w kolejności "Dzień" → "Miesiąc" → "Rok" lub "Miesiąc" → "Dzień" → "Rok".

11 Naciśnij i przytrzymaj / , aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij  / .

3

Ustawić inne opcjonalne ustawień

Można ustawiać następujące elementy wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest w trybie STANDBY.

- Naciśnij wielokrotnie , aby przejść do trybu STANDBY.
- Naciśnij pokrętło głośności, aby przejść do trybu [FUNCTION].
- Obróć pokrętło głośności, aby wybrać pozycję (strona 6), następnie naciśnij je.
- Powtarzaj krok 3 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji.
- Naciśnij i przytrzymaj  / , aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij  / .

Przygotowania

Domyślne: [XX]

[DISPLAY]	Podczas włączania [FUNCTION]... [ON]: Podświetlenie [LCD DISPLAY] zmienia się na kolor biały.; [OFF]: Podświetlenie [LCD DISPLAY] pozostaje w kolorze [COLOR SELECT]. (Strona 30) <ul style="list-style-type: none">• Oświetlenie stref [KEY 1] i [KEY 2] zmienia się na kolor jasnoniebieski po wprowadzeniu [FUNCTION], niezależnie od ustawienia [EASY MENU].• Informacje o oznaczeniu stref można znaleźć na ilustracji na stronie 30.	[P-OFF WAIT] Dostępne tylko, jeśli wyłączony jest tryb demonstracji. Ustawia czas, po którym urządzenie automatycznie się wyłączy (gdy jest w trybie gotowości) w celu oszczędzania akumulatora. [20M]: 20 minut; [40M]: 40 minut; [60M]: 60 minut; [---]: Anulowanie.
[TUNER SETTING]		[CD READ] [1]: Automatyczne rozróżnianie pomiędzy płytami z plikami audio i muzycznymi płytami CD.; [2]: Wymuszenie odtwarzania jako płyty CD z muzyką. Nie słyszać dźwięku, gdy odtwarzana jest płyta z plikami audio.
[DAB ANT POWER]	[ON]: Dostarcza zasilanie do anteny DAB.; [OFF]: Nie dostarcza zasilania. Wybiera podczas korzystania z anteny pasywnej bez wzmacniacza. (Strona 35)	[F/W UPDATE] [UPDATE SYSTEM]/[UPDATE DAB]
[PRESET TYPE]	[NORMAL]: Zapamiętuje po jednej stacji dla każdego z przycisków pamięci dla każdego pasma (FM1/FM2/FM3/MW/LW/DB1/DB2/DB3).; [MIX]: Zapamiętuje po jednej stacji (radia cyfrowego lub analogowego) dla każdego z przycisków pamięci, niezależnie od wybranego pasma.	[F/W UP xxxx]/ [F/W UP xxxx] [YES]: Uruchamia aktualizację oprogramowania sprzętowego.; [NO]: Anulowanie (aktualizacja nie zostaje włączona). Szczegółowe informacje na temat aktualizacji wbudowanego oprogramowania na < www.kenwood.com/cs/ce/ >.
[SYSTEM]		[FACTORY RESET] [YES]: Resetują się ustawienia do domyślnych (za wyjątkiem zapisanej stacji).; [NO]: Anulowanie.
[KEY BEEP]	(Ma zastosowanie, tylko gdy [X'OVER] jest ustawione na [2WAY].) (Strona 7) [ON]: Włącza dźwięk naciskania przycisków.; [OFF]: Wyłącza.	[ENGLISH] [РУССКИЙ] [ESPAÑOL] [FRANÇAIS] [DEUTSCH]
[SOURCE SELECT]		Wybierz język użytkownika dla menu [FUNCTION] oraz informacje o muzyce, o ile są dostępne. Domyślnie wybrany jest język [ENGLISH].
[SPOTIFY SRC]	[ON]: Włącza źródło SPOTIFY/SPOTIFY BT.; [OFF]: Wyłącza tę opcję. (Strona 14)	
[BT AUDIO SRC]	[ON]: Włącza źródło BT AUDIO.; [OFF]: Wyłącza tę opcję. (Strona 23)	
[BUILT-IN AUX]	[ON]: Włącza źródło AUX.; [OFF]: Wyłącza tę opcję. (Strona 16)	

Przygotowania

Zmiana typu łączka (crossover)

- 1 Naciśnij wielokrotnie \textcircled{S} RC, aby przejść do trybu STANDBY.
 - 2 Naciśnij i przytrzymaj przyciski numer 4 i 5, aby wejść do menu crossover. Pojawi się bieżący typ crossover.
 - 3 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać "2WAY" lub "3WAY", a następnie naciśnij je.
 - 4 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać "YES" lub "NO", a następnie naciśnij je. Pojawi się wybrany typ crossover.
- Aby anulować, naciśnij i przytrzymaj $\textcircled{Q}/\textcircled{\Delta}$.
 - W celu skonfigurowania ustawień zwołownicy, patrz strona 27.

▲ PRZESTROGA

Wybierz typ łączka crossover w zależności od tego w jaki sposób są podłączone głośniki. (Strona 33, 34)

Jeśli wybierzesz niewłaściwy typ:

- Głośniki mogą ulec uszkodzeniu.
- Wyjściowy poziom dźwięku może być skrajnie wysoki lub niski.


Radio cyfrowe

Informacje o DAB (Digital Audio Broadcasting)

DAB jest jednym z dostępnych obecnie systemów cyfrowej transmisji sygnału radiowego (ang. Digital Audio Broadcasting). Dostarcza cyfrową jakość dźwięku bez irytujących zakłóceń lub zniekształceń sygnału. Ponadto, może obsługiwać tekst, obrazy oraz dane.

W przeciwieństwie do przekazu FM, w którym każdy program jest transmitowany na swojej własnej częstotliwości, DAB łączy w sobie kilka programów (zwanych "serwisami"), tworząc jeden "zestaw".

"Podstawowemu komponentowi" (główna stacja radiowa) czasem towarzyszy "element wtórny", który może zawierać dodatkowe programy lub inne informacje.



Przygotowanie:

- 1 Podłącz dołączoną do zestawu antenę DAB do gniazda anteny DAB. (Strona 33)
 - 2 Kolejno naciśnij \textcircled{S} RC, aby wybrać DIGITAL AUDIO.
 - 3 Naciśnij i przytrzymaj $\textcircled{Q}/\textcircled{\Delta}$ (LIST UPDATE), aby rozpocząć aktualizację Listy usług. Pojawi się "LIST UPDATE" i rozpoczęcie aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji, pojawi się "UPDATED". Aktualizacja zajmuje do 3 minut. Nie jest możliwe przerwanie (jak np. informacje o ruchu) podczas dokonywania aktualizacji.
- **Aby anulować aktualizację Listy usług:** Ponownie naciśnij i przytrzymaj $\textcircled{Q}/\textcircled{\Delta}$ (LIST UPDATE).

Radio cyfrowe

- Podczas odbioru cyfrowego sygnału DAB "DGTL" świeci się i migą podczas odbioru sygnału RDS.
- Po odebraniu sygnału alarmu z audycji DAB, urządzenie automatycznie przełączy się na alarm DAB.

Szukaj zespołu

- Kolejno naciśnij SRC, aby wybrać DIGITAL AUDIO.
- Kolejno naciśnij BAND, aby wybrać DB1/DB2/DB3.
- Naciśnij i przytrzymaj / , aby szukać zespołu.
- Naciśnij / , aby wybrać zespół, usługę lub komponent do słuchania.

Można zapisać do 18 usług.

- Aby zapisać usługę:** Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).
- Aby wybrać zapisaną usługę:** Naciśnij jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).

Wybierz usługę

- Naciśnij / , aby otworzyć tryb wyszukiwania usługi.
 - Obróć pokrętło głośności, aby wybrać usługę, a następnie naciśnij pokrętło.
- Aby anulować tryb wyszukiwania usług, naciśnij ponownie / .

Wybierz usługę według nazwy

- Naciśnij / , aby otworzyć tryb wyszukiwania usługi.
- Szybko obróć pokrętłem głośności, aby włączyć tryb wyszukiwania alfabetycznego.
- Obróć pokrętło głośności lub naciśnij / , aby wybrać znak do wyszukiwania.
 - Naciśnij 1 / 2 , aby przejść do następnej/poprzedniej strony.
- Naciśnij pokrętło głośności, aby rozpocząć wyszukiwanie.
- Obróć pokrętło głośności, aby wybrać usługę, a następnie naciśnij pokrętło.

Aby anulować tryb wyszukiwania alfabetycznego, naciśnij ponownie / .

Inne ustawienia

- Naciśnij pokrętło głośności, aby przejść do trybu [FUNCTION].
- Dokonaj wyboru, obracając pokrętlem głośności (patrz tabela poniżej), następnie naciśnij je.
- Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji bądź postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w wybranej pozycji.
- Naciśnij i przytrzymaj / , aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij / .

Domyślne: [XX]

[TUNER SETTING]

[SEEK MODE]

Wciśnięcie przycisków / powoduje wybór metody szukania
[AUT01]: Wybierz zestaw, usługę lub komponent. Naciśnij i przytrzymaj / , aby automatycznie wyszukać multiplex.; [AUT02]: Wyszukaj zaprogramowaną stację.; [MANUAL]: Wybierz zestaw, usługę lub komponent. Naciśnij i przytrzymaj / , aby ręcznie wyszukać multiplex.

[AF SET]

[ON]:
Podczas słuchania DAB: Automatyczne przełączanie na tę samą audycję w przekazie FM, jeśli sygnał DAB słabnie. Ponownie przełączy do dźwięku DAB, kiedy sygnał na nowo stanie się silny.
Podczas słuchania FM: Automatyczne przełączanie do źródła DIGITAL AUDIO nadającego ten sam program (jeśli jest dostępny).;
[OFF]: Anulowanie.

[TI]

[ON]: Umożliwia chwilowe przełączenie się urządzenia na odbiór informacji o ruchu, jeśli są dostępne (Zapala się wskaźnik "TI").; **[OFF]:** Anulowanie.


[PTY SEARCH]

- Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać żądany typ programu (patrz "Dostępny typ programu dla [PTY SEARCH]" na stronie 9), następnie naciśnij je.
- Obróć pokrętło głośności, aby wybrać język PTY ([ENGLISH]/[FRENCH]/[GERMAN]) i naciśnij, aby potwierdzić.
- Naciśnij / , aby rozpoczęć wyszukiwanie.

Radio cyfrowe

[ASW SELECT]	[TRAVEL], [WARNINGS], [NEWS], [WEATHER], [EVENT], [SPECIAL], [RAD INFO], [SPORTS], [FINANCE]: Obróć pokrętło głośności, aby wybrać następne naciśnij ją. Pojawi się "*" przed aktywowanym typem ogłoszenia. Automatycznie przełącza z jakiegokolwiek źródła do radia cyfrowego, umożliwia przekaz aktywowanego typu ogłoszenia. <ul style="list-style-type: none">• Można jednocześnie aktywować wiele przekazów.• Aby dezaktywować, ponownie wciśnij pokrętło ("*" znika).	[CLOCK]	[TIME SYNC] [ON] : Synchronizacja czasu urządzenia z sygnałem czasu stacji radia cyfrowego; [OFF] : Anulowanie.
[LIST UPDATE]	[AUTO]: Automatyczne aktualizowanie listy serwisowej DAB, gdy zasilanie jest włączone.; [MANUAL]: Aktualizacja listy serwisowej DAB po wciśnięciu i przytrzymaniu / (LIST UPDATE).		<ul style="list-style-type: none">Jeśli głośność jest ustawiona podczas odbioru informacji o ruchu drogowym, ogłoszenia, alarmu lub białetynowi wiadomości, głośność zostanie automatycznie zapamiętana. Będzie ona użyta następnym razem dla włączonych informacji o ruchu drogowym, ogłoszeń, alarmów lub białetynowi wiadomości.
[PTY WATCH]	1 Obracaj pokrętlem głośności, aby wybrać żądaną typ programu, a następnie naciśnij / . Automatyczne przełącza z dowolnego źródła do zespołów cyfrowego radia, nadających wybrany typ programu. Typ programu: [NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIETY], [POP M] (muzyka), [ROCK M] (muzyka), [EASY M] (muzyka), [LIGHT M] (muzyka), [CLASSICS], [OTHER M] (muzyka), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (muzyka), [OLDIES], [FOLK M] (muzyka), [DOCUMENT] [OFF] : Anulowanie. 2 Naciśnij pokrętło głośności, aby przejść do wyboru języka PTY. 3 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać język PTY ([ENGLISH] / [FRENCH] / [GERMAN]) i naciśnij, aby potwierdzić.	[Dostępny typ programu dla [PTY SEARCH]]	[SPEECH]: [NEWS], [AFFAIRS], [INFO] (informacje), [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIETY], [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [DOCUMENT] [MUSIC]: [POP M] (muzyka), [ROCK M] (muzyka), [EASY M] (muzyka), [LIGHT M] (muzyka), [CLASSICS], [OTHER M] (muzyka), [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (muzyka), [OLDIES], [FOLK M] (muzyka)
[RELATED SERV]	[ON]: Włączenie funkcji Soft-Link, aby przejść do alternatywnej usługi, którą jest inny program audio z aktualnego programu audio.; [OFF] : Wyłącza tę opcję.		Po wyborze urządzenie będzie szukać typu programu w kategorii [SPEECH] lub [MUSIC] .

Radio analogowe



- Wskaźnik "ST" świeci się podczas odbioru stereofonicznego sygnału radiowego FM o dostatecznej sile.
- Po odebraniu sygnału alarmu z audycji FM, urządzenie automatycznie przełączy się na alarm FM.

Wyszukiwanie stacji

- Kolejno naciśnij SRC, aby wybrać RADIO.
- Kolejno naciśnij BAND, aby wybrać FM1/FM2/FM3/MW/LW.
- Naciśnij / , aby wyszukać stację.

Można zapisać do 18 stacji FM i 6 stacji MW/LW.

- Aby zapisać stację:** Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).
- Aby wybrać zapisaną stację:** Naciśnij jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).

Inne ustawienia

- Naciśnij pokrętło głośności, aby przejść do trybu [FUNCTION].
- Dokonaj wyboru, obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej), następnie naciśnij je.
- Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji bądź postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w wybranej pozycji.
- Naciśnij i przytrzymaj / , aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij / .

Domyślne: [XX]

[TUNER SETTING]

[SEEK MODE]	Wciśnięcie przycisków / powoduje wybór metody szukania [AUTO1]: Automatyczne wyszukiwanie stacji. ; [AUTO2]: Wyszukaj zaprogramowanej stacji. ; [MANUAL]: Manualne wyszukiwanie stacji.
[LOCAL SEEK]	[ON]: Wyszukiwanie tylko stacji z dobrym odbiorem. ; [OFF]: Anulowanie. • Wprowadzone ustawienia dotyczą tylko wybranego źródła/stacji. Po zmianie źródła/stacji należy ponownie zmienić ustawienia.
[AUTO MEMORY]	[YES]: Automatycznie zaczyna zapamiętywać 6 stacji z dobrym odbiorem. ; [NO]: Anulowanie. • Dostępne tylko, jeśli dla [PRESET TYPE] wybrano [NORMAL]. (Strona 6)
[MONO SET]	[ON]: Jakość odbioru FM poprawia się, ale efekt stereo może zostać utracony. ; [OFF]: Anulowanie.
[NEWS SET]	[ON]: Urządzenie tymczasowo przełączy się na wiadomości. ; [OFF]: Anulowanie.
[REGIONAL]	[ON]: Przełączenie na stację tylko z określonego regionu, przy użyciu "AF". ; [OFF]: Anulowanie.
[AF SET]	[ON]: Automatyczne wyszukiwanie kolejnej stacji nadającej ten sam program w tej samej sieci Radio Data System, z lepszym odbiorem, gdy aktualny odbiór jest słaby. ; [OFF]: Anulowanie.

Radio analogowe

[TI]	[ON]: Umożliwia chwilowe przełączenie się urządzenia na odbiór informacji o ruchu, jeśli są dostępne (Zapala się wskaźnik "TI"). ; [OFF]: Anulowanie. • [TI] w falach średnich i długich MW/LW pozwala na włączenie informacji o ruchu tylko w źródłach DIGITAL AUDIO.
[PTY SEARCH]	1 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać żądanego typu programu (patrz poniżej "Dostępny typ programu dla [PTY SEARCH]"). , następnie naciśnij je. 2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać język PTY ([ENGLISH]/[FRENCH]/[GERMAN]) i naciśnij, aby potwierdzić. 3 Naciśnij ◀◀ / ▶▶ , aby rozpoczęć wyszukiwanie.

- [LOCAL SEEK]/[MONO SET]/[NEWS SET]/[REGIONAL]/[AF SET]/[PTY SEARCH] można wybrać tylko w paśmie FM1/FM2/FM3.
- Jeśli podczas odbioru informacji o ruchu drogowym lub wiadomości zostanie zmieniona regulacja głośności, nowy poziom głośności zostanie automatycznie zapamiętany. Zostanie to włączone przy następnym włączeniu funkcji odbioru informacji o ruchu drogowym lub wiadomości.

Dostępny typ programu dla [PTY SEARCH]


[SPEECH]:
[NEWS], [AFFAIRS], [INFO] (informacje), [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [DOCUMENT]

[MUSIC]:
[POP M] (muzyka), [ROCK M] (muzyka), [EASY M] (muzyka), [LIGHT M] (muzyka), [CLASSICS], [OTHER M] (muzyka), [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (muzyka), [OLDIES], [FOLK M] (muzyka)

Po wyborze urządzenia będzie szukać typu programu w kategorii [SPEECH] lub [MUSIC].


CD/USB/iPod

Włóż płytę



Zródło zostanie automatycznie zmienione na CD i rozpocznie się odtwarzanie.

Podłącz urządzenie USB




Zródło zostanie automatycznie zmienione na USB i rozpocznie się odtwarzanie.

* Nie pozostawiaj nieużywanego kabla w samochodzie.

CD/USB/iPod

Podłącz iPoda/iPhone'a



Terminal wejściowy USB

KCA-iP103 (opcjonalne akcesoria)*1 lub
akcesorium do urządzenia iPod/iPhone*2


Źródło zostanie automatycznie zmienione na iPod USB i rozpocznie się odtwarzanie.

- Można także podłączyć iPoda/iPhone'a przez Bluetooth. (Strona 18)

*1 KCA-iP103: Typ oświetlenia

*2 Nie pozostawiaj nieużywanego kabla w samochodzie.

Podstawowe operacje



Aby

Na panelu czołowym

Odtwarzanie/zatrzymanie	Naciśnij 6 ► .
Przewinięcie do tyłu/do przodu	Naciśnij i przytrzymaj 1◀◀ / 2▶▶.
Wybierz utwór/plik	Naciśnij 1◀◀ / 2▶▶.
Wybierz folder*1	Naciśnij 1 ∧ / 2∨.
Powtarzanie odtwarzania*2	Kolejno naciśkaj 4 ◉. [TRACK REPEAT]/[ALL REPEAT]: Audio CD [FILE REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT]: Pliki MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC [REPEAT ONE]/[REPEAT ALL]/[REPEAT OFF]: iPod

Odtwarzanie losowe*2	Kolejno naciśkaj 3 ◉. [DISC RANDOM]/[RANDOM OFF]: Audio CD [FOLDER RANDOM]/[RANDOM OFF]: Pliki MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC [SHUFFLE ON]/[SHUFFLE OFF]: iPod
----------------------	---

Naciśnij i przytrzymaj 3 ◉ aby wybrać [ALL RANDOM].*

*1 Dla CD: Tylko dla plików MP3/WMA/AAC. Funkcja ta nie działa w przypadku urządzenia iPod.

*2 Dla iPod'a: Dostępne tylko, gdy wybrano [MODE OFF]. (Strona 13)

Wybór napędu muzyki

Naciśnij kilka razy przycisk 5, gdy włączone jest źródło USB.

- Utwory zapisane na następującym dysku będą odtwarzane.
- Wybrana pamięć wewnętrzna lub zewnętrzna smartfonu (klasa pamięci masowej).
 - Wybrany napęd urządzenia z wieloma napędami.

Można również wybrać napęd z muzyką z menu [FUNCTION].

- 1 Naciśnij pokrętło głośności, aby przejść do trybu [FUNCTION].
- 2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [USB], następnie naciśnij je.
- 3 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [MUSIC DRIVE], następnie naciśnij je.
- 4 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [DRIVE CHANGE], następnie naciśnij je. Następny napęd ([DRIVE 1] do [DRIVE 4]) zostanie wybrany automatycznie i uruchomione zostanie odtwarzanie.
- 5 Powtórz kroki od 1 do 4, aby wybrać następujące napędy.
- 6 Naciśnij i przytrzymaj Q / ▶, aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij Q / ▶.

Wybór trybu sterowania

Gdy włączone jest źródło iPod USB (lub iPod BT) naciąć kilkukrotnie przycisk 5. [MODE ON]: Sterowanie iPodem/iPhonem za pomocą iPoda/iPhone'a. Za pomocą tego urządzenia można nadal sterować odtwarzaniem/zatrzymaniem i szybkim przewijaniem do przodu i do tyłu.

[MODE OFF]: Sterowanie iPodem/iPhonem za pomocą tego urządzenia.

Wybierz plik do odtwarzania

Z folderu lub listy

- W przypadku urządzenia iPod dotyczy tylko, jeśli wybrano pozycję [MODE OFF].
- 1 Naciśnij Q / ▶.
 - 2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać folder/listę, a następnie naciśnij pokrętło.
 - 3 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać plik, a następnie naciśnij pokrętło. Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.

Szybkie wyszukiwanie (dotyczy wyłącznie źródła CD i USB)

Jeśli zapisanych jest wiele plików, możesz je szybko przeszukiwać.

- 1 Naciśnij Q / ▶.
- 2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać folder/listę, a następnie naciśnij pokrętło.
- 3 Obróć szybko pokrętło głośności, aby przejrzeć listę.
- 4 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać plik, a następnie naciśnij pokrętło. Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.

Przeskok wyszukiwania (dotyczy wyłącznie źródła iPod USB i iPod BT)

Jeśli masz wiele plików na wybranej liście możesz wykonać następujące czynności w celu wyszukania pliku z pominięciem listy z szybkością wybraną w [SKIP SEARCH]. (Strona 14)

- W przypadku urządzenia iPod dotyczy tylko, jeśli wybrano pozycję [MODE OFF].
- 1 Naciśnij Q / ▶.
 - 2 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać listę, a następnie naciśnij je.
 - 3 Naciśnij przycisk I◀◀ / ▶▶I, aby wyszukać wstępnie ustawionym przeskokiem.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku I◀◀ / ▶▶I uruchamia wyszukiwanie w 10% proporcji, bez względu na ustawienia [SKIP SEARCH].
 - 4 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać plik, a następnie naciśnij pokrętło. Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.

Ustawienia [SKIP SEARCH]

- 1 Naciśnij pokrętło głośności, aby przejść do trybu [FUNCTION].
- 2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [USB], następnie naciśnij je.
- 3 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [SKIP SEARCH], następnie naciśnij je.
- 4 Obracaj pokrętem głośności, aby wybrać wielkość przeskoku podczas wyszukiwania, a następnie naciśnij je.
[0.5%] (domyślne)/[1%]/[5%]/[10%]
Wielkość przeskoku podczas wyszukiwania jest wyświetlana jako procent wszystkich plików.
- 5 Naciśnij i przytrzymaj **Q/△**, aby wyjść.

■ Wyszukiwanie alfabetyczne (dotyczy wyłącznie źródła iPod USB i iPod BT)

Możesz szukać pliku według pierwszego znaku.

- W przypadku urządzenia iPod dotyczy tylko, jeśli wybrano pozycję [MODE OFF].
(Strona 13)

- 1 Naciśnij **Q/△**.
 - 2 Obracaj pokrętem głośności, aby wybrać listę, a następnie naciśnij je.
 - 3 Obróć pokrętem głośności szybko, aby przejść do wyszukiwania znaków.
 - 4 Obracaj pokrętem głośności, aby wybrać znak.
 - Wybierz "*", aby wyszukać znak inny niż od A do Z lub od 0 do 9.
 - 5 Naciśnij **◀◀ / ▶▶**, aby przenieść pozycję wpisywania.
 - Możesz wprowadzić do 3 znaków.
 - 6 Naciśnij pokrętło głośności, aby rozpoczęć wyszukiwanie.
 - 7 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać plik, a następnie naciśnij pokrętło. Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.
-
- Aby powrócić do folderu głównego/pierwszego pliku/menu głównego, naciśnij przycisk 5. (Funkcja ta nie dotyczy źródła BT AUDIO.)
 - Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij **Q/△**.
 - Aby anulować, naciśnij i przytrzymaj **Q/△**.


Można słuchać Spotify z urządzeń iPhone/iPod touch (za pośrednictwem Bluetooth lub z wejścia USB) lub urządzenie z systemem Android (za pośrednictwem Bluetooth) (strona 18).

Przygotowanie:

- Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Spotify na swoim urządzeniu (iPhone/iPod touch lub urządzenie Android), a następnie utwórz konto i zaloguj się do Spotify.
- Wybierz [ON] dla [SPOTIFY SRC] w [SOURCE SELECT]. (Strona 6)

Rozpocznij odtwarzanie

- 1 Uruchom aplikację Spotify na swoim urządzeniu.
- 2 Podłącz swoje urządzenie przez port USB.



Można także podłączyć iPhone'a/iPoda touch lub urządzenie z systemem Android przez Bluetooth. (Strona 18)

- Podłączając przez Bluetooth upewnij się, że gniazdo USB nie jest połączone z żadnym urządzeniem.
- 3 Kilkukrotnie naciśnij **SRC**, żeby wybrać SPOTIFY (dla iPhone'a/iPod touch) lub SPOTIFY BT (dla urządzenia z systemem Android). Transmisja rozpoczyna się automatycznie.

*1 KCA-iP103: Typ oświetlenia

*2 Nie pozostawiaj nieużywanego kabla w samochodzie.

Spotify

Aby

Na panelu czolowym

Odtwarzanie/zatrzymanie	Naciśnij 6 ► .
Pomiń utwór	Naciśnij I◀◀*1 / ▶▶I.
Wybrać kciuk w góre lub kciuk w dół*2	Naciśnij 1 ▲ / 2 ▼.
Uruchom radio	Naciśnij i przytrzymaj 5.
Powtarzanie odtwarzania*3	Kolejno naciśkaj 4 ↪. [REPEAT ALL]/[REPEAT ONE]*1/[REPEAT OFF]
Odtwarzanie losowe*3	Kolejno naciśkaj 3 ✕*1. [SHUFFLE ON]/[SHUFFLE OFF]

*1 Dostępne tylko dla użytkowników kont premium.

*2 Ta funkcja jest dostępna tylko dla utworów w Radio. Jeśli wybierzesz kciuki w dół, bieżący utwór zostanie pominięty.

*3 Dostępne tylko dla utworów na Playlistach.

Szukaj piosenki lub stacji

- 1 Naciśnij Q/▷.
- 2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać rodzaj listy, a następnie naciśnij pokrętło.
Wyświetlone rodzaje list różnią się w zależności od informacji wysłanej ze Spotify.
- 3 Obracaj pokrętem głośności, aby wybrać żądaną piosenkę lub stację.
- 4 Naciśnij pokrętło głośności, aby potwierdzić.
Możesz przeglądać listę szybko obracając pokrętło głośności.
Aby anulować, naciśnij i przytrzymaj Q/▷.

Zapisz informacje o ulubionej piosence

Podczas słuchania Radio na Spotify...

Naciśnij i przytrzymaj pokrętło głośności.

Pojawia się "SAVED" i informacja jest zapisywana w "Your Music (Twoja Muzyka)" lub "Your Library (Twoja Biblioteka)" na koncie Spotify.

Aby nie zapisywać, należy powtórzyć tę samą procedurę.

Pojawia się "REMOVED" i informacja jest usuwana z "Your Music (Twoja Muzyka)" lub "Your Library (Twoja Biblioteka)" na koncie Spotify.

AUX

Za pośrednictwem dodatkowego gniazda wejściowego można słuchać muzyki z przenośnego odtwarzacza audio.

Przygotowanie:

Wybierz [ON] dla [BUILT-IN AUX] w [SOURCE SELECT]. (Strona 6)

Rozpocznij odtwarzanie

- 1 Podłączenie przenośnego odtwarzacza audio (dostępnego komercyjnie).



- 2 Kolejno naciśnij \odot SRC, aby wybrać AUX.
- 3 Włącz przenośny odtwarzacz audio i rozpoczęź odtwarzanie.

Ustaw nazwę urządzenia zewnętrznego

Podczas słuchania muzyki z przenośnego odtwarzacza audio podłączonego do urządzenia...

- 1 Naciśnij pokrętło głośności, aby przejść do trybu [FUNCTION].
- 2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [SYSTEM], następnie naciśnij je.
- 3 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać [AUX NAME SET], następnie naciśnij je.
- 4 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać pozycję, następnie naciśnij je. [AUX] (domyślne)/[DVD]/[PORTABLE]/[GAME]/[VIDEO]/[TV]
- 5 Naciśnij i przytrzymaj Q / S , aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij Q / S .

Korzystanie z innych aplikacji

Aplikacja KENWOOD Remote

Za pomocą aplikacji KENWOOD Remote możesz sterować odbiornikiem samochodowym KENWOOD z urządzenia iPhone/iPod touch (przez Bluetooth lub przez gniazdo wejściowe USB) lub urządzenia z systemem Android (przez Bluetooth).

- Więcej informacji można znaleźć na stronie <<http://www.kenwood.com/cs/ce/>>.

Przygotowanie:

Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji KENWOOD Remote na Twoim urządzeniu przed podłączeniem.

Zacznij korzystać z aplikacji KENWOOD Remote

- 1 Uruchom aplikację KENWOOD Remote na swoim urządzeniu.
- 2 Podłącz urządzenie.
 - W przypadku urządzenia z systemem Android:
Sparuj urządzenie z systemem Android z tym urządzeniem przez Bluetooth. (Strona 18)
 - W przypadku iPhone'a/iPoda touch:
Podłącz iPhone'a/iPoda touch przez terminal wejściowy USB. (Strona 12) (lub)
Sparuj iPhone'a/iPoda touch z tym urządzeniem przez Bluetooth. (Strona 18)
(Upewnij się, że gniazdo USB nie jest połączone z żadnym urządzeniem.)
- 3 Wybierz z menu [FUNCTION] urządzenie, które ma być używane.
Zobacz "Ustawienia użytkowania zdalnej aplikacji KENWOOD Remote" na stronie 17.
Domyślnie wybrany jest język [ANDROID]. Aby użyć iPhone'a/iPoda touch, wybierz [YES] dla opcji [IOS].

Korzystanie z innych aplikacji

Ustawienia użytkowania zdalnej aplikacji KENWOOD Remote

- 1 Naciśnij pokrętło głośności, aby przejść do trybu [FUNCTION].
- 2 Dokonaj wyboru, obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej), następnie naciśnij je.
- 3 Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj  / 

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij  / .

Domyślnie: **[XX]**

[REMOTE APP]

[SELECT]	Wybierz urządzenie ([IOS] lub [ANDROID]), aby korzystać z aplikacji.
[IOS]	<p>[YES]: Wybiera iPhone/iPod touch, aby korzystać z aplikacji przez Bluetooth lub połączonej przez gniazdo wejściowe USB. ; [NO]: Anulowanie.</p> <p>Jeśli wybrano [IOS], aby uaktywnić aplikację należy wybrać źródło iPod BT (lub iPod USB, jeśli urządzenie iPhone/iPod touch połączono do gniazda wejściowego USB).</p> <ul style="list-style-type: none">• Łączność z aplikacją zostanie przerwana lub odłączona, jeżeli:<ul style="list-style-type: none">– Zostanie zmienione ze źródła iPod BT na dowolne źródło odtwarzania połączone przez gniazdo wejściowe USB.– Zostanie zmienione ze źródła iPod USB na źródło iPod BT.
[ANDROID]	<p>[YES]: Wybiera urządzenie z systemem Android, aby korzystać z aplikacji przez Bluetooth. ; [NO]: Anulowanie.</p>
[ANDROID LIST]	<p>Wybiera urządzenie z systemem Android, aby użyć z listy.</p> <ul style="list-style-type: none">• Wyświetlane, tylko wtedy, gdy [ANDROID] z [SELECT] jest ustawiony na [YES].

[STATUS]

Pokazuje stan wybranego urządzenia.

[IOS CONNECTED]: Jesteś w stanie korzystać z aplikacji za pomocą iPhone'a/iPoda touch połączonego przez Bluetooth lub gniazdo wejściowe USB.

[IOS NOT CONNECTED]: Żadne urządzenie iOS nie jest podłączone, aby korzystać z aplikacji.

[ANDROID CONNECTED]: Jesteś w stanie korzystać z aplikacji za pomocą urządzenia Android połączonego przez Bluetooth.

[ANDROID NOT CONNECTED]: Żadne urządzenie Android nie jest podłączone, aby korzystać z aplikacji.

Tuneln Radio/Tuneln Radio Pro

Podczas słuchania Tuneln Radio lub Tuneln Radio Pro podłącz iPhone'a/iPoda touch do terminala wejściowego USB urządzenia, aby urządzenie odtwarzało dźwięk z tych aplikacji.

Bluetooth®

- W zależności od wersji Bluetooth, systemu operacyjnego i wersji oprogramowania sprzętowego telefonu funkcje Bluetooth mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Pamiętaj o włączeniu funkcji Bluetooth na urządzeniu, aby móc wykonywać poniższe操作.
- Warunki odbioru sygnału różnią się w zależności od otoczenia.

Bluetooth — Połączenie


Obsługiwane profile Bluetooth

- Profil bezprzewodowego zestawu słuchawkowego HFP (Hands-Free Profile)
- Profil transmisji dźwięku o wysokiej jakości A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- Profil zdalnego sterowania urządzeniami audio/video AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
- Profil wirtualnego portu szeregowego SPP (Serial Port Profile)
- Profil dostępu do książki telefonicznej PBAP (Phonebook Access Profile)

Obsługiwane kodery-dekodery Bluetooth

- Koder-dekoder podpasm (SBC)
- Zaawansowane kodowanie audio (AAC)

Podłącz mikrofon



Za pierwszym razem sparuj i połącz urządzenie Bluetooth

- 1 Naciśnij ⊞ SRC, aby włączyć zasilanie.
- 2 Wyszukaj i wybrać nazwę radioodtwarzacza ("DPX-7200DAB") na urządzeniu Bluetooth.
"PAIRING" → "PASS XXXXXX" → "Nazwa urządzenia" → "PRESS" → "VOLUME KNOB" pojawi się na wyświetlaczu.
 - W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth konieczne może być wpisanie kodu PIN zaraz po zakończeniu wyszukiwania.
- 3 Naciśnij pokrętło głośności, aby rozpoczęć parowanie.
Po zakończeniu parowania wyświetli się komunikat "PAIRING OK".

Po zakończeniu parowania połączenie Bluetooth jest nawiązywane automatycznie.

- Na wyświetlaczu świeci kontrolka "BT 1" i/lub "BT 2".
- W zależności od ustawień wykonanych dla [BATT/SIGNAL] (strona 20), poziom naładowania baterii i siły sygnału podłączonego urządzenia są wyświetlane na dodatkowym ekranie (strona 39).

- To urządzenie obsługuje standard Secure Simple Pairing (SSP).
- Zarejestrowanych (sparowanych) może zostać maksymalnie pięć urządzeń.
- Po zakończeniu parowania urządzenie Bluetooth pozostanie zarejestrowane w systemie nawet po jego zresetowaniu. Aby usunąć sparowane urządzenie, patrz [DEVICE DELETE] na stronie 22.
- Jednocześnie podłączone mogą być maksymalnie dwa telefony Bluetooth i jedno urządzenie audio Bluetooth. Podłączanie i odłączanie zarejestrowanego urządzenia, patrz [PHONE SELECT] lub [AUDIO SELECT] w [BT MODE]. (Strona 22) Jednak, podczas gdy źródłem jest BT AUDIO, można podłączyć do pięciu urządzeń audio Bluetooth i przełączać tymi pięcioma urządzeniami. (Strona 23)
- Niektóre urządzenia Bluetooth mogą nie podłączać się automatycznie do urządzenia po sparowaniu. Podłącz takie urządzenie ręcznie.
- Skorzystaj z instrukcji urządzenia Bluetooth, aby uzyskać więcej informacji.


Bluetooth®

Auto Pairing (parowanie automatyczne)

Podczas podłączania iPhone'a/iPoda touch do terminala wejściowego USB żądanie parowania (przez Bluetooth) jest uruchamiane automatycznie, gdy [AUTO PAIRING] jest ustawione na [ON]. (Strona 22)

Po sprawdzeniu kodu naciśnij pokrętło głośności, aby sparować urządzenie.

Bluetooth — Telefon komórkowy



Odbieranie połączenia

Gdy nadchodzi połączenie przychodzące:

- Strefa [KEY 1] i strefa [KEY 2] świecą na zielono i migają.
- Urządzenie automatycznie odbiera połączenie, jeśli [AUTO ANSWER] ustawiono na żądaną czas. (Strona 20)

W trakcie połączenia:

- Strefa [LCD DISPLAY] świeci zgodnie z ustawieniami wykonanymi dla [COLOR SELECT] (strona 30), podczas gdy strefy [KEY 1] i [KEY 2] świecą na zielono.
- Jeśli włączysz urządzenie, połączenie Bluetooth zostanie przerwane.

Poniższe operacje mogą się różnić się lub nie być dostępne w zależności od połączonego telefonu komórkowego.

Aby

Na panelu czołowym

Pierwsze połączenie przychodzące...

Odbieranie połączenia

Naciśnij , pokrętło głośności lub jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).

Odrzucenie połączenia

Naciśnij .

Zakończenie połączenia

Naciśnij .

Rozmawiając podczas pierwszego połączenia przychodzącego...

Odpowiedz na drugie połączenie przychodzące i podrzymaj bieżącą rozmowę

Naciśnij .

Odrzuć kolejne połączenie przychodzące

Naciśnij .

Mając dwa czynne połączenia...

Zakończenie połączenia bieżące i aktywuj połączenie podrzymane

Naciśnij .

Przełącz połączenie bieżące na połączenie podrzymane

Naciśnij .

Ustawienie głośności telefonu*1 [00] do [35] (Domyślne: [15])

Obracaj pokrętłem głośności podczas połączenia.

Przelaczanie pomiędzy trybem głośnomówiącym a prywatnym rozmowy*2

Naciśnij 6 podczas połączenia.

*1 Ta regulacja nie wpływa na głośność innych źródeł.

*2 Działanie może być inne w zależności od połączonego urządzenia Bluetooth.

■ Poprawianie jakości głośności

Podczas rozmowy telefonicznej...

- 1 Naciśnij pokrętło głośności, aby przejść do trybu [FUNCTION].
- 2 Dokonaj wyboru, obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej), następnie naciśnij je.
- 3 Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj / , aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij / .

Domyślne: [XX]

[MIC GAIN]	[LEVEL -10] do [LEVEL +10] ([LEVEL -4]): Czułość mikrofonu wzrasta, im wyższa jest liczba.
[NR LEVEL]	[LEVEL -5] do [LEVEL +5] ([LEVEL 0]): Dostosuj poziom usuwania hałasu, aż hałas przestanie być słyszalny podczas rozmowy telefonicznej.
[ECHO CANCEL]	[LEVEL -5] do [LEVEL +5] ([LEVEL 0]): Reguluj czas opóźnienia usuwania echa, aż efekt echa przestanie być słyszalny podczas rozmowy telefonicznej.

■ Konfigurowanie ustawień odbierania połączeń

- 1 Naciśnij , aby włączyć tryb Bluetooth.
- 2 Dokonaj wyboru, obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej), następnie naciśnij je.
- 3 Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj / , aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij / .

[SETTINGS]

[AUTO ANSWER]	[1] do [30]: Urządzenie automatycznie odbiera połączenia przychodzące w wybranym czasie (w sekundach). ; [OFF]: Anulowanie.
[BATT/SIGNAL]*	[AUTO]: Wyświetla poziom naładowania baterii i siłę sygnału na dodatkowym ekranie (strona 39), gdy urządzenie wykrywa urządzenie Bluetooth i urządzenie Bluetooth jest połączone. ; [OFF]: Anulowanie.

* Działanie funkcji zależy od rodzaju używanego telefonu.

Nawiązywanie połączenia

Połączenie można nawiązać za pomocą historii połączeń, książki telefonicznej lub wybierając numer. Możliwe jest również wybieranie głosowe, jeśli telefon jest wyposażony w taką funkcję.

- 1 Naciśnij , aby włączyć tryb Bluetooth.
Pojawia się "(Nazwa pierwszego urządzenia)".
 - Jeśli dwa telefony Bluetooth są połączone, ponownie naciśnij , aby przełączyć się do innego telefonu.
Pojawia się "(Nazwa drugiego urządzenia)".
- 2 Dokonaj wyboru, obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej), następnie naciśnij je.
- 3 Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji bądź postępuj zgodnie z instrukcjami opisanyimi w wybranej pozycji.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj / , aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij / .

[CALL HISTORY]

(Działają tylko gdy podłączony telefon obsługuje PBAP)

- 1 Naciśnij pokrętło głośności, aby wybrać nazwę lub numer telefonu.
 - W dolnej części wyświetlacza pojawia się komunikat "INCOMING," "OUTGOING" lub "MISSED", wskazujący stan poprzedniego połączenia.
 - Naciśnij DISP, aby zmienić wyświetlana kategorię (NUMBER lub NAME).
 - Komunikat "NO DATA" pojawia się, jeśli w historii połączeń nie ma żadnych danych, w tym numeru połączenia.
- 2 Naciśnij pokrętło głośności, aby nawiązać połączenie.

[PHONE BOOK]

(Działaj tylko gdy podłączony telefon obsługuje PBAP)

- 1 Szybko obróć pokrętłem głośności, aby włączyć tryb wyszukiwania alfabetycznego (jesli w książce telefonicznej jest wiele kontaktów). Pojawi się pierwsze menu (ABCDEFGHIJK).
 - Aby przejść do innego menu (LMNOPQRSTUVWXYZ lub WXYZ1*) naciśnij **1 ↘ / 2 ↙**.
 - Aby wybrać żądaną pierwszą literę, obróć pokrętło głośności lub naciśnij **◀◀ / ▶▶**, a następnie naciśnij pokrętło. Wybierz "1", aby wyszukiwać według numerów, i wybierz "X", aby wyszukiwać według symboli.
- 2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać nazwę, a następnie naciśnij je.
- 3 Obracaj pokrętlem głośności, aby wybrać numer telefonu, a następnie naciśnij je, aby nawiązać połączenie.
 - Aby korzystać z książki telefonicznej za pomocą tego urządzenia, należy zezwolić na dostęp lub transfer ze smartfona. W zależności od podłączonego telefonu, procedura może się różnić.
 - Kontakty są dzielone na następujące kategorie: HOME, OFFICE, MOBILE, OTHER, GENERAL.
 - Urządzenie obsługuje tylko znaki jednobajtowe. (Litery ze znakami diakrytycznymi, takie jak "U", są wyświetlane jako "U").

[NUMBER DIAL]

- 1 Obracaj pokrętłem głośności, aby wybrać cyfrę (0 do 9) lub znak (*, #, +).
- 2 Naciśnij **◀◀ / ▶▶**, aby przenieść pozycję wpisywania. Powtarzaj czynności opisane w punktach 1 i 2, aż do wprowadzenia pełnego numeru telefonu.
- 3 Naciśnij pokrętło głośności, aby nawiązać połączenie.

[VOICE]

Wymów nazwę kontaktu, pod numer którego chcesz zadzwonić lub komendę głosową, aby sterować funkcjami telefonu. (Patrz również "Nawiązywanie połączenia za pomocą funkcji rozpoznawania głosu".)

[LOW]/[MID]/[FULL]: Pokazuje siłę baterii.*

[NO SIGNAL]/[LOW]/[MID]/[MAX]: Pokazuje siłę bieżącego odbieranego sygnału.*

* Działanie funkcji zależy od rodzaju używanego telefonu.

■ Nawiązywanie połączenia za pomocą funkcji rozpoznawania głosu

- 1 Naciśnij i przytrzymaj **VOICE**, aby włączyć rozpoznawanie głosu podłączonego telefonu.
- 2 Wymów nazwę kontaktu, pod numer którego chcesz zadzwonić lub komendę głosową, aby sterować funkcjami telefonu.
- Obsługiwane funkcje rozpoznawania mowy różnią się dla różnych telefonów. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z instrukcji podłączonego telefonu.

Zapisz kontakt w pamięci

Można zapisać do 6 kontaktów, przypisując je do przycisków numerycznych (1 do 6).

- 1 Naciśnij **¶**, aby włączyć tryb Bluetooth.
- 2 Obracaj pokrętlem głośności, aby wybrać [CALL HISTORY], [PHONE BOOK] lub [NUMBER DIAL], a następnie naciśnij je.
- 3 Obracaj pokrętlem głośności, aby wybrać kontakt lub wpisać numer telefonu.
Po wybraniu kontaktu naciśnij pokrętło głośności, aby wyświetlić numer telefonu.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków numerycznych (1 do 6). Kiedy kontakt zostanie zapisany, pojawi się informacja "STORED".

Aby usunąć kontakt z pamięci, wybierz [NUMBER DIAL] w kroku 2, zapisz sam numer w kroku 3 i przejdź do kroku 4.

Wykonaj połączenie z zarejestrowanym numerem

- 1 Naciśnij **¶**, aby włączyć tryb Bluetooth.
- 2 Naciśnij jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).
- 3 Naciśnij pokrętło głośności, aby nawiązać połączenie.
Jeśli nie zapisano żadnych kontaktów, pojawi się informacja "NO MEMORY".

Ustawienia trybu Bluetooth

- Naciśnij pokrętło głośności, aby przejść do trybu [FUNCTION].
- Dokonaj wyboru, obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej), następnie naciśnij je.
- Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji bądź postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w wybranej pozycji.
- Naciśnij i przytrzymaj / , aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij / .

Domyślne: [XX]

[BT MODE]

[PHONE SELECT] Pozwala wybrać telefon lub urządzenie audio do podłączenia lub odłączenia. Symbol "*" pojawi się przed nazwą urządzenia po nawiązaniu połączenia. "▷" pojawi się z przodu urządzenia audio bieżącego odtwarzania.

[AUDIO SELECT]

- Mozna jednocześnie podłączyć maksymalnie dwa telefony Bluetooth i jedno urządzenie audio Bluetooth.

[DEVICE DELETE]

- Obracaj pokrętem głośności, aby wybrać urządzenie do usunięcia, a następnie naciśnij je.
- Obracaj pokrętem głośności, aby wybrać [YES] lub [NO], a następnie naciśnij je.

**[PIN CODE EDIT]
(0000)**
Zmienia kod PIN (do 6 cyfr).

- Obracaj pokrętem głośności, aby wybrać numer.
- Naciśnij / , aby przenieść pozycję wpisywania. Powtarzaj czynności opisane w punktach 1 i 2, aż do wprowadzenia pełnego kodu PIN.
- Naciśnij pokrętło głośności, aby potwierdzić.

[RECONNECT]
[ON]: Urządzenie automatycznie ponownie nawiązuje połączenie, kiedy ostatnio połączone urządzenie Bluetooth znajdzie się w zasięgu; [OFF]: Anulowanie.

[AUTO PAIRING]
[ON]: Urządzenie przeprowadza automatyczne parowanie obsługiwanego urządzenia Bluetooth (iPhone/iPod touch), kiedy jest ono połączone przez złącze USB. W zależności od systemu operacyjnego podłączonego urządzenia ta funkcja może nie działać; [OFF]: Anulowanie.

[INITIALIZE]

[YES]: Uruchomienie wszystkich ustawień Bluetooth (wraz z zapisanym parowaniem, książką telefoniczną itp.); [NO]: Anulowanie.

Tryb testowy Bluetooth

Można sprawdzać możliwość połączenia urządzenia Bluetooth i systemu przy pomocy obsługiwaneego profilu.

- Upewnij się, że nie sparowano żadnego urządzenia Bluetooth.

1 Naciśnij i przytrzymaj .

"PLEASE PAIR YOUR PHONE PIN 0000" pojawi się na wyświetlaczu.

2 Wyszukaj i wybrać nazwę radioodtwarzacza ("DPX-7200DAB") na urządzeniu Bluetooth.

3 Obsługuj urządzenie Bluetooth, aby potwierdzić parowanie.

Na wyświetlaczu migą komunikat "TESTING".

Rezultat testu (OK lub NG) pojawi się po jego zakończeniu.

PAIRING: stan parowania

HF CNT: zgodność z profilem bezprzewodowego zestawu słuchawkowego HFP (Hands-Free Profile)


AUD CNT: zgodność z profilem transmisji dźwięku o wysokiej jakości A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

PB DL: zgodność z profilem dostępu do książki telefonicznej PBAP (Phonebook Access Profile)

Aby anulować tryb testu, naciśnij i przytrzymaj przycisk , włączający urządzenie.

Bluetooth®

Bluetooth — Audio



Podczas gdy źródłem jest BT AUDIO, można podłączyć do pięciu urządzeń audio Bluetooth i przełączać tymi pięcioma urządzeniami.

Słuchanie odtwarzacza audio przez Bluetooth

- 1 Kolejno naciśnij \odot SRC, aby wybrać BT AUDIO.
- 2 Zarządzaj odtwarzaczem dźвука za pomocą Bluetooth by rozpoczęć odtwarzanie.

Aby	Na panelu czelownym
Odtwarzanie/zatrzymanie	Naciśnij 6 $\blacktriangleright \text{II}$.
Wybierz grupę lub folder	Naciśnij 1 \wedge / 2 \vee .
Pomijanie do tyłu/do przodu	Naciśnij $\blacktriangleleft \blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright \blacktriangleright$.
Przewinięcie do tyłu/do przodu	Naciśnij i przytrzymaj $\blacktriangleleft \blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright \blacktriangleright$.
Powtarzanie odtwarzania	Kolejno naciśnij 4 \odot . [ALL REPEAT]/[FILE REPEAT]/[GROUP REPEAT]*/ [REPEAT OFF]

Aby

Odtwarzanie losowe

Naciśnij i przytrzymaj 3 \gg aby wybrać [ALL RANDOM] lub [GROUP RANDOM].

- Naciśnij przycisk 3 \gg , aby wybrać [RANDOM OFF].

Wybór pliku z folderu/listy

Patrz "Wybierz plik do odtwarzania" na stronie 13.

Przełączanie między podłączonymi urządzeniami audio Bluetooth

Naciśnij 5.
(Naciśnięcie przycisku "Play" na podłączonym urządzeniu powoduje również przełączanie się wyjścia dźwięku z urządzenia.)

* W zależności od podłączonego urządzenia, niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Obsługa i wskazania wyświetlacza różnią się w zależności od ich dostępności w podłączonym urządzeniu.

Słuchanie iPoda/iPhone'a przez Bluetooth

Na tym urządzeniu można słuchać piosenek na iPodzie/iPhonie przez Bluetooth.

Kolejno naciśnij \odot SRC, aby wybrać iPod BT.

- Można obsługiwać iPod/iPhone w taki sam sposób jak iPod/iPhone przez gniazdo wejściowe USB. (Strona 12)
- Jeśli podłączysz iPoda/iPhone'a do wejścia USB w trakcie słuchania źródła iPod BT, źródło zmienia się automatycznie na iPod USB.
Naciśnij \odot SRC, aby wybrać źródło iPod BT, jeśli urządzenie jest nadal połączone za pośrednictwem Bluetooth.

AMAZON ALEXA

Alexa to usługa głosowa w chmurze opracowana przez Amazon. Poprzez Alexa możesz odtwarzać muzykę, sprawdzać raporty pogodowe, informacje o ruchu drogowym, sterować urządzeniami intelligentnego domu, robić zakupy na Amazon, przeszukiwać internet, ustawiać przypomnienia i wiele więcej.

Przygotowanie:

- Utwórz konto w <www.amazon.com>.
- Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji mobilnej Alexa na swoim urządzeniu (iPhone/iPod touch lub urządzenie Android), a następnie zaloguj się do aplikacji.
- Pamiętaj, aby włączyć połączenie internetowe w smartfonie.

Konfiguracja przy pierwszym użyciu

W przypadku urządzenia z systemem Android

- 1 Sparuj swoje urządzenie z tym urządzeniem przez Bluetooth. (Strona 18)
- 2 Uruchom aplikację mobilną Alexa na swoim urządzeniu.
- 3 Sparuj to urządzenie z aplikacją mobilną Alexa.
Wykonaj opcję A lub opcję B.

W przypadku iPhone'a/iPoda touch

- 1 Sparuj swoje urządzenie z tym urządzeniem przez Bluetooth. (Strona 18)
- 2 Uruchom aplikację mobilną Alexa na swoim urządzeniu.
- 3 Naciśnij na urządzeniu, aby wejść do źródła ALEXA.
 - Możesz również kilkakrotnie naciąść SRC, aby wybrać źródło iPod BT.
- 4 Sparuj to urządzenie z aplikacją mobilną Alexa.
Wykonaj opcję A lub opcję B.

Opcja A: Łącze bezpośrednie

Przejdz na następujący adres URL lub zeskanować kod QR smartfonem:

<https://www.kenwood.com/car/alex>




Opcja B: Parowanie ręczne

- 1 Uruchom aplikację mobilną Alexa i przejdź do zakładki "Devices (Urządzenia)".
- 2 Dotknij ikony "+" w prawym górnym rogu ekranu.
- 3 Dotknij "Add Device (Doda urządzenie)".
- 4 Na liście typów urządzeń wybierz "Automotive Accessory (Akcesoria samochodowe)" lub "Headphones (Słuchawki)".
- 5 Wybierz nazwę odbiornika ("DPX-7200DAB") i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Po zakończeniu procesu konfiguracji aplikacja mobilna Alexa nawiąże połączenie z tym urządzeniem.

- Połączenie Alexa może zostać rozłączone, jeśli:
 - Profil A2DP jest odłączony
 - Bluetooth jest odłączony
 - Odbiornik jest wyłączony
 - Inne warunki, w zależności od podłączonego urządzenia.
Aby ponownie ustawić połączenie Alexa, należy znowu połączyć profil A2DP.
- Nie można ponownie ustawić połączenia Alexa, jeśli:
 - Zainstaluj ponownie aplikację mobilną Alexa
 - Usuń sparowane urządzenie i ponownie wykonaj parowanie (w przypadku urządzenia z systemem Android)
Aby ponownie ustawić połączenie Alexa, należy znowu przeprowadzić proces konfiguracji.
- Możesz sprawdzić połączenie Alexa w aplikacji mobilnej Alexa.
Jeśli nazwa tego urządzenia wyświetlana jest na ekranie "ALL DEVICES", nie trzeba ponownie przeprowadzać procesu konfiguracji.



AMAZON ALEXA

Podstawowe operacje

Po ustanowieniu połączenia Alexa...

1 Naciśnij na urządzeniu, aby komunikować się z Alexa.

Na wyświetlaczu pojawi się: "ALEXA" → "LISTENING..."

2 Komunikuj się z Alexą przez podłączony mikrofon. (Strona 18)

Gdy Alexa przetwarza dane głosowe, wyświetlany jest komunikat "THINKING..."

Gdy Alexa reaguje na dane głosowe, wyświetlany jest komunikat "SPEAKING..."

Jeśli Alexa jest w stanie bezczynności, wyświetlana jest nazwa "ALEXA" lub

informacje, takie jak czas odtwarzania, tytuł utworu itp.

- Aby powrócić do wcześniejszego źródła przed ALEXA, naciśnij  SRC.

- Aby aktywować Alexę, naciśnij .

- Aby anulować bieżący stan słuchania, naciśnij .

- Aby anulować bieżące stany myślenia/mówienia i przejść do stanu słuchania, naciśnij .

- Jednocześnie ustanowione może być tylko jedno połączenie Alexa.

- Jeśli urządzenie zostanie odłączone od aplikacji mobilnej Alexa lub połączenie Bluetooth zostanie przerwane, pojawi się komunikat "DISCONNECTED".

Rozpocznij odtwarzanie

W stanie bezczynności Alexy...

1 Naciśnij na urządzeniu, aby aktywować Alexę.

Na wyświetlaczu pojawi się: "LISTENING..."

2 Komunikuj się z Alexą przez podłączony mikrofon. (Strona 18)

3 Podczas odtwarzania muzyki ze źródła ALEXA, można wykonywać następujące czynności:

Aby

Na panelu czołowym

Odtwarzanie/zatrzymanie


Naciśnij  .

Pomijanie do tyłu/do przodu

Naciśnij  / .

Podczas odtwarzania muzyki naciśnij , aby wstrzymać odtwarzanie i włącz Alexę.
Możesz teraz zacząć komunikować się z Alexą.

Ustawienia dźwięku



1 Naciśnij pokrętło głośności, aby przejść do trybu [FUNCTION].

2 Dokonaj wyboru, obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej), następnie naciśnij je.

3 Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji.

4 Naciśnij i przytrzymaj , aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij .

Domyślne: [XX]

[AUDIO CONTROL]

[SUB-W LEVEL] [LEVEL -50] do [LEVEL +10] ([LEVEL 0]): Regulacja poziomu wyjściowego subwoofera.

[EASY EQ]

Regulacja własnych ustawień dźwięku.

- Ustawienia są zapisywane w **[USER]** w **[PRESET EQ]**.
- Wprowadzone zmiany ustawień mogą wpływać na bieżące ustawienia **[MANUAL EQ]**.

[SW]: [LEVEL -50] do [LEVEL +10]

(Domyślne: [LEVEL 0])

[BASS]: [LEVEL -9] do [LEVEL +9]

(Domyślne: [LEVEL 0])

[MID]: [LEVEL -9] do [LEVEL +9]

(Domyślne: [LEVEL 0])

[TRE]: [LEVEL -9] do [LEVEL +9]

(Domyślne: [LEVEL 0])

Ustawienia dźwięku

[MANUAL EQ]	Dostosowanie twojego własnego ustawienia dźwięku dla każdego źródła. • Ustawienia są zapisywane w [USER] w [PRESET EQ]. • Wprowadzone zmiany ustawień mogą wpływać na bieżące ustawienia [EASY EQ].	[FADER]	(Nie ma zastosowania w przypadku wyboru 3-drożnego łączka (crossover).) [R15] do [F15] ([0]): Regulacja balansu dźwięku z przednich i tylnych głośników.
[62.5HZ]	[LEVEL] [LEVEL -9] do [LEVEL +9] ([LEVEL 0]): Wyreguluj poziom, który ma zostać zapamiętany dla każdego ze źródeł. (Przed ustawianiem wybierz odpowiednie źródło dźwięku.)	[BALANCE]	[L15] do [R15] ([0]): Regulacja balansu dźwięku z prawych i lewych głośników.
	[BASS EXTEND] [ON]: Włączenie rozszerzenia niskich tonów.; [OFF]: Anulowanie.	[VOLUME OFFSET]	[-15] do [+6] ([0]): Ustawia początkowy poziom głośności każdego źródła, porównując go z poziomem głośności FM. (Przed ustawianiem wybierz odpowiednie źródło dźwięku.)
[100HZ]/[160HZ]/ [250HZ]/[400HZ]/ [630HZ]/[1KHZ]/ [1.6KHZ]/[2.5KHZ]/ [4KHZ]/[6.3KHZ]/ [10KHZ]/[16KHZ]	[LEVEL -9] do [LEVEL +9] ([LEVEL 0]): Wyreguluj poziom, który ma zostać zapamiętany dla każdego ze źródeł. (Przed ustawianiem wybierz odpowiednie źródło dźwięku.)	[SOUND EFFECT]	[SOUND RECNSTR] (Rekonstrukcja dźwięku) (Nie dotyczy źródła RADIO, źródła DIGITAL AUDIO oraz źródła AUX.) [ON]: Tworzy realistyczny dźwięk, kompensując składowe o wysokiej częstotliwości i przywracając czas narastania fal, które zostały utracone z powodu kompresji danych.; [OFF]: Anulowanie.
[Q FACTOR]	[1.35]/[1.50]/[2.00]: Ustawianie współczynnika jakości.	[SPACE ENHANCE]	(Nie dotyczy źródła RADIO oraz źródła DIGITAL AUDIO.) [SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: Praktycznie zwiększa przestrzeń dźwięku.; [OFF]: Anulowanie.
[PRESET EQ]	[NATURAL]/[ROCK]/[POPS]/[EASY]/[TOP40]/[JAZZ]/[POWERFUL]/ [USER]: Pozwala wybrać ustawienie korektora dźwięku najbardziej odpowiednie dla danego gatunku muzyki. • Po włączeniu demonstracji wyświetlania (początkowo wybrane jest [ON], strona 31), jako [PRESET EQ] automatycznie wybierany jest [ROCK]. – W przypadku ustawienia [DEMO MODE] na [OFF] (strona 31), jako ustawienie domyślne dla [NATURAL] wybierane jest [PRESET EQ]. (Wybierz pozycję [USER], aby użyć ustawień wprowadzonych w [EASY EQ] lub [MANUAL EQ].)	[SND REALIZER]	[LEVEL1]/[LEVEL2]/[LEVEL3]: Praktycznie sprawia, że dźwięk jest bardziej rzeczywisty.; [OFF]: Anulowanie.
[BASS BOOST]	[LEVEL1] do [LEVEL5]: Wybór preferowanego poziomu podbicia niskich tonów.; [OFF]: Anulowanie.	[STAGE EQ]	[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: Praktycznie należy wyregulować położenie dźwięku wydobywającego się z głośników.; [OFF]: Anulowanie.
[LOUDNESS]	[LEVEL1]/[LEVEL2]: Wybór preferowanego wzmacniania wysokich lub niskich częstotliwości w celu uzyskania dobrze zbalansowanego dźwięku przy niskim poziomie głośności.; [OFF]: Anulowanie.	[DRIVE EQ]	[ON]: Wzmacnia częstotliwość, aby zredukować szумy dochodzące z zewnątrz samochodu czy szum opon.; [OFF]: Anulowanie.
[SUBWOOFER SET]	[ON]: Włączenie wyjścia subwoofera.; [OFF]: Anulowanie.	[SPEAKER SIZE]	W zależności od wybranego typu łącznika crossover (patrz "Zmiana typu łącznika (crossover)" na stronie 7) pojawią się pozycje ustawienia, łącznika crossover 2-drożnego lub 3-drożnego. (Zobacz "Ustawienia łącznika crossover" na stronie 27.) Domyślnie zostanie wybrany 2-drożny typ łącznika crossover.
		[X' OVER]	Informacje o ustawieniach, patrz "Ustawienia cyfrowej korekcji czasu" na stronie 28.
		[DTA SETTINGS]	
		[CAR SETTINGS]	
			• [SUB-W LEVEL] można wybrać tylko wtedy, jeśli [SUBWOOFER SET] ustawiono na [ON].

Ustawienia dźwięku

Ustawienia łącza crossover

Poniżej podane są dostępne elementy ustawień dla 2-drożnego i 3-drożnego połączenia crossover.

SPEAKER SIZE

Wybór w zależności od wielkości podłączonych głośników dla optymalnej wydajności.

- Wybieranie częstotliwości i nachylenia dla łączą crossover wybranego głośnika są konfigurowane automatycznie.
- Jeżeli wybrano [NONE] dla następującego głośnika w [SPEAKER SIZE], ustawienie [X' OVER] wybranego głośnika jest niedostępne.
 - Łącze 2-drożne crossover: [TWEETER] z [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]
 - Łącze 3-drożne crossover: [WOOFER]

X'OVER (crossover)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Reguluje częstotliwość połączenia crossover dla wybranych głośników (filtr górnoprzepustowy lub filtr dolnoprzepustowy).
W przypadku wyboru [THROUGH] wszystkie sygnały przesyłane są do wybranych głośników.
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Reguluje nachylenie łączą crossover.
Do wyboru tylko, jeśli dla częstotliwości łączą crossover wybrano ustawienie inne od [THROUGH].
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Wybiera fazę wyjścia głośnika, aby była zgodna z wyjściem pozostałych głośników.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Reguluje głośność sygnału wyjściowego wybranego głośnika.

Pozycje ustawcze łączą 2-drożnego crossover

[SPEAKER SIZE]

[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE]	(niepodłączony)
[REAR]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]/[NONE]	(niepodłączony)
[SUBWOOFER]	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE]	(niepodłączony)

[X' OVER]

[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	[−8] do [0]
	[GAIN RIGHT]	[−8] do [0]
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[F-HPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[F-HPF GAIN]	[−8] do [0]
[REAR HPF]	[R-HPF FRQ]	Skonfiguruj ustawienia głośników tylnych podobnie jak głośników przednich.
	[R-HPF SLOPE]	
	[R-HPF GAIN]	

Ustawienia dźwięku

[SUBWOOFER LPF]	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SW LPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	[−8] do [0]

- [SUBWOOFER] [SPEAKER SIZE] i [SUBWOOFER LPF] [X'OVER] można wybrać tylko wówczas, gdy [SUBWOOFER SET] jest ustawione na [ON]. (Strona 26)

Pozycje ustawcze łączka 3-drożnego crossover

[SPEAKER SIZE]		
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]	
[MID RANGE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]	
[WOOFER]	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE]	(niepodłączony)
[X'OVER]		
[TWEETER]	[HPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−8] do [0]

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[HPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−8] do [0]
[WOOFER]	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−8] do [0]

- [WOOFER] [SPEAKER SIZE] i [WOOFER] [X'OVER] można wybrać tylko wówczas, gdy [SUBWOOFER SET] jest ustawione na [ON]. (Strona 26)

Ustawienia cyfrowej korekcji czasu

Cyfrowa korekcja czasu określa czas opóźnienia wyjścia głośnikowego, aby stworzyć odpowiednie środowisko dla Twojego pojazdu.

- Więcej informacji, patrz "Automatyczne określanie czasu opóźnienia" strona 29.

Ustawienia dźwięku

[DTA SETTINGS]

[POSITION]	Wybiera Twoje miejsce odsłuchu (punkt odniesienia). [ALL]: Brak wyrównania; [FRONT RIGHT]: Prawe przednie miejsce; [FRONT LEFT]: Lewe przednie miejsce; [FRONT ALL]: Siedzenia przednie • [FRONT ALL] jest wyświetlane tylko wtedy, gdy wybrano [2-WAY X'OVER]. (Strona 7)
[DISTANCE]	[0CM] do [610CM]: Odpowiednio ustaw odległość, aby wyrównać. (Przed ustawianiem wybierz głośnik, który chcesz ustawić.)
[GAIN]	[−8DB] do [0DB]: Odpowiednio wyreguluj głośność sygnału wyjściowego wybranego głośnika. (Przed ustawianiem wybierz głośnik, który chcesz ustawić.)
[DTA RESET]	[YES]: Resetuje ustawienia ([DISTANCE] i [GAIN]) wybranego [POSITION] do wartości domyślnych.; [NO]: Anulowanie.
[CAR SETTINGS]	Zidentyfikuj swój typ samochodu i tylne położenie głośnika w celu dokonania zmian w [DTA SETTINGS].
[CAR TYPE]	[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/ [MINIVAN(LONG)]: Wybiera typ pojazdu.; [OFF]: Brak wyrównania.
[R-SP LOCATION]	Wybiera lokalizację tylnych głośników w Twoim samochodzie w celu obliczenia największej odległości z wybranego miejsca odsłuchu (punkt odniesienia). • [DOOR]/[REAR DECK]: Do wyboru tylko wtedy, gdy [CAR TYPE] zostało wybrane jako [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] lub [SUV]. • [2ND ROW]/[3RD ROW]: Do wyboru tylko wtedy, gdy [CAR TYPE] zostało wybrane jako [MINIVAN] lub [MINIVAN(LONG)].

- Przed dokonaniem zmian dla [DISTANCE] i [GAIN] z [DTA SETTINGS], wybierz głośnik, który chcesz uregulować.

W przypadku wybrania 2-drożnego łącza crossover:


- [FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]
– Można wybrać tylko [REAR LEFT], [REAR RIGHT] i [SUBWOOFER], jeśli ustawienie inne niż [NONE] zostało wybrane dla [REAR] i [SUBWOOFER] z [SPEAKER SIZE].
(Strona 27)

W przypadku wybrania 3-drożnego łącza crossover:

[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]

- Można wybrać tylko [WOOFER], jeśli ustawienie inne niż [NONE] zostało wybrane dla [WOOFER] z [SPEAKER SIZE]. (Strona 28)
- [R-SP LOCATION] z [CAR SETTINGS] można wybrać tylko wtedy, gdy:
 - Została wybrana 2-drożna zwrotnica. (Strona 7)
 - Ustawienie inne niż [NONE] zostało wybrane dla [REAR] z [SPEAKER SIZE]. (Strona 27)

Automatyczne określanie czasu opóźnienia



Jeśli określisz odległość od aktualnie ustawionej pozycji odsłuchu dla każdego głośnika, czas opóźnienia zostanie obliczony automatycznie.


- Ustaw [POSITION] i określ pozycję odsłuchu jako punkt odniesienia (punktu odniesienia dla [FRONT ALL] będzie pośrodku między prawą i lewą stroną na przednich siedzeniach).
- Zmierz odległość od punktu odniesienia do głośników.
- Oblicz odległość między najdalszym głośnikiem (subwoofer na ilustracji) a pozostałymi głośnikami.
- Ustaw [DISTANCE] obliczone w punkcie 3 dla poszczególnych głośników.
- Dostosuj [GAIN] dla poszczególnych głośników.

Przykład: Gdy [FRONT ALL] jest wybrane jako miejsce odsłuchu.

Ustawienia wyświetlacza

Identyfikacja strefy dla ustawień koloru i jasności

Domyślne: [XX]



Ustaw przyciemnienie

Naciśnij i przytrzymaj DISP, aby włączyć lub wyłączyć przyciemnienie.

- Po naciśnięciu i przytrzymaniu tego przycisku zostaną nadpisane ustawienia [DIMMER].

Zmień ustawienia wyświetletania

- 1 Naciśnij pokrętło głośności, aby przejść do trybu [FUNCTION].
- 2 Dokonaj wyboru, obracając pokrętłem głośności (patrz tabela poniżej), następnie naciśnij je.
- 3 Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji bądź postępuj zgodnie z instrukcjami opisanyimi w wybranej pozycji.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj / , aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij / .

[DISPLAY]

[COLOR SELECT]

Wybierz osobno kolory podświetlenia dla [ALL ZONE], [LCD DISPLAY], [KEY 1] i [KEY 2].

- 1 Wybierz strefę. (Patrz ilustracja w lewej kolumnie.)
- 2 Wybrać ustawienie koloru dla wybranej strefy. (Strona 31)
Domyślne: **[VARIABLE SCAN]**

Aby utworzyć własny kolor, wybierz [CUSTOM R/G/B]. Utworzony kolor będzie przechowywany w pozycji in [CUSTOM R/G/B].

- 1 Naciśnij pokrętło głośności, aby otworzyć precyzyjny tryb wyboru koloru.
- 2 Naciśnij i / , aby wybrać regulowany kolor ([R]/[G]/[B]).
- 3 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać poziom ([0] do [9]), następnie naciśnij je.

[DIMMER]

Przygasza podświetlenie.

[ON]: Przyciemnienie jest włączone.

[OFF]: Przyciemnienie jest wyłączone.

[DIMMER TIME]: Ustaw czas włączenia i wyłączania ściemniacza.

- 1 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać godzinę [ON], a następnie naciśnij pokrętło.
- 2 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać godzinę [OFF], a następnie naciśnij pokrętło.
Domyślne: [ON]: [18:00] ; [OFF]: [6:00]

[BRIGHTNESS]

Oddzielne ustawienia jasności dla dnia i nocy.

1 [DAY]/[NIGHT]: Wybierz dzień lub noc.

2 Wybierz strefę. (Patrz ilustracja w lewej kolumnie.)

3 [LEVEL 00] do [LEVEL 31]: Ustaw poziom jasności.

[TEXT SCROLL]

[ONCE]: Przewija raz wyświetlane informacje. ; [AUTO]: Ponawia przewijanie w odstępach 5-sekundowych. ; [OFF]: Anulowanie.

- Nie dotyczy informacji na ekranie etykiet dynamicznych (strona 39), gdy wybrane jest źródło DIGITAL AUDIO

Ustawienia wyświetlacza

[CLOCK]

[CLOCK DISPLAY] **[ON]**: Czas zegara jest widoczny na wyświetlaczu, nawet gdy urządzenie jest wyłączone. ; **[OFF]**: Anulowanie.

[DEMO MODE] **[ON]**: Włącza automatycznie demonstrację wyświetlania, jeśli żadna czynność nie zostanie wykonana przez około 15 sekund. ; **[OFF]**: Wyłącza.

Wstępnie ustawiony kolor:

[INITIAL COLOR]/[VARIABLE SCAN]/[CUSTOM R/G/B]/[RED1]/[RED2]/[RED3]/[PURPLE1]/
[PURPLE2]/[PURPLE3]/[PURPLE4]/[BLUE1]/[BLUE2]/[BLUE3]/[SKYBLUE1]/[SKYBLUE2]/
[LIGHTBLUE]/[AQUA1]/[AQUA2]/[GREEN1]/[GREEN2]/[GREEN3]/[YELLOWGREEN1]/
[YELLOWGREEN2]/[YELLOW]/[ORANGE1]/[ORANGE2]/[ORANGERED]

Instalacja/Podłączenie

Ta sekcja jest przeznaczona dla zawodowego instalatora.

Ze względów bezpieczeństwa powierz podłączanie i instalację specjalistie.
Skonsultuj się ze sprzedawcą samochodowych urządzeń audio.

▲ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie może być zainstalowane tylko ze źródłem zasilania 12 V DC, z ujemnym uziemieniem.
- Przed podłączaniem i instalacją odłącz końcówkę ujemną akumulatora.
- Nie podłączaj przewodu akumulatora (żółty) i przewodu zapłonu (czerwony) do karoserii pojazdu lub przewodu uziemienia (czarny), aby zapobiec zwarciu.
- Aby zapobiec zwarciu:
 - Zaizoluj niepodłączone przewody taśmą izolacyjną.
 - Upewnij się, że po instalacji urządzenie zostanie uziemione do karoserii pojazdu.
 - Zabezpiecz przewody, które mają kontakt z częściami metalowymi, zaciskami i taśmą izolacyjną.


▲ PRZESTROGA

- Zainstaluj to urządzenie w konsoli swojego pojazdu. Nie dotykaj metalowej części urządzenia podczas korzystania oraz zaraz po korzystaniu z niego. Metalowe części oraz radiator i obudowa stają się gorące.
- Nie podłączaj przewodów \ominus głośnika do karoserii pojazdu, przewodu uziemiającego (czarny), ani nie podłączaj ich równolegle.
- Zamontuj urządzenie pod kątem mniejszym niż 30°.
- Jeżeli wiązka przewodów pojazdu nie ma kófcówk zapłonu, podłącz przewód zapłonu (czerwony) do końcówki skrzynki bezpieczników pojazdu z zasilaniem 12 V DC, z możliwością włączania i wyłączania kluczykiem.
- Wszystkie kable należy poprowadzić z dala od elementów służących do odprowadzania ciepła.
- Po zainstalowaniu urządzenia, sprawdź czy światła stop, kierunkowskazy, wycieraczki itp. w samochodzie pracują poprawnie.
- Jeżeli dojdzie do przepalenia bezpiecznika, najpierw sprawdź, czy przewody nie dotykają karoserii, a potem wymień przepalony bezpiecznik na bezpiecznik o takich samych właściwościach.

Instalacja/Podłączenie

Lista części do instalacji

(A) Rękaw montażowy ($\times 1$)



(B) Ramka ($\times 1$)



(C) Wiązka przewodów ($\times 1$)




(D) Narzędzie do usuwania ($\times 2$)



Instalacja urządzenia (w desce rozdzielczej)

Odpowiednio podłącz przewody. (Strona 34)




Procedura podstawowa

- 1 Wyjmij kluczyk ze stacyjki, następnie odłącz końcówkę \ominus od akumulatora.
- 2 Instalacja anteny DAB.
Zobacz "Instalowanie anteny DAB" na stronie 35.
- 3 Prawidłowo podłącz przewody.
Zobacz "Podłączenie przewodów" na stronie 34.
- 4 Zainstaluj urządzenie w samochodzie.
Patrz poniżej "Instalacja urządzenia (w desce rozdzielczej)".
- 5 Ponownie podłącz końcówkę \ominus akumulatora.
- 6 Naciśnij SRC , aby włączyć zasilanie.
- 7 Wyzerować pamięć jednostki. (Strona 4)

Instalowanie urządzenia (bez tulei montażowej)

- 1 Przed montażem wyjmij z urządzenia rękaw montażowy i ramkę.
- 2 Wyrównaj otwory w urządzeniu (po obu stronach) z wsparciem montażowym pojazdu i zamocuj urządzenie śrubami (dostępne w sklepach).




⚠ Używaj wyłącznie odpowiednich śrub. Użycie nieodpowiednich śrub może spowodować uszkodzenie urządzenia.


Instalacja/Podłączenie

Usuwanie urządzenia

- Włóż haczyk narzędzia do usuwania w otwory po obu stronach ramki, następnie wyciągnij ją.
- Włóż narzędzia do usuwania głęboko w otwory z każdej strony, a następnie postępuj zgodnie ze wskazaniem strzałek, jak pokazano na ilustracji.



Podłączanie elementów zewnętrznych



Nr Część

[1]	Gniazdo wejściowe mikrofonu (Strona 18)
[2]	Zaciski wyjściowe (Patrz poniżej "Podłączanie zewnętrznego wzmacniacza do zacisków wyjściowych")
[3]	Gniazdo anteny DAB (Strona 7, 37)

Podłączanie zewnętrznego wzmacniacza do zacisków wyjściowych

Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do gniazd wyjściowych tego urządzenia, należy starannie podłączyć przewód uziomowy wzmacniacza do podwozia samochodu, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

Zaciski wyjściowe	Łącze 2-drożne crossover	Łącze 3-drożne crossover
REAR:	Wyjście tylne	Wyjście głośnika wysokotonowego
FRONT:	Przednie wyjście	Wyjście średniego zakresu
SW:	Wyjście dla głośnika niskotonowego	Wyjście woofera

Instalacja/Podłączenie


Podłączenie przewodów

Jeżeli pojazd nie posiada złącza ISO:


Zalecamy zainstalowanie urządzenia z użyciem powszechnie dostępnych przewodów przeznaczonych dla samochodu użytkownika oraz zlecenie tego zadania wykwalifikowanym specjalistom dla zachowania własnego bezpieczeństwa. Skonsultuj się ze sprzedawcą samochodowych urządzeń audio.

Podłączanie do złącza ISO w niektórych pojazdach VW/Audi lub Opel (Vauxhall)

Może być konieczna modyfikacja przewodów w dostarczonej wiązce przewodów, zgodnie z ilustracją.



Styk	Kolor i funkcja (dla złączy ISO)
A4	Żółty : Akumulator
A5	Niebiesko/biały*1 : Sterowanie zasilaniem
A7	Czerwony : Zaplon (ACC)
A8	Czarny : Połączenie Ziemia (masa)
B1	Purpurowy + : Tylny głośnik (prawy) Dla 3-drożnego łączego crossover: Głośnik wysokotonowy (Tweeter) (prawy)
B2	Purpurowy/czarny ⊖ : Przedni głośnik (prawy) Dla 3-drożnego łączego crossover: Głośnik środkowego zakresu (prawy)
B3	Szary + : Przedni głośnik (lewy)
B4	Szary/czarny ⊖ : Dla 3-drożnego łączego crossover: Głośnik środkowego zakresu (lewy)
B5	Biały + : Tylny głośnik (lewy)
B6	Biały/czarny ⊖ : Dla 3-drożnego łączego crossover: Głośnik wysokotonowy (Tweeter) (lewy)
B7	Zielony + : Tylny głośnik (prawy)
B8	Zielony/czarny ⊖ : Dla 3-drożnego łączego crossover: Głośnik środkowego zakresu (prawy)



Instalacja/Podłączenie

Instalowanie anteny DAB

Podłącz dołączoną do zestawu antenę DAB do gniazda anteny DAB. (Strona 33)

▲ PRZESTROGA

- Antena filmowa (E) jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrz po jazdu.
- Nie należy instalować w następujących miejscach:
 - kiedy może zasłaniać pole widzenia kierowcy.
 - kiedy może zakłócać działanie urządzeń bezpieczeństwa, takich jak poduszki powietrzne.
 - na ruchomych szklanych powierzchniach, takich jak tylna klapa.
 - po boku pojazdu (np. na drzwiach, przedniej bocznej szybie).
 - na tylnej szybie.
- Silny sygnał zmniejszy się po zainstalowaniu w następujących miejscach:
 - na szkle odbijającym promienie IR lub w miejscach pokrytych szklaną pokrywą przypominającą lustro.
 - kiedy nakłada się z rzeczywistą anteną radiową (wzór).
 - kiedy nakłada się z przewodami grzejnymi okien.
 - na szkle, które blokuje sygnały radiowe (np. szkło dobrujące IR, szkło termoizolacyjne).
- Slaby odbiór może występować:
 - z powodu hałasu, kiedy są włączone wycieraczki, klimatyzacja lub silnik.
 - w zależności od kierunku stacji nadawczej w odniesieniu do pojazdu (anteny).
- Dokładnie wytrzyj olej i brud z powierzchni wklejania za pomocą dołączonej myjki (H).
- Nie zginaj ani nie uszkadzaj anteny filmu (E).
- Instalacja na niektórych pojazdach może okazać się niemożliwa.
- Sprawdź ułożenie kabli anteny filmowej (E) i urządzenie wzmacniacza (F) przed wklejeniem.
- Nie stosować żadnych środków do czyszczenia szkła po wklejeniu anteny filmu (E).

Lista części do instalacji


- (E) Antena filmowa (x1) (F) Urządzenie wzmacniacza (kabel ze wzmacniaczem, 3,5m) (x1) (G) Zacisk kabla (x3)




Ustal miejsce montażu anteny

- Kierunek anteny filmu (E) zmienia się w zależności od tego, czy antena filmu (E) jest zainstalowana po prawej lub lewej stronie.
- Pamiętaj, aby sprawdzić miejsce instalacji anteny filmu (E) przed instalacją. Antena filmu nie może zostać ponownie wklejona.
- Oddziel od innych anten o co najmniej 100 mm.
- Nie naklejaj jednostki wzmacniacza (F) na liniu ceramicznej (czarna część) wokół przedniej szyby. Z powodu braku wystarczającej przyczepności.

■ Instalacja anteny po lewej stronie



■ Instalacja anteny po prawej stronie



* Przenieś uziemienie jednostki wzmacniacza (F) na metalową część przedniej kolumny.

Instalacja/Podłączenie


▲ PRZESTROGA

Instalacja kabla antenowego wewnątrz przedniego słupka drzwiowego zainstalowaną poduszką powietrzną

- Pokrywa przedniego słupka drzwiowego jest zabezpieczona specjalnym zaciskiem, który musi zostać wymieniony po jego usunięciu.


Skontaktuj się z dostawcą pojazdu, aby otrzymać szczegóły dot. osłony przedniego słupka drzwi i dostępności części zamiennych.

- Zainstaluj jednostkę wzmacniacza (F) na poduszce powietrznej, tak aby nie zakłócała funkcjonowania poduszki powietrznej.



Przegląd instalacji

Ze względów bezpieczeństwa, antena powinna być zainstalowana po stronie pasażera.




Instalacja anteny


- Usuń obudowę przedniego słupka w twoim samochodzie.



- Wyczyść przednią szybę dostarczoną myjką (H).




- Przed rozpoczęciem poczekaj, aż szklana powierzchnia zupełnie wyschnie.
 - Ogrzej powierzchnię przedniej szyby za pomocą odmrażacza, jeśli jest zimno (w zimie).
- Usuń separator (tag 1) anteny filmowej (E) poziomo i naklej antenę na przednią szybę.




Nie należy dotykać powierzchni wklejanej (samoprzyklepnej) anteny filmowej (E).

Instalacja/Podłączenie

- 4 Potrzymaj film anteny delikatnie na przedniej szybie, w kierunku wskazanym strzałką w celu umożliwienia trwałego przyklejenia.




- 5 Usuń separator (tag 2) anteny filmowej (E) pionowo.




- 6 Wyrównać wypustki na wzmacniaczu (F) z oznaczeniem ▼ na naklejanej antenie (E) i przykleić.
Nie dotykaj terminalu przewodnego ani powierzchni (samoprzylepnej) jednostki wzmacniacza (F).

- Podczas instalowania anteny po prawej stronie



- Podczas instalowania anteny po lewej stronie



- 7 Usuń folię pokrywającą uziemienie i wklej na uziemieniu metalowej części pojazdu.

Zapewnij wystarczającą swobodę dla uziemienia, tak aby nie kolidowała z wewnętrznymi częściami (przednia pokrywa słupka drzwiowego). Zadbaj również, aby elementy wewnętrzne nie zakłócały urządzenia wzmacniacza (F).



- 8 Podłącz kable antenowe.

Stosuj zacisk kabla (G) w celu zabezpieczenia anteny do słupa w kilku położeniach.

- 9 Zamontuj przednią pokrywę słupka drzwiowego z powrotem do jego pierwotnego położenia.

Pamiętaj, aby nie uszkodzić uziemienia i jednostki wzmacniacza (F), podczas zakrywania.

- 10 Podłączyć wzmacniacz (F) do gniazda wejścia antenowego DAB z tyłu urządzenia.

Uwaga:

Dopilnuj, aby [DAB ANT POWER] było ustawione na [ON] w menu [FUNCTION] w trybie gotowości. (Strona 6)

Fabrycznie wybrane jest [ON].

Informacje referencyjne

Konserwacja

Czyszczenie urządzenia

Zatrzyj zabrudzenia z panelu za pomocą suchego kawałka silikonu lub miękkiego materiału.

Obchodzenie się z płytami

- Nie dotykaj powierzchni nagrywania płyty kompaktowej.
- Nie umieszczaj naklejek ani podobnych przedmiotów na płytach kompaktowych. Nie korzystaj również z płyt z takimi naklejkami.
- Nie używaj żadnych akcesoriów przy obchodzeniu się z płytą.
- Czyść od środka płyty przesuwając (ściereczkę) w kierunku na zewnątrz.
- Czyść płytę suchym silikonem lub miękkim materiałem. Nie używaj żadnych rozpuszczalników.
- Wyjmując płyty z tego urządzenia, należy je wyciągać poziomo.
- Przed włożeniem płytę oczyść obrzeża otworu i zewnętrznych krawędzi płyt.

Więcej informacji

- Dla:
- Najnowsze oprogramowanie układowe oraz najnowsza lista kompatybilnych aplikacji
 - Oryginalna aplikacja KENWOOD
 - Wszelkie najnowsze informacje

Odwiedź stronę <www.kenwood.com/cs/ce/>.

Ogólne

- To urządzenie może odtwarzać tylko poniższe płyty CD:



- Szczegółowe informacje i uwagi na temat plików audio, które można odtwarzać za pomocą tego urządzenia, można znaleźć na stronie <www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/>.

Odtwarzane pliki

- Odtwarzany plik audio:
W przypadku płyt: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)
W przypadku urządzenia pamięci masowej USB:
MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Odtwarzane płyty: CD-R/CD-RW/CD-ROM
- Odtwarzany format płyt: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Długie nazwy plików
- Odtwarzany system plików w urządzeniach USB: FAT12, FAT16, FAT32
Nawet jeśli pliki audio są zgodne z powyższymi standardami, ich odtworzenie może być niemożliwe z powodu stanu nośnika lub urządzenia.
Plik AAC (.m4a) na płycie CD, kodowanej przez iTunes, nie może być odtwarzany na tym urządzeniu.

Płyty nie odtwarzane przez zestaw

- Płyty, które nie są okrągle.
- Płyty z kolorem naniesionym na powierzchnię nagrania lub płyty zabrudzone.
- Płyty jednokrotnego/wielokrotnego zapisu, które nie zostały sfinalizowane.
- Płyty CD 8 cm. Próba włożenia takiej płyty z adapterem może uszkodzić urządzenie.

Informacje o urządzeniach USB

- Nie można podłączać urządzeń USB przy użyciu koncentratora USB.
- Podłączenie kabla o długości przekraczającej 5 m może być przyczyną błędnego odtwarzania.
- Odbiornik nie wykryje urządzenia USB, którego napięcie zasilania jest inne niż 5 V, a natężenie przekracza 1,5 A.

Informacje o urządzeniach iPod/iPhone

- Made for
 - iPod touch (6th generation)
 - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (z systemem od wersji iOS 12.1)
- W trybie [MODE OFF] niemożliwe jest przeszukiwanie plików wideo w menu "Videos".
- Kolejność utworów wyświetlona w menu wyboru odbiornika może różnić się od kolejności w odtwarzaczu iPod/iPhone.
- Nie możesz obsługiwać iPoda, jeśli na iPodzie wyświetlony został komunikat "KENWOOD" lub "✓".
- W zależności od wersji systemu operacyjnego urządzenia iPod/iPhone, niektóre funkcje mogą nie działać z tą jednostką.

Informacje referencyjne

Informacje o technologii Spotify

- Aplikacja Spotify obsługuje:
 - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (z systemem od wersji iOS 12.1)
 - iPod touch (6th generation)
 - Android w wersji 4.0.3 lub nowszej
- Spotify jest usługą oferowaną przez inną firmę, dlatego jej specyfikacja może się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia. W rezultacie może to wpłynąć na zgodność sprzętową, a niektóre lub wszystkie urządzenia mogą stać się niedostępne.
- Z niektórych funkcji Spotify nie można korzystać z tego urządzenia.
- W przypadku problemów z korzystaniem z aplikacji, prosimy o kontakt ze Spotify na <www.spotify.com>.


Informacje o AMAZON ALEXA

- Alexa jest usługą oferowaną przez inną firmę, dlatego jej specyfikacja może się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia. W rezultacie może to wpłynąć na zgodność sprzętową, a niektóre lub wszystkie urządzenia mogą stać się niedostępne.

Zmień wyświetlane informacje

Po każdym naciśnięciu DISP zmienia się informacja na wyświetlaczu.

- Jeśli informacja nie jest dostępna lub nie została zarejestrowana, wyświetli się komunikat "NO TEXT", "NO INFO" albo inne informacje (np. nazwa stacji) lub wyświetlacz będzie pusty.



Dodatkowy wyświetlacz

Nazwa źródła	Informacje na wyświetlaczu: Główny wyświetlacz (uzupełniający)
STANDBY	Nazwa źródła (Data)
DIGITAL AUDIO	Etykieta programu (Etykieta zbioru) ➔ Etykieta programu (Data) ➔ Etykieta dynamiczna (Data) ➔ Tytuł (Wykonawca) ➔ Tytuł (Data) ➔ Następny program (EPG) (Data) ➔ Poziom sygnału (Data) ➔ z powrotem do początku
RADIO	Częstotliwość (Data) Dostępne tylko dla stacji FM z Radio Data System: Nazwa stacji/typ programu (Data) ➔ Tekst radia (Data) ➔ Tekst radia+ (Tekst radia+) ➔ Tytuł utworu (Wykonawca) ➔ Tytuł utworu (Data) ➔ Częstotliwość (Data) ➔ z powrotem do początku
CD/USB	Dla CD-DA: Tytuł utworu (Wykonawca) ➔ Tytuł utworu (Tytuł płyty) ➔ Tytuł utworu (Data) ➔ Czas odtwarzania (Data) ➔ z powrotem do początku Dla plików MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC: Tytuł utworu (Wykonawca) ➔ Tytuł utworu (Tytuł albumu) ➔ Tytuł utworu (Data) ➔ Nazwa pliku (Nazwa folderu) ➔ Nazwa pliku (Data) ➔ Czas odtwarzania (Data) ➔ z powrotem do początku

Informacje referencyjne

Nazwa źródła	Informacje na wyświetlaczu: Główny wyświetlacz (uzupełniający)
iPod USB/iPod BT	Jeśli wybrano [MODE OFF] (strona 13): Tytuł utworu (Wykonawca) ➔ Tytuł utworu (Tytuł albumu) ➔ Tytuł utworu (Data) ➔ Czas odtwarzania (Data) ➔ z powrotem do początku
SPOTIFY/ SPOTIFY BT	Tytuł kontekstu (Data) ➔ Tytuł utworu (Wykonawca) ➔ Tytuł utworu (Tytuł albumu) ➔ Tytuł utworu (Data) ➔ Czas odtwarzania (Data) ➔ z powrotem do początku
BT AUDIO/ ALEXA	Tytuł utworu (Wykonawca) ➔ Tytuł utworu (Tytuł albumu) ➔ Tytuł utworu (Data) ➔ Czas odtwarzania (Data) ➔ z powrotem do początku
AUX	Nazwa źródła (Data)

Rozwiązywanie problemów

Objawy	Naprawa
Ogólne	<p>Nie słysząc dźwięku.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ustaw głośność na optymalnym poziomie.• Sprawdź kable i styki.
	<p>Zostanie wyświetlony komunikat "MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON".</p> <p>Wylacz urządzenie, a następnie upewnij się, czy końcówki przewodów głośnikowych są prawidłowo okryte izolacją. Ponownie włącz urządzenie.</p>
	<p>Zostanie wyświetlony komunikat "PROTECTING SEND SERVICE".</p> <p>Wyślij urządzenie do najbliższego serwisu.</p>
	<p>Nie można wybrać źródła.</p> <p>Sprawdź ustawienie [SOURCE SELECT]. (Strona 6)</p>
	<p>Radioodtwarzacz nie działa.</p> <p>Wyzerować pamięć jednostki. (Strona 4)</p>
	<p>Nie są wyświetlane poprawne znaki.</p> <ul style="list-style-type: none">• To urządzenie może wyświetlać tylko litery (wielkie), cyfry i pewną liczbę symboli.• W zależności od wybranego języka wyświetlacza (strona 6), niektóre znaki mogą nie wyświetlać się poprawnie.
Radio cyfrowe	<p>Slaby odbiór DAB.</p> <p>Upewnij się, że zostało wybrane [ON] dla [DAB ANT POWER]. (Strona 6)</p>
	<p>"DAB ANT ERR"</p> <p>Sprawdzić antenę DAB. Jeśli jest używana pasywna antena (bez wzmacniacza), należy ustawić [DAB ANT POWER] na [OFF]. (Strona 6)</p>
	<p>"RELATED SERV FOUND"</p> <ul style="list-style-type: none">• Naciśnij pokrętło głośności, aby aktywować Soft-Link. (Strona 9)• Naciśnij  / 40

Rozwiązywanie problemów

Objawy	Naprawa	Objawy	Naprawa
Nie można wysunąć płyt.	Naciśnij i przytrzymaj ▲ na siłę, aby wysunąć płytę. Uważaj, aby wysuwana płyta nie spadła. Jeśli nie rozwiąże do problemu, zresetuj urządzenie (strona 4).	CD/USB/iPod	"LOADING" pojawia się podczas wchodzenia w tryb wyszukiwania poprzez naciśnięcie przycisku 
Z głośników słychać szum.	Przejdź do następnego utworu lub zmień płytę.		"NO DISC"
Zostanie wyświetlony komunikat "PLEASE EJECT".	Wyzerość pamięć jednostki (strona 4). Jeśli nie rozwiąże do problemu, skonsultuj się z najbliższym serwisem.		"TOC ERROR"
Kolejność odtwarzania jest niezgodna z oczekiwaniami.	Kolejność odtwarzania zależy od kolejności zapisu plików (na płyce kompaktowej) lub nazw plików (USB).		"NA FILE"
Wyswietlony czas odtwarzania jest niepoprawny.	Decyduje o tym sposób nagrania materiału (płyta lub urządzenie USB).		"COPY PRO"
Odczyt "READING".	<ul style="list-style-type: none"> Nie używaj zbyt wielu poziomów hierarchicznych i folderów. Ponownie włożyć płytę lub ponownie podłącz urządzenie (USB/iPod/iPhone). 		"NO DEVICE"
Zostanie wyświetlony komunikat "UNSUPPORTED DEVICE".	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy podłączone urządzenie USB współpracuje z tym urządzeniem i sprawdzić, czy system plików jest w obsługiwanej formacie. (Strona 38) Ponownie podłącz urządzenie USB. 		"NO MUSIC"
Zostanie wyświetlony komunikat "UNRESPONSIVE DEVICE".	Upewnić się, że urządzenie USB działa poprawnie i ponownie podłączyć urządzenie.		"iPod ERROR"
Zostanie wyświetlony komunikat "USB HUB IS NOT SUPPORTED".	Do urządzenia nie można podłączać urządzeń USB przy użyciu koncentratora USB.		"MEMORY FULL"
<ul style="list-style-type: none"> Źródło nie zmienia się na "USB", kiedy połączysz urządzenie USB w czasie słuchania innego źródła. Zostanie wyświetlony komunikat "USB ERROR". 	<p>Port USB pobiera więcej energii niż wyznaczony limit. Wyłącz zasilanie i odłącz urządzenie USB. Następnie włącz zasilanie i ponownie podłącz urządzenie USB.</p> <p>Jeśli to nie rozwiąże problemu, odłącz i włącz zasilanie (lub zresetuj urządzenie) przed wymienieniem urządzenia USB.</p>		"DISCONNECTED"
Urządzenie iPod/iPhone nie włącza się lub nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź połączenie między urządzeniem a urządzeniem iPod/iPhone. Odłącz i zresetuj urządzenie iPod/iPhone przy pomocy resetowania sprzętowego (tzw. twardego). 		"CONNECTING"
Spotify	<ul style="list-style-type: none"> Aplikacja Spotify nie jest odpowiednio podłączona albo użytkownik nie jest zalogowany. Zamknąć aplikację Spotify i uruchomić ponownie. Następnie zalogować się na swoje konto Spotify. 		"CHECK APP"

Rozwiązywanie problemów

Objawy	Naprawa	Objawy	Naprawa
Nie wykryto urządzenia Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> Należy uruchomić ponownie funkcję wyszukiwania z urządzeniem Bluetooth. Wyzerować pamięć jednostki. (Strona 4) 	"NO ENTRY"/"NO PAIR"	Brak zarejestrowanego urządzenia podłączonego/znalezionego za pomocą technologii Bluetooth.
Nie można przeprowadzić parowania Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> Upewnij się, że wprowadzono ten sam kod PIN w urządzeniu i w urządzeniu docelowym. Usuń informacje parowania z urządzenia i urządzenia Bluetooth, a następnie powtórz parowanie. (Strona 18) 	"ERROR"	Spróbuj ponownie. Jeśli ponownie zostanie wyświetlony komunikat "ERROR", sprawdź, czy urządzenie obsługuje żądaną funkcję.
Podczas rozmowy telefonicznej słyszalne są echo lub szумy.	<ul style="list-style-type: none"> Wyreguluj pozycję mikrofonu urządzenia. (Strona 18) Sprawdź ustawienie [ECHO CANCEL]. (Strona 20) 	"NO INFO"/"NO DATA"	Urządzenie Bluetooth nie może uzyskać informacji o kontaktce.
Niska jakość dźwięku w telefonie.	<ul style="list-style-type: none"> Zmniejsz odległość między urządzeniem a urządzeniem Bluetooth. Przenieś pojazd w miejsce, w którym odbiór sygnału jest lepszy. 	"HF ERROR XX"/"BT ERROR"	Zresetuj urządzenie i ponownie wykonaj operację. Jeśli nie rozwiąże to problemu, skonsultuj się z najbliższym serwisem.
Wybieranie głosowe nieudane.	<ul style="list-style-type: none"> Użyj metody wybierania głosowego w cichszym otoczeniu. Zmniejsz odległość od mikrofonu, gdy wymawiasz nazwę. Używaj tego samego głosu, który został użyty do rejestracji. 	"SWITCHING NG"	Podłączone telefony mogą nie obsługiwać funkcji przełączania telefonu.
Dźwięk jest przerwywany lub zanika podczas odtwarzania w urządzeniu audio Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> Należy zmniejszyć odległość między odbiornikiem i urządzeniem audio Bluetooth. Wyłącz, a następnie ponownie włącz urządzenie i spróbuj ponownie się połączyć. Z urządzeniem mogą próbować się połączyć inne urządzenia Bluetooth. 	Połączenie Bluetooth pomiędzy urządzeniem Bluetooth a urządzeniem jest niestabilne.	Należy wykusiwać niewykorzystywane zarejestrowane urządzenie Bluetooth z urządzenia. (Strona 22)
Brak możliwości sterowania podłączonym odtwarzaczem audio Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy podłączone urządzenie audio Bluetooth obsługuje standard AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). (Skorzystaj z instrukcji odtwarzacza audio.) Odlacz i podłącz ponownie urządzenie audio Bluetooth. 	Brak odpowiedzi z Alexy po wprowadzeniu glosu.	Chmura Amazon nie mogła przeanalizować wprowadzonego glosu.
"NOT SUPPORT"	Podłączony telefon nie obsługuje funkcji rozpoznawania mowy (Voice Recognition) ani przenoszenia książki adresowej.	Niewłaściwa odpowiedź Alexy.	Alexa źle zrozumiała to, co zostało powiedziane, lub nie zarejestrowała całego żądania lub wypowiedzianego zdania. Spróbuj ponownie. (Strona 24)
Bluetooth®		"DISCONNECTED"	Pamiętaj, aby połączyć smartfon z urządzeniem przez Bluetooth. (Strona 18)
		Nie można połączyć się ani ponownie połączyć z aplikacją mobilną Alexa.	<ul style="list-style-type: none"> Upewnij się, że urządzenie audio jest podłączone przez Bluetooth. Wybierz urządzenie audio z [AUDIO SELECT] w [BT MODE]. (Strona 22) Ponownie wykonaj ponownie jednorazowy proces konfiguracji. Zobacz "Konfiguracja przy pierwszym użyciu" na stronie 24. Wyłącz, a następnie ponownie włącz urządzenie i spróbuj ponownie się połączyć. W przypadku urządzenia z systemem iOS upewnij się, że zostało wybrane źródło ALEXA lub iPod BT.
AMAZON ALEXA			

Dane techniczne

Radio cyfrowe	DAB	Zakres częstotliwości	Band III: 174,928 MHz — 239,200 MHz	Odtwarzacz CD	Dioda laserowa	GaAlAs
	Czułość	-100 dBm			Filtr cyfrowy (cyfrowo/analogowy)	8-krotne nadpróbkowanie
	Stosunek sygnału do szumów	90 dB			Prędkość wrzeciona	500 obr./min. — 200 obr./min. (CLV)
	Antena typ złącza	SMB			Kołysanie i drżenie dźwięku	Poniżej mierzalnego progu
	Antena napięcie wyjściowe	12 V prąd stał			Charakterystyka częstotliwościowa (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Antena maksymalny prąd	< 100 mA			Całkowite zniekształcenia harmoniczne (1 kHz)	0,01 %
Radio analogowe	FM	Zakres częstotliwości	87,5 MHz — 108,0 MHz (w krokach co 50 kHz)		Stosunek sygnału do szumów (1 kHz)	96 dB
		Czułość użytkownicza (S/N = 30 dB)	6,2 dBf (0,56 µV/75 Ω)		Odstęp dynamiczny	91 dB
		Czułość wyciszenia (DIN S/N = 46 dB)	15,2 dBf (1,58 µV/75 Ω)		Separacja kanałów	84 dB
		Charakterystyka częstotliwościowa (±3 dB)	30 Hz — 15 kHz		Dekoder MP3	Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3
		Stosunek sygnału do szumów (MONO)	68,0 dB		Dekoder WMA	Zgodny z Windows Media Audio
		Odstęp stereo (1 kHz)	40 dB		Dekoder AAC	Pliki AAC-LC“.aac”
MW (AM)		Zakres częstotliwości	531 kHz — 1 611 kHz (w krokach co 9 kHz)	USB	Standard USB	USB 1.1, USB 2.0 (Wysoka prędkość)
		Czułość wejściowa (S/N = 20 dB)	28,5 µV		System plików	FAT12/16/32
	LW (AM)	Zakres częstotliwości	153 kHz — 279 kHz (w krokach co 9 kHz)		Maksymalny prąd zasilania	5 V prąd stał 1,5 A
		Czułość wejściowa (S/N = 20 dB)	45 µV		Dekoder MP3	Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3
					Dekoder WMA	Zgodny z Windows Media Audio
					Dekoder AAC	Pliki AAC-LC“.aac”, “m4a”
					Dekoder WAV	Liniowe PCM
					Dekoder FLAC	Pliki FLAC (do 96 kHz/24 bitów)

Dane techniczne

Aux	Charakterystyka częstotliwościowa (±3 dB)	20 Hz — 20 kHz	Brzmienie dźwięku	Pasmo 1: 62,5 Hz ±9 dB
	Maksymalne napięcie wejściowe	1 000 mV		Pasmo 2: 100 Hz ±9 dB
	Impedancja wejściowa	30 kΩ		Pasmo 3: 160 Hz ±9 dB
Bluetooth	Wersja	Bluetooth 4.2	Audio	Pasmo 4: 250 Hz ±9 dB
	Zakres częstotliwości	2,402 GHz — 2,480 GHz		Pasmo 5: 400 Hz ±9 dB
	Moc wyjściowa częstotliwości radiowej (E.I.R.P.)	+4 dBm (MAX), klasa mocy 2		Pasmo 6: 630 Hz ±9 dB
	Maksymalny zasięg komunikacji	Linia widzenia około 10 m (32,8 stopy)		Pasmo 7: 1 kHz ±9 dB
	Profil	HFP 1.7.1 (Profil bezprzewodowego zestawu słuchawkowego) A2DP (Profil transmisji dźwięku o wysokiej jakości) AVRCP 1.6.1 (Profil zdalnego sterowania urządzeniami audio/video) PBAP (Profil dostępu do książki telefonicznej) SPP (Profil wirtualnego portu szeregowego)		Pasmo 8: 1,6 kHz ±9 dB
	Maksymalna moc wyjściowa	50 W × 4		Pasmo 9: 2,5 kHz ±9 dB
	Maksymalna moc pasma (przy 1% THD)	22 W × 4		Pasmo 10: 4 kHz ±9 dB
	Impedancja głośnika	4 Ω — 8 Ω		Pasmo 11: 6,3 kHz ±9 dB
				Pasmo 12: 10 kHz ±9 dB
				Pasmo 13: 16 kHz ±9 dB
Audio	Impedancja wyjścia preout	≤ 600 Ω	Ogólne	Poziom preout/Obciążenie
	Napięcie pracy	2 500 mV/10 kΩ		Napięcie pracy
	Rozmiary instalacyjne (Szerokość × Wysokość × Głębokość)	182 mm × 111 mm × 156 mm		Akumulator samochodowy 12V DC
	Masa netto (zawiera ramkę i ręczek montażowy)	1,6 kg		Rozmiary instalacyjne (Szerokość × Wysokość × Głębokość)

Informacje mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.

Innehållsförteckning

Före användning.....	3	Ljudinställningar	25
Grundläggande manövrering	4	Visningsinställningar	30
Förberedande åtgärder	5	Installation/Anslutning	31
1 Välj visningsspråk och avbryt demonstrationen			
2 Ställ in klockan och datum			
3 Ställ in andra alternativa inställningar			
Digital radio.....	7	Referenser.....	38
Analog radio	10	Underhåll	
CD/USB/iPod.....	11	Mer information	
Spotify	14	Ändra informationen i teckenfönstret	
AUX.....	16	Felsökning.....	40
Användning av andra appar.....	16	Tekniska data.....	43
Appen KENWOOD Remote			
Tuneln Radio/Tuneln Radio Pro			
Bluetooth®	18		
Bluetooth — Anslutning			
Bluetooth — Mobiltelefon			
Bluetooth — Ljud			
AMAZON ALEXA.....	24		

Före användning

VIKTIGT

- Läs igenom denna bruksanvisning innan produkten används för att garantera korrekt användning. Det är särskilt viktigt att du läser och följer anvisningarna under rubrikerna Varning och Försiktighet i denna bruksanvisning.
- Förvara bruksanvisningen på en säker och lättåtkomlig plats för framtidiga behov.

⚠️ VARNING

- **Utför ingen manövrering som medföljer att uppmärksamheten för säker körning påverkas.**

⚠️ FÖRSIKTIGHET

Volyminställning:

- Välj en volymnivå som gör det möjligt att höra ljud utanför bilen för att förhindra olyckor.
- Sänk volymen före uppställning av digitala källor för att undvika att skada högtalarna genom en plötslig höjning av utnivån.

Allmänt:

- Undvik att använda en extern enhet, om det kan medföra att körsäkerheten påverkas.
- Se till att alla viktiga data har säkerhetskopierats. Vi bär inget ansvar för eventuell förlust av inspelade data.
- Låt aldrig metallföremål (såsom mynt eller metallverktyg) tränga in i bilstereo, eftersom det kan orsaka kortslutning.
- Om skivfel uppstår till följd av kondensbildning på laserlinsen, så mata ut skivan och vänta tills fukten har avdunstat.
- På vissa biltyper skjuts antennen ut automatiskt när bilstereo slås på, om antennstyrningskabeln är ansluten (sidan 34). Slå då av bilstereo, eller välj STANDBY som källa, vid parkering i ett garage med låg takhöjd.

Hur bruksanvisningen används



- De bilder på teckenfönster och frontpaneler som visas i denna bruksanvisning är exempel avsedda att förtydliga beskrivningar av olika manövreringar. Bildernas utseende kan skilja sig en aning från det som visas i verkligheten.
- Beskrivningar av manövreringar gäller huvudsakligen när reglagen på frontpanelen används.
- Engelska indikeringar visas för olika beskrivningar. Önskat Visningsspråk kan väljas på menyn [FUNCTION]. (Sidan 6)
- [XX] anger en vald menypost.
- (Sidan XX) refererar till angivet sidnummer för närmare detaljer.



Denna symbol på produkten anger att det finns viktiga instruktioner gällande användning och underhåll i denna bruksanvisning.
Se till att läsa instruktionerna i bruksanvisningen noga.

Grundläggande manövrering

Frontpanel



* Endast i förklarande syfte.

För att

Slå på strömmen

På frontpanelen

Tryck på \odot SRC.

- Håll knappen intryckt för att slå av strömmen.

Reglera volymen

Vrid på volymreglaget.

Välja en källa


- Tryck upprepade gånger på \odot SRC.

- Tryck på \odot SRC och vrid sedan på volymreglaget inom 2 sekunder.

Ändra informationen i teckenfönstret

Tryck upprepade gånger på DISP. (Sidan 39)

Förberedande åtgärder



1 Välj visningsspråk och avbryt demonstrationen

När strömmen slås på allra första gången (eller [FACTORY RESET] är inställt på [YES], se sidan 6) visas följande i teckenfönstret: "SEL LANGUAGE" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- Vrid på volymreglaget för att välja [EN] (engelska) / [RU] (ryska) / [SP] (spanska) / [FR] (franska) / [GE] (tyska), och tryck sedan på reglaget. [EN] är valt som grundinställning.
I teckenfönstret visas sedan: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB".
- Tryck en gång till på volymreglaget. [YES] är valt som grundinställning.
- Tryck en gång till på volymreglaget. "DEMO OFF" visas.

Därefter visas vald delningstyp i teckenfönstret: "2-WAY X'OVER" eller "3-WAY X'OVER"

- Vi hävvisar till "Ändring av delningstyp" på sidan 7 angående ändring av delningstyp.

2 Ställ in klockan och datum

- Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- Vrid på volymreglaget för att välja [CLOCK] och tryck sedan på reglaget.

För att ställa in klockan

- Vrid på volymreglaget för att välja [CLOCK ADJUST] och tryck sedan på reglaget.
- Vrid på volymreglaget för att utföra inställningarna och tryck sedan på reglaget.
Ställ in tiden i ordningen "Timme" → "Minut".
- Vrid på volymreglaget för att välja [CLOCK FORMAT] och tryck sedan på reglaget.
- Vrid på volymreglaget för att välja [12H] eller [24H] och tryck sedan på reglaget.

För att ställa in datum

- Vrid på volymreglaget för att välja [DATE FORMAT] och tryck sedan på reglaget.
- Vrid på volymreglaget för att välja [DD/MM/YY] eller [MM/DD/YY] och tryck sedan på reglaget.
- Vrid på volymreglaget för att välja [DATE SET] och tryck sedan på reglaget.
- Vrid på volymreglaget för att utföra inställningarna och tryck sedan på reglaget.
Ställ in datumet i ordningen "Dag" → "Månad" → "År" eller "Månad" → "Dag" → "År".
- Håll **Q / ▾** tryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q / ▾** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

3 Ställ in andra alternativa inställningar

Följande poster kan endast ställas in medan STANDBY-läget är inkopplat på bilstereo.

- Tryck upprepade gånger på **SRC** för att koppla in beredskapsläget STANDBY.
- Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- Vrid på volymreglaget för att välja önskat alternativ (sidan 6) och tryck sedan på reglaget.
- Upprepa åtgärden i punkt 3 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- Håll **Q / ▾** tryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q / ▾** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Förberedande åtgärder

Grundinställning: [XX]	
[DISPLAY]	
[EASY MENU]	Vid val av [FUNCTION] ... [ON] : Belysningsfärgen för [LCD DISPLAY] ändras till vit. ; [OFF] : Belysningsfärgen för [LCD DISPLAY] förblir den som valts under [COLOR SELECT] . (Sidan 30) <ul style="list-style-type: none">• Belysningsfärgen för [KEY 1] och [KEY 2] ändras till ljusblå vid val av [FUNCTION], beroende av inställningen under [EASY MENU].• Vi hänvisar till bilden på sidan 30 angående zonidentificering.
[TUNER SETTING]	
[DAB ANT POWER]	[ON] : DAB-antennen strömförjs. ; [OFF] : Ingen strömförserjning sker. Välj detta vid användning av en passiv antenn utan förstärkare. (Sidan 35)
[PRESET TYPE]	[NORMAL] : En station lagras under varje snabbvals knapp på valt radioband (FM1/FM2/FM3/MW/LW/DB1/DB2/DB3). ; [MIX] : En station (digital radio eller analog radio) lagras under varje snabbvals knapp, beroende av valt radioband.
[SYSTEM]	
[KEY BEEP]	(Gäller endast om [X'OVER] är inställt på [2WAY] .) (Sidan 7) [ON] : Aktiverar knappryckstenen. ; [OFF] : Avaktiverar.
[SOURCE SELECT]	
[SPOTIFY SRC]	[ON] : Aktiverar SPOTIFY/SPOTIFY BT som källval. ; [OFF] : Avaktiverar. (Sidan 14)
[BT AUDIO SRC]	[ON] : Aktiverar BT AUDIO som källval. ; [OFF] : Avaktiverar. (Sidan 23)
[BUILT-IN AUX]	[ON] : Aktiverar AUX som källval. ; [OFF] : Avaktiverar. (Sidan 16)

[P-OFF WAIT]	Endast tillgängligt medan demonstrationsläget är urkopplat. Ställer in hur lång tid det ska gå innan bilstereo slås av automatiskt (i beredskapsläge) för att spara på batteriet. [20M] : 20 minuter ; [40M] : 40 minuter ; [60M] : 60 minuter ; [---] : Avbryts.
[CD READ]	[1] : Urskiljning mellan ljudfilsskivor och musik-CD-skivor sker automatiskt. ; [2] : Uppspelning som musik-CD-skiva påtvingas. Inget ljud återges vid uppspelning av en ljudfilsskiva.
[F/W UPDATE]	
[UPDATE SYSTEM]/[UPDATE DAB]	
[F/W UP xxxx]/ [F/W UP xxxx]	[YES] : Uppgradering av den fasta programvaran startar. ; [NO] : Kopplar ur funktionen (uppggrading avaktiveras). Angående detaljer kring uppdatering av den fasta programvaran, så besök < www.kenwood.com/cs/ce/ >.
[FACTORY RESET]	[YES] : Återställer ursprungliga grundinställningar (utom lagrade stationer). ; [NO] : Avbryts.
[ENGLISH]	
[РУССКИЙ]	
[ESPAÑOL]	Välj visningsspråk för menyn [FUNCTION] och musikinformation, om tillämpligt. [ENGLISH] är valt som grundinställning.
[FRANÇAIS]	
[DEUTSCH]	

Förberedande åtgärder

Ändring av delningstyp

- 1 Tryck upprepade gånger på \odot SRC för att koppla in beredskapsläget STANDBY.
 - 2 Tryck in och håll sifferknapparna 4 och 5 intyckta för att koppla in läget för delningsval.
Aktuell delningstyp visas.
 - 3 Vrid på volymreglaget för att välja "2WAY" eller "3WAY" och tryck sedan på reglaget.
 - 4 Vrid på volymreglaget för att välja "YES" eller "NO" och tryck sedan på reglaget.
Vald delningstyp visas.
- Håll Q / B intyckt för att avbryta.
 - För ändring av valda delningsinställningar hänvisas till sidan 27.

▲ FÖRSIKTIGHET

Välj lämplig delningstyp i enlighet med aktuella högtalaranslutningar.
(Sidan 33, 34)

Om fel typ är vald:

- Högtalarna kan skadas.
- Nivån på ljudet som matas ut kan vara extremt hög eller låg.


Digital radio

Angående DAB (Digital Audio Broadcasting)

DAB är ett av de digitala radiosändningssystem som finns tillgängliga idag. Det kan erbjuda ett störningsfritt ljud av digitalkvalitet utan signalförvrängning. Vidare kan text, bilder och data förmedlas med detta system.

Till skillnad från FM-sändningar, där varje program sänds på en egen frekvens, kombineras DAB-sändningar flera program (kallade "tjänster") för att bilda en "ensemble".

Den "primära komponenten" (huvudradiostationen) åtföljs ibland av en "sekundär komponent", som kan innehålla extra program eller annan information.



Förberedelse:

- 1 Anslut den medföljande DAB-antennen till DAB-antenningången.
(Sidan 33)
 - 2 Tryck upprepade gånger på \odot SRC för att välja DIGITAL AUDIO.
 - 3 Tryck in Q / B (LIST UPDATE) en stund för att starta uppdatering av tjänstlista.
"LIST UPDATE" visas och uppdatering startar. "UPDATED" visas när uppdateringen är klar.
Uppdatering tar upp till 3 minuter. Inget avbrott (för t.ex. trafikinformation) kan ske under pågående uppdatering.
- **För att avbryta uppdatering av tjänstlista:** Tryck in och håll Q / B (LIST UPDATE) intyckt igen.

Digital radio

- "DGT" visas vid mottagning av digitala DAB-signaler och blinkar vid mottagning av RDS-signaler.
- Bilstereon kopplar automatiskt om till mottagning av DAB-larmmeddelande, när en larmsignal från en DAB-sändare tas emot.

Sökning efter ensemble

- 1 Tryck upprepade gånger på SRC för att välja DIGITAL AUDIO.
- 2 Tryck upprepade gånger på BAND för att välja DB1/DB2/DB3.
- 3 Tryck in / i en stund för att söka efter en ensemble.
- 4 Tryck på / för att välja en ensemble, en tjänst eller en komponent att lyssna på.

Upp till 18 tjänster kan lagras.

- **För att lagra en tjänst:** Håll någon av sifferknapparna (1 till 6).
- **För att välja en lagrad tjänst:** Tryck på någon av sifferknapparna (1 till 6).

Välj en tjänst

- 1 Tryck på för att koppla in tjänstsökningssläget.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en tjänst och tryck sedan på reglaget.

Tryck en gång till på för att koppla ur tjänstsökningssläget.

Välj en tjänst med hjälp av namn

- 1 Tryck på för att koppla in tjänstsökningssläget.
- 2 Vrid snabbt på volymreglaget för att koppla in läget för alfabetisk sökning.
- 3 Vrid på volymreglaget eller tryck på / för att välja det tecken som ska sökas efter.
 - Tryck på / för att gå till nästa/föregående sida.
- 4 Tryck på volymreglaget för att starta sökning.
- 5 Vrid på volymreglaget för att välja en tjänst och tryck sedan på reglaget.

Tryck en gång till på för att koppla ur läget för alfabetisk sökning.

Andra inställningar

- 1 Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktivierad eller följd de anvisningar som anges vid vald post.
- 4 Håll tryckt för att lämna inställningen.

Tryck på för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: [XX]

[TUNER SETTING]

[SEEK MODE]

Tryck här för att välja önskad sökmetod för knapparna / .
[AUTO1]: Välj en ensemble, en tjänst eller en komponent. Håll / tryckt för automatisk sökning efter en ensemble. ; [AUTO2]: Sök efter en förinställt tjänst. ; [MANUAL]: Välj en ensemble, en tjänst eller en komponent. Håll / tryckt för manuell sökning efter en ensemble.

[AF SET]

[ON]:
Under pågående DAB-uppspelning: Växling till mottagning av en FM-station som sänder samma program sker automatiskt, om DAB-signalstyrkan försvagas. Mottagning av DAB-ljud återupptas när signalerna blir starka igen.
Under pågående FM-uppspelning: Växling till mottagning av en DIGITAL AUDIO-källa som sänder samma program (om tillgängligt) sker automatiskt. ;
[OFF]: Avbryts.

[TI]

[ON]: Tillåter bilstereon att tillfälligt växla över till trafikinformation, om tillgängligt (indikeringen "TI" visas). ; [OFF]: Avbryts.


[PTY SEARCH]

- 1 Vrid på volymreglaget för att välja en tillgänglig programtyp (se "Tillgängliga programtyper för [PTY SEARCH]" på sidan 9) och tryck sedan på reglaget.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja önskat PTY-språk ([ENGLISH]/[FRENCH]/[GERMAN]) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Tryck på / för att starta sökning.

Digital radio

[ASW SELECT]	<p>[TRAVEL], [WARNINGS], [NEWS], [WEATHER], [EVENT], [SPECIAL], [RAD INFO], [SPORTS], [FINANCE]: Vrid på volymreglaget för att göra ett val och tryck sedan på reglaget. “*” visas framför varje aktiverad meddelandetyp.</p> <p>Växling från vilken källa som helst till digital radio för mottagning av en ensemble som sänder en aktiverad meddelandetyp sker automatiskt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Flera meddelandetyper kan vara aktiverade samtidigt.• Tryck en gång till på volymreglaget för att avaktivera (“*” slöcknar).	[CLOCK]	
[LIST UPDATE]	<p>[AUTO]: Uppdatera DAB-tjänstlistan automatiskt när strömmen slås på. ; [MANUÄL]: DAB-tjänstlistan uppdateras när / (LIST UPDATE) hålls intyckt en stund.</p>	[TIME SYNC]	<p>[ON]: Bilstereons klocka synkroniseras med den tid som en inställd digital radiostation sänder. ; [OFF]: Avbryts.</p>
[PTY WATCH]	<p>1 Vrid på volymreglaget för att välja en tillgänglig programtyp och tryck sedan på / .</p> <p>Bilstereo växlar automatiskt över från vilken källa som helst till digital radio för mottagning av en ensemble som sänder vald programtyp.</p> <p>Programtyp:</p> <p>[NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (musik), [ROCK M] (musik), [EASY M] (musik), [LIGHT M] (musik), [CLASSICS], [OTHER M] (musik), [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musik), [OLDIES], [FOLK M] (musik), [DOCUMENT]</p> <p>2 Tryck på volymreglaget för att koppla in läget för val av PTY-språk.</p> <p>3 Vrid på volymreglaget för att välja önskat PTY-språk ([ENGLISH]/[FRENCH]/[GERMAN]) och tryck sedan på reglaget.</p>	[TILLGÄNGLIGA PTY]	<p>Tillgängliga programtyper för [PTY SEARCH]</p> <p>[SPEECH]:</p> <p>[NEWS], [AFFAIRS], [INFO] (information), [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [DOCUMENT]</p> <p>[MUSIC]:</p> <p>[POP M] (musik), [ROCK M] (musik), [EASY M] (musik), [LIGHT M] (musik), [CLASSICS], [OTHER M] (musik), [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musik), [OLDIES], [FOLK M] (musik)</p>
[RELATED SERV]	<p>[ON]: Aktivera funktionen Soft-Link för att växla till en alternativ tjänst med ett annat ljudprogram än det nuvarande ljudprogrammet. ; [OFF]: Avaktivera.</p>		Efter val av [SPEECH] eller [MUSIC] söker radion efter en programtyp enligt vald kategori.

Analog radio



- Indikeringen "ST" visas när en FM-stereosändning med tillräcklig signalstyrka tas emot.
- Bilstereon kopplar automatiskt om till mottagning av FM-larmmeddelande, när en larmsignal från en FM-sändare tas emot.

Sökning efter en station

- Tryck upprepade gånger på SRC för att välja RADIO.
- Tryck upprepade gånger på BAND för att välja FM1/FM2/FM3/MW/LW.
- Tryck på $\text{◀} \text{▶}$ för att starta stationssökning.

Upp till 18 FM-stationer och 6 MW/LW-stationer kan lagras i förvaltsminnet.

- För att lagra en station:** Håll någon av sifferknapparna (1 till 6).
- För att välja en lagrad station:** Tryck på någon av sifferknapparna (1 till 6).

Andra inställningar

- Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktivierad eller följd de anvisningar som anges vid vald post.
- Håll Q / S intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på Q / S för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: [XX]

[TUNER SETTING]

[SEEK MODE]

Tryck här för att välja önskad sökmetod för knapparna $\text{◀} \text{◀} \text{▶} \text{▶}$.
[AUTO1]: Söker efter en station automatiskt. ; [AUTO2]: Söker efter en förinställd station. ; [MANUAL]: Sökning efter en station sker manuellt.

[LOCAL SEEK]

[ON]: Söker endast efter stationer med bra mottagning. ; [OFF]: Avbryts.
• Vald inställning tillämpas endast för aktuell källa/station. Vid byte av källa/station behöver önskad inställning väljas på nytt.

[AUTO MEMORY]

[YES]: Automatisk lagring av 6 stationer med bra mottagning startar. ;
[NO]: Avbryts.
• Kan endast väljas medan [NORMAL] är valt för [PRESET TYPE].
(Sidan 6)

[MONO SET]

[ON]: FM-mottagningen förbättras, men stereoeffekten förloras. ;
[OFF]: Avbryts.

[NEWS SET]

[ON]: Bilstereon växlar tillfälligt över till ett nyhetsprogram, om tillgängligt. ;
[OFF]: Avbryts.

[REGIONAL]

[ON]: Endast en annan station inom angiven region ställs in med funktionen "AF" för alternativ frekvens. ; [OFF]: Avbryts.

[AF SET]

[ON]: Radion söker automatiskt efter en annan station som sänder samma program i aktuellt Radio Data System-nätverk med bättre mottagning, när nuvarande mottagning är dålig. ; [OFF]: Avbryts.

Analog radio

[TI]

[ON]: Tillåter bilsternen att tillfälligt växla över till trafikinformation, om tillgängligt (indikeringen "TI" visas). ; [OFF]: Avbryts.

- [TI] på MW/LW-bandet är endast för aktivering av trafikavbrott till DIGITAL AUDIO-källa.

[PTY SEARCH]

- 1 Vrid på volymreglaget för att välja en tillgänglig programtyp (se följande "Tillgängliga programtyper för [PTY SEARCH]"), och tryck sedan på reglaget.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja önskat PTY-språk ([ENGLISH]/[FRENCH]/[GERMAN]) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Tryck på $\text{I} \blacktriangleleft \text{/ } \triangleright \text{I}$ för att starta sökning.

- [LOCAL SEEK]/[MONO SET]/[NEWS SET]/[REGIONAL]/[AF SET]/[PTY SEARCH] kan endast väljas på radiobandet FM1/FM2/FM3.
- Om volymen ändras under pågående mottagning av trafikinformation eller ett nyhetsmeddelande, så memoreras den inställda volymen automatiskt. Den ställs sedan in nästa gång mottagning av trafikinformation eller ett nyhetsmeddelande startar.

Tillgängliga programtyper för [PTY SEARCH]

[SPEECH]:

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO] (information), [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [DOCUMENT]


[MUSIC]:

[POP M] (musik), [ROCK M] (musik), [EASY M] (musik), [LIGHT M] (musik), [CLASSICS], [OTHER M] (musik), [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musik), [OLDIES], [FOLK M] (musik)

Efter val av [SPEECH] eller [MUSIC] söker radion efter en programtyp enligt vald kategori.


CD/USB/iPod

Isättning av skiva



CD väljs automatiskt som källa och uppspelning startar.

Anslutning av USB-enhet




USB väljs automatiskt som källa och uppspelning startar.

* Lämna inte kabeln inuti bilen, när den inte används.

CD/USB/iPod

Anslutning av iPod/iPhone-enhet




iPod USB väljs automatiskt som källa och uppspelning startar.

- En iPod/iPhone-enhet kan även anslutas via Bluetooth. (Sidan 18)

*1 KCA-iP103: blixtyp

*2 Lämna inte kabeln inuti bilen, när den inte används.

Grundläggande manövrering



För att

På frontpanelen

Starta/pausa uppspelning

Tryck på 6 ►||.

Hoppa bakåt/
snabbspelning framåt

Tryck in och håll ▲◀ / ▶▶ intryckt.

Välja ett spår eller en fil

Tryck på ▲◀ / ▶▶.

Välja en mapp*1

Tryck på 1 ▲ / 2 ▼.

Upprepad uppspelning*2

Tryck upprepade gånger på 4 ◂.

[TRACK REPEAT]/[ALL REPEAT]: Ljud-CD

[FILE REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT]: MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-fil

[REPEAT ONE]/[REPEAT ALL]/[REPEAT OFF]: iPod

Slumpmässig
uppspelning*2

Tryck upprepade gånger på 3 ◂.

[DISC RANDOM]/[RANDOM OFF]: Ljud-CD

[FOLDER RANDOM]/[RANDOM OFF]: MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-fil

[SHUFFLE ON]/[SHUFFLE OFF]: iPod

Håll 3 ◂ intryckt för att välja [ALL RANDOM].*1

*1 Gäller CD: Gäller endast MP3/WMA/AAC-filer. Detta fungerar inte med en iPod-enhet.

*2 Gäller iPod: Endast tillämpligt medan [MODE OFF] är valt. (Sidan 13)

Välja musikminne

Medan USB är valt som källa: Tryck upprepade gånger på 5.

Låtar lagrade i följande minnesenheter spelas upp.

- Valt internt eller externt minne i en datormobil (masslagringsklass).
- Vald minnesenheter i en enhet med flera minnesenheter.

Musikminnet kan även väljas på menyn [FUNCTION].

- 1 Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja [USB] och tryck sedan på reglaget.
- 3 Vrid på volymreglaget för att välja [MUSIC DRIVE] och tryck sedan på reglaget.
- 4 Vrid på volymreglaget för att välja [DRIVE CHANGE] och tryck sedan på reglaget.
Automatiskt val av nästa minnesenheter ([DRIVE 1] till [DRIVE 4]) och uppspelningsstart.
- 5 Upprepa åtgärderna i punkt 1 till 4 för att välja följande minnesenheter.
- 6 Håll **Q / ↵** intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q / ↵** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Välja manövreringsläge

Medan iPod USB (eller iPod BT) är valt som källa: Tryck upprepade gånger på 5.

[MODE ON]: iPod/iPhone-manövrering utförs med själva iPod/iPhone-enheten.

Uppspelning/paus, filöverhoppning och snabbspelning framåt/bakåt kan emellertid fortfarande utföras med bilstereon.

[MODE OFF]: iPod/iPhone-manövrering utförs med bilstereon.

Val av fil att spela

Från en mapp eller en lista

- Gäller iPod: Endast tillämpligt medan [MODE OFF] är valt.
- 1 Tryck på **Q / ↵**.
 - 2 Vrid på volymreglaget för att välja en mapp/lista och tryck sedan på reglaget.
 - 3 Vrid på volymreglaget för att välja önskad fil och tryck sedan på reglaget.
Uppspelning av vald fil startar.

Snabbsökning (endast tillämpligt för källorna CD och USB)

Om många filer förekommer, så kan önskad fil snabbt sökas fram.

- 1 Tryck på **Q / ↵**.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en mapp/lista och tryck sedan på reglaget.
- 3 Vrid snabbt på volymreglaget för att snabbt bläddra igenom listan.
- 4 Vrid på volymreglaget för att välja önskad fil och tryck sedan på reglaget.
Uppspelning av vald fil startar.

Överhoppning (endast tillämpligt för iPod USB- och iPod BT-källa)

Om en lista innehåller många filer, så kan önskad fil sökas fram genom att hoppa över filer i listan i en takt vald under [SKIP SEARCH] enligt nedan. (Sidan 14)

- Gäller iPod: Endast tillämpligt medan [MODE OFF] är valt.
- 1 Tryck på **Q / ↵**.
 - 2 Vrid på volymreglaget för att välja en lista och tryck sedan på reglaget.
 - 3 Tryck på **|◀| / |▶|** för att söka enligt en förvald överhoppningsprocent.
 - Håll **|◀| / |▶|** intryckt för att söka med 10 % överhoppning, beroende av inställningen under [SKIP SEARCH].
 - 4 Vrid på volymreglaget för att välja önskad fil och tryck sedan på reglaget.
Uppspelning av vald fil startar.

CD/USB/iPod

Inställning av [SKIP SEARCH]

- 1 Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja [USB] och tryck sedan på reglaget.
- 3 Vrid på volymreglaget för att välja [SKIP SEARCH] och tryck sedan på reglaget.
- 4 Vrid på volymreglaget för att välja önskad överhoppningsprocent och tryck sedan på reglaget.
[0.5%] (grundinställning)/[1%]/[5%]/[10%]
Överhoppingstakten visas som ett procenttal av alla filer.
- 5 Håll **Q./△** intryckt för att lämna inställningen.

Alfabetisk sökning (endast tillämpligt för iPod USB- och iPod BT-källa)

En fil kan sökas fram med hjälp av första tecknet.

- Gäller iPod: Endast tillämpligt medan [MODE OFF] är valt. (Sidan 13)

- 1 Tryck på **Q./△**.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en lista och tryck sedan på reglaget.
- 3 Vrid snabbt på volymreglaget för att koppla in teckensökning.
- 4 Vrid på volymreglaget för att välja tecken.
 - Välj "*" för sökning efter ett annat tecken än A till Z eller 0 till 9.
- 5 Tryck på **|◀◀ / ▶▶|** för att flytta inmatningsläget.
 - Upp till tre tecken kan anges.
- 6 Tryck på volymreglaget för att starta sökning.
- 7 Vrid på volymreglaget för att välja önskad fil och tryck sedan på reglaget.
Uppspelning av vald fil startar.
 - Tryck på 5 för att återgå till rotmappen/första filen/huvudmenyn. (Ej tillämpligt för BT AUDIO-källa.)
 - Tryck på **Q./△** för att återgå till föregående inställningsobjekt.
 - Håll **Q./△** intryckt för att avbryta.

Spotify

Det är möjligt att återge Spotify på en iPhone/iPod touch-enhet (via Bluetooth eller via USB-ingången) eller Android-enhet (via Bluetooth) (sidan 18).


Förberedelse:

- Installera den senaste versionen av Spotify-programmet i din enhet (iPhone/iPod touch eller Android-enhet), skapa sedan ett konto och logga in på Spotify.
- Välj [ON] för [SPOTIFY SRC] under [SOURCE SELECT]. (Sidan 6)

Starta uppspelning

- 1 Starta Spotify-appen på enheten.

- 2 Anslut enheten till USB-ingången.



iPhone/iPod touch- eller Android-enheten kan även anslutas via Bluetooth. (Sidan 18)

- Kontrollera att ingenting är anslutet till USB-ingången vid anslutning via Bluetooth.

- 3 Tryck upprepade gånger på **SRC** för att välja SPOTIFY (för iPhone/iPod touch) eller SPOTIFY BT (för Android-enhet).
Sändning startar automatiskt.

*1 KCA-iP103: blixttyp

*2 Lämna inte kabeln inuti bilen, när den inte används.

Spotify

För att

På frontpanelen

Starta/pausa uppspelning	Tryck på 6 ► .
Hoppa över ett spår	Tryck på ↪◀◀*1 / ▶▶.
Välja tummen upp eller tummen ner*2	Tryck på 1 ▲ / 2 ▼.
Starta radio	Tryck in och håll 5 intryckt.
Upprepad uppspelning*3	Tryck upprepade gånger på 4 ↩. [REPEAT ALL]/[REPEAT ONE]*1/[REPEAT OFF]
Slumpmässig uppspelning*3	Tryck upprepade gånger på 3 ↤.*1 [SHUFFLE ON]/[SHUFFLE OFF]

*1 Endast tillgängligt för användare med premiumkonto.

*2 Denna funktion kan endast användas för spår i radio. Om tummen ner väljs hoppas nuvarande spår över.

*3 Endast tillgängligt för spår på spellistor.

Sökning efter en låt eller en station

- 1 Tryck på Q / ↩.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en listtyp och tryck sedan på reglaget. Vilka listtyper som visas beror på vilken information som sänds från Spotify.
- 3 Vrid på volymreglaget för att välja önskad låt eller station.
- 4 Tryck på volymreglaget för att bekräfta. Listan kan bläddras igenom snabbt genom att vrida snabbt på volymreglaget. Håll Q / ↩ intryckt för att avbryta.

Sparande av information om favoritlåt

Under pågående radiolyssning på Spotify...

Tryck in och håll volymreglaget intryckt.

"SAVED" visas och informationen lagras i "Your Music (din musik)" eller "Your Library (ditt bibliotek)" på ditt Spotify-konto.

Upprepa samma manövrering för att annullera sparandet.

"MOVED" visas och informationen tas bort från "Your Music (din musik)" eller "Your Library (ditt bibliotek)" på ditt Spotify-konto.

AUX


Musik från en bärbar ljudspelare ansluten till extraingången kan spelas upp.

Förberedelse:

Välj [ON] för [BUILT-IN AUX] under [SOURCE SELECT]. (Sidan 6)

Starta uppspelning

- 1 Anslut en bärbar ljudspelare (säljs separat).



- 2 Tryck upprepade gånger på \textcircled{S} RC för att välja AUX.
3 Slå på den bärbara ljudspelaren och starta uppspelning.

Val av namn på extern enhet

Under pågående uppspelning på en bärbar ljudspelare ansluten till bilstereo...

- 1 Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja [SYSTEM] och tryck sedan på reglaget.
- 3 Vrid på volymreglaget för att välja [AUX NAME SET] och tryck sedan på reglaget.
- 4 Vrid på volymreglaget för att välja önskat alternativ och tryck sedan på reglaget.
[AUX] (grundinställning)/[DVD]/[PORTABLE]/[GAME]/[VIDEO]/[TV]
- 5 Håll \textcircled{Q} / \textcircled{S} intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på \textcircled{Q} / \textcircled{S} för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Användning av andra appar

Appen KENWOOD Remote

KENWOOD-bilstereo kan manövreras från en iPhone/iPod touch-enhet (via Bluetooth eller via USB-ingången) eller Android-enhet (via Bluetooth) med hjälp av appen KENWOOD Remote.

- För ytterligare information hänvisas till webbplatsen
<http://www.kenwood.com/cs/ce/>.

Förberedelse:

Installera den senaste versionen av appen KENWOOD Remote i enheten före anslutning.

Användning av appen KENWOOD Remote

- 1 Starta KENWOOD Remote-appen på enheten.
- 2 Anslut din enhet.
 - För Android-enhet:
Anslut Android-enheten med bilstereo via Bluetooth. (Sidan 18)
 - För iPhone/iPod touch:
Anslut iPhone/iPod touch-enheten till USB-ingången. (Sidan 12)
(eller)
Para iPhone/iPod touch-enheten med bilstereo via Bluetooth. (Sidan 18)
(Kontrollera att ingenting är anslutet till USB-ingången)
- 3 Välj den enhet som ska användas på menyn [FUNKTION].
Se "Inställningar för användning av appen KENWOOD Remote" på sidan 17.
[ANDROID] är valt som grundinställning. Välj [YES] för [IOS], om en iPhone/
iPod touch-enhet ska användas.

Användning av andra appar

Inställningar för användning av appen KENWOOD Remote

- 1 Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- 4 Håll  /  tryckt för att lämna inställningen.

Tryck på  /  för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: [XX]

[REMOTE APP]

[SELECT] Välj den typ av enhet ([IOS] eller [ANDROID]) som ska använda appen.

[IOS] **[YES]:** Väljer iPhone/iPod touch för användning av appen via Bluetooth eller anslutning till USB-ingången. ; **[NO]:** Avbryts.
Om [IOS] är valt, så välj källan iPod BT (eller kållan iPod USB om iPhone/iPod touch-enheten är ansluten via USB-porten) för att aktivera appen.

- Anslutningen till appen avbryts eller kopplas från, om:
 - kållvalet iPod BT ändras till någon uppspelningskälla ansluten via USB-ingången.
 - kållvalet ändras från iPod USB till iPod BT.

[ANDROID] **[YES]:** Väljer Android-enhet för användning av appen via Bluetooth. ;
[NO]: Avbryts.

[ANDROID LIST] Väljer vilken Android-enhet som ska användas på listan.

- Visas endast när [ANDROID] under [SELECT] är inställt på [YES].

[STATUS]

Status för vald enhet visas.

[IOS CONNECTED]: Appen kan användas med hjälp av iPhone/iPod touch-enheten ansluten via Bluetooth eller USB-ingången.

[IOS NOT CONNECTED]: Ingen iOS-enhet är ansluten för användning av appen.

[ANDROID CONNECTED]: Appen kan användas med hjälp av Android-enhet ansluten via Bluetooth.

[ANDROID NOT CONNECTED]: Ingen Android-enhet är ansluten för användning av appen.

Tuneln Radio/Tuneln Radio Pro

Anslut iPhone/iPod touch-enheten till USB-ingången på bilstereon vid användning av appen Tuneln Radio eller Tuneln Radio Pro, så att ljudet från appen återges via bilstereon.

Bluetooth®

- Beroende på mobiltelefonens Bluetooth-version, operativsystem och fasta programvaruversion kan det hända att Bluetooth-funktioner inte fungerar med denna bilstereo.
- Se till att slå på Bluetooth-funktionen på enheten när följande manövreringar ska utföras.
- Signalförhållanden varierar beroende på omgivning.

Bluetooth — Anslutning

Bluetooth-profiler som stöds

- Handsfree-profil (HFP)
- Avancerad ljuddistributionsprofil (A2DP)
- Fjärrkontrollsprofil för ljud/bild (AVRCP)
- Serieportsprofil (SPP)
- Telefonboksåtkomstprofil (PBAP)

Bluetooth-kodekar som stöds

- Sub Band Codec (SBC)
- Advanced Audio Coding (AAC)

Parning och anslutning av en Bluetooth-enhet första gången


- 1 Tryck på \odot SRC för att slå på bilstereon.
- 2 Leta fram och välj namnet på bilstereon ("DPX-7200DAB") på Bluetooth-enheten.
"PAIRING" \Rightarrow "PASS XXXXXX" \Rightarrow "Enhetsnamn" \Rightarrow "PRESS" \Rightarrow "VOLUME KNOB" visas i teckenfönstret.
 - För vissa Bluetooth-enheter kan det vara nödvändigt att ange en personlig identifieringskod (PIN) omedelbart efter sökning.
- 3 Tryck på volymreglaget för att starta parning.
"PAIRING OK" visas när parningen är klar.

När parningen är klar upprättas Bluetooth-anslutningen automatiskt.

- Indikeringen " $\text{BT} 1$ " och/eller " $\text{BT} 2$ " visas i teckenfönstret.
- Beroende på de inställningar som valts för [BATT/SIGNAL] (sidan 20) visas batteristyrka och signalstyrka hos den anslutna enheten i tilläggsfältet i teckenfönstret (sidan 39).

- Bilstereon stöder Secure Simple Pairing (SSP).
- Up till fem enheter kan registreras (paras).
- När parningen är klar förblir Bluetooth-enheten registrerad i bilstereon, även om bilstereon återställs. Se [DEVICE DELETE] på sidan 22, om en parad enhet behöver raderas.
- Maximalt två Bluetooth-telefoner och en Bluetooth-ljudenhett kan vara anslutna samtidigt. Vi hänvisar till [PHONE SELECT] eller [AUDIO SELECT] under [BT MODE] angående anslutning eller frånkoppling av registrerad enhet. (Sidan 22)
Medan BT AUDIO är valt som källa är det emellertid möjligt att ansluta fem Bluetooth-ljudenheter och växla mellan dessa fem enheter. (Sidan 23)
- Vissa Bluetooth-enheter ansluts kanske inte automatiskt till bilstereon efter parning. Anslut en sådan enhet till bilstereon manuellt.
- Vi hänvisar till bruksanvisningen till Bluetooth-enheten angående detaljer.

Anslutning av mikrofon




Bluetooth®

Autoparning

Vid anslutning av en iPhone/iPod touch-enhet till USB-ingången aktiveras begäran om parning (via Bluetooth) automatiskt, om [AUTO PAIRING] är inställt på [ON]. (Sidan 22)

Tryck på volymreglaget för att para efter att enhetsnamnet har bekräftats.

Bluetooth — Mobiltelefon



Ta emot ett samtal

När ett inkommande samtal förekommer:

- [KEY 1]-zonen och [KEY 2]-zonen lyser gröna och blinkar.
- Bilstereon besvarar samtalet automatiskt, om [AUTO ANSWER] är inställt på en vald tid. (Sidan 20)

Under ett samtal:

- [LCD DISPLAY]-zonen lyser i enlighet med de inställningar som valts för [COLOR SELECT] (sidan 30) medan [KEY 1]-zonen och [KEY 2]-zonen lyser gröna.
- Om bilstereon slås av, så bryts Bluetooth-anslutningen.

Beroende på ansluten telefon kan det hända att följande manövreringar skiljer sig åt eller inte är tillgängliga.

För att

Första inkommande samtal...

Besvara ett samtal

Tryck på eller volymreglaget eller på någon av sifferknapparna (1 till 6).

Avvisa ett samtal

Tryck på .

Avsluta ett samtal

Tryck på .

Under pågående först inkomna samtal...

Besvara ett annat inkommande samtal och köplacera det pågående samtalet

Tryck på .

Avvisa ett annat inkommande samtal

Tryck på .

Medan två aktiva samtal förekommer...

Avsluta det pågående samtalet och aktivera det köplacerade samtalet

Tryck på .

Välxa mellan det nuvarande och det köplacerade samtalet

Tryck på .

Reglera telefonvolymen*1
[00] till [35] (Grundinställning: [15])

Vrid på volymreglaget under ett pågående samtal.

Välxa mellan lägena för handsfree och privatsamtal*2

Tryck på under ett pågående samtal.

*1 Denna inställning påverkar inte volymen för andra källor.

*2 Manövreringssättet kan variera beroende på ansluten Bluetooth-enhet.

Förbättra röstkvaliteten

Under ett pågående samtal...

- Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- Håll **Q / ↵** intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q / ↵** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: [XX]	
[MIC GAIN]	[LEVEL -10] till [LEVEL +10] ([LEVEL -4]): Välj ett högre värde för att öka mikrofonens känslighet.
[NR LEVEL]	[LEVEL -5] till [LEVEL +5] ([LEVEL 0]): Justera brusreduceringsnivån tills så lite brus som möjligt hörts vid telefonsamtal.
[ECHO CANCEL]	[LEVEL -5] till [LEVEL +5] ([LEVEL 0]): Justera fördräjningstiden för urkoppling av eko tills så lite eko som möjligt hörts vid telefonsamtal.

Inställningar för mottagning av samtal

- Tryck på **¶** för att koppla in Bluetooth-läge.
- Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- Håll **Q / ↵** intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q / ↵** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

[SETTINGS]

[AUTO ANSWER]	[1] till [30]: Bilstereo bevarar automatiskt inkommande samtal efter vald tid (i sekunder). ; [OFF]: Avbryts.
[BATT/SIGNAL]*	[AUTO]: Batteristyrka och signalstyrka visas i tilläggsfältet i teckenfönstret (sidan 39), när bilstereo identifierar en Bluetooth-enhet och Bluetooth-enheten ansluts.; [OFF]: Avbryts.

* Funktionaliteten beror på vilken typ av telefon som används.

Uppringning

Uppringning kan ske med hjälp av samtalshistorik, telefonbok eller slagning av telefonnummer. Röstupprigning kan också användas, om mobiltelefonen har denna funktion.

- Tryck på **¶** för att koppla in Bluetooth-läge.
"(Första enhetens namn)" visas.
 - Om två Bluetooth-telefoner är anslutna, så tryck på **¶** igen för att växla till den andra telefonen.
"(Andra enhetens namn)" visas.
- Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktiverad eller följ de anvisningar som anges vid vald post.
- Håll **Q / ↵** intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q / ↵** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

[CALL HISTORY]

(Endast tillämpligt när telefon stöder PBAP)

- Tryck på volymreglaget för att välja ett namn eller ett telefonnummer.
 - "INCOMING", "OUTGOING" eller "MISSSED" visas i nedre delen av teckenfönstret för att ange föregående samtalsstatus.
 - Tryck på DISP för att ändra visningskategori (NUMBER eller NAME).
 - "NO DATA" visas, om ingen samtalshistorik och inget slaget nummer har registrerats.
- Tryck på volymreglaget för att ringa.

Bluetooth®

[PHONE BOOK]

(Endast tillämpligt när telefon stöder PBAP)

- 1 Vrid snabbt på volymreglaget för att koppla in läget för alfabetisk sökning (om telefonboken innehåller många kontakter). Den första menyn (ABCDEFGHIJKL) visas.
 - Tryck på **1** / **2** för att välja en annan meny (LMNOPQRSTUVWXYZ eller WXYZ1*).
 - Välj den första bokstaven genom att vrida på volymreglaget eller trycka på **◀◀** / **▶▶** och tryck sedan på reglaget.
 - Välj ”*****” för att söka med hjälp av sifferor eller ”**×**” för att söka med hjälp av symboler.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja ett namn och tryck sedan på reglaget.
- 3 Vrid på volymreglaget för att välja ett telefonnummer och tryck sedan på reglaget för att ringa.
 - Se till att tillåta åtkomst eller överföring från smartmobilén, om telefonbok ska användas med bilstereo. Tillvägagångssättet kan skilja sig åt beroende på din aktuella mobil.
 - Kontakter kategoriseras som: HOME, OFFICE, MOBILE, OTHER, GENERAL
 - Bilstereo kan endast visa icke-accentuerade bokstäver. (Accentuerade bokstäver visas utan accent, t.ex. visas ”Ü” som ”U”.)

[NUMBER DIAL]

- 1 Vrid på volymreglaget för att välja en siffra (0 till 9) eller ett tecken (*****, **#**, **+**).
- 2 Tryck på **◀◀** / **▶▶** för att flytta inmatningsläget.
Upprepa åtgärdena i steg 1 och 2 tills hela telefonnumret är inmatat.
- 3 Tryck på volymreglaget för att ringa.

[VOICE]

Uttala namnet på en kontakt som ska ringas upp eller röstkommandot för manövrering av en viss telefonfunktion. (Se även ”Uppringning med hjälp av röstigenkänning” nedan.)

[LOW]/[MID]/[FULL]: Anger aktuell batteristyrka.*

[NO SIGNAL]/[LOW]/[MID]/[MAX]: Anger aktuell styrka på signalmottagning.*

* Funktionaliteten beror på viken typ av telefon som används.

■ Uppringning med hjälp av röstigenkänning

- 1 Tryck in **¶ VOICE** en stund för att aktivera den anslutna telefonens röstigenkänning.
- 2 Uttala namnet på en kontakt som ska ringas upp eller röstkommandot för manövrering av en viss telefonfunktion.
- 3 Vilka röstigenkänningfunktioner som stöds varierar mellan olika telefoner. Vi härvisar till bruksanvisningen till den anslutna telefonen angående detaljer.

Lagring av kontakter i minnet

Upp till 6 kontakter kan lagras under sifferknapparna (1 till 6).

- 1 Tryck på **¶** för att koppla in Bluetooth-läge.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja [CALL HISTORY], [PHONE BOOK], eller [NUMBER DIAL] och tryck sedan på reglaget.
- 3 Vrid på volymreglaget för att välja en kontakt eller ange ett telefonnummer. Om en kontakt är vald, så tryck på volymreglaget för att se telefonnumret.
- 4 Håll någon av sifferknapparna (1 till 6). ”STORED” visas när kontakten är lagrad.

En kontakt i snabbvalsminnet kan raderas genom att välja [NUMBER DIAL] i steg 2, lagra ett blankt nummer i steg 3 och sedan gå vidare till steg 4.

■ Uppringning av registrerat nummer

- 1 Tryck på **¶** för att koppla in Bluetooth-läge.
- 2 Tryck på någon av sifferknapparna (1 till 6).
- 3 Tryck på volymreglaget för att ringa.
”NO MEMORY” visas, om ingen kontakt finns lagrad.

Inställningar för Bluetooth-läge

- 1 Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktivierad eller följ de anvisningar som anges vid vald post.
- 4 Håll  /  intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på  /  för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: **[XX]**

[BT MODE]

- [PHONE SELECT]** Välj telefon eller ljudenhetsnamn som ska anslutas eller frånkopplas.

“**X**” visas framför namnet på en ansluten enhet.

“**>**” visas framför aktuell ljudenhetsnamn för uppspelning.

- [AUDIO SELECT]** Maximalt två Bluetooth-telefoner och en Bluetooth-ljudenhet kan vara anslutna samtidigt.

- [DEVICE DELETE]** 1 Vrid på volymreglaget för att välja en enhet som ska raderas och tryck sedan på reglaget.

- 2 Vrid på volymreglaget för att välja **[YES]** eller **[NO]** och tryck sedan på reglaget.

- [PIN CODE EDIT] (0000)** Ändra PIN-koden (upp till 6 siffror).
1 Vrid på volymreglaget för att välja ett nummer.
2 Tryck på  /  för att flytta inmatningsläget.
Upprepa åtgärderna i steg 1 och 2 tills hela PIN-koden är inmatad.

- 3 Tryck på volymreglaget för att bekräfta.

- [RECONNECT]** **[ON]:** Bilstereo återansluter automatiskt, när den senast anslutna Bluetooth-enheten är inom anslutningsbart avstånd. ; **[OFF]:** Avbryts.

- [AUTO PAIRING]** **[ON]:** Bilstereo parar automatiskt med en kompatibel Bluetooth-enhet (iPhone/iPod touch) som ansluts till USB-porten. Beroende på den anslutna enhetens operativsystem kan det hända att denna funktion inte fungerar. ; **[OFF]:** Avbryts.

[INITIALIZE]

[YES]: Initialisering av alla Bluetooth-inställningar (inklusive lagrad parning, telefonbok etc.). ; **[NO]:** Avbryts.

Testläge för Bluetooth

Anslutningsmöjligheten för den profil som stöds mellan aktuell Bluetooth-enhet och bilstereo kan kontrolleras.

- Kontrollera att ingen Bluetooth-enhet är parad.

- 1 Tryck in och håll  intryckt.**

“PLEASE PAIR YOUR PHONE PIN 0000” visas i teckenfönstret.

- 2 Leta fram och välj namnet på bilstereo (“DPX-7200DAB”) på Bluetooth-enheten.**

- 3 Manövrera Bluetooth-enheten för att bekräfta parning.**
“TESTING” blinkar i teckenfönstret.

Anslutningsresultatet (OK eller NG) visas efter testet.

PAIRING: Parningsstatus

HF CNT: Kompatibilitet med handsfree-profil (HFP)


AUD CNT: Kompatibilitet med avancerad ljuddistributionsprofil (A2DP)

PB DL: Kompatibilitet med telefonboksåtkomstprofil (PBAP)

Avbryt testläget genom att trycka in och hålla  intryckt för att slå av bilstereo.

Bluetooth®

Bluetooth — Ljud



Medan BT AUDIO är valt som källa är det möjligt att ansluta fem Bluetooth-ljudenheter och växla mellan dessa fem enheter.

Ljudåtergivning av ljudspelare via Bluetooth

- Tryck upprepade gånger på ØSRC för att välja BT AUDIO.
- Manövrera ljudspelaren via Bluetooth för att starta uppspelning.

För att	På frontpanelen
Starta/pausa uppspelning	Tryck på 6 ▶▷ .
Välja grupp eller mapp	Tryck på 1 ▲ / 2 ▼.
Hoppla över bakåt/framåt	Tryck på ▶◀ / ▷▶.
Hoppla bakåt/snabbspelning framåt	Tryck in och håll ▶◀ / ▷▶ intryckt.
Upprepad uppspelning	Tryck upprepade gånger på 4 ◻. [ALL REPEAT]/[FILE REPEAT]/[GROUP REPEAT]*/[REPEAT OFF]

För att

För att	På frontpanelen
Slumpmässig uppspelning	Håll 3 ✖ intryckt för att välja [ALL RANDOM] eller [GROUP RANDOM]*. <ul style="list-style-type: none">Tryck på 3 ✖ för att välja [RANDOM OFF].
Val av fil från mapp/lista	Vi hänvisar till "Val av fil att spela" på sidan 13.
Växla mellan anslutna Bluetooth-ljudenheter	Tryck på 5. (Vid tryckning på "Play (startknappen)" på en viss ansluten enhet väljs också ljudutmatning från enheten i fråga.)

* Beroende på ansluten enhet kan det hända att enheten inte stöder denna funktion.

Funktioner och indikeringar kan variera i enlighet med tillgänglighet på ansluten enhet.

iPod/iPhone-uppspelning via Bluetooth

Låtar i en iPod/iPhone-enhet kan spelas upp på bilstereon via Bluetooth.

Tryck upprepade gånger på ØSRC för att välja iPod BT.

- iPod/iPhone-enheten kan manövreras på samma sätt som en USB-anslutен iPod/iPhone-enhet. (Sidan 12)
- Om en iPod/iPhone-enhet ansluts till USB-ingången under pågående ljudåtergivning från en iPod BT-källa, så ändras källan automatiskt till iPod USB-källa.
Tryck på ØSRC för att välja källan iPod BT, om enheten fortfarande är ansluten via Bluetooth.

AMAZON ALEXA

Alexa är en molnbaserad rösttjänst utvecklad av Amazon. Alexa kan hjälpa dig med musikspelning, väderleksrapporter, trafikinformation, styrning av enheter i smarta hem, köp på Amazon, internetsökning, inställning av påminnelser med mera.

Förberedelse:

- Gå till <www.amazon.com> och skapa ett konto.
- Installera den senaste versionen av Alexa-mobilappen på din enhet (iPhone/iPod touch eller Android-enhet) och logga sedan in i appen.
- Se till att aktivera internetanslutningen på smartmobilien.

Förstagångsinställning

För Android-enhet

- 1 Para enheten med bilstereo via Bluetooth. (Sidan 18)
- 2 Starta Alexa-mobilappen på enheten.
- 3 Para bilstoron med Alexa-mobilappen.
Följ anvisningarna för alternativ A eller B.

För iPhone/iPod touch

- 1 Para enheten med bilstoron via Bluetooth. (Sidan 18)
- 2 Starta Alexa-mobilappen på enheten.
- 3 Tryck på på bilstoron för att välja ALEXA som källa.
 - Tryck alternativt upprepade gånger på SRC för att välja källan iPod BT.
- 4 Para bilstoron med Alexa-mobilappen.
Följ anvisningarna för alternativ A eller B.

Alternativ A: Direktlänk

Gå till webbadressen eller skanna QR-koden nedan med smartmobilien:

<https://www.kenwood.com/car/alexamobileapp>




Alternativ B: Manuell parning

- 1 Starta Alexa-mobilappen och gå till fliken "Devices (enheter)".
- 2 Knacka på ikonen "+" i över högra hörnet.
- 3 Knacka på "Add Device (lägg till enhet)".
- 4 Knacka på "Automotive Accessory (bilstilbehör)" eller "Headphones (hörlurar)" på listan över enhetstyper.
- 5 Knacka på bilstorons namn ("DPX-7200DAB") och följ anvisningarna.

När inställningen är klar upprättar Alexa-mobilappen en anslutning till bilstoronet.

- Alexa-anslutningen kan brytas, om:
 - Profilen A2DP fränkopplas
 - Bluetooth-anslutningen är bruten
 - Bilstoron är avslagen
 - Andra omständigheter uppstår till följd av ansluten enhet.Anslut profilen A2DP igen för att återupprätta Alexa-anslutningen.
- Alexa-anslutningen kan inte återupprättas, om du:
 - Återinstallerar Alexa-mobilappen
 - Raderar den parade enheten och utför parning igen (gäller Android-enhet)
Utför inställningen på nytt för att återupprätta Alexa-anslutningen.
 - Alexa-anslutningen kan kontrolleras från Alexa-mobilappen.
Om namnet på bilstoron finns med under "ALL DEVICES", så behöver inställningen inte utföras på nytt.



AMAZON ALEXA

Grundläggande manövrering

När en Alexa-anslutning har upprättats...

- 1 Tryck på på bilstereo för att tala med Alexa.
I teckenfönstret visas sedan: "ALEXA" → "LISTENING..."
- 2 Kommunicera med Alexa via den anslutna mikrofonen. (Sidan 18)
"THINKING..." visas medan Alexa behandlar din röstinmatning.
"SPEAKING..." visas medan Alexa besvarar din röstinmatning.
"ALEXA" eller sådan information som speltid, låttitel etc. visas i teckenfönstret
medan Alexa är i viloläge.
- Tryck på SRC för att återgå till den källa som var vald innan ALEXA.
- Tryck på för att aktivera Alexa.
- Tryck på för att avbryta nuvarande lyssningsläge.
- Tryck på för att avbryta nuvarande tanke/talläge och gå till lyssningsläge.
- Endast en Alexa-anslutning kan vara ansluten samtidigt.
- "DISCONNECTED" visas, om bilstereo kopplas loss från Alexa-mobilappen eller Bluetooth-anslutningen bryts.

Starta uppspelning

Medan Alexa är i viloläge ...

- 1 Tryck på på bilstereo för att aktivera Alexa.
I teckenfönstret visas sedan: "LISTENING..."
- 2 Kommunicera med Alexa via den anslutna mikrofonen. (Sidan 18)
- 3 Under pågående musikuppspelning med en ALEXA-källa kan följande
manövreringar utföras:

För att	På frontpanelen
Starta/pausa uppspelning	Tryck på 6 .
Hoppa över bakåt/framåt	Tryck på / .

Tryck under pågående musikuppspelning på för att pausa musiken och aktivera Alexa. Nu kan du börja kommunicera med Alexa.

Ljudinställningar



- 1 Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- 4 Håll / intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på / för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: [XX]

[AUDIO CONTROL]

[SUB-W LEVEL] [LEVEL -50] till [LEVEL +10] ([LEVEL 0]): Justera subwooferns uteffektnivå.

[EASY EQ]

Utför egna ljudinställningar.

- Inställningarna lagras som [USER] under [PRESET EQ].
 - Gjorda inställningar kan påverka aktuella inställningar av [MANUAL EQ].
- | | | |
|---------|------------------------------|--------------------|
| [SW]: | [LEVEL -50] till [LEVEL +10] | (Grundinställning: |
| [BASS]: | [LEVEL -9] till [LEVEL +9] | |
| [MID]: | [LEVEL -9] till [LEVEL +9] | |
| [TRE]: | [LEVEL -9] till [LEVEL +9] | |

Ljudinställningar

[MANUAL EQ]	Utför egna ljudinställningar för varje källa. • Inställningarna lagras som [USER] under [PRESET EQ]. • Gjorda inställningar kan påverka aktuella inställningar av [EASY EQ].	[FADER]	(E) tillämpligt om 3-vägs delning är valt.) [R15] till [F15] ([0]): Ställ in balansen för främre och bakre högtalare.
[62.5HZ]	[LEVEL] [LEVEL] till [LEVEL +9] ([LEVEL 0]): Justerar nivån som lagras för varje källa. (Välj den källa du vill justera innan du gör justeringen.) [BASS EXTEND] [ON]: Kopplar in utvidgad bas. ; [OFF]: Avbryts.	[BALANCE]	[L15] till [R15] ([0]): Ställ in balansen för vänster och höger högtalare.
[100HZ]/[160HZ]/ [250HZ]/[400HZ]/ [630HZ]/[1KHZ]/ [1.6KHZ]/[2.5KHZ]/ [4KHZ]/[6.3KHZ]/ [10KHZ]/[16KHZ]	[LEVEL –9] till [LEVEL +9] ([LEVEL 0]): Justerar nivån som lagras för varje källa. (Välj den källa du vill justera innan du gör justeringen.)	[VOLUME OFFSET]	[-15] till [+6] ([0]): En startvolymnivå förinställs för varje källa i förhållande till FM-volymnivån. (Välj före justering den källa vars inställning ska ändras.)
[Q FACTOR]	[1.35]/[1.50]/[2.00]: Justerar kvalitetsfaktorn.	[SOUND EFFECT]	
[PRESET EQ]	[NATURAL]/[ROCK]/[POPS]/[EASY]/[TOP40]/[JAZZ]/[POWERFUL]/ [USER]: Välj en förinställt frekvenskorrigering som passar aktuellt musikgenre. • När demonstrationsvisning är aktiverat ([ON] är valt från början, sedan 31) väljs [ROCK] automatiskt som [PRESET EQ]. – Om [DEMO MODE] ställs in på [OFF] (sedan 31), så väljs [NATURAL] som grundinställning för [PRESET EQ]. (Välj [USER] för att använda inställningarna gjorda under [EASY EQ] eller [MANUAL EQ].)	[SOUND RECNSTR]	(Ej tillämpligt för RADIO-källa, DIGITAL AUDIO-källa och AUX-källa.) [ON]: Skapar ett realistiskt ljud genom att kompensera de högfrekventa komponenterna och återställa stigningstiden i den vågform som går förbi vid ljudkomprimering. ; [OFF]: Avbryts.
[BASS BOOST]	[LEVEL1] till [LEVEL5]: Välj föredragen basförstärkningsnivå. ; [OFF]: Avbryts.	[SPACE ENHANCE]	(Ej tillämpligt för RADIO-källa och DIGITAL AUDIO-källa.) [SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: Simulerar en förhöjd ljudbild. ; [OFF]: Avbryts.
[LOUDNESS]	[LEVEL1]/[LEVEL2]: Väljer föredragen förstärkning av låga eller höga frekvenser för skapande av ett välväldarbetat ljud med låg volym. ; [OFF]: Avbryts.	[SND REALIZER]	[LEVEL1]/[LEVEL2]/[LEVEL3]: Simulerar ett mer realistiskt ljud. ; [OFF]: Avbryts.
[SUBWOOFER SET]	[ON]: Kopplar in subwooferutmattnings. ; [OFF]: Avbryts.	[STAGE EQ]	[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: Simulerar annorlunda placering av ljudet från högtalarna. ; [OFF]: Avbryts.
		[DRIVE EQ]	[ON]: Höjer frekvensen för att reducera ljud från bilens utsida eller buller från däcken. ; [OFF]: Avbryts.
		[SPEAKER SIZE]	Beroende på vilken delningstyp som är vald (se "Ändring av delningstyp" på sidan 7) visas inställningsobjekt för 2-vägs delning eller 3-vägs delning. (Se "Delningsinställningar" på sidan 27.) 2-vägs delningstyp är valt som grundinställning.
		[X' OVER]	
		[DTA SETTINGS]	Se "Inställningar för digital tidsanpassning" på sidan 28 angående inställningar.
		[CAR SETTINGS]	
		• [SUB-W LEVEL] kan endast väljas medan [SUBWOOFER SET] är inställt på [ON].	

Ljudinställningar

Delningsinställningar

Nedan beskrivs tillgängliga inställningsobjekt för 2-vägs delning och 3-vägs delning.

SPEAKER SIZE

Välj lämplig högtalarstorlek i enlighet med anslutna högtalare för optimal prestanda.

- Frekvens och kurva för den valda högtalarens delning ställs in automatiskt.
- Om [NONE] är valt för följande högtalare under [SPEAKER SIZE], så är inställningen [X' OVER] för vald högtalare inte tillgänglig.
 - 2-vägs delning: [TWEETER] för [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]
 - 3-vägs delning: [WOOFER]

X' OVER (delning)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Justerar delningsfrekvensen för vald högtalare (högpassfilter eller lågpassfilter). Om [THROUGH] är valt, så skickas alla signaler till de valda högtalarna.
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Justerar delningskurvan. Kan endast väljas när en annan inställning än [THROUGH] är vald för delningsfrekvensen.
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Välj fas för högtalarutmatningen i enlighet med övrig högtalarutmatning.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Justerar den utgående volymen för vald högtalare.

Inställningsobjekt för 2-vägs delning

[SPEAKER SIZE]

[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE]	(ej anslutet)
[REAR]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]/[NONE]	(ej anslutet)
[SUBWOOFER]	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE]	(ej anslutet)

[X' OVER]

[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	[−8] till [0]
	[GAIN RIGHT]	[−8] till [0]
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[F-HPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[F-HPF GAIN]	[−8] till [0]
[REAR HPF]	[R-HPF FRQ]	Konfigurera inställningarna för de bakre högtalarna på samma sätt som för de främre högtalarna.
	[R-HPF SLOPE]	
	[R-HPF GAIN]	

Ljudinställningar

[SUBWOOFER LPF]	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SW LPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	[−8] till [0]

- [SUBWOOFER] under [SPEAKER SIZE] och [SUBWOOFER LPF] under [X'OVER] kan endast väljas när [SUBWOOFER SET] är inställt på [ON]. (Sidan 26)

Inställningsobjekt för 3-vägs delning

[SPEAKER SIZE]		
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]	
[MID RANGE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]	
[WOOFER]	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE]	(ej anslutet)
[X'OVER]		
[TWEETER]	[HPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−8] till [0]

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[HPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−8] till [0]
[WOOFER]	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−8] till [0]

- [WOOFER] under [SPEAKER SIZE] och [WOOFER] under [X'OVER] kan endast väljas när [SUBWOOFER SET] är inställt på [ON]. (Sidan 26)

Inställningar för digital tidsanpassning

Med digital tidsanpassning kan fördräjningstiden för ljudåtergivning via högtalare ställas in för att skapa en mer anpassad miljö för ditt fordon.

- För närmare information, se "Automatisk beräkning av fördräjningstid" på sidan 29 angående detaljer.

Ljudinställningar

[DTA SETTINGS]

[POSITION]	Välj önskad lyssningsplats (referenspunkt). [ALL]: Ingen kompensering ; [FRONT RIGHT]: Höger framsäte ; [FRONT LEFT]: Vänster framsäte ; [FRONT ALL]: Båda framsätrena • [FRONT ALL] visas endast när [2-WAY X'OVER] är valt. (Sidan 7)
[DISTANCE]	[OCM] till [610CM]: Finjustera avståndet för att kompensera. (Välj den högtalare som ska justeras, innan en justering utförs.)
[GAIN]	[−8DB] till [0DB]: Finjustera den utgående volymen för vald högtalare. (Välj den högtalare som ska justeras, innan en justering utförs.)
[DTA RESET]	[YES]: Återställer inställningarna ([DISTANCE] och [GAIN]) för vald [POSITION] till ursprungliga grundinställningar. ; [NO]: Avbryts.
[CAR SETTINGS]	Ange aktuell biltyp och placering av bakre högtalare för korrekt justering [DTA SETTINGS].
[CAR TYPE]	[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/ [MINIVAN(LONG)]: Välj typen av fordon. ; [OFF]: Ingen kompensering.
[R-SP LOCATION]	Välj de bakre högtalarnas placering i fordonet för beräkning av det längsta avståndet från vald lyssningsplats (referenspunkt). • [DOOR]/[REAR DECK]: Kan endast väljas medan [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] eller [SUV] är valt för [CAR TYPE]. • [2ND ROW]/[3RD ROW]: Kan endast väljas medan [MINIVAN] eller [MINIVAN(LONG)] är valt för [CAR TYPE].

- Välj den högtalare som ska justeras, innan justering av [DISTANCE] och [GAIN] under [DTA SETTINGS] utförs:

När 2-vägs delning är valt:

[FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]


- Om en annan inställning än [NONE] är valt för [REAR] och [SUBWOOFER] under [SPEAKER SIZE], så kan endast [REAR LEFT], [REAR RIGHT] och [SUBWOOFER] väljas.
(Sidan 27)

När 3-vägs delning är valt:

[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]

- Om en annan inställning än [NONE] är valt för [WOOFER] under [SPEAKER SIZE], så kan endast [WOOFER] väljas. (Sidan 28)
- [R-SP LOCATION] under [CAR SETTINGS] kan endast väljas, om:
 - 2-vägs delning är valt. (Sidan 7)
 - En annan inställning än [NONE] är valt för [REAR] under [SPEAKER SIZE].
(Sidan 27)

Automatisk beräkning av fördräjningstid



Om avståndet från den för tillfället inställda lyssningsplatsen till varje högtalare anges, så beräknas fördräjningstiden automatiskt.

1 Ställ in [POSITION] och fastställ lyssningsplatsen som referenspunkt (referenspunkt för [FRONT ALL] blir mitt emellan höger och vänster framsätten).

2 Mät avstånden från referenspunkten till högtalarna.

3 Beräkna avståndet mellan den högtalare som är längst bort (subwoofern på bilden) och övriga högtalare.

4 Ställ in [DISTANCE] på de värden som beräknades i punkt 3 för enskilda högtalare.


5 Justera inställningen [GAIN] för enskilda högtalare.

Exempel: När [FRONT ALL] är valt som lyssningsplats.

Visningsinställningar

Zonidentifiering för inställningar av färg och ljusstyrka

Grundinställning: [XX]



Ställ in avbländaren

Håll DISP tryckt för att slå på eller av avbländaren.

- När denna knapp hålls tryckt skrivas inställningen av [DIMMER] över.

Ändring av visningsinställningar

- Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktiveras eller följer de anvisningar som anges vid vald post.
- Håll **Q** / **↳** tryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q** / **↳** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

[DISPLAY]

[COLOR SELECT] Väljer belysningsfärgar för [ALL ZONE], [LCD DISPLAY], [KEY 1] och [KEY 2] var för sig.

- Välj en zon. (Se bilden i vänster spalt.)
- Välj en förinställd färg för vald zon. (Sidan 31)
Grundinställning: **[VARIABLE SCAN]**

Välj [CUSTOM R/G/B] för att skapa en egen färg. Den färg som har skapats lagras under [CUSTOM R/G/B].

- Tryck på volymreglaget för att koppla in läget för finjustering av färg.
- Tryck på **◀▶** för att välja den färg ([R]/[G]/[B]) som ska justeras.
- Vrid på volymreglaget för att justera nivån ([0] till [9]) och tryck sedan på reglaget.

[DIMMER]

Dämpa belysningen.

[ON]: Avbländaren är påslagen.

[OFF]: Avbländaren är avslagen.

[DIMMER TIME]: Ställ in tiden då avbländaren ska slås på och då avbländaren ska slås av.

- Vrid på volymreglaget för att välja [ON]-tid och tryck sedan på reglaget.
- Vrid på volymreglaget för att välja [OFF]-tid och tryck sedan på reglaget.
Grundinställning: [ON]: [18:00] ; [OFF]: [6:00]

[BRIGHTNESS]

Ställ in ljusstyrkan separat för dagsljus och mörker.

1 [DAY]/[NIGHT]: Välj dagsljus eller mörker.

2 Välj en zon. (Se bilden i vänster spalt.)

3 [LEVEL 00] till **[LEVEL 31]**: Välj önskad ljusstyrkenivå.

[TEXT SCROLL]

[ONCE]: Rullar fram information i teckenfonstret en gång. ; [AUTO]: Uppreparrullning i 5-sekundersintervaller. ; [OFF]: Avbryts.

- Ej tillämpligt för visning av Dynamic Label-information (sida 39) medan DIGITAL AUDIO är valt som källa.

Visningsinställningar

[CLOCK]

[CLOCK DISPLAY] **[ON]**: Klocktiden visas i teckenfönstret även medan bilstereo är avslagen.;
[OFF]: Avbryts.

[DEMO MODE] **[ON]**: Demonstrationsvisning aktiveras automatiskt om ingen manövrering utförs under cirka 15 sekunder.; **[OFF]**: Avaktiverar.

Förinställda färger:

[INITIAL COLOR]/[VARIABLE SCAN]/[CUSTOM R/G/B]/[RED1]/[RED2]/[RED3]/[PURPLE1]/
[PURPLE2]/[PURPLE3]/[PURPLE4]/[BLUE1]/[BLUE2]/[BLUE3]/[SKYBLUE1]/[SKYBLUE2]/
[LIGHTBLUE]/[AQUA1]/[AQUA2]/[GREEN1]/[GREEN2]/[GREEN3]/[YELLOWGREEN1]/
[YELLOWGREEN2]/[YELLOW]/[ORANGE1]/[ORANGE2]/[ORANGERED]

Installation/Anslutning

Detta avsnitt är avsett för en yrkesinstallatör.

Överlärt för säkerhets skull anslutningar och montering åt en fackman. Rådgör med återförsäljaren av bilstereo.

▲ WARNING

- Bilstereo kan endast drivas med en negativt jordad 12 V likströmskälla.
- Koppla loss batteriets negativa pol före anslutning och montering.
- Anslut inte batterikabeln (gul) och tändningskabeln (röd) till bilens underrede eller jordkabel (svart), eftersom det kan leda till kortslutning.
- För att förhindra kortslutning:
 - Isolera oanslutna kablar med eltejp.
 - Se till att jorda bilstereo i bilens underrede igen efter installation.
 - Fäst kablarna med kabelklämmor och vira eltejp runt de kablar som kommer i kontakt med metalldelar för att skydda kablarna.


▲ FÖRSIKTIGHET

- Installera enheten i instrumentbrädan på fordonet. Vidrör inte bilstereons metalldelar medan bilstereo används eller strax efteråt. Sådana metalldelar som kylare och hölje blir väldigt varma.
- Anslut inte högtalarernas \ominus -kablar till bilens underrede, till jordkabeln (svart) eller parallellt.
- Montera bilstereo i en vinkel på under 30°.
- Om fordonets kabelstam inte innehåller någon tändningskoppling, så anslut tändningskabeln (röd) till den koppling i fordonets säkringsdosa som avger 12 V likström och som slås på och av med startnyckeln.
- Håll alla kablar borta från värmeavgivande metalldelar.
- När apparaten har installerats kontrollerar du att bromslampor, blinkers, vindrutetorkare, etc. på bilen fungerar korrekt.
- Om säkringen går, så kontrollera först att inga kablar vidrör bilens underrede och byt sedan ut den gamla säkringen mot en ny säkring med samma amperetal.

Installation/Anslutning

Beskrivning av monteringsdelar

(A) Monteringskassett (×1)



(B) Ramplåt (×1)



(C) Kabelstam (×1)




(D) Demonteringsnyckel (×2)



Montering av bilstereo (i instrumentbräda)

Utför nödvändiga
anslutningar. (Sidan 34)




Grundläggande funktioner

- 1 Ta ut startnyckeln ut tändlåset och koppla sedan loss bilbatteriets \ominus -pol.
- 2 Montera DAB-antennen.
Se "Montering av DAB-antenner" på sidan 35.
- 3 Anslut kablarna ordentligt.
Se "Kabelanslutningar" på sidan 34.
- 4 Montera bilstereo i bilen.
Se "Montering av bilstereo (i instrumentbräda)" nedan.
- 5 Anslut bilbatteriets \ominus -pol.
- 6 Tryck på SRC för att slå på strömmen.
- 7 Återställ mottagaren. (Sidan 4)

Montering av bilstereo (utan monteringskassett)

- 1 Ta loss monteringskassetten och ramplåten från bilstereo före montering.
- 2 Anpassa hålen i bilstereo (på båda sidor) till bilens monteringskonsole och fäst bilstereo med skruvar (säljs separat).




⚠ Använd endast specificerade skruvar. Användning av fel slags skruvar kan skada bilstereo.


Installation/Anslutning

Demontering av bilstereo

- För in demonteringsnycklarna hakar i hålen på var sida av ramplåten och dra ut ramplåten.
- För in demonteringsnycklarna djupt i spåren på varje sida och ta sedan loss bilstereon enligt pilarna på bilden.



Anslutning av externa komponenter



Nej Del

- | | |
|-----|---|
| [1] | Mikrofoningång (sidan 18) |
| [2] | Utgångar (Se följande "Anslutning av externa slutsteg via utgångar".) |
| [3] | DAB-antennenång (Sidan 7, 37) |

Anslutning av externa slutsteg via utgångar

Anslut slutstegets jordkabel ordentligt till bilens underrede för att undvika att bilstereo skadas, när ett externt slutsteg ska anslutas till utgångarna på bilstereo.

Utgångar	2-vägs delning	3-vägs delning
REAR:	Bakre utgång	Diskantutgång
FRONT:	Främre utgång	Mellanregisterutgång
SW:	Subwooferutgång	Basutgång

Installation/Anslutning


Kabelanslutningar

Om bilen inte har någon ISO-koppling:


Av säkerhetsskäl rekommenderas att installation av bilstereoet utförs av en fackman och med en separat inköpt kabelstam speciellt anpassad för bilen i fråga. Rådgör med återförsäljaren av bilstereoet.

Anslutning av ISO-kopplingarna i vissa bilar från VW/Audi eller Opel (Vauxhall)

Dragningen av kablarna i den medföljande kabelstammen kan behöva modifieras enligt bilden nedan.



Stift	Färg och funktion (för ISO-kopplingar)
A4	Gul : Batteri
A5	Blå/vit*1 : Ström på/av
A7	Röd : Tändning (ACC)
A8	Svart : Jord
B1	Lila \oplus : Bakhögtalare (höger)
B2	Lila/svart \ominus : Vid 3-vägs delning: Diskanhögtalare (höger)
B3	Grå \oplus : Framhögtalare (höger)
B4	Grå/svart \ominus : Vid 3-vägs delning: Mellanregisterhögtalare (höger)
B5	Vit \oplus : Framhögtalare (vänster)
B6	Vit/svart \ominus : Vid 3-vägs delning: Mellanregisterhögtalare (vänster)
B7	Grön \oplus : Bakhögtalare (vänster)
B8	Grön/svart \ominus : Vid 3-vägs delning: Diskanhögtalare (vänster)



Installation/Anslutning

Montering av DAB-antennen


Anslut den medföljande DAB-antennen till DAB-antenningången. (Sidan 33)

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Filmantennen (E) är endast avsedd för användning inuti fordonet.
- Montera inte antennen på någon av följande platser:
 - där den kan skymma förarens sikt.
 - där den kan hindra funktionen för säkerhetsanordningar, t.ex. krockkuddar.
 - på rörliga glasytor, såsom bakluckan.
 - på sidan av fordonet (t.ex. en dörr eller ett främre sidofönster).
 - på bakrutan.
- Signalstyrkan försvagas vid montering på någon av följande platser:
 - på IR-reflekterande glas eller en yta täckt med glasfilm av spegeltyp.
 - där den överlappar med en äkta radioantenn (mönster).
 - där den överlappar med fönstervärmeträdar.
 - på glas som blockerar radiosignaler (t.ex. IR-reflekterande glas eller värmeisolerat glas).
- Dålig mottagning kan uppstå:
 - på grund av buller vid påslagning av vindrutetorkare, luftkonditionering eller motor.
 - beroende på sändarstationens riktning i förhållande till fordonet (antennen).
- Torka noggrant bort olja och smuts från fästytan med hjälp av den medföljande rengöringsduken (H).
- Se till att inte böja eller skada filmantennen (E).
- Antennen kan kanske inte monteras i vissa fordon.
- Kontrollera kabeldragningen till filmantennen (E) och förstärkaren (F), innan de klistras fast.
- Använd inte något glasrengöringsmedel efter att filmantennen (E) har klistrats fast.

Beskrivning av monteringsdelar

(E) Filmantenn (×1)



(F) Förstärkare (kabel med förstärkare, 3,5 m) (×1)



(G) Kabelklämma (×3)




(H) Rengöringsduk (×1)




Bestämning av antennens monteringsplats

- Filmantennen (E) inriktning ändras beroende på huruvida filmantennen (E) monteras på höger eller vänster sida.
- Se till att kontrollera filmantennens (E) monteringsplats före montering. Fastklistring av filmantennen kan inte göras om.
- Avståndet till andra antenner måste vara minst 100 mm.
- Klista inte fast förstärkaren (F) på den keramiska kanten (svarta delen) runt vindrutan. Eftersom vidhäftningsförmågan där är för svag.

■ Montering av antennen på vänster sida



■ Montering av antennen på höger sida



* Klista fast förstärkaren (F) jordplåt på vindrutestolpens metalldel.


Installation/Anslutning

⚠ FÖRSIKTIGHET


Vid montering av antennkabeln inuti en vindrutestolpe försedd med krockkudde

- Vindrutestolpens klädsel är fäst med ett speciellt clips som kan behöva bytas ut efter demontering.

Kontakta din fordonssåterförsäljare angående detaljer kring demontering av vindrutestolpens klädsel och tillgängliga reservdelar.




- Montera förstärkaren (F) ovanför krockkudden, så att den inte hindrar krockkuddens funktion.




Monteringsöversikt

För säkerhetens skull bör antennen monteras på passagerarsidan.




Montering av antenn

- 1 Demontera klädseln på bilens vindrutestolpe.




- 2 Rengör vindrutan med den medföljande rengöringsduken (H).



- Värta tills glasytan är helt torr, innan nästa åtgärd utförs.
- Värmt upp vindrutan sitt yta med en defroster, om den är kall (på vintern).


- 3 Riv loss skyddspapperet (flik 1) från filmantennen (E) horisontellt och klistica fast antennen på vindrutan.



Vidrör inte klisterytan (vidhäftande sidan) på filmantennen (E).


Installation/Anslutning

- 4 Gnugga försiktigt i den riktning som pilarna anger för att få filmantennen att fästa ordentligt på vindrutan.



- 5 Riv loss skyddspapperet (flik 2) från filmantennen (E) vertikalt.


Skyddspapper (flik 2)




- 6 Placera utsprånget på förstärkaren (F) i linje med märket ▼ på filmantennen (E) och klistera fast förstärkaren.

Vidrör inte anslutningsdelen eller klisterytan (vidhäftande sidan) på förstärkaren (F).

- När antennen monteras på höger sida




- När antennen monteras på vänster sida



- 7 Ta loss filmen som täcker jordplåten och klistra fast jordplåten på en metalldel i fordonet.

Se till att lämna tillräckligt med spelrum för jordplåten, så att den inte påverkar invändiga delar (vindrutestolpens klädsel). Se också till att de invändiga delarna inte påverkar förstärkaren (F).



- 8 Dra antennkablarna.

Använd kabelklämmor (G) till att fästa antennen på flera platser i stolpen.

- 9 Montera tillbaka vindrutestolpens klädsel på ursprunglig plats.

Vår noga med att inte skada jordplåten eller förstärkaren (F) vid beklädningsen.

- 10 Anslut förstärkaren (F) till DAB-antenningångan på baksidan av bilstereon.

Notera:

Se till att [DAB ANT POWER] är inställt på [ON] på [FUNCTION]-menyn i standby-läge. (Sidan 6) [ON] väljs initialt.

Referenser

Underhåll

Rengöring av apparaten

Torka bort smuts på frontpanelen med en torr silikonduk eller en mjuk tygtrasa.

Hantering av skivor

- Vridrör inte en skivas inspelningsytta.
- Klistra inte fast tejp e.dyl. på en skiva och använd inte en skiva med tejp på.
- Använd inga tillbehör till en skiva.
- Torka rent skivan från mitten och ut mot kanten.
- Rengör en skiva med en torr silikonduk eller en mjuk tygtrasa. Använd inga lösningsmedel.
- Dra ut en skiva horisontellt, när den ska tas ut ur bilstereo.
- Ta bort eventuellt skägg från mittihål och skivans ytterkant, innan en skiva sätts i.

Mer information

För:

- Senaste programuppdateringar och senaste lista över kompatibla tillbehör

- Originalapp från KENWOOD
- Övrig ny information

Besök <www.kenwood.com/cs/ce/>.

Allmänt

- Bilstereo medger endast uppspelning av följande typer av CD-skivor:



- För närmare information och anmärkningar kring spelbara ljudfiler hänvisas till webbplatsen <www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/>.

Spelbara filer

- Spelbara ljudfiler:
 - På en skiva: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)
 - På en USB-masslagringshet:
 - MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Spelbara skivmedier: CD-R/CD-RW/CD-ROM
- Spelbara filformat för skivor: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Långa filnamn
- Filsystem för spelbara USB-enheter: FAT12, FAT16, FAT32
 - Även om en ljudfil överensstämmer med de standarder som anges ovan kan det hända att den inte går att spela upp beroende på medians eller enheternas typ eller tillstånd.
- En AAC-fil (.m4a) på en iTunes-kodad CD-skiva kan inte spelas upp på bilstereo.

Ospelbara skivor

- Skivor som inte är runda.
- Skivor som är färgade på inspelningsytan eller skivor som är smutsiga.
- Inspelningsbara/omskrivningsbara skivor som inte har slutbehandlats.
- 8 cm CD-skivor. Försök att sätta i en sådan skiva med hjälp av en adapter kan orsaka tekniskt fel.

Angående USB-enheter

- En USB-enhet kan inte anslutas via en USB-hubb.
- Anslutning av en kabel med en total längd på över 5 m kan resultera i onormal uppspelning.
- Bilstereo kan inte identifiera en USB-enhet med ett annat märkvalör än 5 V och som överstiger 1,5 A.

Angående iPod/iPhone-enheter

- Made for
 - iPod touch (6th generation)
 - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 eller senare)
- Det går inte att bläddra bland videofiler i menyen "Videos" i läget [MODE OFF].
- Den låtordning som visas på valmenyn på bilstereo kan skilja sig från den på iPod/iPhone-enheten.
- En iPod-enhet kan inte användas, om "KENWOOD" eller "✓" visas på iPod-enheten.
- Beroende på vilken version iPod/iPhone-enhetens operativsystem har kan det hända att vissa funktioner inte kan användas på bilstereo.

Referenser

Angående Spotify

- Spotify-appen stöder:
 - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 eller senare)
 - iPod touch (6th generation)
 - Android OS 4.0.3 eller högre
- Spotify är en tjänst från tredje part och dess specifikationer är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Därmed kan det hända att kompatibiliteten försämrar eller att en del eller alla tjänster blir otillgängliga.
- Vissa funktioner i Spotify kan inte manövreras från bilstereon.
- Vi hänvisar till Spotify:s hemsida <www.spotify.com> angående frågor kring användning av appen.


Angående AMAZON ALEXA

- Alexa är en tjänst från tredje part och dess specifikationer är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Därmed kan det hända att kompatibiliteten försämrar eller att en del eller alla tjänster blir otillgängliga.

Ändra informationen i teckenfönstret

Vid varje tryckning på DISP ändras informationen i teckenfönstret.

- Om aktuell information inte är tillgänglig eller inspelad, så visas "NO TEXT", "NO INFO", annan information (t.ex. stationsnamn) eller ingenting i teckenfönstret.



Källnamn	Information i teckenfönstret: Huvudfält (Tilläggsfält)
STANDBY	Källnamn (Datum)
DIGITAL AUDIO	Tjänstnamn (Ensemblnamn) ➔ Tjänstnamn (Datum) ➔ Dynamiskt namn (Datum) ➔ Titel (Artist) ➔ Titel (Datum) ➔ Nästa program (EPG) (Datum) ➔ Signalnivå (Datum) ➔ tillbaka till början
RADIO	Frekvens (Datum) Gäller endast FM-radiodataystemstationer: Stationsnamn/Programtyp (Datum) ➔ Radiotext (Datum) ➔ Radiotext+ (Radiotext+) ➔ Låttitel (Artist) ➔ Låttitel (Datum) ➔ Freqvens (Datum) ➔ tillbaka till början
CD/USB	Gäller CD-DA: Spårtitel (Artist) ➔ Spårtitel (Skivtitel) ➔ Spårtitel (Datum) ➔ Speltid (Datum) ➔ tillbaka till början Gäller MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-filer: Låttitel (Artist) ➔ Låttitel (Albumtitel) ➔ Låttitel (Datum) ➔ Filnamn (Mapplämnad) ➔ Filnamn (Datum) ➔ Speltid (Datum) ➔ tillbaka till början

Referenser

Källnamn	Information i teckenfönstret: Huvudfält (Tilläggsfält)
iPod USB/iPod BT	När [MODE OFF] är valt (sidan 13): Låttitel (Artist) ➔ Låttitel (Albumtitel) ➔ Låttitel (Datum) ➔ Speltid (Datum) ➔ tillbaka till början
SPOTIFY/ SPOTIFY BT	Kontexttitel (Datum) ➔ Låttitel (Artist) ➔ Låttitel (Albumtitel) ➔ Låttitel (Datum) ➔ Speltid (Datum) ➔ tillbaka till början
BT AUDIO/ ALEXA	Låttitel (Artist) ➔ Låttitel (Albumtitel) ➔ Låttitel (Datum) ➔ Speltid (Datum) ➔ tillbaka till början
AUX	Källnamn (Datum)

Felsökning

Symptom	Åtgärd
Allmänt	Inget ljud hörs. <ul style="list-style-type: none">Justera volymen till optimal nivå.Kontrollera sladdar och anslutningar.
	"MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON" visas. Slå av strömmen och kontrollera sedan att högtalarkablarnas anslutningskopplingar är ordentligt isolerade. Slå på strömmen igen.
	"PROTECTING SEND SERVICE" visas. Lämna in bilstereo på närmaste serviceverkstad.
	En källa kan inte väljas. Markera inställningen [SOURCE SELECT]. (Sidan 6)
Digital radio	Mottagaren fungerar inte alls. Äterställ mottagaren. (Sidan 4)
	Korrekt tecken visas inte. <ul style="list-style-type: none">Bilstereo kan endast visa stora bokstäver, siffror och ett begränsat antal symboler.Beroende på vilket visningsspråk som är valt (sidan 6) kan det hända att vissa tecken inte visas korrekt.
	Dålig DAB-mottagning. Kontrollera att [ON] är valt för [DAB ANT POWER]. (Sidan 6)
Analog radio	"DAB ANT ERR" Kontrollera DAB-antennen. Om en passiv antenn (utan förstärkare) används, så ställ in [DAB ANT POWER] på [OFF]. (Sidan 6)
	"RELATED SERV FOUND" <ul style="list-style-type: none">Tryck på volymreglaget för att aktivera Soft-Link. (Sidan 9)Tryck på  /  för att avbryta.
	• Dålig radiomottagning. • Statiskt ljud när du lyssnar på radion. Anslut antennen ordentligt.

Felsökning

Symtom	Åtgärd	
En skiva kan inte matas ut.	Håll ▲ intryckt för att tvångsutmata skivan. Se till att inte tappa skivan när den har matats ut. Om problemet kvarstår, så återställ bilstereon (sidan 4).	CD/USB/iPod
Det brusar.	Hoppa till annat spår och ändra skivan.	
"PLEASE EJECT" visas.	Återställ mottagaren (sidan 4). Om problemet kvarstår, så kontakta närmaste serviceverkstad.	
Uppspelning sker ej i avsedd ordning.	Uppspelningsordningen avgörs av vilken ordning filer har spelats in i (skiva) eller filnamnet (USB).	
Förfluten speltid är inte korrekt.	Detta beror på tidigare inspelningsprocess (skiva/USB).	
"READING" blinkar på.	<ul style="list-style-type: none"> Använd inte för många hierarkiska nivåer och mappar. Ta ut och sätt i skivan på nytt eller återanslut enheten (USB/iPod/iPhone). 	
"UNSUPPORTED DEVICE" visas.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera huruvida anslutnen USB-enhet är kompatibel med bilstereon och att filsystemen är i format som stöds. (Sidan 38) Återanslut USB enheten. 	
"UNRESPONSIVE DEVICE" visas.	Kontrollera att USB-enheten är fri från funktionsfel och återanslut USB-enheten.	
"USB HUB IS NOT SUPPORTED" visas.	Bilstereon stöder inte en USB-enhet ansluten via ett USB-nav.	
<ul style="list-style-type: none"> Källan ändras inte till "USB" när en USB-enhet ansluts vid återgivning från en annan källa. "USB ERROR" visas. 	<p>Strömförbrukningen via USB-porten överstiger dess kapacitet. Slå av strömmen och koppla loss USB-enheten ifråga. Slå sedan på strömmen och återanslut USB-enheten.</p> <p>Om problemet kvarstår, så slå av och på strömmen (eller återställ bilstereon) innan USB-enheten byts ut.</p>	
iPod/iPhone-spelaren slås inte på eller fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera anslutningen mellan bilstereon och iPod/iPhone-enheten. Koppla loss och återställ iPod/iPhone-enheten genom total återställning (hard reset). 	Spotify
Symtom	Åtgärd	
"LOADING" visas vid inkoppling av sökläge genom att trycka på Q / ↵.	Bilstereo häller fortfarande på att förbereda iPod/iPhone-musiklistan. Laddningen kan ta en stund, så prova igen senare.	
"NO DISC"	Lägg i en spelbar skiva i skivfacket.	
"TOC ERROR"	Kontrollera att skivan är ren och korrekt isatt.	
"NA FILE"	Kontrollera att aktuellt medium (skiva/USB) innehåller ljudfiler som stöds. (Sidan 38)	
"COPY PRO"	En kopieringsskyddad fil spelas (skiva/USB).	
"NO DEVICE"	Anslut en enhet (USB/iPod/iPhone) och välj USB eller iPod USB som källa igen.	
"NO MUSIC"	Anslut en enhet (USB/iPod/iPhone) som innehåller spelbara ljudfiler.	
"iPod ERROR"	<ul style="list-style-type: none"> Återanslut iPod-enheten. Återställ iPod-spelaren. 	
"MEMORY FULL"	Den maximala lagringskapaciteten på iPod/iPhone-enheten har nåtts.	
"DISCONNECTED"	USB-anslutningen till huvudenheten har brutits. Kontrollera att en korrekt USB-anslutning till enheten är gjord.	
"CONNECTING"	<ul style="list-style-type: none"> Anslutning via USB-ingång: Enheten ansluter till huvudenheten. Vänta. Anslutning via Bluetooth: Bluetooth-anslutningen är bruten. Kontrollera Bluetooth-anslutningen och se till att både enheten och bilstereon har parats och anslutits. 	
"CHECK APP"	Spotify-appen är inte korrekt ansluten eller användaren är inte inloggad. Avsluta och starta sedan om Spotify-appen. Logga därefter in på ditt Spotify-konto.	

Felsökning

Symtom	Åtgärd	Symtom	Åtgärd
Bluetooth®	<ul style="list-style-type: none"> Ingen Bluetooth-enhet identifieras. • Sök från Bluetooth-enheten igen. • Återställ mottagaren. (Sidan 4) 	"NO ENTRY"/"NO PAIR"	Ingen registrerad enhet är ansluten/återfinns via Bluetooth.
	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth-pairing kan inte utföras. • Kontrollera att samma PIN-kod har angetts för både bilstereon och Bluetooth-enheten. • Radera parningsinformation från både bilstereon och Bluetooth-enheten och utför sedan parning igen. (Sidan 18) 	"ERROR"	Försök utföra aktuell manövrering igen. Om "ERROR"-visas igen, så kontrollera att aktuell enhet stöder den funktion du försöker använda.
	<ul style="list-style-type: none"> Eko eller brus hörs vid telefonamtal. • Ändra mikrofonens placering. (Sidan 18) • Kontrollera inställningen [ECHO CANCEL]. (Sidan 20) 	"NO INFO"/"NO DATA"	Bluetooth-enheten kan inte få någon kontaktinformation.
	<ul style="list-style-type: none"> Telefonens ljudkvalitet är dålig. • Minsta avståndet mellan bilstereon och Bluetooth-enheten. • Flytta bilen till en plats där bättre signalmottagning kan erhållas. 	"HF ERROR XX"/"BT ERROR"	Återställ bilstereon och försök utföra aktuell manövrering igen. Om problemet kvarstår, så kontakta närmaste serviceverkstad.
	<ul style="list-style-type: none"> Röstupprinning misslyckas. • Använd röstupprinning i en tydlig miljö. • Tala närmare mikrofonen när namnet sägs. • Se till att samma röst som i registrerad rösttagg används. 	"SWITCHING NG"	Anslutna telefoner stöder kanske inte telefonväxling.
	<ul style="list-style-type: none"> Ljudavbrott uppstår vid uppspelning på en Bluetooth-ljudspelare. • Minsta avståndet mellan bilstereon och Bluetooth-ljudspelaren. • Slå av och på bilstereon en gång och försök sedan ansluta på nytt. • Andra Bluetooth-enheter försöker kanske ansluta till bilstereon. 	Bluetooth-anslutningen mellan Bluetooth-enheten och bilstereon är instabil.	Ta bort en registrerad Bluetooth-enhet som inte används från bilstereon. (Sidan 22)
	<ul style="list-style-type: none"> Den anslutna Bluetooth-ljudspelaren kan inte manövreras. • Kontrollera huruvida anslutna Bluetooth-ljudspelare stöder fjärrkontrollsprofilen för ljud/bild (AVRCP). (Vi härvisar till bruksanvisningen till ljudspelaren.) • Koppla loss och anslut Bluetooth-spelaren igen. 	Alexa svarar inte efter röstinmatning.	Amazons molntjänst kunde inte analysera röstinmatningen.
	<ul style="list-style-type: none"> "NOT SUPPORT" Anslutnen telefon stöder inte röstigenkänning eller telefonboksöverföring. 	Alexa ger fel svar.	Alexa missförstod vad som sas eller uppfattade inte hela den intalade begäran eller meningen. Försök igen. (Sidan 24)
AMAZON ALEXA		"DISCONNECTED"	Se till att ansluta smartmobilen till bilstereon via Bluetooth. (Sidan 18)
	<ul style="list-style-type: none"> Anslutning eller återanslutning till Alexa-mobilappen misslyckas. • Se till att ljudenheten är ansluten via Bluetooth. Välj ljudenheten från [AUDIO SELECT] under [BT MODE]. (Sidan 22) • Utför engångsinställningen på nytt. Se "Förstagångsinställning" på sidan 24. • Slå av och på bilstereon en gång och försök sedan ansluta på nytt. • Kontrollera för en iOS-enhet att ALEXA eller iPod BT är valt som källa. 	Anslutning eller återanslutning till Alexa-mobilappen misslyckas.	

Tekniska data

Digital radio	DAB	Frekvensomfång	Band III: 174,928 MHz — 239,200 MHz
	Känslighet	—100 dBm	
	Signalbrusförhållande	90 dB	
	Antennanslutningstyp	SMB	
	Utgående antennspänning	Likström 12 V	
	Maximal antennström	< 100 mA	
Analog radio	FM	Frekvensomfång	87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz steg)
		Känslighet (30 dB signalbrusförhållande)	6,2 dBf (0,56 µV/75 Ω)
		Dämpningskänslighet (46 dB DIN signalbrusförhållande)	15,2 dBf (1,58 µV/75 Ω)
		Frekvensrespons (±3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Signalbrusförhållande (MONO)	68,0 dB
		Stereoseparation (1 kHz)	40 dB
MW (AM)		Frekvensomfång	531 kHz — 1 611 kHz (9 kHz steg)
		Känslighet (20 dB signalbrusförhållande)	28,5 µV
LW (AM)		Frekvensomfång	153 kHz — 279 kHz (9 kHz steg)
		Känslighet (20 dB signalbrusförhållande)	45 µV

CD-spelare	Laserdiod	GaAlAs
	Digitalfilter (D/A)	8 gånger översampling
	Axelhastighet	500 varv/min. — 200 varv/min. (CLV)
	Svaj	Under mätgränsen
	Frekvensrespons (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Total harmonisk distorsjon (1 kHz)	0,01 %
	Signalbrusförhållande (1 kHz)	96 dB
	Dynamikomfång	91 dB
	Kanalseparation	84 dB
	MP3-avkodning	Fungerar med MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA-avkodning	Fungerar med Windows Media Audio
	AAC-avkodning	AAC-LC ".aac"-filer
USB	USB-standard	USB 1.1, USB 2.0 (hög hastighet)
	Filsystem	FAT12/16/32
	Max matningsström	Likström 5 V 1,5 A
	MP3-avkodning	Fungerar med MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA-avkodning	Fungerar med Windows Media Audio
	AAC-avkodning	AAC-LC ".aac", ".m4a"-filer
	WAV-avkodning	Linjär PCM
	FLAC-avkodning	FLAC-fil (upp till 96 kHz/24 bitar)

Tekniska data

Externgång	Frekvensrespons (± 3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Maximal inspänning	1 000 mV
	Impedansingång	30 k Ω
Bluetooth	Version	Bluetooth 4.2
	Frekvensomfäng	2,402 GHz — 2,480 GHz
	RF-uteffekt (EIRP)	+4 dBm (max.), effektklass 2
	Maximal kommunikationsräckvidd	Ca 10 m fritt avstånd (32,8 fot)
	Profil	HFP 1.7.1 (Handsfree-profil) A2DP (Avancerad ljudistributionsprofil) AVRCP 1.6.1 (Fjärrkontrollprofil för ljud/bild) PBAP (Telefonboksåtkomstprofil) SPP (Serieportsprofil)
Ljud	Max uteffekt	50 W \times 4
	Full bandbreddseffekt (vid under 1 % övertonsdistorsion)	22 W \times 4
	Högtalarimpedans	4 Ω — 8 Ω

Ljud	Tonkontroll	Band 1: 62,5 Hz ± 9 dB Band 2: 100 Hz ± 9 dB Band 3: 160 Hz ± 9 dB Band 4: 250 Hz ± 9 dB Band 5: 400 Hz ± 9 dB Band 6: 630 Hz ± 9 dB Band 7: 1 kHz ± 9 dB Band 8: 1,6 kHz ± 9 dB Band 9: 2,5 kHz ± 9 dB Band 10: 4 kHz ± 9 dB Band 11: 6,3 kHz ± 9 dB Band 12: 10 kHz ± 9 dB Band 13: 16 kHz ± 9 dB
	Förstärkarnivå/belastning	2 500 mV/10 k Ω
	Förstärkarens impedans	$\leq 600 \Omega$
	Driftspänning	12 V likströms bilbatteri
	Allmänt	Installationsmått (B \times H \times D) Nettvikt (inkl. ramplåt och monteringskassett)
		182 mm \times 111 mm \times 156 mm
		1,6 kg
		Rätt till ändringar förbehålls.

Innhold

Før bruk	3	Lydinnstillinger	25
Grunnleggende.....	4	Displayinnstillinger.....	30
Komme i gang	5	Installasjon/Kobling.....	31
1 Velg displayspråk og avbryt demonstrasjonen			
2 Stille klokke og dato			
3 Angi de andre valgfrie innstillingene			
Digital Radio	7	Referanser	38
Analog Radio	10	Vedlikehold	
CD/USB/iPod.....	11	Mer informasjon	
Spotify	14	Endre displayinformasjon	
AUX.....	16	Feilsøking	40
Bruk av andre applikasjoner	16	Spesifikasjoner	43
KENWOOD Remote-applikasjon			
Tuneln Radio/Tuneln Radio Pro			
Bluetooth®	18		
Bluetooth — Tilkobling			
Bluetooth — Mobiltelefon			
Bluetooth — Lyd			
AMAZON ALEXA.....	24		

Før bruk

VIKTIG

- For å sikre riktig bruk, vennligst les gjennom denne håndboken før du bruker dette produktet. Det er spesielt viktig at du leser og etterfølger advarsler og meldinger om varsomhet i denne håndboken.
- Oppbevar denne manuelen på en sikker og tilgjengelig plass for fremtidig referanse.

⚠ ADVARSEL

- Ikke bruk funksjoner som tar bort oppmerksomheten bort fra sikker kjøring.**

⚠ FORSIKTIG

Voluminnsstilling:

- Juster volumet slik at du kan høre lyder utenfor bilen for å hindre ulykker.
- Demp volumet før du spiller digitale kilder for å unngå å skade høyttalerne ved en plutselig økning av utgangseffekt.

Generelt:

- Unngå å bruke eksterne enheter hvis de hindrer sikker kjøring.
- Sørg for at alle viktige data er sikkerhetskopiert. Vi påtar oss ikke ansvar for tap av innspilte data.
- Legg aldri metallgjenstander (slik som mynter eller metallverktøy) inne i enheten, da dette kan forårsake kortslutning.
- Dersom en platefeil oppstår på grunn av kondens på laserlinsen, må du løse ut platen og vente til fuktigheten fordamper.
- Avhengig av biltype, går antennen automatisk ut når du slår på enheten med antennе-ledning tilkoblet (side 34). Slå av enheten eller endre kilden til STANDBY når du parkerer på et område med lavt tak.

Hvordan lese denne håndboken


- Visningene og frontplatene som vises i denne håndboken er eksempler som brukes til å gi klare forklaringer av funksjonene. Av denne grunn kan de skille seg fra de faktiske visningene eller frontplatene.
- Funksjonene beskriver hovedsaklig bruk av knapper på frontpanelet.
- Engelsk indikasjoner brukes for formålet med forklaring. Du kan velge visningsspråk fra [FUNCTION]-menyen. (Side 6)
- [XX] indikerer valgte elementer.
- (Side XX) indikerer tilgjengelige referanser på angitt sidenummer.



Dette symbolet på produktet betyr at det er viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i denne håndboken.
Sørg for å lese instruksjonene i denne håndboken nøyde.

Grunnleggende

Frontpanel



Hvordan tilbakestille



* Kun for illustrasjonsformål.

Til

Skru på strømmen

På frontpanelet

Trykk på Ø SRC.

- Trykk og hold nede for å slå av strømmen.

Juster volumet

Vri på volumknappen.

Velg en kilde


- Trykk på Ø SRC flere ganger.

- Trykk på Ø SRC, og drei deretter volumknappen innen 2 sekunder.

Endre displayinformasjon

Trykk på DISP flere ganger. (Side 39)

Komme i gang



1 Velg displayspråk og avbryt demonstrasjonen

Når du slår på strømmen første gang (eller [FACTORY RESET] er satt til [YES], se side 6), viser displayet følgende: "SEL LANGUAGE" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Vri på volumknappen for å velge [EN] (engelsk) / [RU] (russisk) / [SP] (spansk) / [FR] (fransk) / [GE] (tysk), trykk deretter på knappen. [EN] er valgt for innledende installasjon.
Nå vil displayet vise: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB".
- 2 Trykk volumknappen på nytt.
[YES] er valgt for innledende installasjon.
- 3 Trykk volumknappen på nytt.
"DEMO OFF" vises.

Deretter viser displayet valgt crossover-type: "2-WAY X'OVER" eller "3-WAY X'OVER"

- For å endre crossover-type, se "Endre crossover-type" på side 7.

2

Stille klokke og dato

- 1 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- 2 Vri på volumknappen for å velge [CLOCK], trykk deretter på knappen.

For å justere klokken

- 3 Vri på volumknappen for å velge [CLOCK ADJUST], trykk deretter på knappen.
- 4 Vri på volumknappen for å gjøre innstillingene, trykk deretter på knappen. Still inn tiden i rekkefølgen "Time" → "Minutt".
- 5 Vri på volumknappen for å velge [CLOCK FORMAT], trykk deretter på knappen.
- 6 Vri på volumknappen for å velge [12H] eller [24H], trykk deretter på knappen.

Angi dato

- 7 Vri på volumknappen for å velge [DATE FORMAT], trykk deretter på knappen.
- 8 Vri på volumknappen for å velge [DD/MM/YY] eller [MM/DD/YY], trykk deretter på knappen.
- 9 Vri på volumknappen for å velge [DATE SET], trykk deretter på knappen.
- 10 Vri på volumknappen for å gjøre innstillingene, trykk deretter på knappen. Still inn datoien i rekkefølgen "Dag" → "Måned" → "År", eller "Måned" → "Dag" → "År".

11 Trykk og hold nede Q / ↴ for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på Q / ↴.

3

Angi de andre valgfrie innstillingene

Du kan bare stille inn følgende elementer mens enheten er i STANDBY-kilden.

- 1 Trykk på ØSRC gjentatte ganger for å angi STANDBY.
- 2 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- 3 Vri på volumknappen for å velge element (side 6), trykk deretter på knappen.
- 4 Gjenta trinn 3 inntil ønsket element er valgt eller aktivert.
- 5 Trykk og hold nede Q / ↴ for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på Q / ↴.

Komme i gang

Standard: [XX]

[DISPLAY]	
[EASY MENU]	Når du aktiverer [FUNCTION] ... [ON]: [LCD DISPLAY]-belysningen endres til hvitt ; [OFF]: [LCD DISPLAY]-belysningen forblir som [COLOR SELECT] -farge. (Side 30) <ul style="list-style-type: none">• [KEY 1] og [KEY 2]-belysningen endres til lys blå når du går inn i [FUNCTION], unsett innstilling på [EASY MENU].• Se illustrasjon på side 30 for identifisering av soner.
[TUNER SETTING]	
[DAB ANT POWER]	[ON]: Forsyner strøm til DAB-antennen. ; [OFF]: Forsyner ikke strøm. Velges når det brukes passiv antennen uten antenneforsterker. (Side 35)
[PRESET TYPE]	
	[NORMAL] : Husker én radiostasjon for hver forholdsinnstilt knapp i hvert frekvensområde (FM1/FM2/FM3/MW/LW/DB1/DB2/DB3). ; [MIX] : Husker én radiostasjon (digital radio eller analog radio) for hver forholdsinnstilt knapp, unansett hvilket frekvensområde som er valgt.
[SYSTEM]	
[KEY BEEP]	(Gjelder kun hvis X'OVER er satt til [2WAY] .) (Side 7) [ON]: Aktiverer tastetone. ; [OFF]: Deaktiverer.
[SOURCE SELECT]	
[SPOTIFY SRC]	[ON]: Aktiverer SPOTIFY/SPOTIFY BT i kildevalg. ; [OFF]: Deaktiverer. (Side 14)
[BT AUDIO SRC]	[ON]: Aktiverer BT AUDIO i kildevalg. ; [OFF]: Deaktiverer. (Side 23)
[BUILT-IN AUX]	[ON]: Aktiverer AUX i kildevalg. ; [OFF]: Deaktiverer. (Side 16)
[P-OFF WAIT]	
	Gjelder kun når demonstrasjonsmodus er slått av. Stiller inn varighet når enheten automatisk slås av (i hvilemodus) for å spare batteri. [20M]: 20 minutter ; [40M]: 40 minutter ; [60M]: 60 minutter ; [---]: Avbryter.
[CD READ]	[1]: Skiller automatisk mellom lydfilplate og musikk-CD. ; [2]: Tvinges til å spille som musikk-CD. Det høres ingenting dersom en lydfil avspilles.
[F/W UPDATE]	
[UPDATE SYSTEM]/[UPDATE DAB]	
	[F/W UP xxxx]/ [F/W UP xxxx]
	[YES]: Starter oppgradering av innebygd styreprogramvare. ; [NO]: Avbryter (oppgradering er ikke aktivert). For opplysninger om hvordan du oppgraderer innebygd styreprogramvare, besøk < www.kenwood.com/cs/ce/ >.
[FACTORY RESET]	[YES]: Stiller tilbake innstillingene til standard (unntatt lagret stasjon). ; [NO]: Avbryter.
[ENGLISH]	
	[РУССКИЙ]
	[ESPAÑOL]
	[FRANCAIS]
	[DEUTSCH]

Komme i gang

Endre crossover-type

- 1 Trykk på ØSRC gjentatte ganger for å angi STANDBY.
- 2 Trykk og hold nummertastene 4 og 5 for å angi valgt crossover.
Aktuell crossover-type vises.
- 3 Vri på volumknappen for å velge "2WAY" eller "3WAY", trykk deretter på knappen.
- 4 Vri på volumknappen for å velge "YES" eller "NO", trykk deretter på knappen.
Valgt crossover-type vises.
 - Trykk og hold nede Q/⌚ for å avbryte.
 - For å justere valgte crossover-innstillinger, se side 27.

⚠ FORSIKTIG

Velg en crossover-type i henhold til hvordan høyttalene er koblet til.
(Side 33, 34)

Hvis du velger feil type:


- Kan høyttalene bli skadet.
- Utgående lydnivå kan være ekstremt høy eller lav.

Digital radio

Om DAB (Digital Audio Broadcasting)

DAB er et av de digitale systemene for radiokringkasting som er tilgjengelig i dag. Det kan levere digital kvalitetslyd uten irriterende forstyrrelser eller signalforvrengning. Videre kan den ta imot tekst, bilder og data.

I motsetning til FM-sendinger, der hvert program overføres på sin egen frekvens, kombinerer DAB flere programmer (kalt "tjenester") for å danne en "blokk". "Primærkomponenten" (hovedradiokanalen) følges noen ganger av en "sekundærkomponent" som kan inneholde ekstra programmer eller annen informasjon.



Klargjøring:

- 1 Koble til medfølgende DAB-antenne til DAB-antennekontakten.
(Side 33)
 - 2 Trykk på Ø SRC flere ganger for å velge DIGITAL AUDIO.
 - 3 Trykk og hold Q/⌚ (LIST UPDATE) for å starte oppdateringen av tjenestelisten.
"LIST UPDATE" vises og oppdateringen starter. "UPDATED" vises når oppdateringen fullføres.
Oppdateringer tar opptil tre minutter. Det er ikke mulig med avbrudd (slik som trafikkinformasjon) under oppdateringer.
- **For å avbryte oppdateringen av tjenestelisten:** Trykk og hold nede Q/⌚ (LIST UPDATE) igjen.

Digital radio

- "DGT" lyser når du mottar DABs digitale signal og blinker når du mottar et RDS-signal.
- Enheten bytter automatisk til DAB-alarm når den mottar et alarmsignal fra DAB-sendingen.

Søk etter en blokk

- 1 Trykk på / flere ganger for å velge DIGITAL AUDIO.
- 2 Trykk på BAND flere ganger for å velge DB1/DB2/DB3.
- 3 Trykk og hold nede / for å søke etter en blokk.
- 4 Trykk / for å velge en blokk, tjeneste eller komponent for å lytte.

Du kan lagre opptil 18 tjenester.

- **For å lagre en tjeneste:** Trykk og hold nede én av nummertastene (1 til 6).
- **For å velge en lagret tjeneste:** Trykk på én av nummertastene (1 til 6).

Velg en tjeneste

- 1 Trykk på / for å gå til modus for tjenestesøk.
- 2 Vri på volumknappen for å velge en tjeneste, trykk deretter på knappen.

For å avbryte modusen for tjenestesøk, trykk på / igjen.

Velg en tjeneste ut fra navn

- 1 Trykk på / for å gå til modus for tjenestesøk.
- 2 Vri på volumknappen raskt for å gå til modus for alfabetisk søk.
- 3 Vri på volumknappen eller trykk på / for å velge bokstaven det skal søkes etter.
 - Trykk på / for å gå til neste/forrige side.
- 4 Trykk på volumknappen for å starte søking.
- 5 Vri på volumknappen for å velge en tjeneste, trykk deretter på knappen.

For å avbryte modusen for alfabetisk søk, trykk på / igjen.

Andre innstillinger

- 1 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- 2 Vri på volumknappen for å velge element (se følgende tabell), trykk deretter på knappen.
- 3 Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt/aktivert eller følg instruksjonene beskrevet på den valgte enheten.
- 4 Trykk og hold nede / for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på / .

Standard:

[TUNER SETTING]

[SEEK MODE]

Velger søkermetode for / -knappene når trykket ned.
[AUT01]: Velg en blokk, tjeneste eller komponent. Hvis du trykker på og holder / , søker du automatisk etter et ensemble. ; [AUT02]: Søk etter en forhåndsinnstilt tjeneste. ; [MANUAL]: Velg en blokk, tjeneste eller komponent. Hvis du trykker på og holder / , søker du manuelt etter et ensemble.

[AF SET]

[ON]: Når du hører på DAB: Bytt automatisk til FM-kringkasting for samme program hvis DAB-signalet blir svakt. Det vil bytte tilbake til DAB når signalet blir sterkt igjen.
Når du hører på FM: Bytt automatisk til DIGITAL AUDIO-kilde som kringkaster det samme programmet (hvis det er tilgjengelig). ;
[OFF]: Avbryter.

[TI]

[ON]: Tillater enheten å skifte midlertidig til trafikkinformasjon om den er tilgjengelig ("TI"-indikatoren lyser opp). ; [OFF]: Avbryter.


[PTY SEARCH]

- 1 Vri på volumknappen for å velge tilgjengelige programtype (se "Tilgjengelig program-type for [PTY SEARCH]" på side 9), trykk deretter på knappen.
- 2 Vri på volumknappen for å velge programspråk (//) trykk deretter på knappen.
- 3 Trykk på / for å starte søket.

Digital radio

[ASW SELECT]	<p>[TRAVEL], [WARNINGS], [NEWS], [WEATHER], [EVENT], [SPECIAL], [RAD INFO], [SPORTS], [FINANCE]: Vri på volumknappen for å velge, trykk deretter på knappen. “*” vises foran den aktiverde typen kunngjøring. Bytt automatisk fra enhver kilde, til digitale radioblokker som kringkaster en type aktivert kunngjøring.</p> <ul style="list-style-type: none">• Flere kunngjøringer kan aktiveres samtidig.• For å deaktivere, trykk på volumknappen igjen (“*” slukker).	[CLOCK]	
[LIST UPDATE]	<p>[AUTO]: Oppdater tjenestelisten for DAB automatisk når strømmen er skrudd på. ; [MANUAL]: Oppdaterer tjenestelisten for DAB ved å trykke og holde inne  (LIST UPDATE).</p>	[TIME SYNC]	<p>[ON]: Synkroniserer enhetens klokkeslett med klokkeslettet til radiostasjonen. ; [OFF]: Avbryter.</p>
[PTY WATCH]	<p>1 Vri på volumknappen for å velge tilgjengelige programtype trykk deretter .</p> <p>Enheten bytter automatisk fra enhver kilde, til digitale radioblokker som kringkaster valgt type program.</p> <p>Programtype: [NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIETY], [POP M] (musikk), [ROCK M] (musikk), [EASY M] (musikk), [LIGHT M] (musikk), [CLASSICS], [OTHER M] (musikk), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musikk), [OLDIES], [FOLK M] (musikk), [DOCUMENT] [OFF]: Avbryter.</p> <p>2 Trykk på volumknappen for å angi valg av programspråk.</p> <p>3 Vri på volumknappen for å velge programspråk (<u>[ENGLISH]/[FRENCH]/[GERMAN]</u>), trykk deretter på knappen.</p>	[Tilgjengelig program-type for [PTY SEARCH]]	
[RELATED SERV]	<p>[ON]: Aktiver Soft-Link-funksjonen for å skifte til en alternativ tjeneste som er et annet lydprogram enn det nåværende lydprogrammet. ; [OFF]: Deaktiverer.</p>	[SPEECH]: [NEWS], [AFFAIRS], [INFO] (informasjon), [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIETY], [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [DOCUMENT]	<p>[MUSIC]: [POP M] (musikk), [ROCK M] (musikk), [EASY M] (musikk), [LIGHT M] (musikk), [CLASSICS], [OTHER M] (musikk), [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musikk), [OLDIES], [FOLK M] (musikk)</p> <p>Enheten vil søke for programtype som er kategorisert under [SPEECH] eller [MUSIC] hvis valgt.</p>

Analog radio



- "ST"-indikatoren lyser opp når det mottas en FM-stereosending med tilstrekkelig signalstyrke.
- Enheten bytter automatisk til FM-alarm når den mottar et alarmsignal fra FM-sendingen.

Søk etter radiostasjon

- 1 Trykk på SRC flere ganger for å velge RADIO.
- 2 Trykk på BAND flere ganger for å velge FM1/FM2/FM3/MW/LW.
- 3 Trykk på ↪/◀ for å søke etter en radiostasjon.

Du kan lagre opp til 18 FM-stasjoner og 6 MW/LW-stasjoner.

- **Lagre en radiostasjon:** Trykk og hold nede én av nummertastene (1 til 6).
- **Velge en lagret radiostasjon:** Trykk på én av nummertastene (1 til 6).

Andre innstillingar

- 1 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- 2 Vri på volumknappen for å velge element (se følgende tabell), trykk deretter på knappen.
- 3 Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt/aktivert eller følg instruksjonene beskrevet på den valgte enheten.
- 4 Trykk og hold nede Q/▷ for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på Q/▷.

Standard: [XX]

[TUNER SETTING]

[SEEK MODE]	Velger søkermetode for ↪/◀ / ▶/◀-knappene når trykket ned. [AUTO1]: Automatisk søker etter en stasjon. ; [AUTO2]: Søk etter en forhåndsinnstilt stasjon. ; [MANUAL]: Manuell søking etter en radiostasjon.
[LOCAL SEEK]	[ON]: Søker kun stasjoner med gode mottakerforhold. ; [OFF]: Avbryter. • Utforde innstillingar er kun tilgjengelig for valgte kilder/stasjoner. Ved endring av kilde/stasjon, må du gjøre om på innstillingene igjen.
[AUTO MEMORY]	[YES]: Starter automatisk lagring av 6 radiostasjoner med gode mottakerforhold. ; [NO]: Avbryter. • Kan bare velges dersom [NORMAL] er valgt for [PRESET TYPE]. (Side 6)
[MONO SET]	[ON]: Forbedrer FM-mottak, men stereoeffekten kan mistes. ; [OFF]: Avbryter.
[NEWS SET]	[ON]: Enheten vil midlertidig slå over på nyhetsprogram, hvis det er tilgjengelig. ; [OFF]: Avbryter.
[REGIONAL]	[ON]: Skifter til en annen radiostasjon kun i spesifisert region ved hjelp av "AF"-kontroll. ; [OFF]: Avbryter.
[AF SET]	[ON]: Søker automatisk etter andre radiostasjoner som kringkaster det samme programmet i samme Radio Data System-nettverket med bedre mottak når nåværende mottak er dårlig. ; [OFF]: Avbryter.

Analog radio

- | | |
|--------------|---|
| [TI] | [ON]: Tillater enheten å skifte midlertidig til trafikkinformasjon om den er tilgjengelig ("TI"-indikatoren lyser opp). ; [OFF]: Avbryter.
• [TI] i MW/LW-båndet er kun for aktivering av trafikkavbrudd til DIGITAL AUDIO-kilde. |
| [PTY SEARCH] | 1 Vri på volumknappen for å velge tilgjengelige programtype (se følgende "Tilgjengelig program-type for [PTY SEARCH]"), trykk deretter på knappen.
2 Vri på volumknappen for å velge programspråk ([ENGLISH]/[FRENCH]/[GERMAN]), trykk deretter på knappen.
3 Trykk på $\text{I} \blacktriangleleft \text{/} \triangleright \text{I}$ for å starte søket. |
- [LOCAL SEEK]/[MONO SET]/[NEWS SET]/[REGIONAL]/[AF SET]/[PTY SEARCH] kan bare velges dersom kilden er FM1/FM2/FM3.
 - Dersom volumet justeres under mottak av trafikkinformasjon eller nyhetsmeldinger, vil justert volum automatisk lagres. Det vil anvendes neste gang trafikkinformasjon eller nyhetsmelding er slått på.

Tilgjengelig program-type for [PTY SEARCH]

[SPEECH]:
[NEWS], [AFFAIRS], [INFO] (informasjon), [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE],
[SCIENCE], [VARIED], [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION],
[PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [DOCUMENT]


[MUSIC]:

[POP M] (musikk), [ROCK M] (musikk), [EASY M] (musikk), [LIGHT M] (musikk),
[CLASSICS], [OTHER M] (musikk), [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (musikk), [OLDIES],
[FOLK M] (musikk)

Enheten vil søke for programtype som er kategorisert under [SPEECH] eller [MUSIC] hvis valgt.


CD/USB/iPod

Sett inn en plate



Kilden endres automatisk til CD og avspillingen starter.

Koble til en USB-enhet




Kilden endres automatisk til USB og avspillingen starter.

* Ikke la kabelen ligge igjen i bilen når du ikke bruker den.

CD/USB/iPod

Koble til en iPod/iPhone




Kilden endres automatisk til iPod USB og avspillingen starter.

- Du kan også koble til en iPod/iPhone via Bluetooth. (Side 18)

*1 KCA-iP103: Lysvalg

*2 Ikke la kabelen ligge igjen i bilen når du ikke bruker den.

Grunnleggende funksjoner



Til

Avspilling/pause

På frontpanelet

Trykk på 6 ►||.

Tilbakespoling/
Hurtigspoling fremover

Trykk og hold nede ||◀◀ / ▶▶||.

Velg spor/fil

Trykk på ||◀◀ / ▶▶||.

Velg en mappe*1

Trykk på 1 ▲ / 2 ▼.

Gjenta avspilling*2

Trykk på 4 ♫ flere ganger.

[TRACK REPEAT]/[ALL REPEAT]: Lyd-CD

[FILE REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT]: MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-filer

[REPEAT ONE]/[REPEAT ALL]/[REPEAT OFF]: iPod

Tilfeldig avspilling*2

Trykk på 3 ♦ mehr flere ganger.

[DISC RANDOM]/[RANDOM OFF]: Lyd-CD

[FOLDER RANDOM]/[RANDOM OFF]: MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-filer

[SHUFFLE ON]/[SHUFFLE OFF]: iPod

Trykk og hold nede 3 ♦ mehr for å velge [ALL RANDOM].*1

*1 For CD: Kun for MP3/WMA/AAC-filer. Dette virker ikke for iPod.

*2 For iPod: Gjelder bare når [MODE OFF] er valgt. (Side 13)

Velg musikkdisk

Når USB-kilde er på, trykk på 5 gjentatte ganger.

Lagrede sanger i følgende stasjonen vil bli spilt av.

- Valgt intern- eller eksternt minne fra en smarttelefon (masselagringsenhet).
- Valgt disk fra en multipel disk enhet.

Du kan også velge musikkdisk fra [FUNCTION]-menyen.

- 1 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- 2 Vri på volumknappen for å velge [USB], trykk deretter på knappen.
- 3 Vri på volumknappen for å velge [MUSIC DRIVE], trykk deretter på knappen.
- 4 Vri på volumknappen for å velge [DRIVE CHANGE], trykk deretter på knappen. Neste disk ([DRIVE 1] til [DRIVE 4]) er valgt automatisk og avspilling startes.
- 5 Gjenta trinn 1 til 4 for å velge følgende stasjoner.
- 6 Trykk og hold nede Q / ↵ for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på Q / ↵

Velg kontrollmodus

Når iPod USB-kilde er på (eller iPod BT-kilde), trykk på 5 gjentatte ganger.

[MODE ON]: Kontrollere iPod/iPhone ved hjelp av iPod/iPhone i seg selv. Du kan imidlertid fortsatt kontrollere avspilling/pause, hoppe over filer, utføre hurtigspoling fremover eller bakover fra denne enheten.

[MODE OFF]: Kontrollere iPod/iPhone fra denne enheten.

Velg en fil som du vil spille av

Fra en mappe eller liste

- For iPod, kun tilgjengelig når [MODE OFF] er valgt.

- 1 Trykk på Q / ↵.
- 2 Vri på volumknappen for å velge en folder/liste, trykk deretter på knappen.
- 3 Vri på volumknappen for å velge en fil, trykk deretter på knappen. Den valgte filen begynner å spille.

Hurtigsøk (gjelder bare for CD-kilde og USB-kilde)

Hvis du har mange filer, kan du søke hurtig gjennom disse.

- 1 Trykk på Q / ↵.
- 2 Vri på volumknappen for å velge en folder/liste, trykk deretter på knappen.
- 3 Vri raskt på volumknappen for å raskt søke igjennom listen.
- 4 Vri på volumknappen for å velge en fil, trykk deretter på knappen. Den valgte filen begynner å spille.

Hopp over søker (gjelder bare for iPod USB-kilde og iPod BT-kilde)

Hvis du har mange filer i den valgte listen, kan du utføre følgende for å søke etter en fil ved å hoppe gjennom listen ved en hastighet som er valgt i [SKIP SEARCH]. (Side 14)

- For iPod, kun tilgjengelig når [MODE OFF] er valgt.

- 1 Trykk på Q / ↵.
- 2 Vri på volumknappen for å velge en liste, og trykk deretter på knappen.
- 3 Trykk på ↪ / ↩ for å søke i en forehåndsvalet søkerproporsjon.
 - Ved å trykke på og holde ↪ / ↩, søkes det ved et forhold på 10%, uavhengig av innstillingene under [SKIP SEARCH].
- 4 Vri på volumknappen for å velge en fil, trykk deretter på knappen. Den valgte filen begynner å spille.

CD/USB/iPod

[SKIP SEARCH]-innstilling

- Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- Vri på volumknappen for å velge [USB], trykk deretter på knappen.
- Vri på volumknappen for å velge [SKIP SEARCH], trykk deretter på knappen.
- Vri på volumknappen for å velge forholdstallet for utelatelse av søk, og trykk deretter på knappen.
[0.5%] (standard)/[1%]/[5%]/[10%]
Forholdstallet for utelatelse av søk vises som en prosentandel av de totale filene.
- Trykk og hold nede **Q** / **↳** for å avslutte.

Alfabet-søk (gjelder bare for iPod USB-kilde og iPod BT-kilde)

Du kan søke etter filer etter det første skrifttegnet.

- For iPod, kun tilgjengelig når [MODE OFF] er valgt. (Side 13)

- Trykk på **Q** / **↳**.
- Vri på volumknappen for å velge en liste, og trykk deretter på knappen.
- Drei raskt på volumknappen for å gå til tegnsøk.
- Vri på volumknappen for å velge skrifttegn.
 - Velg "*" for å søke etter et tegn som ikke er A til Z og 0 til 9.
- Trykk på **◀◀** / **▶▶** for å flytte til inngangsposisjon.
 - Du kan angi opp til 3 tegn.
- Trykk på volumknappen for å starte søking.
- Vri på volumknappen for å velge en fil, trykk deretter på knappen.
Den valgte filen begynner å spille.
 - For å gå tilbake til hovedmappe/first fil/hovedmeny, trykk på 5. (Gjelder ikke BT AUDIO-kilde.)
 - Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på **Q** / **↳**.
 - Trykk og hold nede **Q** / **↳** for å avbryte.

Spotify


Du kan høre på Spotify på iPhone/iPod touch (via Bluetooth eller via USB-ingangsterminal) eller Android-enhet (via Bluetooth) (side 18).

Klargjøring:

- Installer den nyeste versjonen av Spotify-applikasjonen på din enhet (iPhone/iPod touch eller Android), og opprett deretter en konto og logg inn på Spotify.
- Velg [ON] for [SPOTIFY SRC] i [SOURCE SELECT]. (Side 6)

Start lyttingen

- Åpne Spotify-applikasjonen på din apparat.
- Koble enheten til en USB-ingang.



Du kan også koble til iPhone/iPod touch eller Android-enheten via Bluetooth. (Side 18)

- Kontroller at USB-ingangsterminalen ikke er koblet til en hvilken som helst enhet når du kobler til via Bluetooth.
- Trykk på **SRC gjentatte ganger** for å velge SPOTIFY (for iPhone/iPod touch) eller SPOTIFY BT (for Android-enhet).
Kringkasting starter automatisk.

*1 KCA-iP103: Lysvalg

*2 Ikke la kabelen ligge igjen i bilen når du ikke bruker den.

Spotify

Til	På frontpanelet
Avspilling/pause	Trykk på 6 ► .
Hopp over et spor	Trykk på ↪◀◀*1 / ▶▶.
Velger tommel opp eller tommel ned*2	Trykk på 1 ▲ / 2 ▼.
Start radio	Trykk og hold nede 5.
Gjenta avspilling*3	Trykk på 4 ⏪ flere ganger. [REPEAT ALL]/[REPEAT ONE]*1/[REPEAT OFF]
Tilfeldig avspilling*3	Trykk på 3 ⏴ flere ganger*1. [SHUFFLE ON]/[SHUFFLE OFF]

*1 Bare tilgjengelig for brukere med Premium-konto.

*2 Denne funksjonen er bare tilgjengelig for spor i radio. Hvis miniatyrbilde ned er valgt, blir gjeldende spor hoppet over.

*3 Bare tilgjengelig for spor i spillelister.

Søk etter en sang eller en stasjon

- 1 Trykk på 🔍/↶.
- 2 Vri på volumknappen for å velge en listetype, trykk deretter på knappen. Listetyperne som vises, varierer avhengig av informasjonen som sendes ut fra Spotify.
- 3 Vri på volumknappen for å velge ønsket sang eller stasjon.
- 4 Trykk på volumknappen for å bekrefte. Du kan bla gjennom listen raskt ved å dreie raskt på volumknappen. Trykk og hold nede 🔍/↶ for å avbryte.

Lagre informasjon om favorittsang

Mens du hører på radio i Spotify...

Trykk på og hold volumknappen.

"SAVED" vises og informasjonen lagres i "Your Music (Din musikk)" eller "Your Library (Ditt bibliotek)" i Spotify-kontoen.

Gjenta samme prosedyre for å oppheve lagringen.

"MOVED" vises og informasjonen fjernes fra "Your Music (Din musikk)" eller "Your Library (Ditt bibliotek)" i Spotify-kontoen.

AUX


Du kan lytte til musikk fra en bærbar lydspiller via det supplerende inngangsstøpelet.

Klargjøring:

Velg [ON] for [BUILT-IN AUX] i [SOURCE SELECT]. (Side 6)

Start lyttingen

- 1 Koble til en bærbar lydspiller (kommersielt tilgjengelig).



- 2 Trykk på ØSRC flere ganger for å velge AUX.
3 Slå på den bærbare lydspilleren og start avspillingen.

Angi navnet til den eksterne enheten

Mens du lytter til en bærbar lydspiller tilkoblet enheten...

- 1 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- 2 Vri på volumknappen for å velge [SYSTEM], trykk deretter på knappen.
- 3 Vri på volumknappen for å velge [AUX NAME SET], trykk deretter på knappen.
- 4 Vri på volumknappen for å velge element, trykk deretter på knappen. [AUX] (standard)/[DVD]/[PORTABLE]/[GAME]/[VIDEO]/[TV]
- 5 Trykk og hold nede / for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på / .

Bruk av andre applikasjoner

KENWOOD Remote-applikasjon

Du kan styre KENWOOD-bilmottakeren fra iPhone/iPod touch (via Bluetooth eller via USB-inngangen) eller en Android-enhet (via Bluetooth) ved hjelp av KENWOOD Remote-appen.

- For mer informasjon besøk <<http://www.kenwood.com/cs/ce/>>.

Klargjøring:

Installere den siste KENWOOD Remote applikasjonsversjonen på din enhet, før du tilkobler.

Start bruk av KENWOOD Remote-applikasjonen

- 1 Åpne KENWOOD Remote-applikasjonen på din apparat.
- 2 Koble til enheten din.
 - For Android-enhet:
Pare Android-enheten med denne enheten via Bluetooth. (Side 18)
 - For iPhone/iPod touch:
Koble iPhone/iPod touch til en USB-inngangsterminal. (Side 12)
(eller)
Pare iPhone/iPod touch med denne enheten via Bluetooth. (Side 18)
(Påse at USB-inngangsterminalen ikke er koblet til en enhet.)
- 3 Velg enheten som skal brukes fra [FUNCTION]-menyen.
Se "Innstillinger for å bruke KENWOOD Remote applikasjon" på side 17.
Som standard er [ANDROID] valgt. For å bruke iPhone/iPod touch, velg [YES] under [IOS].

Bruk av andre applikasjoner

Innstillinger for å bruke KENWOOD Remote applikasjon

- 1 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- 2 Vri på volumknappen for å velge element (se følgende tabell), trykk deretter på knappen.
- 3 Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt eller aktivert.
- 4 Trykk og hold nede  /  for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på  / .

Standard: [XX]

[REMOTE APP]

[SELECT] Velg enhet ([IOS] eller [ANDROID]) som skal bruke applikasjonen.

[IOS] **[YES]:** Velger iPhone/iPod touch for å bruke applikasjonen via Bluetooth eller anslutning via USB-inngang. ; **[NO]:** Avbryter.
Hvis [IOS] velges, velg iPod BT-kilde (eller iPod USB-kilde hvis din iPhone/iPod touch er koblet via USB-inngang) for å aktivere applikasjonen.

- Til koblingen av programmet vil bli avbrutt eller koblet bort hvis:
 - Du endrer fra iPod BT-kilde til noen avspillingskilde koblet via USB-inngangen.
 - Du endrer fra iPod USB-kilde til iPod BT-kilde.

[ANDROID] **[YES]:** Velger Android-enheten som skal bruke applikasjonen via Bluetooth. ;
[NO]: Avbryter.

[ANDROID LIST] Velger Android-enheten som skal brukes fra listen.

- Vises bare når [ANDROID] i [SELECT] er satt til [YES].

[STATUS]

Viser status på valgt enhet.

[IOS CONNECTED]: Du kan bruke applikasjonen ved å benytte iPhone/iPod touch tilkoblet via Bluetooth eller USB-inngang.

[IOS NOT CONNECTED]: Ingen iOS-enhet er tilkoblet for å bruke applikasjonen.

[ANDROID CONNECTED]: Du har mulighet til å bruke applikasjonen ved å benytte Android-enheten som er tilkoblet via Bluetooth.

[ANDROID NOT CONNECTED]: Ingen Android-enhet er koblet for å bruke applikasjonen.

Tuneln Radio/Tuneln Radio Pro

Når du lytter til Tuneln Radio eller Tuneln Radio Pro, kobler du iPhone/iPod touch til USB-inngangsterminalen på enheten slik at enheten vil sende lyden fra disse applikasjonene.

Bluetooth®

- Avhengig av Bluetooth-versjonen, operativsystemet og fastvareversjonen til mobiltelefonen din, vil Bluetooth-funksjoner kanskje ikke fungere med denne enheten.
- Pass på at du slår på Bluetooth-funksjonen til enheten for å utføre følgende funksjoner.
- Signalforholdene kan variere avhengig av omgivelsene.

Bluetooth — Tilkobling


Støttede Bluetooth-profiler

- Håndfriprofil (HFP)
- Avansert lyddistribusjonsprofil (A2DP)
- Profil for fjernkontroll av lyd/video (AVRCP)
- Serieportprofil (SPP)
- Telefonboktilgangsprofil (PBAP)

Støttede Bluetooth-kodeker

- Sub Band Codec (SBC)
- Advanced Audio Coding (AAC)

Koble til mikrofonen



Pare og tilkoble en Bluetooth-enhet for første gang

- Trykk på \odot SRC for å slå på enheten.
- Sök og velg navnet på mottaker ("DPX-7200DAB") på Bluetooth-enheten. "PAIRING" \Rightarrow "PASS XXXXXX" \Rightarrow "Enhetsnavn" \Rightarrow "PRESS" \Rightarrow "VOLUME KNOB" vises i displayet.
 - For enkelte Bluetooth-enheter må du kanskje skrive inn en PIN-kode rett etter søking.
- Trykk på volumknappen for å starte paring.
"PAIRING OK" vises når paringen er fullført.

Når paringen er fullført, opprettes Bluetooth-tilkoblingen automatisk.

- " BT 1 "- og/eller " BT 2 "-indikatoren på visningsvinduet lyser opp.
- Avhengig av innstillingene som er gjort for [BATT/SIGNAL] (side 20), vises styrken til batteriet og signalet til den tilkoblede enheten på den ekstra skjermen (side 39).

- Enheten støtter Secure Simple Pairing (SSP).
- Opp til fem apparater kan registreres (pares) til sammen.
- Når paringen er utført, forblir Bluetooth-enheten registrert i apparatet selv om du starter den på nytt. For å slette den parede enheten, se [DEVICE DELETE] på side 22.
- Maksimalt to Bluetooth-telefoner og en Bluetooth-lydenhet kan være koblet til samtidig. For å koble til eller koble fra den registrerte enheten, se [PHONE SELECT] eller [AUDIO SELECT] i [BT MODE]. (Side 22)
Du kan imidlertid, når du er i BT AUDIO-kilde, koble til fem Bluetooth-lydenheter og veksle mellom disse fem enheter. (Side 23)
- Noen Bluetooth-enheter blir kanskje ikke koblet automatisk til enheten etter paring. Koble enheten til apparatet manuelt.
- Se bruksanvisningen for Bluetooth-enheten for mer informasjon.


Bluetooth®

Automatisk paring

Når du kobler en iPhone/iPod touch-enhet til USB-inngangsterminalen, vil paringsførespørsel (via Bluetooth) aktiveres automatisk hvis [AUTO PAIRING] er stilt til [ON]. (Side 22)

Trykk volumknappen for å pare når du har bekreftet enhetsnavnet.

Bluetooth — Mobiltelefon



Motta en samtale

Når det er et innkommende anrop:

- [KEY 1]-sonen og [KEY 2]-sonen lyser grønt og blinker.
- Enheten svarer automatisk på anropet hvis [AUTO ANSWER] er stilt inn til en bestemt tid. (Side 20)

Under et anrop:

- [LCD DISPLAY]-sonen lyser i henhold til innstillingene gjort for [COLOR SELECT] (side 30), mens [KEY 1]-sonen og [KEY 2]-sonen lyser grønt.
- Bluetooth-forbindelsen brytes hvis du slår av enheten.

Følgende funksjoner kan variere eller ikke være tilgjengelige avhengig av den tilkoblede telefonen.

Til

På frontpanelet

Første innkommende samtale...

Svare på et anrop	Trykk på eller volumknappen eller en av nummertastene (1 til 6).
Avvise et anrop	Trykk på .
Avtölte en samtale	Trykk på .

Mens du snakker i første innkommende samtale...

Svar et annet innkommende anrop og sett den aktuelle samtalen på vent	Trykk på .
Avvise en annen innkommende samtale	Trykk på .

Når du har to aktive samtaler...

Avtölte nåværende samtale og aktivere ventende samtale	Trykk på .
Bytte mellom den gjeldende samtalen og samtalen som venter	Trykk på .

Justere volumet på telefonen*1
[00] til [35] (Standard: [15])

Vri på volumknappen under en samtale.

Bytt mellom håndfri og privatmodus*2

Trykk på under en samtale.

*1 Denne justeringen påvirker ikke volumet i de andre kildene.

*2 Fremgangsmåten kan variere i henhold til Bluetooth-enheten som er koblet til.

Bluetooth®

Forbedre stemmekvaliteten

Mens det snakkes i telefonen...

- Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- Vri på volumknappen for å velge element (se følgende tabell), trykk deretter på knappen.
- Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt eller aktivert.
- Trykk og hold nede for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på / .

Standard: [XX]

Standard: [XX]	
[MIC GAIN]	[LEVEL -10] til [LEVEL +10] ([LEVEL -4]): Mikrofonens følsomhet øker etter hvert som tallet øker.
[NR LEVEL]	[LEVEL -5] til [LEVEL +5] ([LEVEL 0]): Juster støyredusjonsnivået inntil minst mulig støy høres under en telefonsamtale.
[ECHO CANCEL]	[LEVEL -5] til [LEVEL +5] ([LEVEL 0]): Juster forsinkelstiden for ekkutjevning til det siste ekkoet høres under en telefonsamtale.

Innstillinger for å motta et anrop

- Trykk på for å gå til Bluetooth-modus.
- Vri på volumknappen for å velge element (se følgende tabell), trykk deretter på knappen.
- Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt eller aktivert.
- Trykk og hold nede for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på / .

[SETTINGS]

[AUTO ANSWER]	[1] til [30]: Enheten svarer automatisk på innkommende anrop i det valgte tidsrommet (i sekunder). ; [OFF]: Avbryter.
[BATT/SIGNAL]*	[AUTO]: Viser batteristyrke og signal på ekstraskjermen (side 39) når enheten oppdager en Bluetooth-enhet, og Bluetooth-enheten er tilkoblet. ; [OFF]: Avbryter.

* Funksjonalitet er avhengig den telefon som brukes.

Foreta et anrop

Du kan foreta et anrop fra samtaleloggen, telefonboken eller ved å slå nummeret. Stemmeanrop er også mulig hvis din mobiltelefon har denne funksjonen.

- Trykk på for å gå til Bluetooth-modus.
"(Navn på første enhet)" vises.
 - Hvis to Bluetooth-telefoner er tilkoblet, trykk igjen for å bytte til en annen telefon.
"(Navn på enhet to)" vises.
- Vri på volumknappen for å velge element (se følgende tabell), trykk deretter på knappen.
- Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt/aktivert eller følg instruksjonene beskrevet på den valgte enheten.
- Trykk og hold nede for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på / .

[CALL HISTORY]

(Bare tilgjengelig hvis telefonen støtter PBAP.)

- Trykk volumknappen for å velge et navn eller et telefonnummer.
 - "INCOMING", "OUTGOING" eller "MISSSED" vises på den nedre delen av displayet for å angi status på forrige samtale.
 - Trykk på DISP for å endre visningskategori (NUMBER eller NAME).
 - "NO DATA" vises hvis det ikke finnes noen registrert samtalelogg eller nummer.
- Trykk på volumknappen for å ringe.

[PHONE BOOK]

(Bare tilgjengelig hvis telefonen støtter PBAP)

- 1 Vri på volumknappen raskt for å gå til modus for alfabetisk søk (hvis telefonboken har mange kontakter). Den første menyen (ABCDEFGHIJK) vises.
 - For å gå til den andre menyen (LMNOPQRSTUVWXYZ eller WXYZ1*) trykk på 1 \wedge / 2 \vee .
 - For å velge den ønskede første bokstaven, drei volumknappen eller trykk på \blacktriangleleft / \triangleright , trykk deretter på knappen.Velg "1" for å søke med tall og velg "x*" for å søke med symboler.
- 2 Vri på volumknappen for å velge et navn, trykk deretter på knappen.
- 3 Vri på volumknappen for å velge et nummer, trykk deretter på knappen for å ringe.
- For bruk av telefonbok med denne enheten, må du passe på at du tillater tilgang eller overføring fra smarttelefonen din. Avhengig av den tilkoblede telefonen, kan prosessen være annerledes.
- Kontakter kategoriseres som: HOME, OFFICE, MOBILE, OTHER, GENERAL.
- Denne enheten kan kun vise bokstaver uten aksenttegn. (Bokstaver med aksenttegn som "Ü" vises som "U")

[NUMBER DIAL]

- 1 Vri på volumknappen for å velge et nummer (0 til 9) eller et tegn (*, #, +).
- 2 Trykk på \blacktriangleleft / \triangleright for å flytte markøren.
Gjenta trinn 1 og 2 til du er ferdig med å skrive inn telefonnummeret.
- 3 Trykk på volumknappen for å ringe.

[VOICE]

Si navnet på kontakten du vil ringe eller talekommandoen for å styre telefonfunksjonene. (Se også følgende "Foreta et anrop ved å bruke talejenkjenning")

[LOW]/[MID]/[FULL]: Viser styrken på batteriet.*

[NO SIGNAL]/[LOW]/[MID]/[MAX]: Viser styrken på aktuelt mottatt signal.*

* Funksjonaliteten er avhengig den telefon som brukes.

Foreta et anrop ved å bruke talejenkjenning

- 1 Trykk og hold  VOICE for å aktivere talejenkjenning på den tilkoblede telefonen.
- 2 Si navnet på kontakten du vil ringe eller talekommandoen for å styre telefonfunksjonene.
- Talejenkjenningsfunksjonene som støttes, kan variere fra telefon til telefon. Se bruksanvisningen for den tilkoblede telefonen for detaljer.

Lagre en kontakt i minnet

Du kan lagre inntil 6 kontakter i nummertastene (1 til 6).

- 1 Trykk på  for å gå til Bluetooth-modus.
- 2 Vri på volumknappen for å velge [CALL HISTORY], [PHONE BOOK] eller [NUMBER DIAL], trykk deretter på knappen.
- 3 Vri på volumknappen for å velge en kontakt eller et telefonnummer. Hvis en kontakt er valgt, trykk volumknappen for å vise telefonnummeret.
- 4 Trykk og hold nede én av nummertastene (1 til 6). "STORED" vises når kontakten er lagret.

For å slette en kontakt fra det forhåndsinnstilte minnet, velg [NUMBER DIAL] i trinn 2, lagre et tomt tall i trinn 3 og fortsett til trinn 4.

Ringe til et registrert nummer

- 1 Trykk på  for å gå til Bluetooth-modus.
- 2 Trykk på én av nummertastene (1 til 6).
- 3 Trykk på volumknappen for å ringe.
"NO MEMORY" vises hvis det ikke er lagret kontakter.

Bluetooth®

Innstillinger for Bluetooth-modus

- Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- Vri på volumknappen for å velge element (se følgende tabell), trykk deretter på knappen.
- Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt/aktivert eller følg instruksjonene beskrevet på den valgte enheten.
- Trykk og hold nede for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på / .

Standard: **[XX]**

[BT MODE]

[PHONE SELECT]	Velger telefon eller lydenhet å koble til eller fra. "X" vises foran enhetsnavnet når det er tilkoblet. "D" vises på fremsiden av aktuell avspillingsenhet.
[AUDIO SELECT]	• Maksimalt til Bluetooth-telefoner og en Bluetooth-lydenhet kan være koblet til samtidig.
[DEVICE DELETE]	<ol style="list-style-type: none">Vri på volumknappen for å velge enheten du vil slette, trykk deretter på knappen.Vri på volumknappen for å velge [YES] eller [NO], trykk deretter på knappen.
[PIN CODE EDIT] (0000)	Endre PIN-kode (inntill 6 tall). <ol style="list-style-type: none">Vri på volumknappen for å velge et nummer.Trykk på / for å flytte markøren. Gjenta trinn 1 og 2 til du er ferdig med å skrive inn PIN-koden.Trykk på volumknappen for å bekrefte.
[RECONNECT]	[ON]: Enheten kobler seg automatisk til igjen når den sist tilkoblede Bluetooth-enheten er innen rekkevidde. ; [OFF]: Avbryter.
[AUTO PAIRING]	[ON]: Enheten parer automatisk med støttede Bluetooth-enheter (iPhone/iPod touch) når den er koblet til via USB-inngangen. Avhengig av operativsystemet til den tilkoblede enheten, vil denne funksjonen kanskje ikke fungere. ; [OFF]: Avbryter.

[INITIALIZE]

[YES]: Initialiserer alle Bluetooth-innstillinger (inkludert lagrede paringer, telefonbok, osv.). ; **[NO]:** Avbryter.

Bluetooth testmodus

Du kan sjekke tilkoblingsbarheten til den støttede profilen mellom Bluetooth-anordningen og enheten.

- Sørg for at det ikke er noen Bluetooth-enhet paret.

- Trykk og hold nede .

"PLEASE PAIR YOUR PHONE PIN 0000" vises i displayet.

- Søk og velg navnet på mottaker ("DPX-7200DAB") på Bluetooth-enheten.
- Betjen Bluetooth-apparatet for å bekrefte paring.

"TESTING" blinker på displayet.

Resultatet av tilkoblingstesten (OK eller NG) vises etter testen.

PAIRING: Paringsstatus

HF CNT: Kompatibilitet med håndfriprofil (HFP)


AUD CNT: Kompatibilitet med avansert lyddistribusjonsprofil (A2DP)

PB DL: Kompatibilitet med telefonboktilgangsprofil (PBAP)

For å avbryte testmodus, trykk og hold for å slå av enheten.

Bluetooth®

Bluetooth — Lyd



Når du er i BT AUDIO-kilde, kan du koble til fem Bluetooth-lydenheter og veksle mellom disse fem enheter.

Lytt til lydavspilleren via Bluetooth

- Trykk på ØSRC flere ganger for å velge BT AUDIO.
- Bruk lydavspilleren via Bluetooth for å starte avspillingen.

Til	På frontpanelet
Avspilling/pause	Trykk på 6 ► .
Velg gruppe eller mappe	Trykk på 1 ▲ / 2 ▼.
Hopp bakover/fremover	Trykk på ◀◀ / ▶▶ .
Tilbakespoling/Hurtigspoling fremover	Trykk og hold nede ◀◀ / ▶▶ .
Gjenta avspilling	Trykk på 4 ◌ flere ganger. [ALL REPEAT]/[FILE REPEAT]/[GROUP REPEAT]*/ [REPEAT OFF]

Til

Tilfeldig avspilling

- Trykk og hold nede 3 ► for å velge [ALL RANDOM] eller [GROUP RANDOM]*.

- Trykk på 3 ► for å velge [RANDOM OFF].

Velg fil fra en folder/liste

Se "Velg en fil som du vil spille av" på side 13.

Veksle mellom tilkoblede Bluetooth-enheter

Trykk på 5.
(Hvis du trykker på "Play"-tasten på den tilkoblede enheten vil dette også veksle utgående lyd fra enheten.)

* Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det hende at enkelte enheter ikke støtter denne funksjonen.

Bruk og displayinformasjon kan variere i henhold til tilgjengeligheten på den tilkoblede enheten.

Lytte på iPod/iPhone via Bluetooth

Du kan lytte på sangene på iPod/iPhone via Bluetooth på denne enheten.

Trykk på ØSRC flere ganger for å velge iPod BT.

- Du kan manøvrere iPod/iPhone på samme måte som iPod/iPhone via USB-inngang. (Side 12)
- Hvis du kobler inn en iPod/iPhone til USB-inngangen mens du lytter til iPod BT-kilde, skifter kilden automatisk til iPod USB.
Trykk ØSRC for å velge iPod BT-kilde hvis enheten fremdeles er koblet via Bluetooth.

AMAZON ALEXA

Alexa er en skybasert stemmetjeneste utviklet av Amazon. Du kan be Alexa om å spille av musikk, motta værmeldinger, trafikkinformasjon, kontrollere smarte hjemmeenheter, handle på Amazon, søke på internett, angi påminnelser og mer.

Klargøring:

- Opprett en konto på <www.amazon.com>.
- Installer den nyeste versjonen av Alexas mobilapplikasjon på din enhet (iPhone/iPod touch eller Android), og logg deretter inn på applikasjonen.
- Sørg for å aktivere internetttilkoblingen på din smarttelefon.

Oppsett for første gang

For Android-enhet

- 1 Pare enheten din med denne enheten via Bluetooth. (Side 18)
- 2 Åpne Alexa-mobilapplikasjonen på enheten din.
- 3 Pare denne enheten med Alexas mobilapplikasjon.
Utfør alternativ A eller alternativ B.

For iPhone/iPod touch

- 1 Pare enheten din med denne enheten via Bluetooth. (Side 18)
- 2 Åpne Alexa-mobilapplikasjonen på enheten din.
- 3 Trykk på  på enheten for å føre inn ALEXA-kilden.
 - Du kan også trykke flere ganger på  SRC for å velge iPod BT-kilden.
- 4 Pare denne enheten med Alexas mobilapplikasjon.
Utfør alternativ A eller alternativ B.

Alternativ A: Direkte kobling

Gå inn på følgende URL eller skann QR-koden med smarttelefonen:

<https://www.kenwood.com/car/alexa>




Alternativ B: Manuell paring

- 1 Start opp Alexas mobilapplikasjon og gå til "Devices (Enheter)"-fanen.
- 2 Trykk på "A"-ikonet øverst til høyre.
- 3 Trykk på "Add Device (Legg til enhet)".
- 4 Trykk på "Automotive Accessory (Biltilbehør)" eller "Headphones (Hodetelefoner)" fra listen over enhetsyper.
- 5 Trykk på navnet til mottakeren ("DPX-7200DAB") og følg instruksjonene.

Når oppsettss prosessen er fullført, vil Alexa-mobilapplikasjonen etablere en forbindelse med denne enheten.

- Alexa-tilkoblingen kan kobles fra hvis:
 - A2DP-profilen er frakoblet
 - Bluetooth er frakoblet
 - Denne enheten er slått av
 - Andre eventuelle forhold avhengig av tilkoblet enhet.For å etablere en Alexa-tilkobling igjen, koble til A2DP-profilen på nytt.
- Alexa-tilkoblingen kan ikke etableres igjen hvis du:
 - Installerer Alexa-mobilapplikasjonen på nytt
 - Sletter enheten som har blitt paret og utfører paring på nytt (for Android-enhet)For å etablere en Alexa-tilkobling på nytt, utfør oppsettss prosessen på nytt.
- Du kan kontrollere Alexa-tilkoblingen fra Alexa-mobilapplikasjonen. Hvis navnet på denne enheten vises på skjermbilder over "ALL DEVICES", trenger du ikke å utføre oppsettss prosessen på nytt.



AMAZON ALEXA

Grunnleggende funksjoner

Når Alexa-tilkoblingen er etablert...

1 Trykk på på enheten for å snakke med Alexa.

Nå vil displayet vise: "ALEXA" → "LISTENING..."

2 Kommuniser med Alexa via den tilkoblede mikrofonen. (Side 18)

"THINKING..." vises når Alexa prosesserer stemmeimpulsen din.

"SPEAKING..." vises mens Alexa svarer på stemmeimpulsen din.

"ALEXA" eller visningsinformasjon som spilletid, sangtittel osv. vises mens Alexa er i hviletilstand.

• For å gå tilbake til forrige kilde før ALEXA, trykk på .

• For å aktivere Alexa, trykk på .

• For å avbryte gjeldende lyttetilstand, trykk på .

• For å avbryte nåværende tenke-/talestatus og gå til lyttende tilstand, trykk på .

• Kun én Alexa-tilkobling kan være tilkoblet til enhver tid.

• "DISCONNECTED" vises hvis enheten er koblet fra Alexa-mobilapplikasjonen eller Bluetooth-tilkoblingen er frakoblet.

Start lyttingen

Når Alexa er i hviletilstand...

1 Trykk på på enheten for å aktivere Alexa.

Nå vil displayet vise: "LISTENING..."


2 Kommuniser med Alexa via den tilkoblede mikrofonen. (Side 18)

3 Under musikkavspilling i ALEXA-kilden, kan du utføre følgende funksjoner:

Til	På frontpanelet
Avspilling/pause	Trykk på .
Hopp bakover/fremover	Trykk på / .

Under musikkavspilling, trykk på for å sette musikken på pause og aktivere Alexa. Du kan nå begynne å kommunisere med Alexa.

Lydinnstillinger



1 Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].

2 Vri på volumknappen for å velge element (se følgende tabell), trykk deretter på knappen.

3 Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt eller aktivert.

4 Trykk og hold nede for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på .

Standard: [XX]

[AUDIO CONTROL]

[SUB-W LEVEL] [LEVEL -50] til [LEVEL +10] (LEVEL 0): Justerer basshøyttalerens utgangsnivå.

[EASY EQ]

Justerer egne lydinnstillinger.

- Innstillingene lagres til [USER] i [PRESET EQ].
- Innstillingene kan påvirke gjeldende innstillinger for [MANUAL EQ].
[SW]: [LEVEL -50] til [LEVEL +10] (Standard: LEVEL 0)
[BASS]: [LEVEL -9] til [LEVEL +9] (LEVEL 0)
[MID]: [LEVEL -9] til [LEVEL +9] (LEVEL 0)
[TRE]: [LEVEL -9] til [LEVEL +9] (LEVEL 0)

Lydinnstillinger

[MANUAL EQ]	Justerer egne lydinnstillingar for hver kilde. • Innstillingene lagres til [USER] i [PRESET EQ]. • Innstillingene kan påvirke gjeldende innstillingar for [EASY EQ].		[FADER]	(Ikke tilgjengelig hvis 3-veis crossover er valgt.) [R15] til [F15] ([0]): Justerer utgangsbalansen på fremre og bakre høyttaler.
[62.5HZ]	[LEVEL]	[LEVEL -9] til [LEVEL +9] ([LEVEL 0]): Justerer nivået for å lagre for hver enkelt kilde. (Velg kilden du ønsker å justere før du gjør justeringer.)	[BALANCE]	[L15] til [R15] ([0]): Justerer utgangsbalansen på for høye og venstre høyttaler.
	[BASS EXTEND]	[ON]: Skrur på utvidet bass. ; [OFF]: Avbryter.	[VOLUME OFFSET]	[-15] til [+6] ([0]): Forhåndsinnstiller innledende volumnivå for hver kilde ved å sammenligne med FM-volumnivå. (Velg kilden du ønsker å justere før du gjør justeringer.)
[100HZ]/[160HZ]/ [250HZ]/[1400HZ]/ [630HZ]/[1KHZ]/ [1.6KHZ]/[2.5KHZ]/ [4KHZ]/[6.3KHZ]/ [10KHZ]/[16KHZ]		[LEVEL -9] til [LEVEL +9] ([LEVEL 0]): Justerer nivået for å lagre for hver enkelt kilde. (Velg kilden du ønsker å justere før du gjør justeringer.)	[SOUND EFFECT]	
[Q FACTOR]		[1.35]/[1.50]/[2.00]: Justerer kvalitetsfaktor.	[SOUND RECNSTR]	(Ikke tilgjengelig for RADIO-kilde, DIGITAL AUDIO-kilde og AUX-kilde.) [ON]: Skaper en realistisk lyd ved å kompensere høyfrekvenskomponenter og gjennopprette stigetiden til bølgeformen som mistes i lyddatkomprimering. ; [OFF]: Avbryter.
[PRESET EQ]		[NATURAL]/[ROCK]/[POPS]/[EASY]/[TOP40]/[JAZZ]/[POWERFUL]/ [USER]: Velger en forhåndsinnstilt equalizer som er egnet for musikksgjangeren. • Når visningsdemonstrasjonen er aktivert ([ON] er valgt i utgangspunktet, side 31), velges [ROCK] automatisk som [PRESET EQ]. – Hvis du stiller [DEMO MODE] til [OFF] (side 31), er [NATURAL] valgt som standardinnstilling for [PRESET EQ]. (Velg [USER] for å bruke innstillingene som er gjort i [EASY EQ] eller [MANUAL EQ].)	[SPACE ENHANCE]	(Ikke tilgjengelig for RADIO-kilde og DIGITAL AUDIO-kilde.) [SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: Forbedrer så godt som lydrommet. ; [OFF]: Avbryter.
[BASS BOOST]		[LEVEL1] til [LEVEL5]: Velger ditt foretrukne nivå for bassforsterking. ; [OFF]: Avbryter.	[SND REALIZER]	[LEVEL1]/[LEVEL2]/[LEVEL3]: Gjør så godt som lyden mer realistisk. ; [OFF]: Avbryter.
[LOUDNESS]		[LEVEL1]/[LEVEL2]: Velger dine foretrukne forsterking av lav- eller høyfrekvens for å produsere en velbalansert lyd på lavt volumnivå. ; [OFF]: Avbryter.	[STAGE EQ]	[LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: Justerer så godt som lydens posisjon fra høyttalerne. ; [OFF]: Avbryter.
[SUBWOOFER SET]		[ON]: Skrur på utvidet basseffekt. ; [OFF]: Avbryter.	[DRIVE EQ]	[ON]: Øker frekvensen for å redusere støy som er hørt fra utsiden av bilen eller lyden fra dekkene. ; [OFF]: Avbryter.
			[SPEAKER SIZE]	Avhengig av crossover-typen du har valgt (se "Endre crossover-type" på side 7), vises innstillingselementer for 2-veis crossover eller 3-veis crossover her nede. (Se "Crossover-innstillingar" på side 27) Per standard er 2-veis crossover-type valgt.
			[X' OVER]	
			[DTA SETTINGS]	For innstillingar, se "Innstillingar digital tidsjustering" på side 28.
			[CAR SETTINGS]	

• [SUB-W LEVEL] kan bare velges dersom [SUBWOOFER SET] er stilt til [ON].

Lydinnstillinger

Crossover-innstillinger

Nedenfor finner du tilgjengelige innstillingselementer for 2-veis crossover og 3-veis crossover.

SPEAKER SIZE

Velger i henhold til den tilkoblede høyttaleres størrelse for optimal ytelse.

- Innstillingen for frekvens og skråning blir automatisk satt til crossover på valgt høyttaler.
- Hvis [NONE] er valgt for følgende høyttaler i [SPEAKER SIZE], [X' OVER] er innstillingen til valgt høyttaler ikke tilgjengelig.
 - 2-veis crossover: [TWEETER] til [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]
 - 3-veis crossover: [WOOFER]

X' OVER (crossover)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Justerer crossover-frekvensen for den valgte høyttaleren (høypassfilter eller lavpassfilter). Hvis [THROUGH] er valgt, sendes alle signaler til valgte høyttalere.
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Justerer crossover-skråning.
Kan bare velges dersom en annen innstilling enn [THROUGH] velges før crossover-frekvensen.
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Velger fasen av høyttalerens utgående lydnivå på linje med den andre høyttalerens utgående lydnivå.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Justerer volumet på valgt høyttaler.

Innstillingselementer for 2-veis crossover

[SPEAKER SIZE]

[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]
[REAR]	[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE] (ikke tilkoblet)
[SUBWOOFER]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]/[NONE] (ikke tilkoblet)	
		[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (ikke tilkoblet)

[X' OVER]

[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	[−8] til [0]
	[GAIN RIGHT]	[−8] til [0]
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[F-HPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[F-HPF GAIN]	[−8] til [0]
[REAR HPF]	[R-HPF FRQ]	Konfigurer innstillingene for de bakre høyttalerne på samme måte som de fremre høyttalerne.
	[R-HPF SLOPE]	
	[R-HPF GAIN]	

Lydinnstillinger

[SUBWOOFER LPF]	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
[SW LPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]	
[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)	
[SW LPF GAIN]	[−8] til [0]	

- [SUBWOOFER] under [SPEAKER SIZE] og [SUBWOOFER LPF] under [X'OVER] kan kun velges når [SUBWOOFER SET] er stilt til [ON]. (Side 26)

Innstillingselementer for 3-veis crossover

[SPEAKER SIZE]		
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]	
[MID RANGE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]	
[WOOFER]	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (ikke tilkoblet)	
[X'OVER]		
[TWEETER]	[HPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−8] til [0]

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
[HPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]	
[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]	
[LPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]	
[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)	
[GAIN]	[−8] til [0]	
[WOOFER]	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	[−8] til [0]

- [WOOFER] under [SPEAKER SIZE] og [WOOFER] under [X'OVER] kan kun velges når [SUBWOOFER SET] er stilt til [ON]. (Side 26)

Innstillinger digital tidsjustering

Digital tidsjustering angir forsinkelsetiden for høytalerutgangen for å lage et mer egnet miljø for kjøretøyet.

- For mer informasjon, se "Bestemme forsinkelsetiden automatisk" på side 29.

Lydinnstillinger

[DTA SETTINGS]

[POSITION]	Velger lytterposisjonen din (referansepunkt). [ALL]: Ikke kompenserende ; [FRONT RIGHT]: Høyre sete fram ; [FRONT LEFT]: Venstre sete fram ; [FRONT ALL]: Seter framme • [FRONT ALL] vises kun når [2-WAY X'OVER] er valgt. (Side 7)
[DISTANCE]	[OCM] til [610CM]: Finjusterer avstanden for å kompensere. (Velg høyttaler du ønsker å justere før du gjør justeringer.)
[GAIN]	[−8DB] til [0DB]: Finjusterer volumet på valgt høyttaler. (Velg høyttaler du ønsker å justere før du gjør justeringer.)
[DTA RESET]	[YES]: Tilbakestiller innstillingene ([DISTANCE] og [GAIN]) på valgt [POSITION] til standard. ; [NO]: Avbryter.
[CAR SETTINGS]	Identifiser biltype og posisjon på bakre høyttaler for å foreta justeringen for [DTA SETTINGS].
[CAR TYPE]	[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/ [MINIVAN(LONG)]: Velger type kjøretøy. ; [OFF]: Ikke kompenserende.
[R-SP LOCATION]	Velger plasseringen av de bakre høyttalerne i kjøretøyet for å beregne lengst avstand fra valgt lytterposisjon (referansepunkt). • [DOOR]/[REAR DECK]: Valgbart kun når [CAR TYPE] er valgt som [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] eller [SUV]. • [2ND ROW]/[3RD ROW]: Valgbart kun når [CAR TYPE] er valgt som [MINIVAN] eller [MINIVAN(LONG)].

- Før du foretar en justering for [DISTANCE] og [GAIN] på [DTA SETTINGS], velg den høyttaleren du vil justere:

Når 2-veis crossover er valgt:

[FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]


- Du kan bare velge [REAR LEFT], [REAR RIGHT] og [SUBWOOFER] hvis en annen innstilling enn [NONE] er valgt som [REAR] og [SUBWOOFER] på [SPEAKER SIZE].
(Side 27)

Når 3-veis crossover er valgt:

[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]

- Du kan bare velge [WOOFER] hvis en annen innstilling enn [NONE] er valgt som [WOOFER] på [SPEAKER SIZE]. (Side 28)
- [R-SP LOCATION] på [CAR SETTINGS] er valgbart bare velges hvis:
 - 2-veis crossover er valgt. (Side 7)
 - En annen innstilling enn [NONE] er valgt som [REAR] på [SPEAKER SIZE]. (Side 27)

Bestemme forsinkelsestiden automatisk



Hvis du angir avstanden fra den gjeldende angitte lytterposisjonen til hver høyttaler, vil forsinkelsestiden bli beregnet automatisk.


- Angi [POSITION] og avgjør lytterposisjonen som skal være referansepunkt (referansepunktet for [FRONT ALL] vil være midt imellom høyre og venstre i førsetene).
- Mål avstandene fra punktet til høyttalerne.
- Beregne avstanden mellom høyttaleren lengst vekke (subwooferen på illustrasjonen) og andre høyttalere.
- Angi [DISTANCE] beregnet i trinn 3 for enkelte høyttalere.
- Justere [GAIN] for individuelle høyttalere.

Eksempel: Når [FRONT ALL] er valgt som lytterposisjon.

Displayinnstillinger

Soneidentifikasjon for innstilling av farge- og lysstyrke

Standard: [XX]



Angi dimmer

Trykk og hold nede DISP for å slå på eller av dimmer.

- Når du trykker og holder nede denne knappen, vil [DIMMER]-innstillingen bli overskrevet.

Endre visningsinnstillinger

- Trykk på volumknappen for å angi [FUNCTION].
- Vri på volumknappen for å velge element (se følgende tabell), trykk deretter på knappen.
- Gjenta trinn 2 inntil ønsket element er valgt/aktivert eller følg instruksjonene beskrevet på den valgte enheten.
- Trykk og hold nede / for å avslutte.

Gå tilbake til forrige innstillingselement, trykk på / .

[DISPLAY]

[COLOR SELECT]

Velger farger for [ALL ZONE], [LCD DISPLAY], [KEY 1] og [KEY 2] separat.

- Velg en sone. (Se illustrasjon på den venstre kolonnen.)
- Velg en forhåndsinnstilt farge for den valgte sonen. (Side 31)

Standard: [VARIABLE SCAN]

For å lage din egen farge, velg [CUSTOM R/G/B]. Opprettet farge kan lagres i [CUSTOM R/G/B].

- Trykk ned volumknappen for å angi detaljert fargejustering.
- Trykk på for å velge farge ([R]/[G]/[B]) for justering.
- Vri på volumknappen for å justere nivået ([0] til [9]), trykk deretter på knappen.

[DIMMER]

Demper belysningen.

[ON]: Dimmer er slått på.

[OFF]: Dimmer er slått av.

[DIMMER TIME]: Angi tidspunktet når dimmeren skal slås på og når dimmeren skal slås av.

- Vri på volumknappen for å stille inn [ON]-tid, trykk deretter på knappen.
- Vri på volumknappen for å stille inn [OFF]-tid, trykk deretter på knappen.

Standard: [ON]: [18:00]; [OFF]: [6:00]

[BRIGHTNESS]

Angir lysstyrken for dag og natt separat.

1 [DAY]/[NIGHT]: Velg dag eller natt.

2 Velg en sone. (Se illustrasjon på den venstre kolonnen.)

3 [LEVEL 00] til [LEVEL 31]: Still inn lysstyrkenivået.

[TEXT SCROLL]

[ONCE]: Scroller gjennom displayinformasjonen en gang; [AUTO]: Gjentar scrolling med 5 sekunders intervall; [OFF]: Avbryter.

- Ikke aktuelt for dynamisk etikettvisning (side 39) mens du er i DIGITAL AUDIO-kilden

Displayinnstillingar

[CLOCK]

[CLOCK DISPLAY] [ON]: Klokken vises på displayet, selv når enheten er slått av.; [OFF]: Avbryter.

[DEMO MODE] [ON]: Aktiverer visningsdemonstrasjonen automatisk hvis ingen drift er utført i løpet av omrent 15 sekunder.; [OFF]: Deaktivert.

Forehåndsvælgte farger:

[INITIAL COLOR]/[VARIABLE SCAN]/[CUSTOM R/G/B]/[RED1]/[RED2]/[RED3]/[PURPLE1]/[PURPLE2]/[PURPLE3]/[PURPLE4]/[BLUE1]/[BLUE2]/[BLUE3]/[SKYBLUE1]/[SKYBLUE2]/[LIGHTBLUE]/[AQUA1]/[AQUA2]/[GREEN1]/[GREEN2]/[GREEN3]/[YELLOWGREEN1]/[YELLOWGREEN2]/[YELLOW]/[ORANGE1]/[ORANGE2]/[ORANGERED]

Installasjon/Kobling

Denne delen er for den profesjonelle installatøren.

For sikkerhets skyld bør du overlate montering av ledninger til fagfolk. Spør din bilforhandler.

▲ ADVARSEL

- Enheten kan bare brukes med likestrøm på 12 V med negativ jording.
- Koble fra batteriets negative terminal før installering av ledninger.
- Ikke koble batteriledning (gul) og tenningsledning (rød) til bilens chassis eller jordledning (svart) for å hindre kortslutning.
- For å hindre kortslutning:
 - Isoler ledninger som ikke er tilkoblet, med vinyltape.
 - Sørg for å jorde denne enheten til bilens chassis på nytt etter installasjon.
 - Fest ledningene med kabelklemmer og vikle vinyltape rundt ledningene som kommer i kontakt med metalldeler, for å beskytte ledningene.


▲ FORSIKTIG

- Installer denne enheten i bilens konsoll. Unngå å berøre metalldeler på denne enheten under eller rett etter bruk av enheten. Metalldeler slik som kjølelegeme og kapslinger blir varmt.
- Ikke koble  høyttalerledninger til bilens chassis eller jordledning (svart), og koble dem heller ikke parallelt.
- Installer enheten med en vinkel på mindre enn 30°.
- Dersom ledningsnettet i ditt kjøretøy ikke har en tenningsterminal kan du koble tenningsledning (rød) til kjøretøyets sikringsboks som leverer 12 V likestrøm, og skrus av og på ved hjelp av tenningsnøkkelen.
- Holder alle kabler borte metalldeler under oppheting.
- Etter at enheten er installert må du undersøke om kjøretøyets bremselflys, blinklys, vindusviskere, osv., fungerer korrekt.
- Dersom sikringen går må du først sørge for at ledningene ikke berører bilens chassis. Deretter må du skifte ut den gamle sikringen med en tilsvarende sikring.

Installasjon/Kobling

Deleliste for installasjon

(A) Monteringshylse ($\times 1$)



(B) Pyntepanel ($\times 1$)



(C) Ledninger ($\times 1$)




(D) Nøkkel ($\times 2$)



Installering av enheten (på instrumentpanelet)

Utfør de nødvendige
koblinger. (Side 34)




Grunnleggende prosedyre

- 1 Fjern nøkkelen fra tenningslåsen, koble deretter \ominus terminalen til bilbatteriet.
- 2 Installer DAB-antennen.
Se "Installering av DAB-antennen" på side 35.
- 3 Koble ledningene riktig.
Se "Ledningstilkobling" på side 34.
- 4 Installer enheten i bilen din.
Se følgende "Installering av enheten (på instrumentpanelet)".
- 5 Koble \ominus terminalen til bilbatteriet.
- 6 Trykk på \bigcirc SRC for å slå på strømmen.
- 7 Tilbakestill enheten. (Side 4)

Installering av enheten (uten monteringshylse)

- 1 Fjern monteringshylsen og pyntepanelet fra enheten før du installerer.
- 2 Innrett hullene i enheten (på begge sider) med kjøretøyets monteringsbrakett og fest enheten med skruene (kommersielt tilgjengelig).




⚠ Bruk bare de spesifiserte skruene. Bruk av feil skruer kan skade enheten.


Installasjon/Kobling

Fjern enheten

- Tilpass låsepinnen på nøklene i hullene på begge sider av pyntepanelet og trekk ut.
- Sett inn nøklene langt inn i sporene på hver side og følg deretter pilene som vist i illustrasjonen.



Koble til eksterne komponenter



Nei Del

- | | |
|-----|---|
| [1] | Mikrofonkontakt (side 18) |
| [2] | Utgangsterminaler (Se følgende "Koble til eksterne forsterkere via utgangsterminaler".) |
| [3] | DAB antennekontakt (side 7, 37) |

Koble til eksterne forsterkere via utgangsterminaler

Når du kobler en ekstern forsterker til utgangsterminalene på denne enheten, må du koble forsterkerens jordledning stødig til bilens chassis for å unngå skade på enheten.

Utgangsterminaler	2-veis crossover	3-veis crossover
REAR:	Bakre utgang	Tweeter-utgang
FRONT:	Frontutgang	Utgang for mellomverdiområde
SW:	Subwoofer-utgang	Utgang for Woofer (bass)

Installasjon/Kobling


Ledningstilkobling

Hvis bilen ikke har et ISO-terminal:


Vi anbefaler at du installerer enheten med en kommersielt tilgjengelig tilpasset ledningsnett spesifikt for din bil, og overlat denne jobben til profesjonelle for din sikkerhets skyld. Spør din bilforhandler.

Kobling av ISO-kontakter på enkelte VW/Audi eller Opel (Vauxhall) biler

Du må kanskje modifisere ledningene på det medfølgende ledningsnettet som vist nedenfor.



Plugg	Farge og funksjon (for ISO-kontakter)
A4	Gul : Batteri
A5	Blå/hvit*1 : Strømstyring
A7	Rød : Tenning (ACC)
A8	Svart : Jordet kobling
B1	Lilla \oplus : Bakre høyttaler (høyre)
B2	Lilla/svart \ominus : For 3-veis crossover: Tweeter (høyre)
B3	Grå \oplus : Fremre høyttaler (høyre)
B4	Grå/svart \ominus : For 3-veis crossover: Mellomtone høyttaler (høyre)
B5	Hvit \oplus : Fremre høyttaler (venstre)
B6	Hvit/svart \ominus : For 3-veis crossover: Mellomtone høyttaler (venstre)
B7	Grønn \oplus : Bakre høyttaler (venstre)
B8	Grønn/svart \ominus : For 3-veis crossover: Tweeter (venstre)



Installasjon/Kobling

Installering av DAB-antennen

Koble til medfølgende DAB-antenne til DAB-antennekontakten. (Side 33)

⚠ FORSIKTIG

- Filmantennen (E) er laget for kun å bli brukt inni kjøretøyet.
- Ikke installer den på følgende steder:
 - der den kan blokkere førerens synsfelt.
 - der den kan hindre sikkerhetsenheter som f.eks. airbager fra å virke.
 - på flyttbare glassflater slik som baklukken.
 - på siden av kjøretøyet (feks. dør, sidevindu foran).
 - på bakruten.
- Signaltyrken vil svekkes når den installeres på følgende steder:
 - på IR-reflekterende glass eller steder dekket med speilfilm.
 - der den overlapper med vanlig radioantenne (mørnster).
 - der den overlapper med varmetråder i vinduet.
 - på glass som blokkerer radiosignaler (feks. IR-reflekterende glass, isolasjonsglass).
- Dårlig mottak kan oppstå:
 - på grunn av støy når vinduspusseren, klimaanlegget eller motoren står på.
 - avhengig av retningen på stasjonen som kringkaster i forhold til kjøretøyet (antennen).
- Tørk nøye olje og skitt fra overflaten det skal limes på med medfølgende rensemiddel (H).
- Ikke bøy eller skad filmantennen (E).
- Det kan være at det ikke er mulig å installere på visse kjøretøy.
- Kontroller kabelføringen til filmantennen (E) og forsterkerenheten (F) før påliming.
- Ikke påfør noe glassrens etter påliming av filmantennen (E).

Deleliste for installasjon

- (E) Filmantenne (x1)
(F) Forsterkerhet (kabel med antenneforsterker, 3,5 m) (x1)
(G) Kabelklammer (x3)
(H) Rensemiddel (x1)




Fastslå plasseringen for montering av antennen

- Retningen av filmantennen (E) endrer seg avhengig av om filmantennen (E) er installert på høyre eller venstre side.
- Sørg for å kontrollere filmantennens (E) plassering før installering. Filmantennen kan ikke limes fast på nyt.
- Adskill denne fra andre antenner med minst 100 mm.
- Ikke lim fast forsterkerenheten (F) på den keramiske kanten (svart del) rundt frontruten. Siden det ikke er nok vedheft.

■ Installering av antennen på venstre side

■ Installering av antennen på høyre side




* Lim forsterkerenhetens (F) jordingsplate på metalldelen av fremre stolpe.

Installasjon/Kobling


⚠ FORSIKTIG

Ved installering av antennekabelen inni fremre stolpe med installert air bag

- Dekslet til den fremre stolpen er sikret med en spesiell klips som muligens må erstattes når den er fjernet.
Kontakt din bilforhandler for detaljer vedrørende fjerning av fremre stolpedeksel, og tilgjengelighet av reservedeler.




- Installer forsterkerheten (F) over air bag-en slik at den ikke hindrer air bag-ens funksjon.




Installasjonsoversikt

Antennen skal installeres på passasjersiden av sikkerhetshensyn.




Antenneinstallasjon

- Fjern dekslet rundt den fremre stolpen på bilen din.




- Rengjør frontruten med medfølgende rensemiddel (H).



- Vent til overflaten på glasset er helt tørt før du fortsetter.
- Varm opp overflaten av frontruten med defroster hvis det er kaldt (på vinteren).


- Fjern skillepapiret (merke 1) for filmantennen (E) horisontalt, og lim antennen på frontruten.




Ikke ta på filmantennens (E) limflate (limsiden).

Installasjon/Kobling

- 4 Gni filmantennen forsiktig mot frontruten i retningen som vist med pilen slik at den setter seg fast skikkelig.




- 5 Fjern skillepapiret (merke 2) for filmantennen (E) vertikalt.




- 6 Angi plasseringen av forsterkerenhetens (F) fremspring med ▼-merket på filmantennen (E) og lim fast.

Ikke ta på forsterkerenhetens (F) ledningstilkobling eller limflate (limsiden).

- Ved installering av antennen på høyre side




- Ved installering av antennen på venstre side



- 7 Fjern filmen som dekker jordingsplaten og lim jordingsplaten på metalldelen av kjøretøyet.

Sørg for at det er nok plass for jordingsplaten slik at den ikke forstyrrer de interiørdelene (fremre stolpedeksel). Sørg også for at de innvendige delene ikke forstyrrer forsterkerenheten (F).



- 8 Koble til antennekablene.

Bruk kabelklemmer (G) for å feste antennen til stolpen på flere steder.

- 9 Fest det fremre stolpedekslet tilbake slik det var montert opprinnelig.

Sørg for ikke å skade jordingsplaten og forsterkerenheten (F) ved tildekking.

- 10 Koble forsterkerenheten (F) til DAB-antennepluggen på baksiden av enheten.

Merk:

Forsikre deg om at [DAB ANT POWER] er satt til [ON] i [FUNCTION]-menyen i ventemodus. (Side 6) [ON] velges først.

Referanser

Vedlikehold

Rengjøring av enheten

Tørk av smuss på frontpanelet med en tørr silikonklut eller myk klut.

Behandling av plater

- Ikke berør platens avspillingsoverflate.
- Ikke fest tape eller lignende på platen, bruk heller ikke en plate med tape festet på den.
- Ikke bruk tilbehør for platen.
- Rengjør fra midten av platen og utover.
- Rengjør platen med tørket siliium eller en myk klut. Ikke bruk løsningsmidler.
- Trekk ut platen horisontalt ved utløsing.
- Fjern rør kanter fra midthullet og platens kanter før du setter inn platen.

Mer informasjon

- For:
- Seneste styreprogram-oppdateringer og seneste listen av kompatible elementer
 - KENWOOD originalapplikasjon
 - Enhver øvrig aktuell informasjon

Besøk <www.kenwood.com/cs/ce/>.

Generelt

- Denne enheten kan bare spille følgende CDer:



- For detaljert informasjon og merknader om avspillbare lydfiler, besøk <www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/>.

Avspillbare filer

- Avspillbare lydfiler:
For disk: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)
For USB masselagrings klasse-enhet:
MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Avspillbare platemedier: CD-R/CD-RW/CD-ROM
- Avspillbart platefilformat: ISO 9660 nivå 1/2, Joliet, Long-filnavn
- Avspillbart filsystem for USB-enhet: FAT12, FAT16, FAT32
Selv om lydfilene oppfyller standardene ovenfor, kan avspilling være umulig, avhengig av type enheter eller medier og deres tilstand.
AAC (.m4a)-filen på en CD kodet av iTunes kan den ikke spilles av i dette systemet.

Plater som ikke kan avspilles

- Plater som ikke er runde.
- Plater med fargemidler på innspillingsoverflaten eller skitne plater.
- Innspillbare/overskrivbare plater som ikke er ferdigbehandlet.
- 8 cm CD. Forsøk på å sette platen inn ved hjelp av et adapter kan føre til funksjonsfeil.

Om USB-enheter

- Du kan ikke koble til en USB-enhet via et USB-nettnav.
- Tilkobling av kabler som er lengre enn 5 m kan føre til uregelmessig avspilling.
- Denne enheten gjenkjenner ikke en USB-enhet som er klassifisert utenom 5 V eller overstiger 1,5 A.

Om iPod/iPhone

- Made for
 - iPod touch (6th generation)
 - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 eller senere)
- Det er ikke mulig å se gjennom videofiler i "Videos"-menyen i [MODE OFF].
- Sangrekkefølgen som vises på valgmenyen til denne enheten, kan avvikle fra iPod/iPhone.
- iPod fungerer ikke dersom "KENWOOD" eller "✓" vises på iPod-displayet.
- Avhengig av versjon i operativsystemet på iPod/iPhone, vil kanskje noen funksjoner ikke fungere på denne enheten.

Referanser

Om Spotify

- Spotify-programmet støtter:
 - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 eller senere)
 - iPod touch (6th generation)
 - Android OS 4.0.3 eller nyere
- Spotify er en tredjepartsstjeneste, derfor kan spesifikasjoner endres uten forvarsel. Dermed kan kompatibilitet bli nedsatt eller noen eller alle tjenester kan resultere utilgjengelige.
- Enkelte funksjoner i Spotify kan ikke styres fra denne enheten.
- Hvis du har problemer med programmet, kan du kontakte Spotify på <www.spotify.com>.


Om AMAZON ALEXA

- Alexa er en tredjepartsstjeneste, derfor kan spesifikasjoner endres uten forvarsel. Dermed kan kompatibilitet bli nedsatt eller noen eller alle tjenester kan resultere utilgjengelige.

Endre displayinformasjon

Hver gang du trykker på DISP, endres visningsinformasjonen.

- Hvis informasjonen ikke er tilgjengelig eller ikke registrert, vises "NO TEXT", "NO INFO" eller annen informasjon (f.eks. stasjonsnavn) eller så er displayet tomt.



Kilde navn	Vise informasjon: Hovedskjerm (ekstra)
STANDBY	Kilde navn (Dato)
DIGITAL AUDIO	Tjenesteetikett (Ensemble etikett) ➔ Tjenesteetikett (Dato) ➔ Dynamisk etikett (Dato) ➔ Tittel (Artist) ➔ Tittel (Dato) ➔ Neste program (EPG) (Dato) ➔ Signalnav (Dato) ➔ tilbake til begynnelsen
RADIO	Frekvens (Dato) Kun for FM-Radio Data System-stasjoner: Stasjonsnavn/Programtype (Dato) ➔ Radio tekst (Dato) ➔ Radio tekst+ (Radio tekst+) ➔ Sangtittel (Artist) ➔ Sangtittel (Dato) ➔ Frekvens (Dato) ➔ tilbake til begynnelsen
CD/USB	For CD-DA: Sportittel (Artist) ➔ Sportittel (Platetittel) ➔ Sportittel (Dato) ➔ Spilletid (Dato) ➔ tilbake til begynnelsen For MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-filer: Sangtittel (Artist) ➔ Sangtittel (Albumtittel) ➔ Sangtittel (Dato) ➔ Filnavn (Mappenavn) ➔ Filnavn (Dato) ➔ Spilletid (Dato) ➔ tilbake til begynnelsen

Referanser

Kilde navn	Vise informasjon: Hovedskjerm (ekstra)
iPod USB/iPod BT	Når [MODE OFF] er valgt (side 13): Sangtittel (Artist) ➔ Sangtittel (Albumtitel) ➔ Sangtittel (Dato) ➔ Spilletid (Dato) ➔ tilbake til begynnelsen
SPOTIFY/ SPOTIFY BT	Konteksttittel (Dato) ➔ Sangtittel (Artist) ➔ Sangtittel (Albumtitel) ➔ Sangtittel (Dato) ➔ Spilletid (Dato) ➔ tilbake til begynnelsen
BT AUDIO/ ALEXA	Sangtittel (Artist) ➔ Sangtittel (Albumtitel) ➔ Sangtittel (Dato) ➔ Spilletid (Dato) ➔ tilbake til begynnelsen
AUX	Kilde navn (Dato)

Feilsøking

Symptom	Utbedring
Ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none"> Juster volum til optimalt nivå. Sjekk ledninger og koblinger.
"MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON" vises.	Skru helt av, sør deretter for å sjekke at høyttalerledningenes terminaler er godt nok isolert. Skru enheten på igjen.
"PROTECTING SEND SERVICE" vises.	Send enheten til nærmeste servicesenter.
Generelt Kilde kan ikke velges.	Kontroller [SOURCE SELECT]-innstillingen. (Side 6)
Enheten fungerer ikke i det hele tatt.	Tilbakestill enheten. (Side 4)
Korrekte tegn vises ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Denne enheten viser kun store bokstaver, tall og et begrenset antall symboler. Avgang av språket du har valgt (Side 6), vises noen tegn på riktig måte.
Digital Radio DAB-mottak er dårlig.	Sørg for at [ON] er valgt for [DAB ANT POWER]. (Side 6)
"DAB ANT ERR"	Kontroller DAB-antennen. Angi [DAB ANT POWER] til [OFF] hvis en passiv antennen (uten antenneforsterker) brukes. (Side 6)
"RELATED SERV FOUND"	<ul style="list-style-type: none"> Trykk på volumknappen for å aktivere Soft-Link. (Side 9) Trykk på  /  for å avbryte.
Analog Radio Radiomottak er dårlig. Statisk støy ved lytting på radio.	Koble antennen godt til.

Feilsøking

CD/USB/iPod

Symptom	Utbedring
Platen løses ikke ut.	Trykk og hold nede ▲ for å tvinge utløsing av platen. Vær forsiktig slik at du ikke møter platen når den løses ut. Dersom dette ikke løser problemet må du tilbakestille enheten (side 4).
Støy genereres.	Hopp til et annet spor eller skift ut platen.
"PLEASE EJECT" vises.	Tilbakestill enheten (side 4). Dersom dette ikke løser problemet kan du ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.
Avspillingsrekkefølgen er ikke slik den skal.	Avspillingsrekkefølgen bestemmes av rekkefølgen filene ble tatt opp (disk) eller filnavnet (USB).
Forløpt avspillingstid er ikke riktig.	Dette avhenger av opptaksprosessen tidligere (disk/USB).
"READING" fortsetter å blinke.	<ul style="list-style-type: none"> Ikke bruk for mange hierarkiske nivåer og mapper. Sett inn disk'en på nytt eller koble enheten til igjen (USB/iPod/iPhone).
"UNSUPPORTED DEVICE" vises.	<ul style="list-style-type: none"> Sjekk, hvis den tilkoblede USB-enheten er kompatibel med denne enheten og sikre at filsystemene er i format som støttes. (Side 38) Koble til USB-enheten på nytt.
"UNRESPONSIVE DEVICE" vises.	Se til at USB-enheten ikke har funksjonsfeil, og koble til USB-enheten på nytt.
"USB HUB IS NOT SUPPORTED" vises.	Denne enheten kan ikke støtte en USB-enhet som er koblet via et USB-nettnav.
<ul style="list-style-type: none"> Kilden endres ikke til "USB" når du kobler til en USB-enhet mens du hører på en annen enhet "USB ERROR" vises. 	<p>USB-porten trekker mer strøm enn den er laget for. Slå av strømmen og koble fra USB-enheten. Deretter slår du på strømmen og kobler til USB-enheten igjen.</p> <p>Hvis dette ikke løser problemet, slår du strømmen av og på (eller nullstiller enheten) før du prøver med en annen USB-enhet.</p>
iPod/iPhone slås ikke på eller virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller tilkoblingen mellom enheten og iPod/iPhone. Koble fra og tilbakestill iPod/iPhone ved hjelp av hard tilbakestilling.

Symptom	Utbedring
CD/USB/iPod	
"LOADING" vises når du angir søk-modus ved å trykke på Q / ↵.	Denne enheten forbereder fortsatt iPod-/iPhone-musikkliste. Det kan ta litt tid til å laste, prøv på nytt senere.
"NO DISC"	Sett inn en spillbar plate i CD-ingangen.
"TOC ERROR"	Sørg for at platen er rengjort og satt inn på riktig måte.
"NA FILE"	Sørg for at mediet (disk/USB) inneholder støttede lydfiler. (Side 38)
"COPY PRO"	En kopibeskyttet fil spilles av (disk/USB).
"NO DEVICE"	Koble til en enhet (USB/iPod/iPhone) og endre kilden til USB eller iPod USB igjen.
"NO MUSIC"	Koble til en enhet (USB/iPod/iPhone) som inneholder spillbare lydfiler.
"iPod ERROR"	<ul style="list-style-type: none"> Koble om iPod. Tilbakestill iPod.
"MEMORY FULL"	Du har nådd maksimal lagringsgrense på din iPod/iPhone.
"DISCONNECTED"	USB er koblet fra hovedenheten. Kontroller at enheten er tilkoblet via USB.
"CONNECTING"	<ul style="list-style-type: none"> Tilkoblet via USB-ingang: Enheten kobler til hovedenheten. Vent litt. Tilkoblet via Bluetooth: Bluetooth er frakoblet. Kontroller Bluetooth-tilkoblingen og at begge enhetene er sammenkoblet og tilkoblet.
"CHECK APP"	Spotify-programmet er ikke riktig tilkoblet, eller brukeren er ikke pålogget. Avslutt Spotify-applikasjonen, og start på nytt. Deretter logg inn på Spotify-kontoen din.

Spotify

Feilsøking

Bluetooth®

Symptom	Utbedring
Ingen Bluetooth-enhet oppdaget.	<ul style="list-style-type: none"> • Søk fra Bluetooth-enheten igjen. • Tilbakestill enheten. (Side 4)
Kan ikke foreta Bluetooth-paring.	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at du har oppgitt samme PIN-kode på både apparatet og Bluetooth-enheten. • Slett pairingsinformasjonen fra både enheten og Bluetooth-enheten, og utfør paringen en gang til. (Side 18)
Det høres ekko eller støy under en telefonamtale.	<ul style="list-style-type: none"> • Juster mikrofonens posisjon. (Side 18) • Kontroller [ECHO CANCEL]-innstillingen. (Side 20)
Lydkvaliteten på telefonen er dårlig.	<ul style="list-style-type: none"> • Reduser avstanden mellom apparatet og Bluetooth-enheten. • Flytt bilen til et sted hvor du har bedre dekning.
Taleoppringen fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk taleoppringen i mer stille omgivelser. • Reduser avstanden fra mikrofonen når du sier navnet. • Sørg for at den samme stemmen som den registrerte stemmeikitken bruktes.
Lyden blir avbrutt eller hoppet over under avspilling på en Bluetooth-lydspiller.	<ul style="list-style-type: none"> • Reduser avstanden mellom apparatet og Bluetooth-lydspilleren. • Slå av, og slå deretter apparatet på igjen før du prøver på nytt. • Andre Bluetooth-enheter prøver kanskje å koble til apparatet.
Den tilkoblede Bluetooth-lydspilleren kan ikke styres.	<ul style="list-style-type: none"> • Sjekk om den tilkoblede Bluetooth-lydspilleren støtter profilen for fjernkontroll av lyd/video (AVRCP). (Se bruksanvisningen for lypilleren.) • Koble Bluetooth-spilleren fra og deretter til igjen.
"NOT SUPPORT"	Den tilkoblede telefonen støtter ikke talegenkjenning eller overføring av telefonboken.

Symptom	Utbedring
Bluetooth®	"NO ENTRY"/"NO PAIR"
	Det er ikke noe registrert apparat tilkoplet/funnet via Bluetooth.
	"ERROR"
	Prov igjen. Hvis det vises "ERROR" igjen, kontrollerer du at enheten støtter funksjonen du har prøvd.
	"NO INFO"/"NO DATA"
AMAZON ALEXA	Bluetooth-apparatet kan ikke få kontaktinformasjonen.
	"HF ERROR XX"/"BT ERROR"
	Tilbakestill enheten, og prøv fremgangsmåten igjen. Dersom dette ikke løser problemet kan du ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.
	"SWITCHING NG"
	Det er ikke sikkert at de tilkoblede telefonene støtter vekslefunksjonen.
AMAZON ALEXA	Bluetooth-tilkoblingen mellom Bluetooth-enheten og enheten er ustabil.
	Slett registrerte Bluetooth-enheter som er ubruktes, fra enheten. (Side 22)
	Ingen respons fra Alexa etter innmatting av stemmeimpuls.
	Amazon-skyen kunne ikke analysere stemmeimpulsen.
	Feil respons fra Alexa.
AMAZON ALEXA	Alexa misforsto hva som ble sagt eller fanget ikke opp hele forespørselen eller setningen som ble talt. Vennligst prøv igjen. (Side 24)
	"DISCONNECTED"
	Pass på å koble smarttelefonen din til enheten via Bluetooth. (Side 18)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pass på at lydenheten er koblet til via Bluetooth. Velg lydenheten fra [AUDIO SELECT] i [BT MODE]. (Side 22) • Utfør engangsprosessen for oppsett på nytt. Se "Oppsett for første gang" på side 24. • Slå av, og slå deretter apparatet på igjen før du prøver på nytt. • Du må kontrollere at ALEXA-kilden eller iPod BT-kilden er valgt for iOS-enheten.

Spesifikasjoner

Digital radio	DAB	Frekvensområde	Band III: 174,928 MHz — 239,200 MHz
	Følsomhet	—100 dBm	
	Signalstøyforhold	90 dB	
	Type antennekobling	SMB	
	Antennens utgangsspenning	Likestrøm 12 V	
	Antennens maksimale spenning	< 100 mA	
Analog radio	FM	Frekvensområde	87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz-trinn)
		Anvendelig sensitivitet (S/N = 30 dB)	6,2 dBf (0,56 µV/75 Ω)
		Støydempende sensitivitet (DIN S/N = 46 dB)	15,2 dBf (1,58 µV/75 Ω)
		Frekvensrespons (±3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Signalstøyforhold (MONO)	68,0 dB
		Stereo separasjon (1 kHz)	40 dB
MW (AM)		Frekvensområde	531 kHz — 1 611 kHz (9 kHz-trinn)
		Anvendelig sensitivitet (S/N = 20 dB)	28,5 µV
LW (AM)		Frekvensområde	153 kHz — 279 kHz (9 kHz-trinn)
		Anvendelig sensitivitet (S/N = 20 dB)	45 µV
CD-spiller		Laserdiode	GaAlAs
		Digitalt filter (D/A)	8 ganger over sampling
		Spindelhastighet	500 o/min — 200 o/min (CLV)
		Hastighetsvariasjoner i drivverket	Under målbar grense
		Frekvensrespons (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz
		Total harmonisk forvengning (1 kHz)	0,01 %
		Signalstøyforhold (1 kHz)	96 dB
		Dynamisk rekkevidde	91 dB
		Kanalseparasjon	84 dB
		MP3-dekoder	I overensstemmelse med MPEG-1/2 Audio Layer-3
USB		WMA-dekoder	I overensstemmelse med Windows Media Audio
		AAC-dekoder	AAC-LC“.aac”-filer
		USB-standard	USB 1.1, USB 2.0 (Høy hastighet)
		Filsystem	FAT12/16/32
		Maksimal matestrøm	Likestrøm 5 V 1,5 A
		MP3-dekoder	I overensstemmelse med MPEG-1/2 Audio Layer-3
		WMA-dekoder	I overensstemmelse med Windows Media Audio
		AAC-dekoder	AAC-LC“.aac”, “.m4a”-filer
		WAV-dekoder	Lineær-PCM
		FLAC-dekoder	FLAC-filer (opp til 96 kHz/24 bit)

Spesifikasjoner

Hjelpeutsyr	Frekvensrespons (± 3 dB)	20 Hz — 20 kHz	Tonefunksjon	Bånd 1: 62,5 Hz ± 9 dB
	Maksimal inngangsspenning	1 000 mV		Bånd 2: 100 Hz ± 9 dB
	Inngangsimpedans	30 k Ω		Bånd 3: 160 Hz ± 9 dB
Bluetooth	Versjon	Bluetooth 4.2	Lyd	Bånd 4: 250 Hz ± 9 dB
	Frekvensområde	2,402 GHz — 2,480 GHz		Bånd 5: 400 Hz ± 9 dB
	RF-utgangseffekt (E.I.R.P.)	+4 dBm (MAX), effektklasse 2		Bånd 6: 630 Hz ± 9 dB
	Maksimal kommunikasjonsrekkevidde	Siktlinje ca. 10 m (32,8 ft)		Bånd 7: 1 kHz ± 9 dB
	Profil	HFP 1.7.1 (Håndfriprofil) A2DP (Avansert lyddistribusjonsprofil) AVRCP 1.6.1 (Profil for fjernkontroll av lyd/video) PBAP (Telefonboktilgangsprofil) SPP (Serieportprofil)		Bånd 8: 1,6 kHz ± 9 dB
				Bånd 9: 2,5 kHz ± 9 dB
				Bånd 10: 4 kHz ± 9 dB
Lyd	Maksimal utgangseffekt	50 W \times 4	Generelt	Bånd 11: 6,3 kHz ± 9 dB
	Full båndbredde-strøm (mindre enn 1 % THD)	22 W \times 4		Bånd 12: 10 kHz ± 9 dB
	Høyttalerimpedans	4 Ω — 8 Ω		Bånd 13: 16 kHz ± 9 dB
			Preout-nivå/belastning	2 500 mV/10 k Ω
			Preout-impedans	$\leq 600 \Omega$
			Driftsspenning	12 V DC bilbatteri
			Monteringsstørrelse (B \times H \times D)	182 mm \times 111 mm \times 156 mm
			Nettovekt (inkluderer trimplate og monteringshylse)	1,6 kg

Gjenstand for endring uten nærmere varsel.

Зміст

Перед використанням.....	3	Настройки звуку	25
Основи	4	Настройки екрану.....	30
Початок роботи.....	5	Встановлення/З'єднання	31
1 Вибір мови та завершення демонстрації			
2 Налаштування годинника та дати			
3 Встановлення інших додаткових налаштувань			
Цифрове радіо.....	7	Посилання.....	38
Аналогове радіо.....	10	Обслуговування	
CD/USB/iPod.....	11	Додаткова інформація	
Spotify	14	Зміна інформації, що відображається на дисплеї	
AUX.....	16	Несправності.....	40
Використання інших програм.....	16	Характеристики	43
Програма KENWOOD Remote			
Tuneln Radio/Tuneln Radio Pro			
Bluetooth®	18		
Bluetooth — Підключення			
Bluetooth — Мобільний телефон			
Bluetooth — Аудіо			
AMAZON ALEXA.....	24		

Перед використанням

ВАЖЛИВО

- Спершу прочитайте даний посібник, щоб дізнатись, як правильно використовувати даний пристрій. Дуже важливо, щоб ви прочитали та дотримувались попереджень і застережень, викладених у цьому посібнику.
- Зберігайте даний посібник у безпечному та доступному місці для довідки у майбутньому.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не використовуйте жодної функції, що може відвернути вашу увагу від безпечної управління автомобілем.**

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Встановлення гучності:

- Рівень гучності має бути таким, щоб можна було чути звуки ззовні автомобіля для уникнення небезпечних ситуацій.
- Щоб запобігти пошкодженню гучномовців при раптовому збільшенні рівня вихідного сигналу, уменшіть гучність перед початком відтворення цифрових джерел.

Загальні несправності:

- Не використовуйте зовнішній пристрій, якщо він може заважати безпечному водінню.
- Зробіть резервну копію всіх важливих даних. Ми не несемо жодної відповідальності за будь-які втрати записаних даних.
- Для уникнення короткого замикання не кладіть і не залишайте всередині приладу жодних металевих предметів (наприклад, монети чи металеві інструменти).
- Якщо виникає помилка диску через конденсат на лінзі лазеру, витягніть диск та зачекайте випаровування вологи.
- Залежно від моделі автомобіля при увімкненні даного пристрою антена буде автоматично висуватися, якщо до пристрою підключено провід антени (стор. 34) Вимкніть даний пристрій або переключіть джерело в режим очікування STANDBY при паркуванні у місці з низькою стелею.

Ознайомлення з цим посібником


- Дисплей та передні панелі, які зображені в посібнику, є прикладами, що використовуються для чіткого роз'яснення операцій. Через це вони можуть відрізнятися від фактичних дисплеїв чи передніх панелей.
- Операції, що пояснюються, в основному виконуються за допомогою кнопок на передній поверхні пристроя.
- З метою пояснення використовуються англійські написи. Ви можете вибрати мову дисплея в меню **[FUNCTION]**. (Стор. 6)
- [XX]** вказує вибрані елементи.
- (Стор. XX) вказує, що на заявленій сторінці наявні посилання.



Даний символ на пристрой вказує на наявність у цьому посібнику важливих інструкцій щодо експлуатації та технічного обслуговування.
Уважно ознайомтеся з інструкціями в цьому посібнику.

Основи

Передня панель



* Лише з метою ілюстрації.

До

Вмикання живлення

Регулювання гучності

Вибір джерела

Зміна інформації, що відображається на дисплей

На передній панелі

Натисніть \textcircled{O} SRC.

- Натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб вимкнути живлення.


Поверніть регулятор гучності.

• Натисніть \textcircled{O} SRC декілька разів.

• Натисніть \textcircled{O} SRC, а потім поверніть регулятор гучності не більше ніж через 2 секунди.

Натисніть DISP декілька разів. (Стор. 39)

Початок роботи



1 Вибір мови та завершення демонстрації

При першому включенні живлення (або [FACTORY RESET]) встановлено в значення [YES], див. стор. 6) на дисплей відображається повідомлення: "SEL LANGUAGE" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Поворотом регулятора гучності виберіть [EN] (англійська) / [RU] (російська) / [SP] (іспанська) / [FR] (французька) / [GE] (німецька), а потім натисніть регулятор.
За замовчуванням встановлений варіант [EN].
На екрані з'явиться наступне: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB".
- 2 Натисніть регулятор гучності ще раз.
За замовуванням встановлений варіант [YES].
- 3 Натисніть регулятор гучності ще раз.
На дисплей з'являється "DEMO OFF".

Потім, на дисплей відображається вибраний тип кросоверу: "2-WAY X'OVER" або "3-WAY X'OVER"

- Щоб змінити тип кросоверу, див. "Зміна типу кросоверу" на стор. 7.

2 Налаштування годинника та дати

- 1 Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функцій [FUNCTION].
- 2 Поворотом регулятора гучності виберіть [CLOCK] і натисніть регулятор.

Щоб налаштувати годинник

- 3 Поворотом регулятора гучності виберіть [CLOCK ADJUST] і натисніть регулятор.
- 4 Поворотом регулятора гучності зробіть необхідні налаштування, а потім натисніть регулятор.
Установіть час у такому порядку: "Години" → "Хвилини".
- 5 Поворотом регулятора гучності виберіть [CLOCK FORMAT] і натисніть регулятор.
- 6 Поворотом регулятора гучності виберіть [12H] або [24H], і натисніть регулятор.

Щоб встановити дату

- 7 Поворотом регулятора гучності виберіть [DATE FORMAT] і натисніть регулятор.
- 8 Поворотом регулятора гучності виберіть [DD/MM/YY] або [MM/DD/YY] і натисніть регулятор.
- 9 Поворотом регулятора гучності виберіть [DATE SET] і натисніть регулятор.
- 10 Поворотом регулятора гучності зробіть необхідні налаштування, а потім натисніть регулятор.
Установіть дату в такому порядку: "День" → "Місяць" → "Рік" або "Місяць" → "День" → "Рік".

11 Для виходу натисніть та утримуйте .

Щоб повернутись до попереднього налаштування, натисніть .

3 Встановлення інших додаткових налаштувань

Ви можете встановити лише наступні елементи, коли на пристрої вибрано джерело STANDBY.

- 1 Натискайте повторно , щоб перейти в режим STANDBY.
- 2 Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функцій [FUNCTION].
- 3 Поверніть регулятор гучності, щоб вибрати пункт (стор. 6), а тоді натисніть регулятор.
- 4 Повторіть крок 3, щоб обрати або активувати бажаний пункт.
- 5 Для виходу натисніть та утримуйте .

Щоб повернутись до попереднього налаштування, натисніть .

Початок роботи

Настройка за замовчуванням: [XX]

[DISPLAY]

[EASY MENU]

Після натиснання кнопки [FUNCTION]...

[ON]: Підсвічування [LCD DISPLAY] зміниться на білий колір. ;
[OFF]: Підсвічування [LCD DISPLAY] стає обраного кольору за допомогою функції [COLOR SELECT]. (Стр. 30)

- Підсвічування [KEY 1] та [KEY 2] зміниться на блакитний колір після натиснання кнопки [FUNCTION], незалежно від налаштувань [EASY MENU].
- Див. малюнок на сторінці 30 для ідентифікації зони.

[TUNER SETTING]

[DAB ANT POWER]

[ON]: Подача живлення на DAB-антену. ; [OFF]: Живлення не подається. Виберіть при використанні пасивної антени без підсилювача. (Стр. 35)

[PRESET TYPE]

[NORMAL]: В пам'ять вноситься одна радіостанція для кожної кнопки фіксованої настройки у кожному з діапазонів (FM1/FM2/FM3/MW/LW/DB1/DB2/DB3). ; [MIX]: В пам'ять вноситься одна радіостанція (цифрове радіо або аналогове радіо) для кожної кнопки фіксованої настройки незалежно від обраного діапазону.

[SYSTEM]

[KEY BEEP]

(Застосовується лише, якщо [X'OVER] встановлено в значення [2WAY].) (Стр. 7)

[ON]: Включення звукового сигналу при натисненні клавіш. ;
[OFF]: Виключення.

[SOURCE SELECT]

[SPOTIFY SRC]

[ON]: Включення SPOTIFY/SPOTIFY BT при виборі джерела. ;
[OFF]: Виключення. (Стр. 14)

[BT AUDIO SRC]

[ON]: Включення BT AUDIO при виборі джерела. ; [OFF]: Виключення. (Стр. 23)

[BUILT-IN AUX]

[ON]: Включення AUX при виборі джерела. ; [OFF]: Виключення. (Стр. 16)

[P-OFF WAIT]

Застосовується лише, коли вимкнено режим демонстрації.

Встановлює проміжок часу, через який автомагнітола в режимі очікування (STANDBY), автоматично вимкнеться, щоб не витрачати енергію акумулятора.

[20M]: 20 хвилин ; [40M]: 40 хвилин ; [60M]: 60 хвилин ;
[---]: Відмінє.

[CD READ]

[1]: Активується функція автоматичного розпізнання типу запису на компакт-диску: аудіофайли або музичний компакт-диск. ; [2]: Примусово вмикається режим відтворення музичного компакт-диска. При програванні диску із аудіофайлами немає звуку.

[F/W UPDATE]

[UPDATE SYSTEM]/[UPDATE DAB]

[F/W UP xxxx]

[YES]: Оновлює вбудоване ПЗ. ; [NO]: Відмінє (нововчення не активоване). Детальнішу інформацію щодо оновлення ПЗ див. на веб-сайті <www.kenwood.com/cs/ce/>.

[FACTORY RESET]

[YES]: Скидання налаштувань за замовчуванням (за винятком збереженої станції). ; [NO]: Відмінє.

[ENGLISH]

[РУССКИЙ]

Виберіть мову дисплея для меню [FUNCTION] та інформацію про музику, якщо така доступна.

За замовчуванням вибрано [ENGLISH].

[ESPAÑOL]

[FRANCAIS]

[DEUTSCH]

Початок роботи

Зміна типу кросоверу

- 1 Натискайте повторно \textcircled{S} RC, щоб перейти в режим STANDBY.
 - 2 Натисніть і утримуйте цифрові кнопки 4 і 5, щоб увійти у функцію вибору кросоверу.
З'явиться тип поточного кросоверу.
 - 3 Поворотом регулятора гучності виберіть "2WAY" або "3WAY" і натисніть регулятор.
 - 4 Поворотом регулятора гучності виберіть "YES" або "NO" і натисніть регулятор.
З'явиться тип вибраного кросовера.
- Щоб скасувати, натисніть і утримуйте $\textcircled{Q} / \textcircled{\leftarrow}$.
 - Щоб налаштувати параметри вибраного кросовера, див. стор. 27.

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Виберіть тип кросоверу відповідно до того, як підключені динаміки.
(Стор. 33, 34)


Якщо Ви оберете неправильний тип:

- Це може пошкодити динаміки.
- Рівень звучання може бути надзвичайно високим або низьким.

Цифрове радіо

Про DAB (Digital Audio Broadcasting — цифрове аудіомовлення)

DAB — це одна із доступних на даний час систем цифрового радіо. Вона здатна передавати звук цифрової якості без жодних надокучливих перешкод або спотворень сигналу. Окрім цього, вона передає текст, зображення та дані. На противагу FM-радіо, де кожна програма передається на окремій частоті, DAB поєднує декілька програм (називаються "сервісами") в один "ансамбль". "Первинний компонент" (головна радіостанція) інколи супроводжується "вторинним компонентом", що може містити додаткові програми або іншу інформацію.



Підготовка:

- 1 Під'єднайте DAB-антену, яка входить в комплект, до гнізда DAB-антени.
(Стор. 33)
 - 2 Натискайте повторно \textcircled{S} RC, щоб вибрали DIGITAL AUDIO.
 - 3 Натисніть та утримуйте $\textcircled{Q} / \textcircled{\leftarrow}$ (LIST UPDATE), щоб розпочати оновлення списку сервісів.
Відображається "LIST UPDATE" та розпочинається оновлення.
Відображається "UPDATED", коли оновлення завершено.
Оновлення триває до 3 хвилин. Під час оновлення не допускається жодне переривання (наприклад, інформацією про стан на дорозі).
- **Щоб скасувати оновлення списку сервісів:** Натисніть та утримуйте $\textcircled{Q} / \textcircled{\leftarrow}$ (LIST UPDATE) знову.

Цифрове радіо

- “DGT” засвічується при отриманні цифрового сигналу DAB і блимає при отриманні сигналу RDS.
- Пристрій автоматично перемикається на режим DAB-попереджен, отримавши сигнал попередження від DAB-радіостанції.

Пошук ансамблю

- Натискайте повторно SRC, щоб вибрати DIGITAL AUDIO.
- Натискайте повторно BAND, щоб вибрати DB1/DB2/DB3.
- Натисніть і утримуйте / для пошуку ансамблю.
- Натисніть / , щоб вибрати ансамбль, сервіс або компонент для прослуховування.

Ви можете зберегти до 18 сервісів.

- Щоб зберегти сервіс:** Натисніть і утримуйте одну з цифрових кнопок (від 1 до 6).
- Щоб вибрати збережений сервіс:** Натисніть одну з цифрових кнопок (від 1 до 6).

Вибір сервісу

- Натисніть / , щоб перейти в режим пошуку сервісу.
- Поворотом регулятора гучності виберіть сервіс, а потім натисніть регулятор.

Щоб скасувати режим пошуку сервісу, натисніть / знову.

Вибір сервісу за іменем

- Натисніть / , щоб перейти в режим пошуку сервісу.
- Щоб увійти в режим пошуку за алфавітом, швидко поверніть регулятор гучності.
- Щоб вибрати символ для пошуку, поверніть регулятор гучності або натисніть / .
- Натисніть / , щоб перейти до наступної/попередньої сторінки.
- Щоб активувати режим пошуку, натисніть регулятор гучності.
- Поворотом регулятора гучності виберіть сервіс, а потім натисніть регулятор.

Щоб скасувати режим пошуку за алфавітом, натисніть / знову.

Інші налаштування

- Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функцій [FUNCTION].
- Поверніть регулятор гучності, щоб вибрати пункт (див. наступну таблицю), а тоді натисніть регулятор.
- Повторюйте крок 2, доки не буде вибрано/активовано потрібний пункт або виконайте інструкції, зазначені для вибраного пункту.
- Для виходу натисніть і утримуйте / .

Щоб повернутись до попереднього налаштування, натисніть / .

Настройка за замовчуванням: [XX]

[TUNER SETTING]

[SEEK MODE]

Вибір способу пошуку для кнопок / при натисненні.

[AUTO1]: Вибір ансамблю, сервісу або компонента. Здійсніть автоматичний пошук ансамблю, натиснувши та утримуючи / .

[AUTO2]: Потшук запрограмованого сервісу; [MANUAL]: Вибір ансамблю, сервісу або компонента.

Здійсніть ручний пошук ансамблю, натиснувши та утримуючи / .

[AF SET]

[ON]:

Під час прослуховування DAB: Автоматичне перемикання на FM-радіомовлення цієї ж програми, якщо DAB-сигнал слабшає. Як тільки сигнал стає знову сильним, відбудеться перемикання назад на DAB-мовлення.

Під час прослуховування FM: Автоматичне перемикання на DIGITAL AUDIO-джерелу з мовленням тієї ж програми (якщо доступно);

[OFF]: Відмінє.

[TI]

[ON]:

При доступності дозволяє тимчасово перемикнути пристрій на відтворення інформації про рух транспорту (Загоряється індикатор “TI”);

[OFF]: Відмінє.

[PTY SEARCH]

1 Поверніть регулятор гучності, щоб вибрати доступний тип програми (див. “Доступний тип програми для [PTY SEARCH]” на стор. 9), а тоді натисніть регулятор.

2 Поверніть регулятор гучності, щоб обрати мову PTY ([ENGLISH]/[FRENCH]/[GERMAN]), потім натисніть регулятор для підтвердження.

3 Натисніть / , щоб розпочати пошук.

Цифрове радіо

[ASW SELECT]	[TRAVEL], [WARNINGS], [NEWS], [WEATHER], [EVENT], [SPECIAL], [RAD INFO], [SPORTS], [FINANCE]: Поворотом регулятора гучності зробіть вибір, а потім натисніть регулятор. Перед назвою активованого типу повідомлення з'являється позначка “*”. Автоматичне перемикання з будь-якого джерела на ансамбл цифрового радіо, що передають активований тип повідомлення. <ul style="list-style-type: none">• Можна активувати декілька повідомлень одночасно.• Щоб вимкнути, натисніть регулятор гучності ще раз (“*” зникає).
[LIST UPDATE]	[AUTO]: Автоматичне оновлення списку сервісів DAB при увімкненні живлення. ; [MANUAL]: Оновлення списку сервісів DAB за допомогою натискання та утримування Q/S (LIST UPDATE).
[PTY WATCH]	1 Поверніть регулятор гучності, щоб вибрати доступний тип програми, тоді натисніть Q/S . Пристрій автоматично перемикається з будь-якого джерела на ансамбл цифрового радіо, що передають вибраний тип програми. Тип програми: [NEWS], [AFFAIRS], [INFO], [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [POP M] (музика), [ROCK M] (музика), [EASY M] (музика), [LIGHT M] (музика), [CLASSICS], [OTHER M] (музика), [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (музика), [OLDIES], [FOLK M] (музика), [DOCUMENT] OFF : Відмінне. 2 Натисніть регулятор гучності, щоб перейти до вибору мови PTY. 3 Поверніть регулятор гучності, щоб обрати мову PTY (ENGLISH)/ [FRENCH]/[GERMAN]), потім натисніть регулятор для підтвердження.
[RELATED SERV]	[ON]: Активація функції Soft-Link для перемикання на альтернативний сервіс, що відрізняється від поточного аудіопрограми. ; OFF : Вимкнення.

[CLOCK]

[TIME SYNC]

[ON]: Синхронізація часу пристрою з часом станції цифрового радіо. ;
[OFF]: Відмінє.

- Якщо гучність була налаштована під час прийому інформації про дорожню ситуацію, повідомлень, попереджень або новин, вона зберігається автоматично. Цей рівень гучності буде встановлений при наступній активації прийому інформації про ситуацію на дорозі; повідомлень, попереджень або новин.

Доступний тип програми для [PTY SEARCH]

[SPEECH]:


[NEWS], [AFFAIRS], [INFO] (інформація), [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [DOCUMENT]

[MUSIC]:

[POP M] (музика), [ROCK M] (музика), [EASY M] (музика), [LIGHT M] (музика), [CLASSICS], [OTHER M] (музика), [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (музика), [OLDIES], [FOLK M] (музика)

Автомагнітола буде шукати тип програми, який підпадає під категорію **[SPEECH]** або **[MUSIC]**, якщо вона обрана.

Аналогове радіо



- Індикатор "ST" загоряється, коли від радіостанції FM-стерео є прийом сигналу достатньої потужності.
- Пристрій автоматично перемикається на режим FM-попереджень, отримавши сигнал попередження від FM-радіостанції.

Пошук станції

- Натискайте повторно SRC, щоб вибрати RADIO.
- Натискайте повторно BAND, щоб вибрати FM1/FM2/FM3/MW/LW.
- Для пошуку радіостанції натисніть кнопку **◀◀ / ▶▶**.

Можна зберегти до 18 станцій для діапазону FM та 6 станцій для діапазону MW/LW.

- Збереження станції:** Натисніть і утримуйте одну з цифрових кнопок (від 1 до 6).
- Вибір збереженої станції:** Натисніть одну з цифрових кнопок (від 1 до 6).

Інші налаштування

- Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функцій [FUNCTION].
- Поверніть регулятор гучності, щоб вибрати пункт (див. наступну таблицю), а тоді натисніть регулятор.
- Повторюйте крок 2, доки не буде вибрано/активовано потрібний пункт або виконайте інструкції, зазначені для вибраного пункту.
- Для виходу натисніть та утримуйте **Q / ↴**.

Щоб повернутись до попереднього налаштування, натисніть **Q / ↴**.

Настройка за замовчуванням: [XX]

[TUNER SETTING]

[SEEK MODE]

Вибір способу пошуку для кнопок **◀◀ / ▶▶** при натисненні.
[AUTO1]: Автоматичний пошук радіостанції; [AUTO2]: Пошук запрограмованої станції; [MANUAL]: Пошук радіостанції вручну.

[LOCAL SEEK]

[ON]: Виконується пошук станцій тільки з хорошим сигналом; [OFF]: Відміняє.
• Виконані налаштування застосовуються тільки для вибраного джерела/станції. Після зміни джерела/станції вам потрібно буде виконати налаштування знову.

[AUTO MEMORY]

[YES]: Автоматичний запис у пам'ять 6 станцій з якісним рівнем сигналу; [NO]: Відміняє.
• Можна вибирати тільки, якщо [PRESET TYPE] встановлено на [NORMAL]. (Стр. 6)

[MONO SET]

[ON]: Покращує якість відтворювання сигналу радіостанції FM, але стереоefект при цьому може зникнути; [OFF]: Відміняє.

[NEWS SET]

[ON]: Пристрій тимчасово буде переключено на режим News Programme (Програми новин), якщо такі є; [OFF]: Відміняє.

[REGIONAL]

[ON]: Встановлюється режим перемикання на іншу станцію тільки у заданому регіоні з використанням функції "Af"; [OFF]: Відміняє.

[AF SET]

[ON]: Встановлюється режим автоматичного пошуку іншої радіостанції, яка транслює таку саму програму у тій самій мережі Radio Data System, але з кращою якістю сигналу, у випадку нездовільної якості сигналу радіостанції, який приймається; [OFF]: Відміняє.

Аналогове радіо

[TI]

[ON]: При доступності дозволяє тимчасово перемикнути пристрій на відтворення інформації про рух транспорту (Загоряється індикатор "TI").;
[OFF]: Відмінне.

• [TI] у режимі MW/LW слугує для увімкнення переривання інформації про стан на дорозі тільки на DIGITAL AUDIO-джерелі.

[PTY SEARCH]

- 1 Поверніть регулятор гучності, щоб вибрати доступний тип програми (див. нижче "Доступний тип програми для [PTY SEARCH]"), а тоді натисніть регулятор.
- 2 Поверніть регулятор гучності, щоб обрати мову PTY ([ENGLISH]/[FRENCH]/[GERMAN]), потім натисніть регулятор для підтвердження.
- 3 Натисніть / / , щоб розпочати пошук.

- [LOCAL SEEK]/[MONO SET]/[NEWS SET]/[REGIONAL]/[AF SET]/[PTY SEARCH] доступний тільки в діапазонах FM1/FM2/FM3.
- Якщо гучність була налаштована під час прийняття інформації про дорожню ситуацію або новин, вона зберігається автоматично. Цей рівень гучності буде встановлений при наступній активізації прийому інформації про ситуацію на дорозі або новин.

Доступний тип програми для [PTY SEARCH]

[SPEECH]:

[NEWS], [AFFAIRS], [INFO] (інформація), [SPORT], [EDUCATE], [DRAMA], [CULTURE], [SCIENCE], [VARIED], [WEATHER], [FINANCE], [CHILDREN], [SOCIAL], [RELIGION], [PHONE IN], [TRAVEL], [LEISURE], [DOCUMENT]

[MUSIC]:

[POP M] (музика), [ROCK M] (музика), [EASY M] (музика), [LIGHT M] (музика), [CLASSICS], [OTHER M] (музика), [JAZZ], [COUNTRY], [NATION M] (музика), [OLDIES], [FOLK M] (музика)

Автомагнітогата буде шукати тип програми, який підпадає під категорію [SPEECH] або [MUSIC], якщо вона обрана.


CD/USB/iPod

Вставлення диска



Джерело автоматично зміниться на CD та почнеться відтворення.

Підключення пристрою USB




Джерело автоматично зміниться на USB та почнеться відтворення.

* Не залишайте кабель всередині автомобіля, коли він не використовується.

CD/USB/iPod

Підключення iPod/iPhone




Джерело автоматично зміниться на iPod USB та почнеться відтворення.
• Ви також можете підключити iPod/iPhone через Bluetooth. (Стор. 18)

*1 KCA-iP103: Тип Lightning

*2 Не залишайте кабель всередині автомобіля, коли він не використовується.

Основні операції



До

До	На передній панелі
Відтворити/поставити на паузу	Натисніть 6 ► .
Швидкий перехід вперед або назад	Натисніть та утримуйте 1◀◀ / 2▶▶.
Вибір доріжки/файлу	Натисніть 1◀◀ / 2▶▶.
Вибір папки*1	Натисніть 1 ▲ / 2 ▼.
Відтворення у режимі повтору*2	Натисніть 4 (декілька разів). [TRACK REPEAT]/[ALL REPEAT]: Аудіо компакт-диск [FILE REPEAT]/[FOLDER REPEAT]/[ALL REPEAT]: Файл MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC [REPEAT ONE]/[REPEAT ALL]/[REPEAT OFF]: iPod
Відтворення у випадковому порядку*2	Натисніть 3 (декілька разів). [DISC RANDOM]/[RANDOM OFF]: Аудіо компакт-диск [FOLDER RANDOM]/[RANDOM OFF]: Файл MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC [SHUFFLE ON]/[SHUFFLE OFF]: iPod
	Натисніть та утримуйте 3, щоб обрати [ALL RANDOM].*1

*1 Для CD: Лише для файлів MP3/WMA/AAC. Ці функції не працюють на iPod.

*2 Для iPod: Застосовується лише, коли обрано [MODE OFF]. (Стор. 13)

Вибір накопичувача з музицою

Коли вибране джерело USB, повторно натискайте 5.

Будуть відтворюватися пісні, збережені на наступному накопичувачі.

- Вибрана внутрішня або зовнішня пам'ять смартфона (клас Mass Storage).
- Вибраний накопичувач пристрою з декількома накопичувачами.

Ви також можете вибрати накопичувач із музицою в меню [FUNCTION].

- 1 Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функцій [FUNCTION].
- 2 Поворотом регулятора гучності виберіть [USB] і натисніть регулятор.
- 3 Поворотом регулятора гучності виберіть [MUSIC DRIVE] і натисніть регулятор.
- 4 Поворотом регулятора гучності виберіть [DRIVE CHANGE] і натисніть регулятор.
Наступний накопичувач (від [DRIVE 1] до [DRIVE 4]) вибирається автоматично після чого розпочинається відтворення.
- 5 Для вибору наступного накопичувача повторіть кроки 1 та 4.
- 6 Для виходу натисніть та утримуйте **Q / ↲**.

Щоб повернутись до попереднього налаштування, натисніть **Q / ↲**.

Виберіть режим керування

Коли вибране джерело iPod USB (або джерело iPod BT), повторно натискайте 5.

[MODE ON]: Керування пристроєм iPod/iPhone з самого iPod/iPhone. Однак ви й надалі можете відтворювати/ставити на паузу записи, пропускати файли, перемотувати файли вперед/назад із даного пристрою.

[MODE OFF]: Керування пристроєм iPod/iPhone з цього пристрою.

Вибір файлу для відтворення

3 папки чи списку

- Для iPod — застосовується тільки тоді, коли вибрано [MODE OFF].
- 1 Натисніть **Q / ↲**.
 - 2 Поворотом регулятора гучності виберіть папку/список, а тоді натисніть регулятор.
 - 3 Поворотом регулятора гучності виберіть файл, а тоді натисніть регулятор.
Розпочинається відтворення вибраного файлу.

Швидкий пошук (застосовується лише для джерела CD або USB)

При наявності великої кількості файлів можна здійснювати їх швидкий пошук.

- 1 Натисніть **Q / ↲**.
- 2 Поворотом регулятора гучності виберіть папку/список, а тоді натисніть регулятор.
- 3 Для швидкого перегляду списку швидко поверніть регулятор гучності.
- 4 Поворотом регулятора гучності виберіть файл, а тоді натисніть регулятор.
Розпочинається відтворення вибраного файлу.

Пошук з пропусками (застосовується лише для джерела iPod USB та iPod BT)

Якщо у вас у вибраному списку є багато файлів, ви можете виконати наступне, щоб здійснити пошук файлу, переглядаючи список на швидкості, вибраній у [SKIP SEARCH]. (Стор. 4)

- Для iPod — застосовується тільки тоді, коли вибрано [MODE OFF].
- 1 Натисніть **Q / ↲**.
 - 2 Поворотом регулятора гучності виберіть список, а потім натисніть регулятор.
 - 3 Натисніть **◀◀ / ▶▶** для пошуку з запрограмованим коефіцієнтом пропуску під час пошуку.
 - Натиснувши та утримуючи **◀◀ / ▶▶**, ви здійсните пошук з коефіцієнтом 10%, незалежно від налаштувань [SKIP SEARCH].
 - 4 Поворотом регулятора гучності виберіть файл, а тоді натисніть регулятор.
Розпочинається відтворення вибраного файлу.

Налаштування [SKIP SEARCH]

- 1** Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функцій [FUNCTION].
- 2** Поворотом регулятора гучності виберіть [USB] і натисніть регулятор.
- 3** Поворотом регулятора гучності виберіть [SKIP SEARCH] і натисніть регулятор.
- 4** Поворотом регулятора гучності виберіть коефіцієнт пропуску під час пошуку, а потім натисніть регулятор.
[0.5%] (за замовчуванням)/[1%]/[5%]/[10%]
Коефіцієнт пропуску під час пошуку вказаний як відсоток від загальної кількості файлів.
- 5** Для виходу натисніть та утримуйте **Q/◀**.

Пошук за алфавітом (застосовується лише для джерела iPod USB та iPod BT)

Можна здійснювати пошук файлів за першою літерою.

- Для iPod — застосовується тільки тоді, коли вибрано [MODE OFF]. (Стор. 13)

- 1** Натисніть **Q/◀**.
 - 2** Поворотом регулятора гучності виберіть список, а потім натисніть регулятор.
 - 3** Щоб розпочати пошук швидко поверніть регулятор гучності.
 - 4** Повертайте регулятор гучності для вибору літери.
 - Для пошуку за символами, відмінними від A-Z та 0-9, виберіть “*”.
 - 5** Натисніть **|◀◀ / ▶▶|**, щоб перемістити положення запису.
 - Передбачено введення не більше 3 символів.
 - 6** Щоб активувати режим пошуку, натисніть регулятор гучності.
 - 7** Поворотом регулятора гучності виберіть файл, а тоді натисніть регулятор.
- Розпочинається відтворення вибраного файлау.

- Щоб повернутися до кореневої папки/першого файла/головного меню, натисніть кнопку 5. (Ця функція не працює для джерела BT AUDIO.)
- Щоб повернутися до попереднього налаштування, натисніть **Q/◀**.
- Щоб скасувати, натисніть і утримуйте **Q/◀**.

Spotify


Ви можете прослуховувати Spotify на iPhone/iPod touch (через Bluetooth або вхідний USB-розв'язок) чи Android-пристрої (через Bluetooth) (Стор. 18)

Підготовка:

- Установіть останню версію програми Spotify на своєму пристрої (iPhone/iPod touch чи Android-пристрої), а потім створіть обліковий запис і увійдіть у Spotify.
- Оберіть [ON] для [SPOTIFY SRC] в [SOURCE SELECT]. (Стор. 6)

Початок прослуховування

- 1** Відкрийте програму Spotify на своєму пристрої.
- 2** Підключіть свій пристрій до вхідного USB-розв'язку.



Ви також можете підключити iPhone/iPod touch або Android-пристрій через Bluetooth. (Стор. 18)

- Переконайтеся, що вхідний USB-розв'язок не підключено до жодного пристроя під час підключення через Bluetooth.
 - 3** Натисніть повторно **SRC**, щоб вибрати SPOTIFY (для iPhone/iPod touch) або SPOTIFY BT (для пристроя Android).
- Трансляція розпочинається автоматично.

*1 KCA-iP103: Tip Lightning

*2 Не залишайте кабель всередині автомобіля, коли він не використовується.

Spotify

До	На передній панелі
Відтворити/поставити на паузу	Натисніть 6 ► .
Пропустити доріжку	Натисніть ↪*1 / ↵ .
Виберіть схвалити або відмовити*2	Натисніть 1 ⌈ / 2 ⌉.
Увімкнути радіо	Натисніть та утримуйте 5.
Відтворення у режимі повтору*3	Натисніть 4 ♫ декілька разів. [REPEAT ALL]/[REPEAT ONE]*1/[REPEAT OFF]
Відтворення у випадковому порядку*3	Натисніть 3 ✪ декілька разів*1. [SHUFFLE ON]/[SHUFFLE OFF]

*1 Доступно лише для преміум-користувачів.

*2 Ця функція доступна лише для доріжок у режимі "Радіо". Якщо вибрано "відмовити", поточна доріжка буде пропускатися.

*3 Доступно лише для доріжок у списках відтворення.

Пошук пісні чи станції

- 1 Натисніть Q/⤓.
- 2 Повертайте регулятор гучності для вибору типу списку, а потім натисніть регулятор. Типи списків відрізняються залежно від інформації, надісланої від Spotify.
- 3 Повертайте регулятор гучності для вибору бажаної пісні чи станції.
- 4 Для підтвердження натисніть регулятор гучності. Ви можете швидко переглядати список, швидко повертаючи регулятор гучності.

Щоб скасувати, натисніть і утримуйте Q/⤓.

Зберегти інформацію про улюблену пісню

Під час прослуховування радіо в додатку Spotify...

Натисніть та утримуйте регулятор гучності.

З'явиться напис "SAVED", а інформація буде збережена в "Your Music (Ваша музика)" або "Your Library (Ваша бібліотека)" у вашому обліковому записі Spotify.

Щоб скасувати збереження, повторіть цю процедуру знову.

З'явиться напис "REMOVED", а інформація буде видалена з "Your Music (Ваша музика)" або "Your Library (Ваша бібліотека)" у вашому обліковому записі Spotify.

AUX

Ви можете прослуховувати музику з портативного аудіопрограмувача через додаткове вхідне гніздо.

Підготовка:

Оберіть [ON] для [BUILT-IN AUX] в [SOURCE SELECT]. (Стор. 6)

Початок прослуховування

- 1 Підключення портативного аудіопрограмувача (наявний у продажу).



- 2 Натисніть повторно SRC , щоб вибрати AUX.

- 3 Увімкніть портативний аудіопрограмувач та почніть відтворення.

Встановлення назви зовнішнього пристрію

Під час прослуховування аудіо плеєру, який підключено до пристроя...

- 1 Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функцій [FUNCTION].
- 2 Поворотом регулятора гучності виберіть [SYSTEM] і натисніть регулятор.
- 3 Поворотом регулятора гучності виберіть [AUX NAME SET] і натисніть регулятор.
- 4 Поверніть регулятор гучності, щоб вибрати пункт, а тоді натисніть регулятор.
[AUX] (за замовчуванням)/[DVD]/[PORTABLE]/[GAME]/[VIDEO]/[TV]
- 5 Для виходу натисніть $\text{Q} / \text{⬅️}$.

Щоб повернутись до попереднього налаштування, натисніть $\text{Q} / \text{⬅️}$.

Використання інших програм

Програма KENWOOD Remote

Ви можете керувати автомобільним пристроям KENWOOD за допомогою iPhone/iPod touch (через Bluetooth або вхідний USB-розд'єм) чи Android-пристрою (через Bluetooth), використовуючи програму KENWOOD Remote.

- Додаткову інформацію можна отримати на веб-сайті
<http://www.kenwood.com/cs/ce/>.

Підготовка:

Перед підключенням пристроя встановіть на нього найостаннішу версію програми KENWOOD Remote.

Початок використання програми KENWOOD Remote

- 1 Відкрийте програму KENWOOD Remote на своєму пристрії.
- 2 Підключіть свій пристрій.
 - Для Android-пристрію:
Виконайте сполучення Android-пристроя з даним пристроям через Bluetooth. (Стор. 18)
 - Для iPhone/iPod touch:
Підключіть iPhone/iPod touch до вхідного USB-розд'єму. (Стор. 12)
(або)
Виконайте сполучення iPhone/iPod touch з даним пристроям через Bluetooth. (Стор. 18)
(Переконайтеся, що вхідний USB-розд'єм не підключено до жодного пристроя.)
- 3 Виберіть пристрій для використання з меню [FUNCTION].
Див. "Налаштування для використання програми KENWOOD Remote" на стор. 17.
За замовчуванням вибрано [ANDROID]. Для використання iPhone/iPod touch виберіть [YES] для [IOS].

Використання інших програм

Налаштування для використання програми KENWOOD Remote

- 1 Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функцій [FUNCTION].
- 2 Поверніть регулятор гучності, щоб вибрали пункт (див. наступну таблицю), а тоді натисніть регулятор.
- 3 Повторіть крок 2, щоб обрати або активувати бажаний пункт.
- 4 Для виходу натисніть та утримуйте **Q / ↲**.

Щоб повернутись до попереднього налаштування, натисніть **Q / ↲**.

Настройка за замовчуванням: [XX]

[REMOTE APP]

[SELECT] Виберіть пристрій ([IOS] чи [ANDROID]), щоб використовувати програму.

[IOS] **[YES]:** Вибір iPhone/iPod touch, підключеного через Bluetooth чи вхідний USB-роз'єм, для використання програми. ; **[NO]:** Відміняє. Якщо вибрано [IOS], виберіть джерело iPod BT (або джерело iPod USB, якщо ваш iPhone/iPod touch підключено через вхідний USB-роз'єм), щоб активувати програму.

- Підключення програм буде перервано чи розірвано якщо:
 - Ви переміжете з джерела iPod BT на будь-яке інше джерело відтворення, підключене через вхідний USB-роз'єм.
 - Ви переміжете з джерела iPod USB на джерело iPod BT.

[ANDROID] **[YES]:** Вибір Android-пристрою для використання програми через Bluetooth. ; **[NO]:** Відміняє.

[ANDROID LIST] Вибір Android-пристрою для використання зі списку.

- Відображається лише, коли [ANDROID] у параметрах [SELECT] встановлено в значення [YES].

[STATUS]

Відображення статусу вибраного пристрію.

[IOS CONNECTED]: Ви можете використовувати програму за допомогою iPhone/iPod touch, підключенного через Bluetooth чи вхідний USB-роз'єм.

[IOS NOT CONNECTED]: Жоден пристрій iOS не підключено для використання програми.

[ANDROID CONNECTED]: Ви можете використовувати програму за допомогою Android-пристрою, підключенного через Bluetooth.

[ANDROID NOT CONNECTED]: Жоден пристрій Android не підключено для використання програми.

Tuneln Radio/Tuneln Radio Pro

Під час прослуховування Tuneln Radio або Tuneln Radio Pro підключіть iPhone/iPod touch до вхідного USB-роз'єму даного пристроя, щоб пристрій розпочав відтворення звуку з цих програм.

- Функції Bluetooth можуть не працювати на цьому пристрой залежно від версії Bluetooth, операційної системи та версії ПЗ на вашому мобільному телефоні.
- Обов'язково ввімкніть функцію Bluetooth на пристрой, щоб виконати наступні операції.
- Умови сигналів відрізняються в залежності від оточуючого середовища.

Bluetooth — Підключення

Bluetooth-профілі, що підтримуються

- Hands-Free Profile (HFP) - робота лише з гарнітурою
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) - розширені функції відтворення звуку
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) - дистанційне керування аудіо/відеопристроїми
- Serial Port Profile (SPP) - робота у режимі послідовного порту
- Phonebook Access Profile (PBAP) - профіль доступу до телефонної книги

Кодеки Bluetooth, що підтримуються

- Sub Band Codec (SBC)
- Advanced Audio Coding (AAC)

Підключіть мікрофон



Перше сполучення і підключення Bluetooth пристрою

- Натисніть \odot SRC, щоб увімкнути головний блок.
- Здійсніть пошук та виберіть назву свого пристроя ("DPX-7200DAB") на пристрой Bluetooth.
На екрані з'являється "PAIRING" \Rightarrow "PASS XXXXXX" \Rightarrow "Назва пристроя"
 \Rightarrow "PRESS" \Rightarrow "VOLUME KNOB".
 - Для деяких Bluetooth-пристроїв можна ввести PIN-код (особистий код доступу) відразу після пошуку.
- Щоб розпочати сполучення, натисніть регулятор гучності.
Після виконання сполучення з'являється напис "PAIRING OK".

Після завершення сполучення, підключення Bluetooth встановлюється автоматично.

- У вікні дисплея загоряється індикатор "Бат 1" та/або "Бат 2".
- Залежно від налаштувань для [BATT/SIGNAL] (стор. 20), рівень заряду батареї та сигналу підключенного пристроя відображається на додатковому дисплей (стор. 39).
- Цей пристрой підтримує Secure Simple Pairing (SSP) (Безпечное просте сполучання).
- Всього може бути зареєстровано (сполучено) не більше п'яти таких пристрой.
- Після виконання сполучення, Bluetooth-пристрой залишиться зареєстрованим у головному блоку навіть після його перезавантаження. Для видалення спареного пристроя див. розділ [DEVICE DELETE] на стор. 22.
- Одночасно можна підключити не більше двох Bluetooth-телефонів та один аудіопристрой Bluetooth. Щоб підключити чи відключити зареєстрований пристрой, див. [PHONE SELECT] або [AUDIO SELECT] у [BT MODE]. (Стор. 22) Проте, якщо вибрано джерело BT AUDIO, ви можете підключити до п'яти аудіопристроїв Bluetooth та перемикатися між ними. (Стор. 23)
- Деякі Bluetooth-пристрої можуть автоматично підключатися до головного блоку після сполучення. Тоді необхідно підключити пристрой до головного блоку вручну.
- Більш докладну інформацію можна отримати в керівництві з використання до Bluetooth-пристрою.


Bluetooth®

Автоматичне сполучення

При підключенні пристрою iPhone/iPod touch до вхідного USB-роз'єму автоматично активується запіт спарювання (через Bluetooth), якщо [AUTO PAIRING] встановлено на [ON]. (Стр. 22)

Після підтвердження назви пристрою натисніть регулятор гучності, щоб виконати спарювання.

Bluetooth — Мобільний телефон



Отримання викликів

При надходженні вхідного виклику:

- Зона [KEY 1] та зона [KEY 2] підсвічуються зеленим кольором і блимають.
- Даний пристрій автоматично відповідає на виклик, якщо [AUTO ANSWER] встановлено на вибраний час. (Стр. 20)

Під час виклику:

- Зона [LCD DISPLAY] підсвічується відповідно до налаштувань для [COLOR SELECT] (стр. 30), а зона [KEY 1] та зона [KEY 2] підсвічуються зеленим кольором.
- При вимкненні даного пристрою Bluetooth-з'єднання розривається.

Наступні операції можуть відрізнятися або можуть не доступні в залежності від підключенного телефона.

До

Перший вхідний виклик...

Відповідь на виклик

Відхилення виклику

Завершення виклику

Під час розмови по першому вхідному виклику...

Відповідь на інший вхідний виклик
та утримання поточного виклику

Відхилення іншого вхідного виклику

Маючи два активні виклики...

Завершення поточного виклику та
активація утримуваного виклику

Перемикання між поточним та
утримуваним викликами

Регулювання гучності телефону*1
Від [00] до [35] (Настройка за
замовчуванням: [15])

Перехід між режимами роботи з
гарнітурою та звичайної розмови*2

На передній панелі

Натисніть , регулятор гучності або
одну з цифрових кнопок (від 1 до 6).

Натисніть .

Натисніть .

Натисніть .

Натисніть .

Натисніть .

Натисніть .

Поверніть регулятор гучності під
час розмови.

Натисніть під час виклику.

*1 Це налаштування не впливає на рівень гучності інших джерел звуку.

*2 Операції можуть мати інший вигляд залежно від підключенного Bluetooth-пристрою.

■ Покращення якості голосового зв'язку

Під час телефонної розмови...

- 1 Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функції [FUNCTION].
- 2 Поверніть регулятор гучності, щоб вибрати пункт (див. наступну таблицю), а тоді натисніть регулятор.
- 3 Повторіть крок 2, щоб обрати або активувати бажаний пункт.
- 4 Для виходу натисніть та утримуйте **Q / ↴**.

Щоб повернутись до попереднього налаштування, натисніть **Q / ↴**.

Настройка за замовчуванням: **[XX]**

[MIC GAIN]	від [LEVEL -10] до [LEVEL +10] ([LEVEL -4]): При збільшенні значення чутливість мікрофону також збільшується.
[NR LEVEL]	від [LEVEL -5] до [LEVEL +5] ([LEVEL 0]): Відрегулюйте рівень заглушення шуму таким чином, щоб під час телефонної розмови шум був найменш чутним.
[ECHO CANCEL]	від [LEVEL -5] до [LEVEL +5] ([LEVEL 0]): Настройка часу затримки для скасування відлуння до встановлення найменш чутного відлуння під час телефонної розмови.

■ Встановлення налаштувань для приймання виклику

- 1 Натисніть **¶**, щоб увійти в режим Bluetooth.
- 2 Поверніть регулятор гучності, щоб вибрати пункт (див. наступну таблицю), а тоді натисніть регулятор.
- 3 Повторіть крок 2, щоб обрати або активувати бажаний пункт.
- 4 Для виходу натисніть та утримуйте **Q / ↴**.

Щоб повернутись до попереднього налаштування, натисніть **Q / ↴**.

Настройка за замовчуванням: **[XX]**

[SETTINGS]

[AUTO ANSWER]	Від [1] до [30] : Пристрій автоматично відповідає на вхідний виклик через визначений час (у секундах). ; [OFF] : Відмінє.
[BATT/SIGNAL]*	[AUTO] : Відображення рівня заряду батареї та потужності сигналу на додатковому дисплей (стор. 39), коли даний пристрій виявляє Bluetooth-пристрій і цей Bluetooth-пристрій підключений. ; [OFF] : Відмінє.

* Функції залежать від типу телефону, що використовується.

Здійснення виклику

Ви можете здійснити виклик із журналу викликів, телефонної книги або, набравши номер. Можна також здійснити виклик за допомогою голосу, якщо ваш мобільний телефон оснащений відповідною функцією.

- 1 Натисніть **¶**, щоб увійти в режим Bluetooth.
З'являється "(Назва першого пристрію)".
• Якщо підключено два телефони Bluetooth, натисніть **¶** знову, щоб перемінитися на інший телефон.
З'являється "(Назва другого пристрію)".
- 2 Поверніть регулятор гучності, щоб вибрати пункт (див. наступну таблицю), а тоді натисніть регулятор.
- 3 Повторіть крок 2, доки не буде відбрано/активовано потрібний пункт або виконайте інструкції, зазначені для вибраного пункту.
- 4 Для виходу натисніть та утримуйте **Q / ↴**.

Щоб повернутись до попереднього налаштування, натисніть **Q / ↴**.

[CALL HISTORY]

(Можна обрати лише, коли телефон підтримує РВАР)

- 1 Натисніть регулятор гучності, щоб вибрати ім'я або номер телефону.
• У нижній частині дисплея буде виведено напис: "INCOMING", "OUTGOING" або "MISSSED", який свідчить про стан попереднього виклику.
• Натисніть **DISP**, щоб змінити категорію, що виводиться (NUMBER або NAME).
• Напис "NO DATA" відображається, коли не збережено історію або номер виклику.
- 2 Щоб подзвонити, натисніть регулятор гучності.

[PHONE BOOK]

(Можна обрати лише, коли телефон підтримує PBAP.)

- 1 Швидко поверніть регулятор гучності, щоб перейти у режим пошуку за алфавітом (якщо телефонна книга містить багато контактів).

З'явиться перший пункт меню (ABCDEFГHIJK).

- Щоб перейти до іншого пункту меню (LMNOPQRSTUВ або WXYZ1*), натисніть 1 ▲ / 2 ▼.
- Щоб вибрати потрібну першу літеру, поверніть регулятор гучності або натисніть ▶◀ / ▶▶, а тоді натисніть регулятор.

Виберіть "1" для пошуку за цифрами та виберіть "*" для пошуку за символами.

- 2 Поворотом регулятора гучності виберіть ім'я, а потім натисніть регулятор.

- 3 Поворотом регулятора гучності виберіть номер телефону, а потім натисніть регулятор, щоб набрати номер.

- Для використання телефонної книги з цим пристроєм надайте доступ або дозволені перенесення зі свого смартфона. Процес може відрізнятися залежно від підключенного телефона.
- Контакти класифікуються наступним чином: HOME, OFFICE, MOBILE, OTHER, GENERAL
- Цей пристрій може відображати лише літери без діакритичних символів. (Літери з діакритичними символами, наприклад, "Ü" відображаються як "U")

[NUMBER DIAL]

- 1 Поверніть регулятор гучності, щоб обрати цифру (0 до 9) або символ (*, #, +).

- 2 Натисніть ▶◀ / ▶▶, щоб перемістити положення запису.

Повторюйте етапи 1 і 2, поки телефонний номер не буде введено повністю.

- 3 Щоб подзвонити, натисніть регулятор гучності.

[VOICE]

Скажіть ім'я контакту, якому ви хочете зателефонувати, або голосову команду для контролю функцій телефону. (Див. також наступне "Здійснення виклику за допомогою функції розпізнавання голосу".)

[LOW]/[MID]/[FULL]: Відображення рівня заряду батареї.*

[NO SIGNAL]/[LOW]/[MID]/[MAX]: Відображення рівня сигналу, що наразі приймається.*

* Функції залежать від типу телефону, що використовується.

■ Здійснення виклику за допомогою функції розпізнавання голосу

- 1 Натисніть та утримуйте ⚡ VOICE, щоб активувати розпізнавання голосу з підключенного телефона.
 - 2 Скажіть ім'я контакту, якому ви хочете зателефонувати, або голосову команду для контролю функцій телефону.
- Можливості розпізнавання голосу відрізняються в різних моделях телефону. Щоб отримати докладну інформацію, див. інструкції з експлуатації підключенного телефона.

Збереження контакту в пам'яті

Ви можете призначити до 6 контактів цифровим кнопкам (від 1 до 6).

- 1 Натисніть ⚡, щоб увійти в режим Bluetooth.
- 2 Поворотом регулятора гучності виберіть [CALL HISTORY], [PHONE BOOK] або [NUMBER DIAL] і натисніть регулятор.
- 3 Поверніть регулятор гучності, щоб обрати ім'я або ввести номер телефону.

- Якщо контакт вибрано, натисніть регулятор гучності, щоб побачити номер телефону.
- 4 Натисніть і утримуйте одну з цифрових кнопок (від 1 до 6). Відображається напис "STORED", коли контакт збережено в пам'яті.

Щоб видалити контакт з пам'яті, оберіть [NUMBER DIAL] у кроці 2, збережіть порожній номер у кроці 3 і перейдіть до кроku 4.

Здійснення виклику на зареєстрований номер

- 1 Натисніть ⚡, щоб увійти в режим Bluetooth.
- 2 Натисніть одну з цифрових кнопок (від 1 до 6).
- 3 Щоб подзвонити, натисніть регулятор гучності.

Напис "NO MEMORY" відображається, коли жоден контакт не збережений.

Налаштування режиму Bluetooth

- 1 Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функцій [FUNCTION].
- 2 Поверніть регулятор гучності, щоб вибрали пункт (див. наступну таблицю), а тоді натисніть регулятор.
- 3 Повторюйте крок 2, доки не буде вибрано/активовано потрібний пункт або виконайте інструкції, зазначені для вибраного пункту.
- 4 Для виходу натисніть та утримуйте **Q / ↲**.

Щоб повернутись до попереднього налаштування, натисніть **Q / ↲**.

Настройка за замовчуванням: **[XX]**

[BT MODE]	
[PHONE SELECT]	Вибір телефону або аудіопрограми, який необхідно підключити або від'єднати. При підключені значок “*” з’являється перед назвою пристрію.
[AUDIO SELECT]	Навпроти поточного відтворюваного аудіопристрою з’являється “>”. • Одночасно можна підключити не більше двох Bluetooth-телефонів та одного аудіопристрою Bluetooth.
[DEVICE DELETE]	<ol style="list-style-type: none">1 Поворотом регулятора гучності виберіть пристрій, який потрібно видалити, а потім натисніть регулятор.2 Поворотом регулятора гучності виберіть [YES] або [NO] і натисніть регулятор.
[PIN CODE EDIT] (0000)	Зміна PIN-коду (до 6 цифр). <ol style="list-style-type: none">1 Поверніть регулятор гучності для вибору номеру.2 Натисніть I◀◀ / ▶▶I, щоб перемістити положення запису. Повторіть етапи 1 і 2, поки повністю не введете PIN-код.3 Для підтвердження натисніть регулятор гучності.
[RECONNECT]	[ON]: Даний пристрій автоматично підключається, коли Bluetooth-пристрій, що був підключений останнім, з’являється в межах доступного діапазону. ; [OFF]: Відміняє.
[AUTO PAIRING]	[ON]: Головний блок автоматично сполучається з Bluetooth-пристроем (iPhone/iPod touch), що підтримується, коли він з’єднаний за допомогою USB-порту. У залежності від операційної системи підключенного пристрію, ця функція може не підтримуватись. ; [OFF]: Відміняє.

[INITIALIZE]

[YES]: Ініціює всі настройки Bluetooth (включаючи збережені сполучення, телефонну книгу, тощо). ; **[NO]:** Відміняє.

Режим перевірки Bluetooth

Ви можете перевірити підключення профілю, що підтримується, для Bluetooth-пристрою та головного блоку.

- Переконайтесь у відсутності спареного Bluetooth-пристрою.

- 1 Натисніть та утримуйте **¶**.

На екрані з’являється “PLEASE PAIR YOUR PHONE PIN 0000”.

- 2 Здійсніть пошук та виберіть назву свого приймача (“DPX-7200DAB”) на пристрії Bluetooth.

- 3 На пристрії Bluetooth підтвердьте створення пари.

На дисплей блимає напис “TESTING”.

Після перевірки з’являється результат підключення (OK або NG).

PAIRING: Статус парування

HF CNT: Сумісність з режимом Hands-Free Profile (HFP) - робота лише з гарнітурою


AUD CNT: Сумісність з Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) - розширені функції відтворення звуку

PB DL: Сумісність з Phonebook Access Profile (PBAP) - профіль доступу до телефонної книги

Для скасування режиму перевірки натисніть і утримуйте **¶ SRC**, щоб вимкнути пристрій.

Bluetooth®

Bluetooth — Аудіо



Якщо вибрано джерело BT AUDIO, ви можете підключити до п'яти аудіопристроїв Bluetooth та перемикатися між ними.

Прослуховування з аудіопрограмувача через Bluetooth

- Натискайте повторно SRC , щоб вибрати BT AUDIO.
- Керуйте аудіопрограмувачем через Bluetooth, щоб розпочати відтворення.

До	На передній панелі
Відтворити/поставити на паузу	Натисніть $6 \blacktriangleright \text{II}$.
Оберіть групу або папку	Натисніть $1 \wedge / 2 \vee$.
Пропуск у зворотному/ прямому напрямку	Натисніть $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$.
Швидкий перехід вперед або назад	Натисніть та утримуйте $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$.
Програвання з повтором	Натисніть 4C декілька разів. [ALL REPEAT]/[FILE REPEAT]/[GROUP REPEAT]*/ [REPEAT OFF]

До

Програвання у випадковому порядку

Вибір файла з папки/списку

Перемикання між підключенними аудіопрограмувачами Bluetooth

* Залежно від підключенного пристрою, деякі пристрої можуть не підтримувати цю функцію.

Операції та написи на дисплеї відрізняються в залежності від їх доступності на підключенному пристрої.

Прослуховування iPod/iPhone через Bluetooth

Ви можете слухати пісні на своєму iPod/iPhone за допомогою функції Bluetooth цього пристрою.

Натискайте повторно SRC , щоб вибрати iPod BT.

- Керування iPod/iPhone здійснюється таким же чином, як і керування iPod/iPhone через вхідний USB-роз'єм. (Стр. 12)
- Якщо, прослуховуючи джерело iPod BT, до вхідного USB-роз'єму підключити iPod/iPhone, то джерело автоматично зміниться на iPod USB. Натисніть SRC , щоб вибрати джерело iPod BT, якщо пристрій усе ще підключено через Bluetooth.

AMAZON ALEXA

Alexa – це голосовий хмарний сервіс, розроблений компанією Amazon. За допомогою Alexa ви можете відтворювати музику, отримувати метеорологічні зведення, інформацію про рух транспорту, керувати пристроями розумного дому, купувати на Amazon, здійснювати пошук в інтернеті, встановлювати нагадування тощо.

Підготовка:

- Створіть обліковий запис за посиланням <www.amazon.com>.
- Установіть останню версію мобільної програми Alexa на своєму пристрой (iPhone/iPod touch чи Android-пристрой), а потім увійдіть у програму.
- Обов'язково ввімкніть підключення до інтернету на своєму смартфоні.

Перше налаштування

Для Android-пристрою

- Виконайте сполучення вашого пристрою з цим пристроєм через Bluetooth. (Стор. 18)
- Відкрийте мобільну програму Alexa на своєму пристрой.
- Виконайте сполучення даного пристрою з мобільною програмою Alexa.

Виконайте варіант А або варіант В.

Для iPhone/iPod touch

- Виконайте сполучення вашого пристрою з цим пристроєм через Bluetooth. (Стор. 18)
- Відкрийте мобільну програму Alexa на своєму пристрой.
- Натисніть  на пристрой, щоб увійти в джерело ALEXA.
 - Ви також можете декілька разів натискати  SRC, щоб вибрати джерело iPod BT.
- Виконайте сполучення даного пристрою з мобільною програмою Alexa.

Виконайте варіант А або варіант В.

Варіант А: Пряме посилання

Перейдіть за наступною URL-адресою або зіскануйте QR-код за допомогою свого смартфона:




<https://www.kenwood.com/car/alexa>

Варіант В: Ручне сполучення

- Відкрийте мобільну програму Alexa та перейдіть до вкладки "Devices (Пристрої)".
- Торкніться значка "+" у верхньому правому куті.
- Торкніться "Add Device (Додати пристрой)"
- Торкніться "Automotive Accessory (Автомобільний аксесуар)" або "Headphones (Навушники)" у списку типів пристрой.
- Торкніться до імені свого приймача ("DPX-7200DAB") та виконайте інструкції.

Після завершення процесу налаштування мобільна програма Alexa здійснить підключення до цього пристрою.

- Підключення Alexa може бути розірвано, якщо:
 - профіль A2DP відключено
 - Bluetooth відключено
 - пристрой вимкнено
 - через будь-які інші обставини, залежно від підключенного пристрою.Щоб знову виконати підключення Alexa, здійсніть повторне підключення профілю A2DP.
- Підключення Alexa неможливо здійснити повторно, якщо ви:
 - повторно встановите мобільну програму Alexa
 - видалите спарений пристрой і виконаете сполучення ще раз (для Android-пристрою)Щоб знову виконати підключення Alexa, виконайте процес налаштування повторно.
- Ви можете перевірити підключення Alexa через мобільну програму Alexa. Якщо назва цього пристрою з'явиться на екрані "ALL DEVICES", вам не потрібно повторно виконувати процес налаштування.



Основні операції

Після здійснення підключення Alexa...

- Натисніть на пристрой, щоб спілкуватися з ALEXA.

На екрані з'явиться наступне: "ALEXA" ➔ "LISTENING..."

- Спілкуйтесь з Alexa через підключений мікрофон. (Стор. 18)

"THINKING..." з'являється тоді, коли Alexa обробляє ваш голосовий запит.
 "SPEAKING..." з'являється тоді, коли Alexa відповідає на ваш голосовий запит.
 У режимі очікування Alexa з'являється "ALEXA" або така інформація на дисплей, як час відтворення, назва пісні тощо.

- Щоб повернутися до попереднього джерела перед ALEXA, натисніть .
- Щоб активувати Alexa, натисніть .
- Щоб скасувати поточний стан прослуховування, натисніть .
- Щоб скасувати поточні стани міркування/мовлення та перейти до стану прослуховування, натисніть .
- Одночасно можна виконати лише одне підключення Alexa.
- "DISCONNECTED" з'являється в разі, якщо пристрій відключено від мобільної програми Alexa, або коли Bluetooth-з'єднання розірвано.

Початок прослуховування

У режимі очікування Alexa...

- Натисніть на пристрой, щоб активувати Alexa.

На екрані з'явиться наступне: "LISTENING..."

- Спілкуйтесь з Alexa через підключений мікрофон. (Стор. 18)

- Під час відтворення музики в джерелі ALEXA ви можете виконувати такі операції:

До

Відтворити/поставити на паузу

На передній панелі


Натисніть .

Пропуск у зворотному/прямому напрямку

Натисніть .

Під час відтворення музики натисніть , щоб призупинити відтворення музики та активувати Alexa. Тепер ви можете почати спілкуватися з Alexa.

Настройки звуку



- Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функцій [FUNCTION].
- Поверніть регулятор гучності, щоб вибрати пункт (див. наступну таблицю), а тоді натисніть регулятор.
- Повторіть крок 2, щоб обрати або активувати бажаний пункт.
- Для виходу натисніть та утримуйте .

Щоб повернутись до попереднього налаштування, натисніть .

Настройка за замовчуванням: [XX]

[AUDIO CONTROL]

[SUB-W LEVEL] Від [LEVEL -50] до [LEVEL +10] ([LEVEL 0]): Встановлює рівень гучності сабвуфера.

[EASY EQ]

Налаштуйте власні настройки звуку.

- Налаштування зберігаються для [USER] в [PRESET EQ].
- Зроблені налаштування можуть вплинути на поточні налаштування [MANUAL EQ].

(Настройка

[SW]: Від [LEVEL -50] до [LEVEL +10] за замовчуванням: [LEVEL 0]
 [BASS]: Від [LEVEL -9] до [LEVEL +9] [LEVEL 0]
 [MID]: Від [LEVEL -9] до [LEVEL +9] [LEVEL 0]
 [TRE]: Від [LEVEL -9] до [LEVEL +9] [LEVEL 0]

Настройки звуку

[MANUAL EQ]	Налаштування ваших власних параметрів звуку для кожного джерела. <ul style="list-style-type: none">• Налаштування зберігається для [USER] в [PRESET EQ].• Зроблені налаштування можуть вплинути на поточні налаштування [EASY EQ].	
[62.5HZ]	[LEVEL] Від [LEVEL -9] до [LEVEL +9] ([LEVEL 0]): Налаштування рівня для запам'ятовування кожного джерела. (Перш ніж робити налаштування, оберіть джерело, яке ви бажаєте налаштувати.)	[BASS EXTEND] [ON]: Вмикє розширеній режим відтворення низьких частот.; [OFF]: Відмінє.
[100HZ]/[160HZ]/ [250HZ]/[400HZ]/ [630HZ]/[1KHZ]/ [1.6KHZ]/[2.5KHZ]/ [4KHZ]/[6.3KHZ]/ [10KHZ]/[16KHZ]	Від [LEVEL -9] до [LEVEL +9] ([LEVEL 0]): Налаштування рівня для запам'ятовування кожного джерела. (Перш ніж робити налаштування, оберіть джерело, яке ви бажаєте налаштувати.)	[Q FACTOR] [1.35]/[1.50]/[2.00]: Встановлення коефіцієнта якості.
[PRESET EQ]	[NATURAL]/[ROCK]/[POPS]/[EASY]/[TOP40]/[JAZZ]/[POWERFUL]/ [USER]: Встановлює попередньо обраний еквалайзер відповідно до музичного жанру. <ul style="list-style-type: none">• Коли демонстрація на екрані активована ([ON]) вибрано початково, стор. 31), автоматично здійснюється вибір [ROCK] як [PRESET EQ].– Якщо встановите [DEMO MODE] на [OFF] (стор. 31), здійснюється вибір [NATURAL] як налаштування за замовчуванням для [PRESET EQ]. (Виберіть [USER], щоб використовувати налаштування, встановлені в [EASY EQ] або [MANUAL EQ].)	[SOUND RECNSTR] (Відновлення звуку) [ON]: Відтворює реалістичний звук шляхом врівноваження високочастотних компонентів і часу зростання форми хвилі, що було втрачено під час стиснення аудіо даних.; [OFF]: Відмінє.
[BASS BOOST]	Від [LEVEL 1] до [LEVEL5]: Встановлює рівень підйому низьких частот.; [OFF]: Відмінє.	[SPACE ENHANCE] [SMALL]/[MEDIUM]/[LARGE]: Віртуальне розширення звукового простору.; [OFF]: Відмінє.
[LOUDNESS]	[LEVEL1]/[LEVEL2]: Вибір бажаного підсилення низьких чи високих частот для отримання гарно збалансованого звучання на малій гучності.; [OFF]: Відмінє.	[SND REALIZER] [LEVEL1]/[LEVEL2]/[LEVEL3]: Віртуальне створення реалістичного звучання.; [OFF]: Відмінє.
[SUBWOOFER SET]	[ON]: Вмикє вихідний сигнал сабвуфера.; [OFF]: Відмінє.	[STAGE EQ] [LOW]/[MIDDLE]/[HIGH]: Віртуальне налаштування позиції звуку з динаміків.; [OFF]: Відмінє.
		[DRIVE EQ] [ON]: Підвищення частоти для зниження шуму ззовні автомобіля або шуму шин.; [OFF]: Відмінє.
		[SPEAKER SIZE] Залежно від обраного вами типу кросоверу (див. "Зміна типу кросоверу" на стор. 7), будуть відображатися параметри налаштування для 2-смугового або 3-смугового кросоверу. (Див. "Налаштування кросоверу" на стор. 27.) За замовчуванням вибрано 2-смуговий тип кросоверу.
		[DTA SETTINGS] Інформацію щодо налаштувань див. в розділі "Налаштування функції цифрової затримки сигналу" на стор. 28.
		[CAR SETTINGS] • [SUB-W LEVEL] доступні для вибору, тільки якщо для параметра [SUBWOOFER SET] обрано значення [ON].

Настройки звуку

Налаштування кросоверу

Нижче наведені параметри налаштування для 2-смугового або 3-смугового кросовера.

SPEAKER SIZE

Вибір відповідно до розміру підключенного динаміку для оптимальної роботи.

- Налаштування частоти та нахилу для кросоверу обраного динаміку встановлюються автоматично.
- Якщо значення [NONE] обрано для наступного динаміка в [SPEAKER SIZE], то налаштування [X' OVER] для обраного динаміку — не доступні.
 - 2-смуговий кросовер: [TWEETER] у параметрах [FRONT]/[REAR]/[SUBWOOFER]
 - 3-смуговий кросовер: [WOOFER]

X' OVER (кросовер)

- [FRQ]/[F-HPF FRQ]/[R-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Регулювання частоти кросоверу для обраних динаміків (фільтр високих частот або фільтр низьких частот).
Якщо вибрано [THROUGH], то усі сигнали посилюються в обрані динаміки.
- [SLOPE]/[F-HPF SLOPE]/[R-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]: Регулювання нахилу кросоверу.
Доступно для вибору за винятком випадку, коли параметр [THROUGH] обрано для частоти кросоверу.
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Регулювання фази сигналу динаміка, щоб узгодити його з іншим динаміком для оптимальної якості звучання.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F-HPF GAIN]/[R-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Регулювання рівня гучності обраного динаміка.

Параметри налаштування 2-смугового кросоверу

[SPEAKER SIZE]

[FRONT]	[SIZE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]
	[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]/[NONE] (не підключено)
[REAR]		[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4x6]/[5x7]/[6x8]/[6x9]/[7x10]/[NONE] (не підключено)
[SUBWOOFER]		[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (не підключено)

[X' OVER]

[TWEETER]	[FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[GAIN LEFT]	Від [-8] до [0]
	[GAIN RIGHT]	Від [-8] до [0]
[FRONT HPF]	[F-HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[F-HPF SLOPE]	[-6DB]/[-12DB]/[-18DB]/[-24DB]
	[F-HPF GAIN]	Від [-8] до [0]
[REAR HPF]	[R-HPF FRQ]	
	[R-HPF SLOPE]	Здійсніть налаштування для задніх динаміків аналогічно до передніх динаміків.
	[R-HPF GAIN]	

Настройки звуку

[SUBWOOFER LPF]	[SW LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SW LPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]/[−18DB]/[−24DB]
	[SW LPF PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[SW LPF GAIN]	Від [−8] до [0]

- [SUBWOOFER] у налаштуваннях [SPEAKER SIZE] та [SUBWOOFER LPF] у налаштуваннях [X'OVER] можна вибрати лише тоді, коли [SUBWOOFER SET] встановлено на [ON]. (Стор. 26)

Параметри налаштування 3-смугового кросоверу

[SPEAKER SIZE]		
[TWEETER]	[SMALL]/[MIDDLE]/[LARGE]	
[MID RANGE]	[8CM]/[10CM]/[12CM]/[13CM]/[16CM]/[17CM]/[18CM]/[4×6]/[5×7]/[6×8]/[6×9]	
[WOOFER]	[16CM]/[20CM]/[25CM]/[30CM]/[38CM OVER]/[NONE] (не підключено)	

[X'OVER]		
[TWEETER]	[HPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]
	[SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	Від [−8] до [0]

[MID RANGE]	[HPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[HPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[LPF FRQ]	[1KHZ]/[1.6KHZ]/[2.5KHZ]/[4KHZ]/[5KHZ]/[6.3KHZ]/[8KHZ]/[10KHZ]/[12.5KHZ]/[THROUGH]
	[LPF SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	Від [−8] до [0]
[WOOFER]	[LPF FRQ]	[30HZ]/[40HZ]/[50HZ]/[60HZ]/[70HZ]/[80HZ]/[90HZ]/[100HZ]/[120HZ]/[150HZ]/[180HZ]/[220HZ]/[250HZ]/[THROUGH]
	[SLOPE]	[−6DB]/[−12DB]
	[PHASE]	[REVERSE] (180°)/[NORMAL] (0°)
	[GAIN]	Від [−8] до [0]

- [WOOFER] у налаштуваннях [SPEAKER SIZE] та [WOOFER] у налаштуваннях [X'OVER] можна вибрати лише тоді, коли [SUBWOOFER SET] встановлено на [ON]. (Стор. 26)

Налаштування функції цифрової затримки сигналу

Функція цифрової затримки сигналу встановлює час затримки вихідного сигналу динаміка для створення комфортнішого середовища у вашому автомобілі.

- Детальніше див. у розділі "Автоматичне визначення часу затримки" на сторінці 29.

Настройки звуку

[DTA SETTINGS]

[POSITION]

Вибір позиції прослуховування (розрахункова точка).

- [ALL]: Без врівноваження ; [FRONT RIGHT]: Переднє праве сидіння ;
[FRONT LEFT]: Переднє ліве сидіння ; [FRONT ALL]: Передні сидіння
- [FRONT ALL] відображається тільки при виборі [2-WAY X'OVER].
(Стор. 7)

[DISTANCE]

Від [0CM] до [610CM]: Відрегулюйте відстань для врівноваження.
(Перш ніж робити налаштування, оберіть динамік, який ви бажаєте налаштувати.)

[GAIN]

Від [-8DB] до [0DB]: Відрегулюйте точно рівень гучності обраного динаміка.
(Перш ніж робити налаштування, оберіть динамік, який ви бажаєте налаштувати.)

[DTA RESET]

[YES]: Скидання налаштувань ([DISTANCE] та [GAIN]) вибраного параметра [POSITION] до налаштувань за замовчуванням ;
[NO]: Відміна.

[CAR SETTINGS]

Визначте тип свого автомобіля та місце розташування заднього динаміка для того, щоб здійснити налаштування для [DTA SETTINGS].

[CAR TYPE]

[COMPACT]/[FULL SIZE CAR]/[WAGON]/[MINIVAN]/[SUV]/
[MINIVAN(LONG)]: Вибір типу автомобіля ;
[OFF]: Без врівноваження.

[R-SP LOCATION]

Вибір місця розташування задніх динаміків у автомобілі для обчислення найбільшої відстані від вибраної позиції прослуховування (розрахункової точки).

- [DOOR]/[REAR DECK]: Можна вибрати тільки, якщо для [CAR TYPE] обрано параметр [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] чи [SUV].
- [2ND ROW]/[3RD ROW]: Можна вибрати тільки, якщо для [CAR TYPE] обрано параметр [MINIVAN] чи [MINIVAN(LONG)].

- Перш ніж здійснити налаштування для [DISTANCE] та [GAIN] у параметрах [DTA SETTINGS], оберіть динамік, який ви бажаєте налаштувати:

Коли вибрано 2-смуговий кросовер:

[FRONT LEFT]/[FRONT RIGHT]/[REAR LEFT]/[REAR RIGHT]/[SUBWOOFER]

- Ви можете вибрати [REAR LEFT], [REAR RIGHT] та [SUBWOOFER], якщо для [REAR] та [SUBWOOFER] у налаштуваннях [SPEAKER SIZE] вибрано будь-який інший параметр, окрім [NONE]. (Стор. 27)

Коли вибрано 3-смуговий кросовер:

[TWEETER LEFT]/[TWEETER RIGHT]/[MID LEFT]/[MID RIGHT]/[WOOFER]


- Ви можете вибрати [WOOFER], якщо для [WOOFER] у налаштуваннях [SPEAKER SIZE] вибрано будь-який інший параметр, окрім [NONE].
(Стор. 28)

- [R-SP LOCATION] у параметрах [CAR SETTINGS] можна вибрати тільки, якщо:

- Вибрано 2-смуговий кросовер. (Стор. 7)

- Будь-який інший параметр, окрім [NONE], вибрано для [REAR] у налаштуваннях [SPEAKER SIZE]. (Стор. 27)

Автоматичне визначення часу затримки



Якщо вказати відстань від поточної встановленої позиції прослуховування до кожного динаміка, то час затримки обчислиться автоматично.

1 Встановіть [POSITION] та визначте позицію прослуховування як розрахункову точку (розрахункова точка для [FRONT ALL] – це точка посередині між правим і лівим передніми сидіннями).

2 Виміряйте відстань від розрахункової точки до динаміків.

3 Обчисліть відстань від найвіддаленішого динаміка (сабвуфер на малюнку) до інших динаміків.


4 Встановіть параметр [DISTANCE], обчисленний у пункти 3, для кожного динаміка.

5 Налаштуйте параметр [GAIN] для кожного динаміка.

Наприклад: Коли [FRONT ALL] вибрано як позиція прослуховування.

Настройки экрану

Ідентифікація зони для налаштувань кольору та яскравості



Налаштування затемнення

Натисніть та утримуйте DISP, щоб увімкнути або вимкнути затемнення.

- Натиснувши та утримуючи цю кнопку, налаштування [DIMMER] буде перезаписано.

Зміна налаштувань дисплея

- Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функцій [FUNCTION].
- Поверніть регулятор гучності, щоб вибрати пункт (див. наступну таблицю), а тоді натисніть регулятор.
- Повторюйте крок 2, доки не буде вибрано/активовано потрібний пункт або виконайте інструкції, зазначені для вибраного пункту.
- Для виходу натисніть та утримуйте Q / ↲.

Щоб повернутись до попереднього налаштування, натисніть Q / ↲.

Настройка за замовчуванням: [XX]

[DISPLAY]

[COLOR SELECT]

Виберіть кольору підсвічування окремо для [ALL ZONE], [LCD DISPLAY], [KEY 1] та [KEY 2].

- Оберіть зону. (Див. малюнок у лівій колонці.)
- Виберіть запрограмований колір для вибраної зони. (Стр. 31)
Настройка за замовчуванням: [VARIABLE SCAN]

Щоб створити власний колір, виберіть [CUSTOM R/G/B]. Створений колір буде збережений у [CUSTOM R/G/B].

- Натисніть регулятор гучності, щоб перейти в режим детального налаштування кольору.
- Натисніть I◀◀▶▶I, щоб обрати колір ([R]/[G]/[B]) для налаштування.
- Поворотом регулятора гучності встановіть рівень (Від [0] до [9]) і натисніть регулятор.

[DIMMER]

Затемнене підсвічування.

[ON]: Затемнення увімкнене.

[OFF]: Затемнення вимкнене.

[DIMMER TIME]: Установіть час увімкнення та вимкнення затемнення.

- Поверніть регулятор гучності, щоб налаштовувати час [ON], а тоді натисніть регулятор.
- Поверніть регулятор гучності, щоб налаштовувати час [OFF], а тоді натисніть регулятор.
Настройка за замовчуванням: [ON]: [18:00]; [OFF]: [6:00]

[BRIGHTNESS]

Встановлення яскравості окремо вдень та вночі.

1 [DAY]/[NIGHT]: Оберіть денній чи нічний режим.

2 Оберіть зону. (Див. малюнок у лівій колонці.)

3 Від [LEVEL 00] до [LEVEL 31]: Встановіть рівень яскравості.

[TEXT SCROLL]

[ONCE]: Одноразово прокручує виведену на екран інформацію.;

[AUTO]: Повторює скролінг з 5-секундними інтервалами.; [OFF]: Відміняє.

- Не використовується для відображення інформації про динамічну мітку (стр. 39) при вибраному джерелі DIGITAL AUDIO.

Настройки екрану

[CLOCK]

[CLOCK DISPLAY] **[ON]**: Навіть при відключенню живлення на дисплей будуть відображатися покази годинника. ; **[OFF]**: Відмінне.

[DEMO MODE] **[ON]**: Автоматична активація демонстрації на дисплеї у разі відсутності будь-якої операції протягом близько 15 секунд. ; **[OFF]**: Виключення.

Запрограмований колір:

[INITIAL COLOR]/[VARIABLE SCAN]/[CUSTOM R/G/B]/[RED1]/[RED2]/[RED3]/[PURPLE1]/
[PURPLE2]/[PURPLE3]/[PURPLE4]/[BLUE1]/[BLUE2]/[BLUE3]/[SKYBLUE1]/[SKYBLUE2]/
[LIGHTBLUE]/[AQUA1]/[AQUA2]/[GREEN1]/[GREEN2]/[GREEN3]/[YELLOWGREEN1]/
[YELLOWGREEN2]/[YELLOW]/[ORANGE1]/[ORANGE2]/[ORANGERED]

Встановлення/З'єднання

Цей розділ призначено для фахівця зі встановлення.

Задля безпеки, доручіть цю роботу фахівцям. Зверніться до дилера автомобагнітоли.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Автомагнітола призначена лише для встановлення на автомобілях з джерелом живлення 12 В постійного струму і підключенням мінусового проводу до маси.
- Відключіть негативний контакт акумулятору перед підключенням кабелів та монтажем.
- Не підключайте кабелі батареї (жовті) та кабель запалення (червоний) до шасі автомобіля або кабелю заземлення (чорний), щоб уникнути короткого замикання.
- Щоб уникнути короткого замикання:
 - Ізольуйте непідключенні дроти вініловою стрічкою.
 - Переконайтесь у тому, що після закінчення встановлення пристрою, виконано його заземлення на шасі авто.
 - Закріпіть дроти за допомогою кабельних кріплень та обмотайте вініловою стрічкою ті дроти, які контактують з металевими деталями, щоб захистити їх.


▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Цей пристрій призначений для встановлення до консолі автомобіля. Не торкайтесь металевих деталей цього пристроя у процесі та протягом певного часу після завершення експлуатації. Температура металевих деталей, наприклад, радіатора охолодження та кузову, значно підвищується.
- Не підключайте кабелі  динаміка до шасі автомобіля, кабелю заземлення (чорний) або паралельно до обох.
- Встановіть прилад під кутом менше 30°.
- Якщо підвіска електрокабелів вашого автомобіля не має клеми запалення, підключіть кабель запалення (червоний) до клеми на коробці запобіжників автомобіля, що забезпечує живлення 12 В постійного струму та вимикається та вимикається за допомогою ключа запалення.
- Тримайте усі кабелі подалі від металевих деталей, що відводять тепло.
- Після установки приладу слід перевірити справність стоп-сигналів, сигнальних вогнів, дверників тощо.
- Якщо запобіжник перегорить, спочатку переконайтесь, що кабелі не торкаються шасі автомобіля, а потім замініть старий запобіжник на новий з такими ж характеристиками.

Встановлення/З'єднання

Список деталей для монтажу

(A) Монтажний кожух (×1)



(B) Декоративна накладка (×1)



(C) Пучок проводів (×1)




(D) Ключ для демонтажу (×2)



Установка пристроя (монтаж автомагнітоли)

Виконайте необхідне з'єднання проводів. (Стр. 34)




Основні процедури

- 1 Вийміть ключ з замка запалювання, потім відключіть клему \ominus акумулятора автомобіля.
- 2 Встановіть DAB-антену.
Див. розділ "Встановлення DAB-антені" на стор. 35.
- 3 Правильно підключіть всі кабелі.
Див. "Підключення проводів" на стор. 34.
- 4 Встановіть прилад у своєму автомобілі.
Див. наступне "Установка пристроя (монтаж автомагнітоли)".
- 5 Підключіть клему \ominus акумулятора автомобіля.
- 6 Натисніть \ominus SRC, щоб увімкнути живлення.
- 7 Перезавантажте пристрій. (Стр. 4)

Встановлення пристроя (без монтажного кожуха)

- 1 Зніміть монтажний кожух та декоративну накладку з пристроя перед встановленням.
- 2 Виставте отвори на пристрой (з обох боків) з монтажним кронштейном автомобіля та закріпіть пристрій гвинтами (наявні у продажу).




⚠ Використовуйте тільки вказані гвинти. При використанні неправильних гвинтів можна пошкодити даний пристрій.


Встановлення/З'єднання

Демонтаж пристрію

- 1 Вставте ключі для демонтажу у отвори з обох сторін декоративної накладки і витягніть її.
- 2 Вставте ключі для демонтажу глибоко в отвори з обох боків, а тоді дійте, як показано стрілками на малюнку.



Підключення зовнішніх компонентів



Номер Частина

- | | |
|-----|--|
| [1] | Вхідний роз'єм для мікрофона (стор. 18) |
| [2] | Вихідні роз'єми (Див. наступне "Підключення зовнішніх підсилювачів через вихідні роз'єми") |
| [3] | Гнізда DAB-антени (Стор. 7, 37) |

Підключення зовнішніх підсилювачів через вихідні роз'єми

При підключення зовнішнього підсилювача до вихідних роз'ємів цього пристрію надійно підключіть кабель заземлення підсилювача до шасі автомобіля, щоб уникнути пошкодження пристрію.

Вихідні роз'єми	2-смуговий кросовер	3-смуговий кросовер
REAR:	Вихід задніх динаміків	Вихід високочастотного динаміку
FRONT:	Вихід передніх динаміків	Вихід середньочастотного динаміку
SW:	Вихід сабвуфера	Вихід низькочастотного динаміку

Встановлення/З'єднання


Підключення проводів

Якщо ваш автомобіль не оснащений виводом за стандартом ISO:


Рекомендуємо встановлювати даний пристрій із наявною у продажу спеціальною електропроводкою, що підходить для вашого автомобіля; з огляду на безпеку, довірте встановлення пристроя професіоналам. Зверніться до вашого ліквідатора аутомагнітол.

Особливості підключення з'єднувачів ISO на деяких марках автомобілів Фольксваген/Ауді та Опель (Vauxhall)

Можливо, виявиться необхідним змінити, як зображене на малюнку, схему пучок проводів, який входить до комплекту.



Контакт	Колір та призначення (для з'єднувачів ISO)
A4	Жовтий : Акумулятор
A5	Синій/білий*1 : Регулювання живлення
A7	Червоний : Запалювання (AC)
A8	Чорний : З'єднання заземлення
B1	Багряний \oplus : Задня колонка (правий)
B2	Багряний/чорний \ominus Для 3-смугового кросоверу: Високочастотний динамік (правий)
B3	Сірий \oplus : Передня колонка (правий)
B4	Сірий/чорний \ominus Для 3-смугового кросоверу: Середньочастотний динамік (правий)
B5	Білий \oplus : Передня колонка (лівий)
B6	Білий/чорний \ominus Для 3-смугового кросоверу: Середньочастотний динамік (лівий)
B7	Зелений \oplus : Задня колонка (лівий)
B8	Зелений/чорний \ominus Для 3-смугового кросоверу: Високочастотний динамік (лівий)



Примітка: Загальна вихідна потужність для синього/білого проводу (*1) + (*2) становить 12 В ~~—~~ 350 мА.

Встановлення/З'єднання


Встановлення DAB-антени

Під'єднайте DAB-антену, яка входить в комплект, до гнізда DAB-антені. (Стр. 33)

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Плівкова антена (E) призначена виключно для використання всередині автомобіля.
- Не встановлюйте її у наступних місцях:
 - де вона може закривати видимість водію;
 - де вона може перешкоджати спрацюванню захисним пристроям, наприклад, пневмоподушкам;
 - на рухомих скляних поверхнях, наприклад, на задній дверці;
 - з боку автомобіля (напр., на дверці, на передній поворотній кватирці);
 - на задньому вікні.
- Потужність сигналу буде меншою при встановленні в наступних місцях:
 - на склі, що відбиває ІЧ-промені, або в місцях, покритих скляною плівкою дзеркального типу;
 - де вона перекриває рідину радіоантену (схему);
 - де вона перекриває провідники для нагрівання вікна;
 - на склі, що блокує радіосигнали (наприклад, на склі, що відбиває ІЧ-промені, на теплоізоляційному склі).
- Незадовільний прийом може мати місце:
 - внаслідок шумів, що виникають при увімкненні склоочищувача, кондиціонера або двигуна;
 - залежно від того, з якого боку розташована радіомовна станція відносно автомобіля (антени).
- Старанно витріть оливу та бруд із поверхні, де буде наклеюватись антена, за допомогою доданого засобу для чищення (H).
- Будьте обережні, щоб не зігнути або не пошкодити плівкову антenu (E).
- Вона може не підходити для встановлення на певних автомобілях.
- Перед приkleюванням перевірте кабельну трасу плівкової антени (E) та підсилювача (F).
- Не застосовуйте жодного засобу для чищення скла після наклеювання антени (E).

Список деталей для монтажу



Визначення місця для встановлення антени

- Напрям плівкової антени (E) змінюється залежно від того, з якого боку вона встановлюється — зліва, чи справа.
- Обов'язково перевірте місце встановлення плівкової антени (E) перед тим, як її встановити. Плівкову антenu неможливо перекласти.
- Відокреміть від інших антен щонайменше на 100 мм.
- Не наклеїйте підсилювач (F) на керамічну смужку (чорна ділянка), що міститься навколо переднього скла. Оскільки там недостатня адгезія.

■ Встановлення антени з лівого боку



* Приклейте заземлюючий лист підсилювача (F) на металевій ділянці передньої стійки.

Встановлення/З'єднання

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


При встановленні антенної кабелю всередині передньої стійки зі встановленою пневмоподушкою

- Кришка передньої стійки закріплена спеціальним затискачем, який можливо прийдеся замінити після його знімання.

Зверніться до вашого автомобільного дилера за інформацією щодо знімання кришки передньої стійки та доступності запчастин.




- Встановіть підсилювач (F) над пневмоподушкою таким чином, щоб він не перешкоджав спрацюванню пневмоподушки.



Загальний вигляд встановлення

З метою безпеки антенну слід встановлювати з боку пасажира.




Встановлення антени

- 1 Зніміть кришку передньої стійки вашого автомобіля.




- 2 Почистіть переднє скло за допомогою доданого засобу для чищення (H).



– Перед тим як продовжити, зачекайте, доки поверхня скла повністю висохне.

– У холодну погоду (наприклад, зимою) прогрейте поверхню переднього скла обігрівачем скла.


- 3 Зніміть розділювач (ушко 1) плівкової антени (E) у горизонтальному положенні та приклейте антенну на переднє скло.



Не торкайтесь клейкої поверхні (адгезійної сторони) плівкової антени (E).


Встановлення/З'єднання

- 4 Притріть легенько плівкову антenu до переднього скла в напрямі, показаному стрілками, щоб приkleїти її надійно.



- 5 Зніміть розділювач (вушко 2) плівкової антени (E) у вертикальному положенні.


Розділювач (вушко 2)




- 6 Виставте положення виступу підсилювача (F) зі значком ▼ на плівковій антени (E) та приkleїте.

Не торкайтесь виводу або клейкої поверхні (адгезійної сторони) підсилювача (F).

- При встановленні антени з правого боку



- При встановленні антени з лівого боку



- 7 Зніміть плівку, що закриває заземлюючий лист, та приkleїте заземлюючий лист до металевої ділянки автомобіля.

Забезпечте для заземлюючого листа достатній приспік, щоб він не перешкоджав внутрішнім деталям (кришці передньої стійки). Також зверніть увагу, щоб внутрішні деталі не перешкоджали підсилювачу (F).



- 8 Прокладіть антенні кабелі.

За допомогою фіксатора кабелю (G) прикріпіть антenu до стікі у декількох місцях.

- 9 Помістіть кришку передньої стійки на її початкове місце.

При встановленні кришки будьте обережні, щоб не пошкодити заземлюючий лист та підсилювач (F).

- 10 Під'єднайте підсилювач (F) до гнізда DAB-антени на задній панелі пристрою.

Примітка:

Переконайтеся, що для [DAB ANT POWER] встановлено значення [ON] в меню [FUNCTION] в режимі очікування. (Стор. 9)
[ON] вибрано з самого початку.

Посилання

Обслуговування

Чищення приладу

Забруднення з передньої панелі видаляють сухим силіконом або м'якою тканиною.

Правила поводження з дисками

- Не торкайтесь робочої сторони диска.
- Не наклеюйте на диски етикетки і т.п., а також не використовуйте диски з наклейками.
- Не використовуйте з дисками жодних допоміжних засобів.
- Чистити диски слід у відцентровому напрямі.
- Для чищення дисків використовуйте сухий силікон або м'яку тканину. Не використовуйте розчинників.
- Виймаючи диск із цього пристроя, тримайте його горизонтально, не перекошуючи.
- Якщо на зовнішньому краю диску або у центральному отворі є обідок, його необхідно зняти перед тим, як вставляти диск.

Додаткова інформація

- Для:
- Отримати найостанніші оновлення вбудованого ПЗ та найновіший список сумісних пристрій
 - Оригінальна програма KENWOOD
 - Переглянути будь-яку іншу найновішу інформацію

Відвідайте веб-сайт <www.kenwood.com/cs/ce/>.

Загальні несправності

- Цей пристрій може відтворювати лише наступні компакт-диски:



- Отримайте детальну інформацію та роз'яснення щодо типів файлів, які можна відтворювати, на веб-сайті: <www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/>.

Файли для відтворення

- Формати відтворення аудіофайлів:

Для диску: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)

Для пристрію зберігання даних USB:

MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)

- Формати відтворення дискових файлів: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Long file name

- Система файлів відтворюваного USB-пристрію: FAT12, FAT16, FAT32

Навіть якщо аудіофайли відповідають стандартам, переліченим вище, відтворення може бути неможливим, залежно від типу або стану носій чи пристрію.

Файл AAC (.m4a) на диску, закодованому в iTunes, не може бути відтворений на даному пристрії.

Диски, що не відтворюються

- Диски з відхиленням від кругової форми.

- Диски з забарвленням робочої поверхні, а також забруднені диски.

- Диски, що можна записати/перезаписати, які не були завершені.

- Компакт-диск діаметром 8 см. Спроба використання адаптера може привести до виникнення несправностей.

Інформація про USB-пристрій

- Не можна підключати USB-пристрій через USB-концентратор.

- Підключення кабелю, довжина якого перевищує 5 м, може спричинити неправильне відтворення.

- Ця система не може розпізнати USB-пристрій з параметрами живлення, відмінними від 5 В, та споживаний струм якого перевищує 1,5 А.

Інформація про iPod/iPhone

- Made for

– iPod touch (6th generation)

– iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 або пізнішими)

- Неможливо переглядати відеофайли в меню "Videos (Відео)" в режимі [MODE OFF].

- Порядок відтворення композицій у меню вибору цього пристрію може відрізнятися від порядку відтворення на iPod/iPhone.

- Ви не можете використовувати iPod, якщо "KENWOOD" або "✓" відображається на iPod.

- В залежності від версії операційної системи iPod/iPhone деякі функції можуть не підтримуватися на цьому пристрії.

Посилання

Інформація про Spotify

- Додаток Spotify підтримує:
 - iPhone 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, XR (iOS 12.1 або пізнішими)
 - iPod touch (6th generation)
 - Android OS 4.0.3 та вище
- Spotify — це незалежна служба, тому специфікації можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Відповідно, це може вплинути на сумісність, або можуть стати недоступними деякі чи всі служби.
- Деякими функціями Spotify неможливо керувати з цього пристрою.
- Якщо у вас виникають проблеми з використанням додатка, зв'яжіться зі Spotify за допомогою сайту <www.spotify.com>.


Про AMAZON ALEXA

- Alexa — це незалежна служба, тому специфікації можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Відповідно, це може вплинути на сумісність, або можуть стати недоступними деякі чи всі служби.

Зміна інформації, що відображається на дисплей

При кожному натисканні DISP інформація на дисплеї змінюється.

- Якщо інформації недоступна або не записана, тоді відображається "NO TEXT", "NO INFO" чи інша інформація (наприклад, ім'я станції) або ж дисплей буде порожнім.



Додатковий дисплей

Ім'я джерела	Інформація на дисплей: Основний дисплей (Додатковий)
STANDBY	Ім'я джерела (Дата)
DIGITAL AUDIO	Сервіса мітка (Мітка ансамблю) ➔ Сервіса мітка (Дата) ➔ Динамічна мітка (Дата) ➔ Заголовок (Виконавець) ➔ Заголовок (Дата) ➔ Наступна програма (ЕРГ) (Дата) ➔ Рівень сигналу (Дата) ➔ назад до початку
RADIO	Частота (Дата) Тільки для станцій FM Radio Data System: Ім'я станції/Нім програми (Дата) ➔ Радіотекст (Дата) ➔ Радіотекст+ (Радіотекст+) ➔ Назва пісні (Виконавець) ➔ Назва пісні (Дата) ➔ Частота (Дата) ➔ назад до початку
CD/USB	Для CD-DA: Назва доріжки (Виконавець) ➔ Назва доріжки (Назва диску) ➔ Назва доріжки (Дата) ➔ Час відтворення (Дата) ➔ назад до початку Для файлів MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC: Назва пісні (Виконавець) ➔ Назва пісні (Назва альбому) ➔ Назва пісні (Дата) ➔ Ім'я файла (Ім'я папки) ➔ Ім'я файла (Дата) ➔ Час відтворення (Дата) ➔ назад до початку

Посилання

Ім'я джерела	Інформація на дисплей: Основний дисплей (Додатковий)
iPod USB/iPod BT	Коли обрано [MODE OFF] (стор. 13): Назва пісні (Виконавець) ➔ Назва пісні (Назва альбому) ➔ Назва пісні (Дата) ➔ Час відтворення (Дата) ➔ назад до початку
SPOTIFY/ SPOTIFY BT	Назва контексту (Дата) ➔ Назва пісні (Виконавець) ➔ Назва пісні (Назва альбому) ➔ Назва пісні (Дата) ➔ Час відтворення (Дата) ➔ назад до початку
BT AUDIO/ ALEXA	Назва пісні (Виконавець) ➔ Назва пісні (Назва альбому) ➔ Назва пісні (Дата) ➔ Час відтворення (Дата) ➔ назад до початку
AUX	Ім'я джерела (Дата)

Несправності

Симптом	Засоби виявлення
Звук не відтворюється.	<ul style="list-style-type: none"> Налаштуйте гучність до оптимального рівня. Перевірте шнури та з'єднання.
Якщо недоступно, з'являється "MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON".	Вимкніть живлення, а тоді перевірте, чи добре ізольовані клеми проводів колонки. Знову увімкніть живлення.
Якщо недоступно, з'являється "PROTECTING SEND SERVICE".	Віднесіть пристрій у найближчий сервісний центр.
Джерело не можна вибирати.	Перевірте налаштування [SOURCE SELECT]. (Стор. 6)
Пристрій не працює взагалі.	Перезавантажте пристрій. (Стор. 4)
Відображаються некоректні символи.	<ul style="list-style-type: none"> Ця система може відображати тільки літери у верхньому режимі, цифри та обмежену кількість інших символів. Залежно від вибраної вами мови дисплея (стор. 6) деякі символи можуть відображатися неправильно.
Приймання DAB нездадільне.	Переконайтесь, що для [DAB ANT POWER] вибрано [ON]. (Стор. 6)
"DAB ANT ERR"	Перевірте DAB-антену. Якщо використовується пасивна антена (без підсилювача), встановіть [DAB ANT POWER] на [OFF]. (Стор. 6)
"RELATED SERV FOUND"	<ul style="list-style-type: none"> Натисніть регулятор гучності, щоб активувати Soft-Link. (Стор. 9) Натисніть  / , щоб скасувати.
Аналогове радіо	<ul style="list-style-type: none"> Нечітка трансляція. Статичні перешкоди під час прослуховування радіо. <p>Надійно підключіть антенну.</p>

Несправності

CD/USB/iPod

Симптом	Засоби виявлення
Диск не можна висунути.	Натисніть та утримуйте  (вгору), щоб витягнути диск. Будьте обережні, щоб диск не впав під час витягування. Якщо цей спосіб не вирішує проблему, перезавантажте пристрій (стор. 4).
Чути шум.	Перейдіть на іншу доріжку або змініть диск.
На дисплей з'являється "PLEASE EJECT".	Перезавантажте пристрій (стор. 4). Якщо це не вирішить проблему, зверніться до найближчого сервісного центру.
Композиції відтворюються у невірному порядку.	Порядок відтворення визначається порядком, в якому файли були записані (диск), або назвами файлів (USB).
Час, що минув з початку відтворення, показується невірно.	Це залежить від попереднього процесу запису (диск/USB)
Блімає повідомлення "READING".	<ul style="list-style-type: none"> Не використовуйте дуже багато рівнів ієрархії та папок. Знову вставте диск чи пристрій (USB/iPod/iPhone).
На дисплей з'являється "UNSUPPORTED DEVICE".	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи підключений USB-пристрій є сумісним з цим пристроєм, та переконайтесь, що файлові системи – у форматах, що підтримуються. (Стор. 38) Знов встановіть USB пристрій.
На дисплей з'являється "UNRESPONSIVE DEVICE".	Переконайтесь, що USB-пристрій справний, а потім підключіть його повторно.
На дисплей з'являється "USB HUB IS NOT SUPPORTED".	Цей пристрій не підтримує USB-пристрій, підключений через USB-концентратор.
• Джерело не перемикається на "USB", коли ви підключаете USB-пристрій під час прослуховування іншого джерела.	USB-розв'язок передає більшу потужність, ніж це передбачено конструкцією. Вимкніть живлення та від'єднайте USB-пристрій. Потім увімкніть живлення та повторно під'єднайте USB-пристрій.
• На дисплей з'являється "USB ERROR".	Якщо це не вирішить проблему, вимкніть та ввімкніть живлення (або перезавантажте пристрій) перед тим, як під'єднати інший USB-пристрій.
iPod/iPhone не працює або не вмикається.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте з'єднання між цим пристроєм та iPod/iPhone. Відключіть та перезавантажте iPod/iPhone, використовуючи функцію повного перезавантаження.

Симптом	Засоби виявлення
	З'являється напис "LOADING", коли Ви входите в режим пошуку шляхом натиснання  .
(CD/USB/iPod)	Цей пристрій все ще готує список музики для iPod/iPhone. Завантаження може зайняти деякий час, повторіть спробу пізніше.
"NO DISC"	Вставте у завантажувальний отвір диск, що може програватися.
"TOC ERROR"	Переконайтесь, що диск чистий та вставлений правильно.
"NA FILE"	Переконайтесь, що на носії (диску/USB-пристрію) є аудіофайли, що підтримуються. (Стор. 38)
"COPY PRO"	Формат файла захищений від копіювання (диск/USB).
"NO DEVICE"	Підключіть пристрій (USB/iPod/iPhone) і змініть джерело на USB або iPod USB знову.
"NO MUSIC"	Підключіть пристрій (USB/iPod/iPhone), що містить аудіофайли для відтворення.
"iPod ERROR"	<ul style="list-style-type: none"> Ще раз підключіть iPod. Перезавантажте iPod.
"MEMORY FULL"	Ви досігли максимального ліміту зберігання на вашому iPod/iPhone.
"DISCONNECTED"	USB від'єднано від головного пристроя. Переконайтесь, що пристрій під'єднано належним чином через USB.
Spotify	<ul style="list-style-type: none"> Підключіть через вхідний USB-розв'язок: Пристрій здійснює підключення до головного пристроя. Зачекайте. Підключено через Bluetooth: Bluetooth відключено. Перевірте Bluetooth-з'єднання та переконайтесь, що даний пристрій та інший пристрій спарені та підключені.
"CHECK APP"	Додаток Spotify не підключено належним чином або користувач не здійснив вхід. Закрійте програму Spotify та перезапустіть. Після цого увійдіть у свій обліковий запис Spotify.

Несправності

Bluetooth®

Симптом	Засоби виявлення
Не знайдено пристрій Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> • Виконайте пошук з Bluetooth-пристрою ще раз. • Перезавантажте пристрій. (Стр. 4)
Спарювання Bluetooth недоступне.	<ul style="list-style-type: none"> • Переконайтесь, що ви ввели той самий PIN-код в головний блок та в Bluetooth-пристрій. • Видаліть інформацію про сполучення з головного блоку та Bluetooth-пристрою, а потім виконайте сполучення ще раз. (Стр. 18)
Під час розмови по телефону чути луну або шум.	<ul style="list-style-type: none"> • Відрегулюйте положення вузла мікрофона. (Стр. 18) • Перевірте налаштування [ECHO CANCEL]. (Стр. 20)
Якість звуку, який видає телефон, є низькою.	<ul style="list-style-type: none"> • Зменшіть відстань між головним блоком і Bluetooth-пристрієм. • Спрямуйте автомобіль у місце, де прийом сигналу кращий.
Не вдалося скористуватися методом голосового набору.	<ul style="list-style-type: none"> • Використовуйте голосовий набір у більш тихому середовищі. • Зменшіть відстань від мікрофону, коли Ви промовляєте ім'я. • Переконайтесь, що використовується той самий голос, що був зареєстрований в голосовий мітці.
Під час відтворення з Bluetooth-аудіопристрою звук переривається або зникає.	<ul style="list-style-type: none"> • Зменшіть відстань між головним блоком і аудіопрограмувачем Bluetooth. • Вимкніть, а потім увімкніть головний блок та спробуйте приєднати його ще раз. • Інші Bluetooth-пристрії можуть намагатися підключитися до головного блоку.
Неможливо керувати підключенням аудіопрограмувачем Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірте, чи підтримує підключений аудіопрограмувач Bluetooth функцію AVRCP (Профіль дистанційного керування аудіовідеопристроями). (Більш докладну інформацію можна отримати в керівництві до аудіопрограмувача.) • Відключіть та підключіть програмувач Bluetooth знов.
"NOT SUPPORT"	Підключений телефон не підтримує функцію розпізнавання голосу або перенесення телефонної книги.

Симптом	Засоби виявлення
Bluetooth	<p>"NO ENTRY"/"NO PAIR"</p> <p>Жоден зареєстрований пристрій Bluetooth не підключено або не знайдено.</p> <p>"ERROR"</p> <p>Повторіть операцію з початку. Якщо знов з'явився напис "ERROR", перевірте, чи підтримує пристрій необхідну функцію.</p> <p>"NO INFO"/"NO DATA"</p> <p>Пристрою Bluetooth не вдається знайти інформацію про контакт.</p> <p>"HF ERROR XX"/ "BT ERROR"</p> <p>Перезавантажте головний блок та спробуйте ще раз. Якщо це не вирішить проблему, зверніться до найближчого сервісного центру.</p> <p>"SWITCHING NG"</p> <p>Підключенні телефони можуть не підтримувати функцію переміщення між телефонами.</p> <p>З'єднання Bluetooth між Bluetooth-пристрієм і даним пристрієм є нестабільним.</p> <p>Видаліть зареєстрований Bluetooth-пристрій, що не використовується, з даного пристроя. (Стр. 22)</p> <p>Немає відповіді від Alexa після здійснення голосового запиту.</p> <p>Amazon Cloud не вдалося проаналізувати голосовий запит.</p> <p>Неправильна відповідь від Alexa.</p> <p>Alexa не зрозуміла те, що було сказано, або не зрозуміла цілій запит чи речення, яке було вимовлене. Спробуйте ще раз. (Стр. 24)</p> <p>"DISCONNECTED"</p> <p>Обов'язково підключіть свій смартфон до пристроя через Bluetooth. (Стр. 18)</p> <p>Неможливо підключитися або повторно підключитися до мобільної програми Alexa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переконайтесь, що аудіопристрій підключено через Bluetooth. Виберіть аудіопристрій із [AUDIO SELECT] у [BT MODE]. (Стр. 22) • Виконайте одноразовий процес налаштування повторно. Див. "Перше налаштування" на стр. 24. • Вимкніть, а потім увімкніть головний блок та спробуйте приєднати його ще раз. • Для пристроя iOS, переконайтесь, що джерело ALEXA або iPod BT вибрано.

Характеристики

Цифрове радіо	DAB	Діапазон частот	Діапазон III: 174,928 МГц — 239,200 МГц	Лазерний діод Цифровий фільтр (цифро-аналогове перетворення) Швидкість вала Детонація Частотна характеристика (± 1 дБ)	GaAlAs	
		Чутливість	-100 дБм		8-кратна дискредитація	
		Відношення сигнал/шум	90 дБ		500 об/хв — 200 об/хв (CLV)	
		Тип з'єднувача антени	SMB		Нижче вимірювальних можливостей	
		Вихідна напруга антени	12 В постійного струму		20 Гц — 20 кГц	
		Максимальний струм антени	< 100 мА		Коефіцієнт нелінійних викривлень (1 кГц)	
Аналогове радіо	FM	Діапазон частот	87,5 МГц — 108,0 МГц (з кроком 50 кГц)	Програмувач компакт-дисков Відношення сигнал/шум (1 кГц) Динамічний діапазон Розділення каналів Декодування MP3 Декодування WMA Декодування AAC	96 дБ	
		Реальна чутливість (сигнал/шум = 30 дБ)	6,2 дБф (0,56 мкВ/75 Ом)		91 дБ	
		Границя чутливості (ДН сигнал/шум = 46 дБ)	15,2 дБф (1,58 мкВ/75 Ом)		84 дБ	
		Частотна характеристика (± 3 дБ)	30 Гц — 15 кГц		Відповідає стандарту MPEG-1/2 Audio Layer-3	
		Відношення сигнал/шум (MONO)	68,0 дБ		Відповідає стандарту Windows Media Audio	
		Розподіл стереозвука (1 кГц)	40 дБ		Файли AAC-LC ".aac"	
MW (AM)		Діапазон частот	531 кГц — 1 611 кГц (з кроком 9 кГц)	Стандарт USB Файрова система Максимальний рівень струму живлення Декодування MP3 Декодування WMA Декодування AAC Декодування WAV Декодування FLAC	USB 1.1, USB 2.0 (Висока швидкість)	
		Реальна чутливість (сигнал/шум = 20 дБ)	28,5 мкВ		FAT12/16/32	
		Діапазон частот	153 кГц — 279 кГц (з кроком 9 кГц)		5 В постійного струму \equiv 1,5 А	
		Реальна чутливість (сигнал/шум = 20 дБ)	45 мкВ		Відповідає стандарту MPEG-1/2 Audio Layer-3	
	LW (AM)	Діапазон частот	153 кГц — 279 кГц (з кроком 9 кГц)		Відповідає стандарту Windows Media Audio	
		Реальна чутливість (сигнал/шум = 20 дБ)	45 мкВ		Файли AAC-LC ".aac", ".m4a"	
Лінійна імпульсно-кодова модуляція						
УКРАЇНА						

Характеристики

Допоміжний	Частотна характеристика (± 3 дБ)	20 Гц — 20 кГц	Дія тембра	Діапазон 1: 62,5 Гц ± 9 дБ
	Максимальна напруга на вході	1 000 мВ		Діапазон 2: 100 Гц ± 9 дБ
	Опір на вході	30 кОм		Діапазон 3: 160 Гц ± 9 дБ
Bluetooth	Версія	Bluetooth 4.2	Аудіо	Діапазон 4: 250 Гц ± 9 дБ
	Діапазон частот	2,402 Гц — 2,480 Гц		Діапазон 5: 400 Гц ± 9 дБ
	Вихідна потужність RF (еквівалентна потужність ізотропного випромінювання — E.I.R.P.)	+4 дБм (MAX), клас потужності 2		Діапазон 6: 630 Гц ± 9 дБ
Аудіо	Максимальний діапазон зв'язку	Зона видимості приблиз. 10 м (32,8 фута)	Рівень/навантаження попереднього підсилювача	Діапазон 7: 1 кГц ± 9 дБ
	Профіль	HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile) — робота лише з гарнітурою A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) — розширені функції відтворення звуку AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile) — дистанційне керування аудіо/відеопристроями PBAP (Phonebook Access Profile) — профіль доступу до телефонної книги SPP (Serial Port Profile) — робота у режимі послідовного порту		Діапазон 8: 1,6 кГц ± 9 дБ
				Діапазон 9: 2,5 кГц ± 9 дБ
Загальні несправності	Повний опір попереднього підсилювача	≤ 600 Ом	Робоча напруга	Діапазон 10: 4 кГц ± 9 дБ
				Діапазон 11: 6,3 кГц ± 9 дБ
				Діапазон 12: 10 кГц ± 9 дБ
Загальні несправності				Діапазон 13: 16 кГц ± 9 дБ
	Рівень/навантаження попереднього підсилювача	2 500 мВ/10 кОм		Акумулятор автомобіля (12 В постійного струму)
	Повний опір попереднього підсилювача	≤ 600 Ом		Габарити установки (Ш × В × Г) 182 мм \times 111 мм \times 156 мм
Загальні несправності	Вага нетто (включаючи декоративну накладку та монтажний кокух)	1,6 кг	Внесення змін до специфікацій здійснюється без додаткового повідомлення.	

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Android is a trademark of Google LLC.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- Amazon Alexa is not available in all languages and countries.
- Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

