CD/USBレシーバー ファームウェア アップデート説明書

はじめに

- この説明書には、お客様によってCD/USBレシーバーファームウェアのアップデートを行うための手順や注意事項が記載されています。
- ファームウェアのアップデート中にエラーが発生すると、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。以下の手順や注意事項などをよくお読みになってから、ファームウェアのアップデートを行なってください。
- CD/USBレシーバーの基本的な操作方法については、各モデルの取扱説明書を参照してください。

対象のモデルとファームウェアバージョン

このアップデータは、以下のファームウェアバージョンのモデルに対してアップデートを 行うことができます。

| 対象モデル | 対象ファームウェアバージョン▶ アップデート後のバージョン | アップデータファ イル名(サイズ) |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|
| DPX-U760BMS | V109以下▶V110 | te2163K.krm (14.5 MB) |



ファームウェアバージョンの確認方法は、後記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照してください。

ワークフロー

- **ステップ1** ファームウェアファイルをダウンロードして、USBメモリーにコピーしま す。
- **ステップ2** ファームウェアーをアップデートします。(約5分) レシーバーをリセットします。
- ステップ3 ファームウェアがアップデートされたことを確認します。

アップデート用メディアの作成

パソコンでアップデート用のメディアを作成します。
1. アップデートするモデルに対応したアップデータをダウンロードします。
2. USBメモリーの一番上の階層にコピーします。



- オーディオファイルが収録されているデバイスに、アップデータをコピーして使用する ことも可能です。
- フォルダの中などにアップデータをコピーするとアップデートは行えません。
- アップデータのファイル名を変更するとアップデートは行えません。

ファームウェアバージョンの確認方法

- 1. [SRC]ボタンを押して、"STANDBY"表示(スタンバイ状態)を選択します。
- 2. ボリュームノブを押して、ファンクションモードにします。 "FUNCTION"と表示されます。
- 3. ボリュームノブを回して "SYSTEM" と表示させ、ボリュームノブを押します。
- 4. ボリュームノブを回して "F/W UPDATE" と表示させ、ボリュームノブを押します。
- 5. ボリュームノブを回して "UPDATE SYSTEM" と表示させ、ボリュームノブを押します。現在のファームウェアバージョンが表示されます。

ファームウェアアップデート手順

- 1.「アップデート用メディア」をCD/USBレシーバーに接続します。
- 2. オーディオファイルのプレイが開始されるか"NO MUSIC"と表示がされたら、[SRC] ボタンを押して"STANDBY"表示(スタンバイ状態)を選択します。
- 3. ボリュームノブを押して、ファンクションモードにします。 "FUNCTION"と表示されます。
- 4. ボリュームノブを回して "SYSTEM" と表示させ、ボリュームノブを押します。
- 5. ボリュームノブを回して "F/W UPDATE" と表示させ、ボリュームノブを押します。
- 6. ボリュームノブを回して "UPDATE SYSTEM" と表示させ、ボリュームノブを押します。
- 7. ボリュームノブを再び押します。

"FILE CHECK" と表示されます。

- 8. ボリュームノブを回して "YES" を選択し、ボリュームノブを押します。
 "UPDATING" と表示され、アップデートが開始されます。アップデートは**約5分**で
 終了し、"COMPLETED" と表示されます。
- 9. 本機は自動的に再起動します。 ファームウェアのアップデートが完了します。
- 10. 前記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照して、ファームウェアバージョンが更新されていることを確認してください。



- "NO FILE"と表示された場合
 - アップデータが一番上の階層にあるか確認してください。
 - アップデータが、アップデートするモデルに対応したファイル名か確認してください。

注意事項

- アップデート操作は、車を安全な場所に駐車して行ってください。また、バッテリー上がりを防止するため、エンジンはかけた状態で行ってください。
- アップデート中に車のエンジンやCD/USBレシーバーの電源を切らないでください。 アップデートが正常に行えなくなり、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合が あります。