

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore CD/USB

Introduzione

- Questo documento descrive la procedura e le precauzioni per aggiornare il firmware del ricevitore CD/USB.
- Se si verifica un errore durante l'aggiornamento del firmware, il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile. Leggere attentamente la seguente procedura e le relative precauzioni prima di aggiornare il firmware.
- Per le funzioni di base del ricevitore CD/USB, vedere le istruzioni per l'uso del modello.

Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Modelli aggiornabili	Versioni del firmware aggiornabili → Versioni aggiornate	Nome del file del programma di aggiornamento (dimensione)
KDC-BT368U, KDC-BT330U, KDC-BT31	Ver V118 o precedente → V119	te1601k.krm (6,50 MB)
KDC-BT21, KDC-BT268U, KDC-MP368BT, KDC-BT510U, KDC-BT510U, U320BT	Ver V120 o precedente → V121	te1603k.krm (6,50 MB)
KDC-X301, KMR-D368BT	Ver V122 o precedente → V123	te1615k.krm (6,50 MB)
KDC-BT610U, U360BT	Ver V120 o precedente → V121	te1615k.krm (6,50 MB)
KDC-BT710DAB	Ver V112 o precedente → V113	te1616e.krm (6,50 MB)
KDC-X7100DAB	Ver V112 o precedente → V113	te1617e.krm (6,50 MB)
KDC-BT768HD, KDC-X701	Ver V115 o precedente → V116	te1618k.krm (6,50 MB)
KDC-BT568U, KDC-X501, KDC-X5100BT, KMR-D768BT	Ver V115 o precedente → V116	te1619k.krm (6,50 MB)
KMM-BT203	Ver V111 o precedente → V112	ml1628e.krm (6,50 MB)
KMR-M318BT, KMM-BT318U	Ver V113 o precedente → V114	ml1630k.krm (6,50 MB)
KMM-BT318, KMM-BT303	Ver V111 o precedente → V112	ml1630k.krm (6,50 MB)
KMM-BT518HD	Ver V114 o precedente → V115	ml1626k.krm (6,50 MB)



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".

Flusso di lavoro

- Passo 1** Scaricare i file del firmware e copiarli sulla memoria USB.
- Passo 2** Aggiornare il firmware. (L'operazione richiede circa 3 minuti.) Resettare il ricevitore CD/USB.
- Passo 3** Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

- Scaricare il programma di aggiornamento adatto al modello e alla versione del firmware da aggiornare.
- Copiare il programma di aggiornamento al vertice della gerarchia nella memoria USB.



- È anche possibile copiare il programma di aggiornamento su un dispositivo contenente file audio e aggiornare il firmware da lì.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware

- Premere il tasto [SRC] e selezionare "STANDBY" (modo standby).
- Premere la manopola [VOL] per accedere al modo delle funzioni. Viene visualizzato "FUNCTION"/"DISPLAY".
- Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "SYSTEM" e premere la manopola [VOL].
- Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "F/W UPDATE" e premere la manopola [VOL].
- Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "UPDATE SYSTEM" e premere la manopola [VOL]. Viene visualizzata la versione corrente del firmware.

Procedura di aggiornamento del firmware

- Collegare il supporto contenente il programma di aggiornamento al ricevitore CD/USB.
- Se si riproduce un file audio o se appare "NO MUSIC", premere il tasto [SRC] e selezionare "STANDBY" (modo standby).
- Premere la manopola [VOL] per accedere al modo delle funzioni. Viene visualizzato "FUNCTION"/"DISPLAY".
- Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "SYSTEM" e premere la manopola [VOL].
- Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "F/W UPDATE" e premere la manopola [VOL].
- Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "UPDATE SYSTEM" e premere la manopola [VOL].
- Premere nuovamente la manopola [VOL]. Viene visualizzato "FILE CHECK".
- Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "YES" e premere la manopola [VOL]. L'aggiornamento inizia quando viene visualizzato "UPDATING". L'aggiornamento dovrebbe concludersi entro **3 minuti circa** e al termine sarà visualizzato "COMPLETED".
- Il ricevitore si riavvia automaticamente. L'aggiornamento ha effetto sul firmware.
- Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".



• Se viene visualizzato "NO FILE"

- Controllare se il programma di aggiornamento si trova al vertice della gerarchia.
- Controllare se il nome del file del programma di aggiornamento è adatto per il modello da aggiornare.

• Se viene visualizzato "WAIT" (ATTENDERE) per più di 5 minuti, l'aggiornamento del firmware potrebbe non riuscire. In questo caso, controllare quanto segue

- Estrarre la memoria USB ed inserirla nuovamente.
- Controllare se la memoria USB dispone della funzione di sicurezza. In tal caso, utilizzare una scheda senza funzione di sicurezza.
- La memoria USB potrebbe avere dei problemi. Aggiornare con un'altra memoria USB.
- Il firmware non è stato scaricato e copiato sulla memoria USB. Scaricare e copiarlo nuovamente.

Precauzioni

- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né staccare l'alimentazione del ricevitore CD/USB durante l'aggiornamento.** In questo caso l'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile.