


Notification for TX OUT jack/ RX IN jack

- NXR-1700R cannot receive a signal via the RX IN jack. To transmit and receive a signal, use the TX OUT jack.
- NXR-1700R does not function as a repeater.


Rear



Notification pour la prise TX OUT/ prise RX IN

- NXR-1700R ne peut pas recevoir de signal via la prise RX IN. Pour transmettre et recevoir un signal, utilisez la prise TX OUT.
- NXR-1700R ne fonctionne pas comme un répéteur.

Arrière



Notificación para Jack TX OUT/ Jack RX IN

- NXR-1700R no puede recibir una señal a través de la Jack RX IN. Para transmitir y recibir una señal, utilice la Jack TX OUT.
- NXR-1700R no funciona como repetidor.

Parte trasera

