

スマートフォン連携 対応機種一覧

KXM-H804 / KXM-H704

現在の動作確認状況は下記のとおりです。その他の機種については、順次追加・更新を行って参ります。
 下記で、「OS」の項目がございますが、これは動作確認時のOSバージョンになりますので、対応OSはこの限りではございません。

■Android端末

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	VOIPUT		NaviCon		KENWOOD Music Info.		SMART USEN		KENWOOD Drive Info.	
						接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法		
NTT Docomo	FCNT	arrows We2(F-52E)	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		arrows We2 Plus(F-51E)	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	Google	Google Pixel 8a	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Google Pixel 9	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Google Pixel 9 Pro	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Google Pixel 9 Pro Fold	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Google Pixel 9 Pro XL	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	SAMSUNG	Galaxy S24(SC-51E)	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Galaxy S24 Ultra(SC-52E)	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Galaxy A55 5G(SC-53E)	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Galaxy Z Flip6(SC-54E)	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		Galaxy Z Fold6(SC-55E)	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	SHARP	AQUOS R9(SH-51E)	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		AQUOS wish4(SH-52E)	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
SONY	Xperia 1 VI(SO-51E)	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	
	Xperia 10 VI(SO-52E)	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	
au	SHARP	BASIO active2(SHG12)	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	Xiaomi	Redmi Note 13 Pro 5G(XIG05)	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
SoftBank	MOTOROLA	motorola edge 50s pro(XT2403-5)	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
	SHARP	LEITZ PHONE 3(LP-03)	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		シンプルスマホ7(A404SH)	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
Rakuten Mobile	OPPO	OPPO Reno11 A(CPH2603)	14	○	○※3、※5	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth

■iPhone

キャリア	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話 (Bluetooth®)	音楽再生 (Bluetooth®)	VOIPUT		NaviCon		KENWOOD Music Info.		SMART USEN		KENWOOD Drive Info.	
						接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法	接続方法		
NTT docomo	Apple	iPhone 16	18.0	○	○	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth
		iPhone 16 Pro	18.0	○	○	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth	○	Bluetooth

- ※1 電話画面にスマートフォン端末のアンテナ状態が表示されない場合があります。
- ※2 電話画面からの音声認識機能はご利用頂けない場合があります。
- ※3 BT AUDIOで楽曲情報（アーティスト名、アルバム名、曲名等）は表示されない場合があります。
- ※4 BT AUDIOで再生時間が正しく表示されない場合があります。
- ※5 BT AUDIOで早送り・早戻しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。
- ※6 BT AUDIO再生時には、端末側が音楽再生画面になっている必要があります。
- ※7 端末側の電話帳データをナビゲーションに登録時、名前種別がその他に分類される場合があります。
- ※8 スマートフォン端末の電話帳データが正常に登録されない場合があります。
- ※9 BT AUDIOでランダム・リピート機能の操作は、機能しない場合があります。
- ※10 BT AUDIOで頭出しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。
- ※11 ナビゲーションからの発信で呼出し中に取りやめる場合、スマートフォン/フィーチャーフォン端末の終話ボタンをご使用ください。
- ※12 本機を操作して発信出来ない場合があります。端末側を操作して発信してください。